使用手册







随着登山滑雪竞赛日益风靡,Osprey 解决方案将大受欢迎。 借鉴经久耐用的混响 [Rev] 系列设计,冰雪竞技 [Kode Race] 18 让上下山的行动和转换更加快速。





冰雪竞技 (KODE RACE) 特色

- 1 可在途中随时使用的滑雪鞋斜向装载束带与底部滑雪鞋装 载绳环,让您可轻松装上或取下滑雪板,而无需解下背包
- 2 拉链盖板背包口,方便您在背包中取用和装入物品
- 3 方便的伸缩织物外壳口袋,让您轻松存取外壳,而无需解下背包
- 4 单个 ToolLock™ 配合工具松紧扣,提供稳定、方便的冰 镐装载
- 5 快速取装外壳/冰爪隔层,让您轻松取用和装入物品,而无需解下背包
- 6 背包内部背板上的内缝式水袋套,可容纳最大三升的贮 液器,使用左侧背带取水口,可在途中随时取水
- 7 Biostretch™ 反面垫片网布裹体背带,配有伸缩织物口袋, 加上快速释放、可调节胸带,贴合舒适安全
- 8 反面垫片网布背板,采用透气设计,增强背部舒适度
- 9 固定的尼龙腰带,配备经改良的笔直 ErgoPull™ 闭合系统, 保证扭转稳定性

面料

主体30D 防撕裂尼龙装饰100D 尼龙小提花底部30D 防撕裂尼龙

冰雪竞技 (KODE RACE) 18

登山滑雪竞赛/偏远区

冰雪竞技 [Kode Race] 18 是一款面板负载男女通用型背包, 专为轻量且快速登山滑雪竞赛和极简偏远区运动而设计。

 规格
 单一尺寸

 立方英寸
 1 098

 升
 18

 磅/盎司
 0/15

 公斤
 0.42

英寸27(高) x 13(宽) x 12(深)厘米69(高) x 33(宽) x 30(深)

冰雪竞技 (KODE RACE)



冰雪竞技 (KODE RACE) 特色/细节



BIOSTRETCH™ 裹体背带

Biostretch™ 裹体背带特设加宽肩带, 舒适稳妥, 完美 贴合 胸部轮廓。背带两侧均有内缝式伸缩织物口袋, 可在途中提供食物和其他必需品, 而无需解下背包。 可调节、快速释放胸带,按照身型调节到各种位置,在 运动中提供所需的扭转稳定性。若要从背带上解下胸 带,只需拉一下任意胸带扣上的织物突出物,将其从背 带上解开。若要调节胸带,只需将其在背带轨道上上下 滑动到适宜的位置,支撑突出物会将其固定。



ERGOPULL™ 腰带闭合

冰雪竞技 [Kode Race] 采用固定尼龙腰带,配有经改良 的笔直 ErgoPull™ 闭合系统, 在运动中提供所需的扭 转稳定性。 若要使用本设计, 将织带松开至足够连接 中央带扣的位置。握住织带的任何一个松头, 用双手均 匀拉扯。



面板负载取装

拉链面板置入取装可轻松装入和取用内部物品, 在利用 快速取装冰爪口袋时, 内部切换下拉织物分隔层便于您 使用单隔层或双隔层。

工具装载

单个 ToolLock™ 附件配合工具松紧扣,提供稳定、方便的冰镐装载。

使用方法::







- 将 ToolLock™ 夹穿过冰镐头上的孔眼
- 调松 Y 形夹弹簧上部, 以固定冰镐柄, 将柄向上翻转, 调紧弹簧加以固定。 以相反步骤卸下工具



滑雪鞋斜向装载

可在途中随时使用的滑雪鞋斜向装载背带束带与底部滑 雪鞋装载绳环,让您可轻松装上或取下滑雪板,而无需 解下背包,在地形需要装起滑雪鞋时,节省时间和精力。

使用方法:

- 1 在右背带上找到可调节滑雪鞋装载带,从尼龙绳环 中移除 以解开。
- 解开支撑背包左下侧的斜向滑雪鞋装载绳环的钩环 扣子, 先滑动滑雪鞋尾部,底对底,直至滑雪鞋固 定器停在滑雪鞋装载绳环上。
- 将滑雪鞋从包体拉到右背带滑雪鞋装载带中, 调整 带子至 适当的长度, 向上拉锁扣突出物进行拉长。
- 将上方的滑雪鞋装载带围绕滑雪鞋, 拉紧带子以提 供稳定、方便的装载。以相反步骤卸下滑雪鞋。



快速取装口袋

背包右侧的快速取装钩环冰爪口袋, 可方便取装并存放 冰爪, 而无需解下背包, 背包左侧的伸缩织物外壳口袋 亦可在无需解下背包的情况下轻松取用和存放外壳。



背包内部背板上的内缝式水袋套, 可容纳最大三升的贮 液器,使用左侧背带取水口,可在途中随时取水。内缝式 贮液器挂钩可稳妥地安放您的水袋。



HYDRAULICS™ 贮液器

在您的背包里装进 Osprey Hydraulics™ 2 升或 3 升水袋 贮液器 或 Hydraulics™ LT 1.5 升或 2.5 升水袋贮液器, 稳定、高效、持续提供用水。







OSPREY 附件

运用 Osprey 全系列附件定制并保护您的背包。欲了解全套产品,请造访您当地的 Osprey 零售商或访问我们的网站: ospreypacks.com.

护理背包

Osprey 推荐使用 Nikwax® 产品护理背包。欲查看清洁背包的 完整说明,请访问: ospreypacks.com/ PackTech/PackCare



即便常年频繁地使用, 您的背包也极为耐用。但一些基本步骤将确保您的背包保持最佳状态。

- 每次旅行后,确保彻底清理背包。
- 如果背包弄湿,悬挂晾干。
- 解开所有背带。
- · 时常清洗背包。(不得将配备我们 High Road™ 有轮底盘的 旅行包 浸入水中。)

打包

正确打包能够确保使用背包时的最佳舒适度。欲了解完整信息,请访问: ospreypacks.com/PackTech/HowToPackYourPack

保证

Osprey 的背包採用耐久性設計, 使用壽命長, 無論您 如何使用它, 我們都提供最好的品質保證。如需詳細資, 請參觀網站 ospreypacks.com。

有问题吗?

请与 Osprey 客户服务部联系。 真切的客户服务。 请转到 ospreypacks.com的客户服务选项卡。

OSPREY PACKS, INC. 115 PROGRESS CIRCLE, CORTEZ, CO 81321 USA 866-284-7830

> 登山滑雪竞赛 冰雪竞技 (KODE RACE)

