实验三 手写数字识别

RT-AK 教育套件实验手册

上海睿赛德电子科技有限公司 版权所有 @2021



WWW.RT-THREAD.ORG

Monday 22nd November, 2021

目录

目	录	i
1	实验介绍和目的	1
	1.1 实验介绍	1
	1.2 实验目的	1
2	实验器材	2
3	实验步骤	3
	3.1 AI 模型训练	3
	3.2 模型信息	10
	3.3 模型部署	11
	3.4 嵌入式 AI 模型应用	12
	3.4.1 代码流程	12
	3.4.2 核心代码说明	13
4	编译烧录	14
	4.1 编译	14
	4.2 烧录	14
5	实验现象	15
	5.1 实验现象	15
	5.2 模型在部署阶段使用的量化数据获取说明	17
6	API 使用说明	20
	6.1 嵌入式 AI 开发 API 文档	20
	6.2 LCD API 说明手册	21

第1章

实验介绍和目的

1.1 实验介绍

本实验是基于 Tensorflow 训练第一个 AI 模型: MNIST 手写数字识别模型。

MNIST 手写数字识别模型的主要任务是:

输入一张手写数字的图像,然后识别图像中手写的是哪个数字。

该模型的目标明确、任务简单,数据集规范、统一,数据量大小适中,在普通的 PC 电脑上都能训练和识别,堪称是深度学习领域的"Hello World!",学习嵌入式 AI 的入门必备模型。




图 1.1: 数据样本示例

1.2 实验目的

- 1. 掌握基于 Tensorflow 训练手写字符识别模型
- 2. 掌握 RT-AK 一行命令部署 AI 模型的使用
- 3. 完成首次嵌入式 AI 开发: 输入一张照片并成功推理一次模型

第2章

实验器材

- 1. 上位机(电脑)
- 2. EgdeAI 实验板

第3章

实验步骤

确保环境安装无问题之后做后续实验,环境安装请参考实验二

3.1 AI 模型训练

0. 打开本实验文件夹,打开 Jupyter 编辑器,打开 lab1_mnist_training.ipynb 文件




图 3.1: 实验文件夹



图 3.2: 神经网络训练代码

以下是模型训练代码的示例版,内容摘自 lab1_mnist_training.ipynb 文件

1. 导入库

```
import cv2
import numpy as np
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras import models, layers, datasets, utils
from pathlib import Path
import matplotlib.pyplot as plt

print(f"The tensorflow version is : {tf.__version__}\n")
print(f"The numpy version is : {np.__version__}")

# 当一个单元格代码写完的时候,点一下上面的Run运行按钮,运行代码
```

```
# 在当前路径下创建 model 文件夹, 存放模型
# exist_ok 如果文件夹已经存在, 不会报错, 如果没有, 则会创建
model_path = Path("Models")
model_path.mkdir(exist_ok=True)
```

2. 准备数据集

载入并准备好MNIST 数据集 http://yann.lecun.com/exdb/mnist/。训练集包含 60,000 个示例图像,测试集包含 10,000 个示例图像

此处的数据集文件存放在国外网站,这里已经提前下好到 ./Datasets/training_data/mnist.npz,直接使用即可

其中,**x_train** 是训练数据集,**y_train** 是训练数据集的对应标签。**x_test**,**y_test** 是测试集的样本和标签。

```
data_path = Path("Datasets")
(x_train, y_train), (x_test, y_test) = datasets.mnist.load_data(data_path.resolve()/
    'train_data/mnist.npz') # resolve 变成绝对路径
```



```
# Normalize data, 归一化,将图像的像素值都处理到[0,1]范围
x_train, x_test = x_train / 255., x_test / 255.
print(f"x_train shape : {x_train.shape}")

# 扩展一个维度, 二维卷积需要用的输入数据是 NHWC, 分别是number of batch, height, width, channels
x_train, x_test = tf.expand_dims(x_train, -1), tf.expand_dims(x_test, -1)
print(f"add dim x_train shape : {x_train.shape}")
```

3. 搭建神经网络模型

两个卷积层 + (Flattern 操作) + 两个全连接层,最后一层输出预测的 10 个概率值

```
# build network
tf.keras.backend.clear_session()
model = models.Sequential()
# conv1
model.add(layers.Conv2D(input_shape=(28, 28, 1), filters=4,
    kernel_size=(3, 3), activation='relu', name='conv1'))
model.add(layers.MaxPool2D(pool_size=(2,2), name='pool1'))
# conv2
model.add(layers.Conv2D(filters=8, kernel_size=(3, 3),
                        activation='relu', name='conv2'))
model.add(layers.MaxPool2D(pool_size=(2,2), name='pool2'))
# flattern
model.add(layers.Flatten(name='flatten'))
model.add(layers.Dense(128, activation='relu', name='FC1'))
model.add(layers.Dense(10, activation='softmax', name="FC2"))
model.summary() #显示网络结构图
```

conv2 (Conv2D)	(None, 11, 11, 8)	296
pool2 (MaxPooling2D)	(None, 5, 5, 8)	0
flatten (Flatten)	(None, 200)	0
FC1 (Dense)	(None, 128)	25728
FC2 (Dense)	(None, 10)	1290
Total params: 27,354 Trainable params: 27,354 Non-trainable params: 0		

4. 训练

compile()方法:指定损失、指标和优化器要使用 fit()训练模型,您需要指定损失函数、优化器以及一些要监视的指标(可选)。将它们作为 compile()方法的参数传递给模型.

```
# Evaluate the model on the test data using `evaluate`
print("Evaluate on test data")
results = model.evaluate(x_test, y_test, batch_size=32)
print("test loss, test acc:", results)
```

查看每次训练的损失和精度。

```
def plot_metric(history, metric):
    train_metrics = history.history[metric]
    epochs =range(1, len(train_metrics) + 1)
    plt.plot(epochs, train_metrics, 'ro--')
# 相关属性
    plt.title('Training ' + metric)
    plt.xlabel('Epochs')
    plt.ylabel(metric)
    plt.legend(['train_'+metric])
    plt.show()

plot_metric(history, 'loss')
plot_metric(history, 'accuracy')
```






图 3.3: Training loss




图 **3.4:** Training accuracy

模型预测:

验证 model 是否成功训练,用 test 数据集进行推理(使用模型)



```
# 获取测试集的索引为10的图片
img = x_test[10]
# 模型推理
y_pred = model.predict(tf.expand_dims(img, axis=0))
# 获取概率最高的元素的索引, np.argmax 返回参数 list 中值最大的元素的索引
p = np.argmax(y_pred)
plt.imshow(img, cmap="gray")
plt.show()

print(f"model inference ouput:\n {y_pred}")
print(f"predict : {p}")
```

5. 模型保存

```
# Path 重载了 / 操作符,因此可以直接这样连接路径
keras_file = model_path/'mnist.h5'
model.save(keras_file, save_format="h5")
```

6. 加载保存的模型并预测

```
# load model and test
model_restore = models.load_model(keras_file)

# 验证模型, 没有任何返回则模型加载成功
np.testing.assert_allclose(model.predict(x_test), model_restore.predict(x_test))
```

```
# 找五张图片做测试
for test_image in x_test[:5]:
    y_pred = model_restore.predict(tf.expand_dims(test_image, axis=0))
    p = np.argmax(y) # 获取概率最高的元素的索引
    plt.imshow(test_image, cmap="gray")
    plt.show()
    print(f"model inference ouput:\n {y_pred}")
    print(f"predict : {p}")
```

7. 模型转成 RT-AK 部署所支持的格式

```
# keras 模型转 tflite,后者模型会更小一点,算子支持更多
model = tf.keras.models.load_model(keras_file)
converter = tf.lite.TFLiteConverter.from_keras_model(model)
tflite_model = converter.convert()

tflite_file = model_path/ "mnist.tflite"
tflite_file.write_bytes(tflite_model)
```

当所有的代码执行完成之后,会在当前文件夹下的 Models 得到两个模型文件:



文件	描述
Models/mnist.h5	使用 Tensorflow 中 Keras API 训练所得的模型文件
Models/mnist.tflite	RT-AK 所支持的模型文件格式

其中,两个模型的内部保存的都是网络结构和权重数据。

使用 Netron 查看网络结构 (双击 mnist.tflite 文件即可):



实验三 手写数字识别 3.2 模型信息




图 3.5: 网络结构

3.2 模型信息

- 神经网络模型: Models/mnist.h5 && Models/mnist.tflite
- 模型的输入是 NCHW: [number of batch * channe * heigh * width], 1*1*28*28, N=1, C=1, H=28, W=28, 数据类型: uint8

N代表了一张图片



实验三 手写数字识别 3.3 模型部署

如果是灰度图, channel 是 1 通道, 如果是 RGB 图, channel 是 3 通道

• 模型的输出是 1*10, 数据类型: float32

3.3 模型部署

在 RT-AK/rt_ai_tools 路径下打开 Windows 终端




图 3.6: 打开 Windows 终端

输入以下命令:

- # 量化为 uint8, 使用 KPU 加速, 量化数据集为图片
- \$ python aitools.py --project=<your_project_path> --model=<your_model_path> -model_name=mnist --platform=k210 --dataset=<your_val_dataset>

示例:

- # 示例(量化模型,图片数据集)
- \$ python aitools.py --project="D:\Project\K210_Demo\k210-test" --model="./Models/
 mnist.tflite" --model_name=mnist --platform=k210 --dataset="xxx\Lab1-Mnist\
 Datasets\quantize_data"

其中,--project 是你的目标工程路径,--model 是你的模型路径(这里使用的是 RT-AK 自带的模型 文件),--model_name 是转化的模型文件名,--platform 是指定插件支持的目标平台为 K210,--dataset



是模型量化所需要用到的数据集。

更多详细的参数信息请看文档: RT-AK\rt_ai_tools\platforms\plugin_k210\README.md。 当部署成功之后,目标工程文件会多出几个文件:

文件	描述
rt_ai_lib/	RT-AK Libs,模型推理库
applications/mnist_kmodel.c	kmodel 的十六进制储存
applications/rt_ai_mnist_model.c	与目标平台相关的信息
applications/rt_ai_mnist_model.h	模型相关信息

同时,在RT-AK\rt_ai_tools\platforms\plugin_k210路径下会生成两个文件

文件	描述
mnist.kmodel	k210 所支持的模型格式
convert_report.txt	tflite 模型转成 kmodel 格式的缓存信息

如果不想生成上述两个文件,可以在模型部署的时候命令行参数末尾加上: --clear 注意:

- 1、RT-AK 部署成功后不会产生应用代码,比如模型推理代码,需要手工编写,详见"3. 嵌入式 AI 模型应用"
 - 2、在应用开发过程中,请遵守 RT-Thread 的编程规范以及 API 使用标准

3.4 嵌入式 AI 模型应用

使用 RT-AK 将训练好的 tflite 模型成功部署到工程之后,我们就可以开始着手编写应用层代码来使用该模型。本节的所有代码详见文件 Lab3-Mnist\Applications

3.4.1 代码流程

系统内部初始化:

• 系统时钟初始化

RT-AK Lib 模型加载并运行:

- 注册模型(代码自动注册,无需修改)
- 找到注册模型
- 初始化模型, 挂载模型信息, 准备运行环境



- 运行(推理)模型
- 获取输出结果

Mnist 业务逻辑层:

• 找出输出最大值的索引

3.4.2 核心代码说明

```
// main.c
/* Set CPU clock */
sysctl_clock_enable(SYSCTL_CLOCK_AI); // 使能KPU时钟(系统时钟初始化)
// 注册模型的代码在 rt_ai_mnist_model.c 文件下的第31行, 代码自动执行
// 模型的相关信息在 rt_ai_mnist_model.h 文件
/* AI modol inference */
mymodel = rt_ai_find(RT_AI_MNIST_MODEL_NAME); // 找到注册模型,rt_ai_mnist_model.h
   文件中有模型相关信息声明,命名格式 RT_AI_<model_name>_MODEL_NAME
if (rt_ai_init(mymodel, (rt_ai_buffer_t *)kpu_img) != 0) // 初始化模型, 传入输入数
if (rt_ai_run(mymodel, ai_done, NULL) != 0) // 模型推理一次
output = (float *)rt_ai_output(mymodel, 0); // 获取模型输出结果
/* 对模型输出结果进行处理,该实验是Mnist,输出结果为10个概率值,选出其中最大概率即可
for(int i = 0; i < 10; i++)
{
   if(output[i] > scores && output[i] > 0.2)
      prediction = i;
      scores = output[i];
   }
}
```



第4章

编译烧录

4.1 编译

参考 lab2-env 教程中 Studio 使用方法。新建->RT-Thread项目->基于开发板->K210-RT-DRACO 输入工程目录和工程名,新建基于开发板的模板工程。将实验代码复制到 application 文件中替换原文件代码。点击编译。会在你的工程根目录下生成一个 rtthread.bin 文件,然后参考下面的烧录方法。其中rtthread.bin 需要烧写到设备中进行运行。

4.2 烧录

连接好串口,点击 Studio 中的下载图标进行下载,详细可参考lab-env2

或者

使用 K-Flash 工具进行烧写 bin 文件。

K-FLASH V0.3.	0	_ ×
Device USB-SERIAL CH34	0 (COM9)	*
Baud rate	Chip	
115200	▼ In-Chip	*
Firmware		
E:\Tools\env\work	space\k210\rtthread.b	ii
F	ash	-i

图 4.1: K-Flash

第5章

实验现象

5.1 实验现象

如果编译 & 烧写无误,若使用 K-Flash 下载,下载完成会自动打开 Windows 终端,自动连接实验板。 Studio 下载需在 Studio 中打开串口终端。系统启动后,我们的程序会自动运行,会在终端串口显示预测的 结果。在 LCD 上会显示被预测图片和预测类别结果。




图 5.1: 实验结果



5.2 模型在部署阶段使用的量化数据获取说明

获取量化数据集的文件为 Utils/create quantize data.py

使用方式:

cd Utils

python create_quantize_data.py

代码文件流程简要说明:

- 1. 读取 Datasets/train_data 路径下的 .npz 数据,
- 2. 如果已经存在量化图片数据集,则返回,否则继续执行
- 3. 随机抽取 200 图片, 保存

如何获取 test_data 中的样本数据

K210 模型推理时的输入数据格式是 CHW (Color Channel-Height-Width),即 image[c][h][w],所以需要将图片保存成 CHW 格式,并且拉平成一维数据,

使用的是 utils/save chw img.py, 该文件中有使用示例

Ps1: 一般读取到的图片数据是: HWC 三维数据,即 image[h][w][c],如果是灰度图, C 为 1,如果是 RGB 图, C 为 3

Ps2: MNIST 数据集源于扫描识别信封上的邮政编码需求,按日常书写方式用笔书写数字后拍照再缩小形成的图片,或直接用绘图软件画数字获得的图片,其特征与训练数据有较大区别,因此识别效果不佳。

如何使用该文件示例:

```
cd Utils
```

python save_chw_img.py ../Datasets/quantize_data/1.png ../Applications/test_data/ new_img2_chw.h 28x28

代码文件流程简要说明:

1. 读取图片

```
image_raw = cv2.imread(image_path)
```

2. 转成灰度图(训练的时候是灰度图训练,和训练的输入格式保持一致)

```
image = cv2.cvtColor(image_raw, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
```

3. 图片尺寸缩放,这里用的是 Opencv 的 resize 函数

```
image = cv2.resize(image, shape)
```

4. 保存为文件



```
with open(dataset_h, "w+") as f:
    print(f"#ifndef _{dataset_h.stem.upper()}_H_\n#define _{dataset_h.stem.upper
        ()}_H_\n", file=f)
    print(f"// {image_path} {shape}, HW", file=f)
    print(f"const static uint8_t {dataset_h.stem.upper()}[] __attribute__((
        aligned(128))) = {'{'}}", file=f)

# print(", ".join([str(i) for i in image.flatten()]), file=f)
    print(", ".join(map(lambda i: str(i), image.flatten())), file=f)
    print("};\n\n#endif", file=f)
```

详细的代码请看文件

需要做两个操作:

1. 图片格式转换: RGB888 -> RGB565

	RGB565用unsigned short 16位字节存储														
R7	R6	R5	R4	R3	G7	G6	G5	G4	G3	G2	В7	В6	B5	B4	В3

2. 图片尺寸缩放(本实验未使用)

原因:

- 1. k210 LCD 显示的图片格式: RGB565, 一般图片保存格式: RGB888
- 2. k210 LCD 显示的图片尺寸是 320*240,输入超过该尺寸的需要做尺寸缩放,否则无法显示全部图片。 但是本实验所用的图片大小均小于 320*240,所以不用缩放,原尺寸显示即可

步骤:

- 1. 代码文件: Utils/png2rgb565.py
- 2. 使用:

```
cd Utils
# python png2rgb565.py 图片路径 保存文件路径
python png2rgb565.py ../Datasets/quantize_data/1.png ../Applications/test_data/
new_img2_show.h
```

- 3. 在 课后拓展/代码/main.c 中 修 改 相 应 的 显 示 图 片 的 变 量 即 可, 示 例 代 码 中 该 变 量 为 lcd_draw_picture(0, 0, 28, 28, (rt_ai_uint16_t *)IMG9); 中的 IMG9
- 4. 以上是 python 版本, 下面是 c 语言版本的, 来自网络资料: https://www.xuebuyuan.com/935987.html



```
0xf800
#define RGB565_RED
#define RGB565 GREEN
                      0x07e0
#define RGB565_BLUE
                      0x001f
unsigned short RGB888ToRGB565(unsigned int n888Color)
unsigned short n565Color = 0;
// 获取RGB单色, 并截取高位
unsigned char cRed = (n888Color & RGB888_RED) >> 19;
unsigned char cGreen = (n888Color & RGB888_GREEN) >> 10;
unsigned char cBlue = (n888Color & RGB888_BLUE) >> 3;
// 连接
n565Color = (cRed << 11) + (cGreen << 5) + (cBlue << 0);
return n565Color;
}
unsigned int RGB565ToRGB888(unsigned short n565Color)
unsigned int n888Color = 0;
// 获取RGB单色, 并填充低位
unsigned char cRed = (n565Color & RGB565_RED) >> 8;
unsigned char cGreen = (n565Color & RGB565_GREEN) >> 3;
unsigned char cBlue = (n565Color & RGB565_BLUE) << 3;</pre>
n888Color = (cRed << 16) + (cGreen << 8) + (cBlue << 0);
return n888Color;
}
```



第6章

API 使用说明

6.1 嵌入式 AI 开发 API 文档

rt_ai_t rt_ai_find(const char *name);

Paramaters	Description
name	注册的模型名
Return	_
rt_ai_t	己注册模型句柄
NULL	未发现模型

描述: 查找已注册模型

rt_err_t rt_ai_init(rt_ai_t ai, rt_aibuffer_t* work_buf);

Paramaters	Description
ai	rt_ai_t 句柄
work_buf	运行时计算所用内存
Return	_
0	初始化成功
非 0	初始化失败

描述: 初始化模型句柄, 挂载模型信息, 准备运行环境.

rt_err_t rt_ai_run(rt_ai_t ai, void (*callback)(void * arg), void *arg);

Paramaters	Description
ai	rt_ai_t 模型句柄

Paramaters	Description
callback	运行完成回调函数
arg	运行完成回调函数参数
Return	-
0	成功
非 0	失败

描述: 模型推理计算

rt_aibuffer_t rt_ai_output(rt_ai_t aihandle,rt_uint32_t index);

Paramaters	Description	
ai	rt_ai_t 模型句柄	
index	结果索引	
Return	_	
NOT NULL	结果存放地址	
NULL	获取结果失败	

描述: 获取模型运行的结果, 结果获取后.

rt_ai_libs/readme.md 文件中有详细说明

6.2 LCD API 说明手册

```
/**

* @fn void lcd_init(void);

* @brief LCD初始化

*/

void lcd_init(void);
/**

* @fn void lcd_clear(uint16_t color);

* @brief 清屏

* @param color 清屏时屏幕填充色

*/

void lcd_clear(uint16_t color);
/**

* @fn void lcd_set_direction(lcd_dir_t dir);

* @brief 设置LCD显示方向

* @param dir 显示方向参数

*/

void lcd_set_direction(lcd_dir_t dir);
```

```
* @fn void lcd_set_area(uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t x2, uint16_t y2);
* @brief 设置LCD显示区域
* @param x1 左上角横坐标
* @param y1 左上角纵坐标
* @param x2 右下角横坐标
* @param y2 右下角纵坐标
void lcd_set_area(uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t x2, uint16_t y2);
* @fn void lcd_draw_point(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t color);
* @brief 画点
* @param x 横坐标
* @param y 纵坐标
* @param color 颜色
*/
void lcd_draw_point(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t color);
/**
* @fn void lcd_draw_string(uint16_t x, uint16_t y, char *str, uint16_t color);
 * @brief 显示字符串
* @param x 显示位置横坐标
* @param y 显示位置纵坐标
* @param str 字符串
* @param color 字符串颜色
*/
void lcd_draw_string(uint16_t x, uint16_t y, char *str, uint16_t color);
/**
* @fn void lcd_draw_picture(uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t width, uint16_t
   height, uint32_t *ptr);
* @brief 显示图片
* @param x1 左上角横坐标
* @param y1 左上角纵坐标
* @param width 图片宽
* @param height 图片高
* @param ptr 图片地址
void lcd_draw_picture(uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t width, uint16_t height,
   uint32_t *ptr);
* @fn void lcd_draw_rectangle(uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t x2, uint16_t y2,
   uint16 t width, uint16 t color);
* @brief 画矩形
* @param x1 左上角横坐标
 * @param y1 左上角纵坐标
* @param x2 右下角横坐标
 * @param y2 右下角纵坐标
* @param width 线条宽度(当前无此功能)
* @param color 线条颜色
```

* /

