اربط طابعتك بكاشير ركين

٥ خطوات، ٥ دقايق، وتطبع أول فاتورة. ما تحتاج فني.

قبل لا تبدأ، جهّز هذي:

- ✓ طابعة فواتير حرارية **80مم** فيها **منفذ شبكة (LAN)**
- ✓ **كيبل شبكة** (يجي غالباً مع الطابعة)
- ✓ **راوتر الإنترنت** حق المحل
- ✓ جهاز الكاشير فيه **تطبيق ركين** ومتصل **بنفس الواي فاي**

١ وصّل الطابعة بالراوتر



ركّب طرف الكيبل في منفذ الشبكة ورا الطابعة، والطرف الثاني في أي منفذ فاضي بالراوتر. حط الورق وشغّل الطابعة.

٢ اعرف رقم الطابعة

طفّ الطابعة. اضغط زر **FEED** وخلّك ضاغط، وشغّلها وأنت ضاغط، وفك الزر لما تبدأ تطبع. بتطلع ورقة إعدادات: دوّر فيها على `IP Address` واكتب الرقم اللي جنبه.

الرقم يبدأ غالباً بـ `192.168.` مثل `192.168.1.50`. وإذا ما طلعت الورقة، دوّر في كتيّب طابعتك على كلمة **Self-test**: كل طابعة لها طريقة.

٣ افتح إعدادات الطباعة في ركين

من تطبيق كاشير ركين اضغط **المزيد** ثم **إعدادات الطباعة**.

الإعدادات خاصة بكل جهاز: لو عندك جهازين كاشير، سوّ الخطوات على كل واحد.

٤ عبّ الإعدادات

طريقة التوصيل: اختر **شبكة الواي فاي**

عنوان الطابعة في الشبكة: اكتب الرقم من الخطوة ٢

المنفذ: خلّه `9100` مثل ما هو

عرض الورق: اختر **80مم** (أو 58مم لو ورقك صغير)



٥ احفظ وجرّب

اضغط **حفظ الإعدادات** ثم **طباعة اختبار**

طلعت الورقة؟ خلصت!

من الحين كل فاتورة تطبع لحالها مع كل طلب.

عندك درج كاش؟

وصّل كيبل الدرج بمنفذ الدرج ورا الطابعة، وفعّل **«هذه الطابعة موصولة بدرج كاش»** في نفس الصفحة. الدرج ينفتح لحاله مع كل دفع كاش.

عندك طابعة للمطبخ؟

اعرف رقمها بنفس الخطوة ٢، وفعّل **«طباعة تذكرة المطبخ»** واكتب رقمها في **عنوان طابعة المطبخ**. (ميزة المطبخ من باقة عماد)

ما طبع؟ شيّك على هذي:

ما طلع شي أبداً	تأكد إن الطابعة شغالة وفيها ورق، وإن الكيبل راكب زين في الطابعة والراوتر، وإن جهاز الكاشير على نفس الواي فاي.
اشتغلت وبعدين وقفت	غالباً الراوتر انطفى وأعطى الطابعة رقم جديد. اطبع ورقة الإعدادات من جديد (الخطوة ٢) وحدّث الرقم.
الورقة مقصوصة أو الكلام صغير	غيّر **عرض الورق**: 80مم للورق العريض، 58مم للصغير.
العربي يطلع رموز غريبة؟	ما يصير مع ركين: الفاتورة تنطبع كصورة، فالعربي يطلع صحيح على أي طابعة.
بلوتوث أو سلك USB؟	الطريقة المعتمدة **الشبكة**: أثبت وما تنقطع. اختر طابعة فيها منفذ LAN.