AirHMI LCD EKRAN EDİTÖR KILAVUZU

AirHMI Visual Screen Creator, AirHMI LCD ekranları için İnsan Makine Arayüzü GUI'lerini tasarım açışından en üst seviyede memnuniyet ve en verimli sürede oluşturabilmek amacıyla tasarlanmıştır. Editör kullanımında Tasarım ve Programlama dünyasına ait işlevselliklerimiz bulunmaktadır: Görsellik açısından zengin nesne hazinesinden özgün olabileceğiniz ve istekleriniz doğrultusunda rahatlıkla oluşturabileceğiniz ekran tasarımı desteğinin yanı sıra programlama kısmında da kullanıcıya birçok kolaylık sağlamaktadır.



Tarih	Fonksiyon Adı	Firmware Versiyon		
05.05.2024	Convert_IntToString	4.00		
05.05.2024	Convert_FloatToString	4.00		
05.05.2024	Convert_StringToInt	4.00		
05.05.2024	Convert_StringToFloat	4.00		
28.07.2014	Transhape specs added. 4.04			
28.07.2014	Toggle specs added.	4.04		
07.10.2014	StructSet and StructGet added.	4.05		

İÇİNDEKİLER

1.	AirHMI	Visual Screen Creator KURULUMU	1
2.	PROJE	OLUŞTURMA	2
3.	CİHAZ	BAĞLANTISI	4
4.	AirHMI	EDİTOR ANA ARAYÜZÜ	5
	4.1	BAŞLIK ÇUBUĞU	5
	4.2	ANA MENÜ ve ARAÇ ÇUBUKLARI	5
	4.3	BİLEŞENLER BÖLMESİ	8
	4.4	EKRAN / KOMUT SEKMESİ	9
	4.5	TASARIM ANA EKRAN ALANI	10
	4.6	GÖRSELİ OLMAYAN BİLEŞENLERİN ALANI	11
	4.7	NESNELERİN ÖZNİTELİK ALANI	11
	4.8	3.7.1 Projede Kullanılan Nesnelerin Gösterim Alanı	11
	4.9	3.7.2 Nesnelerin Öznitelikleri Gösterim / Ayar Alanı	12
	4.10	ÖZNİTELİKLERİN AÇIKLAMA ALANI	12
	4.11	KULLANICI PROJE KODU MENÜ ve ARAÇ ÇUBUKLAR	12
	4.12	KULLANICI PROJE KOD ALANI	12

	4.13	KOD ALANI ZOOM ALANI	13
	4.14	KOD ALANI	13
5.	Değişke	enlerin Birbirlerine Dönüşümleri	15
	5.1	İnteger İfadeyi String(Char Dizi)'e Dönüştürme	15
	5.2	sprintf kullanımı	17
	5.3	atoi	18
	5.4	atof	19
6.	AİRHM	Iİ NESNELERİ VE FONKSİYONLAR	20
	6.1	TIMER	20
	6.2	Button	23
	6.3	Label	29
	6.4	Image	34
	6.5	ProgressBar	39
	6.6	Slider	44
	6.7	Gauge	49
	6.8	ListView	54
	6.9	ListWheel	63

6.10	TransShape	. 68
6.11	Toggle	. 70
6.12	Graph	. 76
6.13	Variable	. 81
6.14	Delay()	. 91
6.15	uartDataGet()	. 92
6.16	ChangeScreenSet ()	. 93
6.17	dateSet ()	. 94
6.18	timeSet ()	. 95
6.19	dateGet ()	. 96
6.20	timeGet ()	. 97
6.21	AudioPlay()	. 98
6.22	AudioStop()	. 99
6.23	AudioStatusGet()	100
6.24	VideoPlay()	101
6.25	Video_Play_XY()	102
6.26	File_write ()	104


	6.27	File_read()	. 105
	6.28	File_size()	. 106
	6.29	GPIO_Write()	. 107
	6.30	GPIO_Read()	. 108
	6.31	PWM_Set()	. 109
	6.32	BuzzerSet()	. 110
	6.33	I2C_Write()	. 111
	6.34	I2C_Read ()	. 112
	6.35	millis()	. 113
	6.36	KeypadAlpha()	. 114
	6.37	Modbus_ReadHoldingRegisters()	. 115
	6.38	Modbus_WriteSingleRegister()	. 117
	6.39	Modbus_WriteMultipleRegisters()	. 119
	6.40	Modbus_ReadInputRegisters()	. 121
7.	Etherne	t 123	
	7.1	Dhcp & Statik ip tanımlama	. 123
	7.2	IP Adresi Sorgulama	. 125

	7.3	MAC Adresi Sorgulama	126
	7.4	Ethernet TCP Soket Bağlantısı	127
	7.5	Ethernet TCP Soket Gönder Al	128
	7.6	Ethernet TCP Soket Gönder	129
	7.7	Ethernet TCP Soket Al	130
	7.8	Ethernet TCP Soket Kapat	131
	7.9	Ethernet TCP Soket Durumu Sorgulama	132
	7.10	http post ve get	133
8.	Kütüph	aneler	135
	8.1	stdio.h	135
	8.2	stdlib.h	136
	8.3	math.h	138
	8.4	string.h	141


1. AirHMI Visual Screen Creator KURULUMU

İndirme Linki: https://www.airhmi.com/airhmi-visualcreator

AirHMI Editör'ü bilgisayarınıza yüklemek için AIRHMISETUP.msi dosyasına çift tıkayın. Bu işlemden sonra aşağıdaki adımları takip ediniz.




Yükleme klasörünü ve diğer seçenekleri istediğiniz şekilde seçip ileri tuşuna basarak yükleme başlatılır.




2. PROJE OLUŞTURMA

AirHMI ile arayüz oluşturmak için öncelikle AirHMI Editör programını indirip bilgisayarınıza kurmanız gerekmektedir. AirHMI Editör programındaki sürükle-bırak özelliği arayüz geliştirmeyi kolaylaştırmaktadır. AirHMI Editörü ile projelerinize, Buton, Resim, Yazı, İlerleme çubuğu, Gauge, Key, Analog ve Dijital değerleri görmek için sayısal giriş ve çıkışlar gibi birçok bileşen ekleyebilirsiniz.

Programın kurulumu oldukça kolaydır. Kurulumu yaptıktan sonra AirHMI Editör programı çalıştırmalısınız. Karşınıza aşağıdaki resimlerde görüldüğü gibi bir sayfa çıkacaktır. Bu sayfadan sol üst köşede bulunan File — New yolunu izleyerek veya programın ilk açılış sayfasında karşınıza çıkan sekmelerden New Project'e tıklayarak projenizi oluşturuyorsunuz.






Kayıt işleminden sonra karşınıza aşağıdaki resimde görüldüğü gibi bir sayfa çıkacaktır. Karşınıza çıkan sayfada Ekrana ait boyut ve çözünürlük ile ilgili ayarlar yapılmalıdır.



3. CİHAZ BAĞLANTISI


AirHMI ekrana enerji verdiğimiz power konnektör dört pinlidir. 1 ve 4 besleme, orta iki pin ise uart haberleşme pinleridir.

1) POWER konektöre ait pinler şu şekildedir;



Uyarı: 5V beslemeyi ters vermeyiniz. Beslemeyi ters vermeniz durumunda ekranınız zarar görebilir.

4. AirHMI EDİTOR ANA ARAYÜZÜ



4.1BAŞLIK ÇUBUĞU

Başlık Çubuğu, bir AirHMI projesi açıldığında uygulama ismini ve versiyon numarasını içerir.

4.2ANA MENÜ ve ARAÇ ÇUBUKLARI



Dosya (File) Menüsü

Kullanıcılar için Yeni Proje Açın, Projeyi Kaydet, Projeyi Farklı Kaydet, Var Olan Bir Projeyi Açın ve Çıkış gibi komutlar bulunmaktadır. Burada önemli olan nokta var olan bir proje açıkken yeni proje açmak istenildiğinde eski projenin bilgisayarda saklanması ya da yapılan değişikliklerin kaybolmaması isteniyorsa ekrana gelen kaydet mesajına onay verilmelidir.

Pencere (Window)

Pencere alanı içerisinde;

- Projede kullanılan ana ekrana ek yeni çalışma ekranı oluşturma (Add Screen)
- Tasarlanan arayüz ekranının seçili USB port üzerinden AirHMI LCD Kartına yüklenmesi (Download to Flash)
- Tasarlanan arayüz ekranının harici dosyalar halinde bilgisayar içerisinde istenilen bir dosyaya çıkartılması (Download to SD Kart). USB yüklemenin istenmediği durumlarda SD Kart üzerinden Bootloader yükleme yapmak için kullanılmaktadır. Dosyalar SD karta kopyalanıp proje SD Kart üzerinden çalıştırıldığında dosyalar USB üzerinden yüklenir gibi SD Kart'tan yüklenmektedir.

Araçlar (Tools)

Araçlar içerisinde Options içerisinde USB yükleme için port seçme ve baud rate ayarlama bölümü bulunmaktadır. USB yükleme birçok baud rate değerinde çalıştığı için kullanıcı istediği baud rate ayarını seçerek yüklemesini gerçekleştirebilmektedir.

Hizalama




Sola Hizala, Sağa Hizala, Üst Hizala ve Alta Hizala; dikey ve yatay olarak ortalama özellikleri sayesinde belirlenen nesneler istenen şekilde hizalanmış veya ortalanmış hale getirilir.

Öne Getir ve Arkaya Gönder özellikleri sayesinde iç içe geçen nesnelerin hangisinin önde duracağı belirlenebilir ve arka planda durması istenen nesneler için kullanılır.

Seri Port Terminal Ekranı




Araçlar penceresinden seri port simgesine tıkladığınız zaman,



Bu pencere açılır. Airhmi ekranınız ile

4.3 BİLEŞENLER BÖLMESİ




AirHMI LCD Tasarım Ekranı'nda gösterilecek hazır nesnelerin bulunduğu bölümdür. Kullanılmak istenilen nesne üzerine tıklanıp ekran alanına projeye eklenmektedir. sürüklenerek Ekranda gösterilmeyen harici nesneler de bu bölümde bulunmaktadır: Timer ve Variable. Bu nesneler ekran alanının alt kısmında Görseli Olmayan Bileşenlerin Alanı bölümünde bulunmaktadır. Tasarlanan proje özelinde nesnelerin özelliklerini (konumu, boyutu, ismi, vb...) ayarlama Nesnelerin Öznitelik Alanı adlı bölümde bulunmaktadır.

4.4 EKRAN / KOMUT SEKMESİ




Tasarım projeleri genelde tek ekran olarak kullanılmayıp aynı anda farklı ekranlara ihtiyaç duymaktadır. Açılış Genel Gösterim Ekranı, Menü Ayar Ekranı, Detaylı Gösterim Ekranı vs... Bu nedenle AirHMI Editör içerisinde kullanıcı istekleri doğrultusunda birden fazla özgün ve yaratıcı ekran tasarımı yapabilmektedir. Ekran / Komut Sekmesi ile hangi ekranda çalışma yapılacağını seçme işlemi gerçekleştirilmektedir.



Yeni çalışma ekranı eklemek için Window/Add Screen sekmesi kullanılabilir veya çalışma sayfası üzerinde boş bir yerde sağ tıklanarak Add Screen seçilebilir. Açılmış olan çalışma sayfasını silmek için Ekran / Komut Sekmesi satırının sonunda yer alan çarpı(x) işaretine basmak yeterli olacaktır.

Ekranın ismini değiştirmek için ekranda boş bir alanda sağ tıklayarak Rename sekmesine tıklanır. Açılan sekmeden ekranın ismi değiştirilebilir.



4.5TASARIM ANA EKRAN ALANI

AIR HMI Designer çalışma ekranı tasarım görseli alanıdır. LCD Ekran tasarımında hangi nesnelerin ekranda nerede bulunacağı, boyutları, yazı özellikleri gibi özellikler bu alanda gösterilmektedir.


AHMI SCREEN EDITOR

4.6 GÖRSELİ OLMAYAN BİLEŞENLERİN ALANI



Hazırlanan bir projede bileşenlerin hepsi LCD ekranda gösterilmemektedir. Arka planda çok önemli görevlerde yer alırken LCD ekran üzerinde gösterilmesine gerek olmayan bileşenler de mevcuttur: Timer ve Variable gibi. LCD ekranda gösterilmeyen fakat tasarım esnasında kullanım kolaylığı sağlayabilmesi ve anlaşılabilir olabilmesi için arka planda çalışan bileşenlerin Editör içerisinde gösterilmesi önemlidir. Görseli Olmayan Bileşenlerin Alanı bu doğrultuda projede kullanılan Timer ve Variable gibi bileşenlerin gösterildiği alandır.

4.7 NESNELERİN ÖZNİTELİK ALANI



4.83.7.1 Projede Kullanılan Nesnelerin Gösterim Alanı

LCD ekran tasarımında birçok nesne kullanımı gerçekleştirebilmektedir. Her nesnenin kendine özgü ayarları yapılmaktadır. Fazla detay istenilen projelerde özellikle ayar yapılmak istenilen nesnenin tasarım ekranından bulunması karmaşık bir hal alabilmektedir. Bu karmaşıklığı önlemek için tasarımda kullanılan bütün nesnelerin listesinin bulunduğu alandır. Bu sayede istenilen nesne seçilip Öznitelik alanında ayarları gerçekleştirilebilmektedir.

4.93.7.2 Nesnelerin Öznitelikleri Gösterim / Ayar Alanı


AirHMI Editör'de nesneler projeye dahil edildiklerinde otomatik olarak ilk ayarları ile eklenmektedir. Kullanıcılar kullanım amaçları ve istekleri doğrultusunda ekledikleri nesnelerin isimleri, boyutları, görünümleri, renkleri gibi birçok özelliğini bu alanda düzenleyebilmektedir.

4.10 ÖZNİTELİKLERİN AÇIKLAMA ALANI

Height Kullanıcı arabirimi öğesinin piksel cinsinden yüksekliği.

Nesnelerin ayarları öznitelik alanında gerçekleştirilmektedir. Fakat orada sadece öznitelik ismi yazmaktadır. Özniteliklerin Açıklama Alanında ise özniteliklerin açıklama kısmı bulunmaktadır. Öznitelik başlıklarının hangi işlevleri yerine getirdiği genel olarak açıklanmıştır.

4.11 KULLANICI PROJE KODU MENÜ ve ARAÇ ÇUBUKLAR



Tasarlanan projede en önemli kısım kod aşamasıdır. Proje temeline göre tasarım ekranında hangi durumlarda nelerin gösterileceği kodlama yapısı ile ayarlanmaktadır. Kod Menüsü kullanıcıya kod yazımında kodu kaydet, kopyala yapıştır, kod içerisinde anahtar kelime ara ve benzeri konularda yardımcı olabilecek bazı temel bileşenleri içermektedir.

4.12 KULLANICI PROJE KOD ALANI

ETimer1_Event.c	∓ X
1 2 // Timer code	


Kullanıcı Proje Kodu için geçerli bir AirHMI PICOC Kod Talimatını içerir. Bu bölüm programlamayı öğretmeyecek, ancak kullanıcının kod ekleyebilmesi için genel olarak yardımcı olacaktır. Bu alan içerisinde kullanıcılar ister Timer componentinin event'larına isterlerse de ekranda kullandıkları nesnelerin event'larına C tabanlı kodları yazabilecektir. Screen Editor'un desteklediği hazır kütüphane kodları sayesinde yazılım zorluğu minimum seviyeye indirilen bu bölüm için hazır fonksiyonları üçüncü başlık altında (3. Fonksiyonlar) detaylı bir şeklide inceleyebilirsiniz. Orada belirtilen fonksiyonlara ek olarak C tabanlı kodların tamamı bu alana yazılarak programda eş zamanlı olarak çalıştırılabilmektedir.

4.13 KOD ALANI ZOOM ALANI



Proje tasarımında kod alanı yazı boyutunun kullanıcıya kullanımda kolaylık sağlaması için istenilen ölçüde yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapabileceği alandır.

4.14 KOD ALANI



AirHMI Editör'ün çözüm odaklı, zaman ve efor konularında en verimli noktada tasarım oluşturmayı hedefleyen yapısının yanında en önemli avantajlarından biri de kolay ve anlaşılabilir kod yapısıdır. Kod yapısı C programlama dilinde hazırlanmıştır. Fakat kullanıcı odaklı olması ve kullanıcıya kullanımda kolaylık sağlayabilmesi için gerekli fonksiyonlar "stk.h" kütüphanesi altında hazırlanmıştır. Temel C kütüphanelerinin ekli olduğu bu düzende C programlama dilini kullanarak kodunuzu oluşturabilir ve gerekli fonksiyonları kodunuzun

başına ekleyebilirsiniz. Hazır C fonksiyonlarına ek olarak nesnelerin kontrol/ayar fonksiyonları, LCD ekran uyku modu, zamanlayıcı kod düzeni gibi önemli birçok konuda hazır fonksiyonları açıklamaları ile birlikte bu kılavuzda bulabilirsiniz. Burada önemli olan nokta bu fonksiyonların aktif olarak çalışabilmesi için "stk.h" kütüphanesinin her kod yapısının başına eklenmesi gerektiğidir.

```
ETimer1_Event.c
    #include "stdio.h"
    #include "stk.h"
    char uartData[10];
    int uartsize;
    uartDataGet(uartData, &uartsize);
    if(uartsize > 0)
9 □ {
         ImageSet ("EImage1" , "Visible" , "1");
LabelSet ("ELabel1" , "Caption" , "Deneme");
10
11
         LocalIntVarSet("Varible1", 2);
12
13
14
         DrawScreenGet();
15
16 }
```

Örnek kod yapısı timer ile hazırlanmıştır. Timer kod yapısı için detaylı anlatım **2.1 TIMER** başlığı altında anlatılmaktadır.

Kod yapısı istenilen duruma göre Timer içerisinde olabileceği gibi Rezistif ekranlar için nesnelere dokunulduğunda çalışmasını istediğimiz kod yapısı da oluşturulabilmektedir. Timer içerisinde Event içerisinde oluşturacağınız kod zamanlayıcı aralığınıza tüm programda aktif olarak çalışırken nesnelerin dokunulduğunda aktif olmasını istediğiniz kod yapısını aynı şekilde öznitelik kısmında bulunan OnUp kısmına eklenmesi gerekmektedir.

5. Değişkenlerin Birbirlerine Dönüşümleri

Airhmi ekranlar C programlama alt yapısını kullanmaktadır. Aşağıdaki fonksiyonlarda işlemler yapabilmek için çoğu zaman tip dönüşümlerine ihtiyacımız olacaktır. Tip dönüşümleri matematiksel ifadeler ve veriler arasında işlemler için gereklidir. Ayrıca verilerin variable nesnelerine kayıt edilmesi içinde tanımlanan variable ile aynı tipe dönüşmüş olması gerekir. Airhmi ekranı etkin bir şekilde kullanabilmek için bu konu oldukça önemlidir. Detaylı örnekler ile gerekli tüm dönüşümler hakkında detaylı bilgi verilecektir. Değişkenlerin dönüşümü için standart C kodları olan sprintf, atoi ve aof kullanılabilinir. Bunun yanında işlemleri daha kolay yapabilmek adına airhmi size hazır fonksiyonlar sunmaktadır. Aşağıdaki fonksiyonları kullanarak tip dönüşümleri yapabilirsiniz.

5.1İnteger İfadeyi String(Char Dizi)'e Dönüştürme

Aİrhmi de integer ifadeler tam sayı değer alan 4 byte yer kaplayan değişkenlerdir.

```
int i; i=5;
```

buradaki integer i ifadesini airhmi de bir label da göstermek için veya char * olan bir alana veri olarak göndermek için dönüşüm yapmak ihtiyacı olabilir. Bu durumda Convert_IntToString fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

```
void Convert_IntToString(int,char *)
```

İnteger değişkenleri char * dizisine dönüştürmek için kullanılır.

Örnek Kullanım:

```
#include "stk.h"
int i = 5;
char data[200];
```

Convert_IntToString(i,data); LabelSet("Label1","Text",data); Bu örnekte LabelSet fonksiyonu 3. Parametre olarak char * tipinde bir değişken kabul eder.

i değişkenini doğrudan bu fonksiyona veremeyiz. Bundan dolayı Convert_IntToString fonksiyonu ile LabelSet fonksiyonu için gerekli olan char * tipine dönüştürmüş olduk.

void Convert_FloatToString(float,char *)

Airhmide float ifadeler kullanımı oldukça yaygındır. Float ifadeleri Labelde göstermek veya başka bir fonksiyonda char * olarak kullanmak için dönüşüm yapmak gerekir.

Örnek Kullanımı:

```
#include "stk.h"
float i = 5.2;
char data[200];

Convert_FloatToString(i,data);
LabelSet("Label1","Text",data);
```

void Convert_StringToInt(char *,int *)

String(char *) ifadeleri integere dönüştürme işlemi, genelde bir yazı ile matemetiksel işlemlere tabi tutmak için kullanılır. Örneğin bir label değerini alıp 2 ile çarpıp başka bir label a yazalım.

```
#include "stk.h"
int i;
char data[200];

LabelGet("Label1","Text",data);
Convert_StringToInt(data,&i);
i = i * 2;
Convert_IntToString(i,data);
LabelSet("Label2","Text",data);
```

void Convert_StringToFloat(char *,float *)

String virgüllü bir ifadeyi matematiksel işleme tabi tutma ihtiyacımız olabilir. Klavyeden girilen bir değeri çarpma bölme gibi işlemlere tabi tutmak için flat ifadeye çevirmek gerekir.

```
#include "stk.h"
float i;
char data[200];

LabelGet("Label1","Text",data);
Convert_StringToFloat(data,&i);
i = i * 2.5;
Convert_FloatToInt(i,data);
LabelSet("Label2","Text",data);
```

* Convert_StringToFloat fonksiyonunda 2. Paremetre olarak float * olmasının sebebi şudur, float değişken olan i nin değerini fonksiyon doldurup bize geri verir. Aslında burada pointer kullanılmıştır. Pointer ler konusunu bilmiyorsanız kısaca internetten araştırma yapabilirsiniz.

5.2sprintf kullanımı

sprintf c de tip dönüşümleri veya ifadeleri birleştirme gibi birçok işlev için kullanılır.

```
Örnek 1:
char data[20];
int i = 5;
sprintf(data,"%d",i); // integer olan i değerini char * a dönüştürmüş olduk.

Örnek 2:
char data[20];
int i = 5;
int k = 6;
sprintf(data,"%d%d",i,k); // i ve k değerini tek bir değişkende char * olarak yazdık.
Data nın içeriği = 56 değeridir.
```

```
Örnek 3:
char data[20];
float i = 5.2;
int k = 6;
sprintf(data,"%f%d",i,k); // i ve k değerini tek bir değişkende char * olarak yazdık.
data nın içeriği = 5.26 değeridir.
```

sprintf in diğer kullanımları için internete bolca örneği vardır.

5.3atoi

atoi C programlama dilinde bir fonksiyondur ve bir karakter dizisini (string) tam sayıya dönüştürmek için kullanılır. Genellikle, karakter dizileri kullanıcı girişi veya dosya okuma gibi yerlerden alınan verileri işlerken kullanılır.

atoi fonksiyonunun basit bir kullanım örneği:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
   char str[] = "12345";
   int number = atoi(str);
   return 0;
}
```

Bu örnekte, "12345" karakter dizisi atoi fonksiyonuna geçirilir ve bu dizeyi tam sayıya dönüştürür. Sonuç olarak, number değişkeni 12345 olur. Artık integer olarak number değişkeni üzerinden işlemler yapabilirsiniz.

5.4atof

atof fonksiyonu C programlama dilinde bir diğer sık kullanılan fonksiyondur. Bu fonksiyon, bir karakter dizisini (string) ondalıklı sayıya dönüştürmek için kullanılır.

atof fonksiyonunun basit bir kullanım örneği:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
   char str[] = "3.14";
   double number = atof(str);
   return 0;
}
```

Bu örnekte, "3.14" karakter dizisi atof fonksiyonuna geçirilir ve bu dizeyi ondalıklı sayıya dönüştürür. Sonuç olarak, number değişkeni 3.14 olur.


6. AİRHMİ NESNELERİ VE FONKSİYONLAR

6.1TIMER

Kod yapısı içerisinde belki de en önemli nokta Timer kullanımıdır. Tasarlanan editör ekranının projede gerçek zamanlı çalışmasında oluşacak değişiklikler ve bu değişikliklerin hangi aralıklar ile olacağı Timer Özniteliklerinin içerisinde ayarlanmaktadır. Enable, Timer'ın aktif olup olmayacağını seçmektedir. İnterval, milisaniye cinsinden hangi aralıklar ile kodun aktif olacağının seçildiği yerdir. Name, adında da anlaşılacağı gibi Timer'ın ismidir. Event bölümü ise proje tasarımı için oluşturulacak kod kısmını açma bölümüdür. ETimer1_Event.c ise oluşturulan kodun kaydedildiği C dosyasının ismidir.

Timer kullanımında kod yapısı, nesnelerin durumlarından bağımsız olarak Interval içerisinde ayarlanan süreye göre o aralıklarla kod dizinini aktif etmektedir. Kullanıcı eğer projesinde Rezistif bir ekran kullanıyor ve bir nesneye dokunulduğunda işlem yapımak istiyorsa; Dokunulduğunda işlem yapılmasını istediği nesnenin Öznitelikleri ayarlama kısmından OnUp kısmına gelip kodunu bu öznitelik altına eklemesi gerekmektedir. Böylece Timer'dan bağımsız olarak sadece o nesneye dokunulduğunda yazılan kod aktif olacaktır.

Timer Properties Penceresi



Özellik	Seçenek	Açıklama
Enable	True	Timer nesnesine enable yapar.
	False	Timer nesnesine disable yapar.
Name		Nesnenin tasarım için kullanılan adıdır. Kod kısmındaki
		nesne adı bölümünde bu isim kullanılır.
Event		Timer nesnesi yazılım alanıdır.
İnterval		Timer tekrar süresini ayarlar.
Modifiers	Private	Sadece bu sayfada çalışan timerdir.
	Public	Tüm sayfalarda çalışan timerdir.

Fonksiyonlar

1. TimerSet()

Açıklama

Buton nesnesinin parametre ayarlarını düzenleyen komuttur.

Fonksiyon

void TimerSet(unsigned char *name, unsigned char *type, unsigned char *value)

Parametre	Açıklama
name	Nesnenin ismi
type	Nesnenin değiştirilecek parametresinin ismi
value	Değiştirilecek parametrenin yeni alacağı değer

Enable komutu

```
TimerSet( Nesne adı , "Enable" , "1 , 0 veya True , False" );

Örnek Kod:
ButtonSet ("Timer1" , "Enable" , "True");

Interval komutu

TimerSet( Nesne adı , "Interval" , "Milisaniye cinsinden değer." );

Örnek Kod:
ButtonSet ("Timer1" , "Interval" , "1000"); // interval 1 saniye olarak ayarlar.
```


6.2Button

Buton nesnesi basıldığı zaman herhangi bir işlem yaptırmayı sağlayan nesnedir. Örneğin kullanıcıdan alınan veriyi bir yere göndermek, alınan veriyle işlem yapmak veya mesaj verdirmek amacıyla kullanılabilir. Butonun konumunu istediğiniz yere sürükleyebilir ve boyutunu kenarlarından çekerek ayarlayabilirsiniz.

Button Şekilleri



Button Properties Penceresi



••		
Özellik	Seçenek	Açıklama
Active	True	Buton nesnesine basma işlevine izin verir.
	False	Buton nesnesi basma işlevine izin vermez.
Caption,Text		Buton nesnesinin ekranda gözüken adıdır.
Color		Buton nesnesinin ekrandaki rengini belirtir.
ColorTo		Gradient özelliği seçili olur ise, ekranda geçişli bir buton
		nesnesi oluşur. Bu nesnenin Color dan ColorTo ya geçiş
		rengini tanımlamak için kullanılır.
Name		Nesnenin tasarım için kullanılan adıdır. Kod kısmındaki
		nesne adı bölümünde bu isim kullanılır.
OnDown		Buton nesnesine basma işlevi sırasında çalışan kod parçası
		buraya yazılır.
OnPress		Buton nesnesine elimizi basılı tuttuğumuz sürece çalışacak
		olan kod parçasıdır. Tekrarlı olarak çalışır.
OnUp		Buton nesnesinden elimizi çekme anında çalışan kod
_		parçası buraya yazılır.
Border Color		Buton Nesnesinin etrafının çizgi şeklinde sınırlarını
		belirtme rengidir.
Border Color		Buton nesnesinin etrafında oluşturulan çizginin
		kalınlığıdır.
Press Color		Buton nesnesinin basılı durumdaki ekrandaki rengini
		belirtir.
Press		Gradient özelliği seçili olur ise, basılı durumda iken,
ColorTo		ekranda geçişli bir buton nesnesi oluşur. Bu nesnenin Press
		Color dan Press ColorTo ya geçiş rengini tanımlamak için
		kullanılır.
Static		
Visible	True	Ekran ilk oluştuğu zaman görünür.
	False	Ekran ilk oluştuğu zaman görünmez.
Text Aling		Buton nesnesi üzerindeki yazının butona göre
		konumlandırılmasıdır.
Gradient	None	Gradient özelliği kapalı olur. ColorTo ve Press ColorTo
		özelliği devre dışıdır.
	Top to	Gradient renkleri yukarıdan aşağı şeklinde uygulanır.
	Buttom	Gradient renkleri soldan sağa doğru uygulanır.
D . ~ .	Left to Right	D
Font Color		Butonun yazı rengidir.
Font Name		Buton nesnesi için farklı font seçenekleri tanımlama
F . G:		yapılır.
Font Size		Nesnenin yazısının fontunun büyüklüğüdür.
Dock		Buton nesnesinin ekrana yaslama şeklidir. Tam ekran
		şeklinde döşeme işlemi yapabilirsiniz.
Height		Nesnenin yüksekliğidir.
Left		Ekran üzerindeki pozisyonu belirtir. X koordinatı

Top	Ekran üzerindeki pozisyonu belirtir. Y koordinatı
Width	Nesnenin genişliğidir.

Fonksiyonlar

2. ButtonSet()

Açıklama

Buton nesnesinin parametre ayarlarını düzenleyen komuttur.

Fonksiyon

void ButtonSet(unsigned char *name , unsigned char *type , unsigned char *value)

Parametre	Açıklama
name	Nesnenin ismi
type	Nesnenin değiştirilecek parametresinin ismi
value	Değiştirilecek parametrenin yeni alacağı değer

Visible ayarlama komutu

```
ButtonSet( Nesne adı, "Visible", "1, 0 veya True, False");
```

Value özelliği "True" ayarlandığı zaman buton nesnesi gözükür, "False" ayarlandığı zaman ise gözükmez.

Örnek Kod:

```
ButtonSet ("EButton1", "Visible", "True");
```

Active ayarlama komutu

```
ButtonSet( Nesne adı, "Active", "1, 0 veya True, False");
```

```
Örnek Kod:
ButtonSet("EButton1", "Active", "True");
Left ayarlama komutu
ButtonSet( Nesne adı, "Left", "X koordinatı");
Örnek Kod:
ButtonSet("EButton1", "Left", "10");
Top ayarlama komutu
ButtonSet( Nesne adı, "Top", "Y koordinatı");
Örnek Kod:
ButtonSet("EButton1", "Top", "255");
Width ayarlama komutu
ButtonSet( Nesne adı, "Width", "Size ( 0 dan Ekran X boyutu kadar)");
Örnek Kod:
ButtonSet("EButton1", "Width", "90");
Height ayarlama komutu
ButtonSet( Nesne adı, "Height", "Size ( 0 dan Ekran Y boyutu kadar)");
Örnek Kod:
ButtonSet("EButton1", "Height", "70");
Color ayarlama komutu
ButtonSet( Nesne ad1, "Color", "RGB Color hex formatinda #RRGGBB");
Örnek Kod:
ButtonSet("EButton1", "Color", "#FFA07A");
ColorTo ayarlama komutu
ButtonSet( Nesne adı, "Color To", "RGB Color hex formatında #RRGGBB");
Örnek Kod:
ButtonSet("EButton1", "ColorTo", "#FFA07A");
```


Press_Color ayarlama komutu ButtonSet(Nesne adı, "Press Color", "RGB Color hex formatında #RRGGBB"); Örnek Kod: ButtonSet("EButton1", "Press Color", "#FFA07A"); Press_ColorTo ayarlama komutu ButtonSet(Nesne adı, "Press ColorTo", "RGB Color hex formatında #RRGGBB"); Örnek Kod: ButtonSet("EButton1", "Press_ColorTo", "#FFA07A"); FontSize ayarlama komutu ButtonSet(Nesne adı, "FontSize", "Font size olarak 8-102 arasında ayarlanır."); Örnek Kod: ButtonSet("EButton1", "FontSize", "12"); Font_Color ayarlama komutu ButtonSet(Nesne adı, "Font Color", "RGB Color hex formatında #RRGGBB"); Örnek Kod: ButtonSet("EButton1", "Font_Color", "#FFA07A"); Caption ayarlama komutu Buton nesnesinin ekranda görünen string ifadesi bu komut ile değiştirilir. ButtonSet(Nesne adı, "Caption ve Text", "Hello World!"); Örnek Kod: ButtonSet("EButton1", "Caption", "Hello World!"); ButtonSet("EButton1", "Text", "Hello World!");

6.3Label

Ekranda yazı yazma amacı ile kullanılan nesnedir. Font size olarak 8 den 102' ye kadar desteklemektedir. Default Font "Roboto" dur.



Label Properties Penceresi



Özellik	Seçenek	Açıklama
Active	True	Açık olması durumunda, label a dokunulduğu zaman
	False	klavye otomatik olarak çıkar.
		Klavye pasif durumdadır.
Caption ,Text		Label nesnesinin ekranda gözüken yazısıdır.
Color		Buton nesnesinin ekrandaki rengini belirtir.
Visible	True	Ekran ilk oluştuğu zaman görünür.
	False	Ekran ilk oluştuğu zaman görünmez.
Name		Nesnenin tasarım için kullanılan adıdır. Kod kısmındaki
		nesne adı bölümünde bu isim kullanılır.
Static		Reserved.
Visible	True	Ekran ilk oluştuğu zaman görünür.
	False	Ekran ilk oluştuğu zaman görünmez.
Text	Start	Label nesnesi sola dayama,
Alingment	Center	Label nesnesi ortalama
Font Color		Labelin yazı rengidir.
Font Name		Label nesnesi için farklı font seçenekleri tanımlama
		yapılır.
Font Size		Nesnenin yazısının fontunun büyüklüğüdür.
Height		Nesnenin yüksekliğidir.
Left		Ekran üzerindeki pozisyonu belirtir. X koordinatı

Top	Ekran üzerindeki pozisyonu belirtir. Y koordinatı	
Width	Nesnenin genişliğidir.	

Fonksiyonlar

LabelSet()

Açıklama

Label nesnesinin parametre ayarlarını düzenleyen komuttur.

void LabelSet(unsigned char *name , unsigned char *type , unsigned char *value)

Parametre	Açıklama
name	Nesnenin ismi
type	Nesnenin değiştirilecek parametresinin ismi
value	Değiştirilecek parametrenin yeni alacağı değer

Active ayarlama komutu

```
LabelSet( Nesne adı , "Active" , "1 , 0 veya True , False" );

Örnek Kod:
LabelSet("ELabel1" , "Active" , "True");

Visible ayarlama komutu

LabelSet( Nesne adı , "Visible" , "1 , 0 veya True , False" );

Örnek Kod:
LabelSet("ELabel1" , "Visible" , "1");
```

Left ayarlama komutu

```
LabelSet( Nesne adı, "Left", "10");
Örnek Kod:
LabelSet("ELabel1", "Left", "10");
Top ayarlama komutu
LabelSet(Nesne adı, "Top", "255");
Örnek Kod:
LabelSet ("ELabel1", "Top", "255");
FontSize ayarlama komutu
LabelSet( Nesne adı, "FontSize", "16");
Örnek Kod:
LabelSet("ELabel1", "FontSize", "16");
Font_Color ayarlama komutu
LabelSet (Nesne adı, "Font_Color", "RGB Color hex formatında #RRGGBB");
Örnek Kod:
LabelSet("ELabel1", "Font_Color", "#FFA07A");
Caption, Text ayarlama komutu
Label nesnesinin ekranda görünen string ifadesi bu komut ile değiştirilir.
LabelSet (Nesne adı, "Caption ve Text", "Hello World!");
LabelSet ("ELabel1", "Caption", "Hello World!");
LabelSet ("ELabel1", "Text", "Hello World!");
```

LabelGet()

void **LabelGet**(unsigned char *name , unsigned char *type , unsigned char *value)

Parametre	Açıklama
name	Nesnenin ismi
type	Nesnenin değiştirilecek parametresinin ismi
value	Değiştirilecek parametrenin yeni alacağı değer

Caption, Text komutu

Label nesnesinin ekranda görünen string ifadesi bu komut ile değiştirilir.


```
LabelGet (Nesne adı, "Caption ve Text", char * buffer);
Char value[20];
LabelGet("ELabel1", "Caption", value);
LabelGet("ELabel1", "Text", value);
```

6.4Image

Image nesnesi resimleri gösterme ve resimleri buton olarak kullanma amacı ile kullanılabilir. Press image özelliği ile bir nesneye iki resim atayarak hiçbir kod yazmadan, normal durumda va press durumundaki resimlerini değiştirebilirsiniz.



Image Properties Penceresi



Özellik	Seçenek	Açıklama
Active	True	Açık olması durumunda resim buton gibi
	False	kullanılabilir.
		Kapalı olması durumda sadece resim olarak
		kullanılır.ç
Visible	True	Ekran ilk oluştuğu zaman görünür.
	False	Ekran ilk oluştuğu zaman görünmez.
Name		Nesnenin tasarım için kullanılan adıdır. Kod
		kısmındaki nesne adı bölümünde bu isim kullanılır.
Static		Reserved.
Locked	True	Ekran a yerleştirilen nesnenin konumu değiştirmeye
		izin vermez.
	False	Resim istediğiniz konuma taşıyabilirsiniz.
Text Alingment	Start	Label nesnesi sola dayama,
	Center	Label nesnesi ortalama
Height		Nesnenin yüksekliğidir.
Left		Ekran üzerindeki pozisyonu belirtir. X koordinatı
Top		Ekran üzerindeki pozisyonu belirtir. Y koordinatı
Width		Nesnenin genişliğidir.
İmage File		Bilgisayardan yüklemeniz gereken resim dosyasıdır.
Press Image File		Image nesnesine basılı tutarken ki resimdir.
ScaleX		İmage nesnesin X boyutundaki büyütme ve küçültme oranıdır.
ScaleY		İmage nesnesin Y boyutundaki büyütme ve küçültme oranıdır.
OnDown		Image nesnesine basma işlevi sırasında çalışan kod parçası buraya yazılır.
OnPress		Image nesnesine elimizi basılı tuttuğumuz sürece
		çalışacak olan kod parçasıdır. Tekrarlı olarak çalışır.
OnUp		Image nesnesinden elimizi çekme anında çalışan kod
		parçası buraya yazılır.
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Fonksiyonlar

ImageSet()

Açıklama

Image nesnesinin parametre ayarlarını düzenleyen komuttur.

Fonksiyon

void ImageSet(unsigned char *name , unsigned char *type , unsigned char *value)

Parametre	Açıklama
name	Nesnenin ismi
type	Nesnenin değiştirilecek parametresinin ismi
value	Değiştirilecek parametrenin yeni alacağı değer

Örnek kod

Visible ayarlama komutu

```
ImageSet( Nesne adı , "Visible" , "1 , 0 veya True , False" );
Örnek Kod:
ImageSet("Elmage1" , "Visible" , "True");

Left ayarlama komutu

ImageSet( Nesne adı , "Left" , "Left Pozisyonu" );
Örnek Kod:
ImageSet ("Elmage1" , "Left" , "10");
```

Top ayarlama komutu

```
ImageSet( Nesne adı , "Top" , "Top Pozisyonu" );
```

Örnek Kod:

ImageSet ("*Elmage1*", "*Top*", "255");




6.5ProgressBar

Progress Bar ifadesi Türkçede "ilerleme çubuğu" anlamına gelmektedir. Uzun bir işlemin yürütülme aşamalarının grafiksel olarak gösterilmesi gerektiği durumlarda kullanılır. Progress Bar kullanımına örnek olarak: yürütülmekte olan bir video ya da ses dosyasının kalan zamanının Progress Bar üzerinde gösterilmesi, bir yakıt deposunun doluluk oranının Progress Bar kullanılarak grafiksel olarak gösterilmesi verilebilir.



ProgressBar Properties Penceresi



Özellik	Seçenek	Açıklama
Visible	True	Ekran ilk oluştuğu zaman görünür.
	False	Ekran ilk oluştuğu zaman görünmez.
Name		Nesnenin tasarım için kullanılan adıdır. Kod
		kısmındaki nesne adı bölümünde bu isim kullanılır.
Color		Progressbar nesnesinin orta kısmında ilerleyen kısmın
		rengini belirtir.
BackgroundColor		Progressbar nesnesinin arka plan rengini belirtir.
Range		Progress bar toplam kaç değer olacağını belirtir.
Value		Progressbar in ilk ekrana yüklendiğinde yüzde kaçtan
		başlayacağını belirtir.
Height		Nesnenin yüksekliğidir.
Left		Ekran üzerindeki pozisyonu belirtir. X koordinatı
Тор		Ekran üzerindeki pozisyonu belirtir. Y koordinatı
Width		Nesnenin genişliğidir.

Fonksiyonlar

ProgressBarSet()

Açıklama

Progress Bar nesnesinin parametre ayarlarını düzenleyen komuttur.

Fonksiyon

void ProgressBarSet(unsigned char *name, unsigned char *type, unsigned char *value)

Parametre	Açıklama
name	Nesnenin ismi
type	Nesnenin değiştirilecek parametresinin ismi
value	Değiştirilecek parametrenin yeni alacağı değer

Örnek kod

Visible ayarlama komutu

```
ProgressBarSet( Nesne adı, "Visible", "1, 0 veya True, False");
```

Örnek Kod:

```
ProgressBarSet("ProgressBar1", "Visible", "False");
```

Left ayarlama komutu

```
ProgressBarSet( Nesne adı, "Left", "Ekrandaki X koordinatı pozisyonu");
```


Örnek Kod:

```
ProgressBarSet("ProgressBar1", "Left", "10");
```


```
Top ayarlama komutu
ProgressBarSet( Nesne adı, "Top", "Ekrandaki Y koordinatı pozisyonu");
Örnek Kod:
ProgressBarSet("ProgressBar1", "Top", "255");
Color ayarlama komutu
ProgressBarSet( Nesne adı, "Color", "RGB Color hex formatında #RRGGBB");
Örnek Kod:
ProgressBarSet("ProgressBar1", "Color", "255");
BackGround_Color ayarlama komutu
ProgressBarSet( Nesne adı , "BackGround_Color" , "RGB Color hex formatında #RRGGBB"
);
Örnek Kod:
ProgressBarSet("ProgressBar1", "BackGround_Color", "1458269");
Range ayarlama komutu
ProgressBarSet( Nesne adı, "Range", "Range (numeric)");
Örnek Kod:
ProgressBarSet("ProgressBar1", "Range", "100");
Value ayarlama komutu
ProgressBarSet( Nesne adı, "Value", "Value (numeric)");
Örnek Kod:
ProgressBarSet("ProgressBar1", "Value", "50");
```

6.6Slider

Kaydırıcı veya izleme çubuğu, kullanıcının bir göstergeyi yatay veya dikey olarak hareket ettirerek bir değer ayarlayabildiği grafiksel bir kontrol öğesidir. Bazı durumlarda, kullanıcı ayarı değiştirmek için kaydırıcıdaki bir noktaya da tıklayabilir.



Slider Properties Penceresi



Özellik	Seçenek	Açıklama
Visible	True	Ekran ilk oluştuğu zaman görünür.
	False	Ekran ilk oluştuğu zaman görünmez.
Active	True	Slider nesnesine basma işlevine izin verir.
	False	Slider nesnesi basma işlevine izin vermez.
Name		Nesnenin tasarım için kullanılan adıdır. Kod
		kısmındaki nesne adı bölümünde bu isim kullanılır.
Color		Slider nesnesinin arka kısmında kalan kısmının
		rengidir.
BackgroundColor		Slider nesnesinin arka plan rengini belirtir.
ThumpColor		Slider nesnesin üzerindeki yuvarlak kısmın rengidir.
PressColor		Slider nesnesine basıldığı zaman üzerindeki yuvarlak
		kısmın rengini değişir.
Range		Progress bar toplam kaç değer olacağını belirtir.
Value		Progressbar in ilk ekrana yüklendiğinde yüzde kaçtan
		başlayacağını belirtir.
Direction		Vertical, Horizontal Slider nesnesini ekranda kontrol
		yönünü belirtir.
Height		Nesnenin yüksekliğidir.
Left		Ekran üzerindeki pozisyonu belirtir. X koordinatı
Тор		Ekran üzerindeki pozisyonu belirtir. Y koordinatı
Width		Nesnenin genişliğidir.

SliderSet ()

Açıklama

Slider nesnesinin parametre ayarlarını düzenleyen komuttur.

Fonksiyon

void SliderSet(unsigned char *name , unsigned char *type , unsigned char *value)

Parametre	Açıklama
name	Nesnenin ismi
type	Nesnenin değiştirilecek parametresinin ismi
value	Değiştirilecek parametrenin yeni alacağı değer

Visible ayarlama komutu

```
SliderSet( Nesne adı , "Visible" , "1 , 0 veya True , False");

Örnek Kod:
SliderSet("Slider1" , "Visible" , "1");

Left ayarlama komutu

SliderSet( Nesne adı , "Left" , "Ekrandaki X koordinatı pozisyonu");

Örnek Kod:
SliderSet("Slider1" , "Left" , "10");

Top ayarlama komutu

SliderSet( Nesne adı , "Top" , "Ekrandaki Y koordinatı pozisyonu");

Örnek Kod:
SliderSet("Slider1" , "Top" , "255");
```

SliderGet ()

Açıklama

Slider nesnesinin parametre ayarlarını almaya yarayan komuttur.

Fonksiyon

void SliderGet(unsigned char *name, unsigned char *type, unsigned char *value)

Parametre	Açıklama
name	Nesnenin ismi
type	Nesnenin değiştirilecek parametresinin ismi
value	Değiştirilecek parametrenin yeni alacağı değer

Value komutu


```
SliderGet( Nesne adı , "Value" , "char * buffer" );
Örnek Kod:
char buffer[20];
SliderGet("Slider1" , "Value" , buffer);
```

6.7Gauge

Gauge nesnesi analog değerleri göstermek için etkili bir nesnedir. Aynı zamanda hız göstergesi olarak da kullanılır.



Gauge Properties Penceresi



Özellik	Seçenek	Açıklama
Visible	True	Ekran ilk oluştuğu zaman görünür.
	False	Ekran ilk oluştuğu zaman görünmez.
Name		Nesnenin tasarım için kullanılan adıdır. Kod
		kısmındaki nesne adı bölümünde bu isim kullanılır.
Color		Gauge nesnesinin arka kısmında kalan kısmının
		rengidir.
BackgroundColor		Slider nesnesinin arka plan rengini belirtir.
PressColor		Slider nesnesine basıldığı zaman üzerindeki yuvarlak
		kısmın rengini değişir.
Range		Progress bar toplam kaç değer olacağını belirtir.
Value		Progressbar in ilk ekrana yüklendiğinde yüzde kaçtan
		başlayacağını belirtir.
Radius		Gauge nesnesinin çapını ayarlar.
TicksVisible		Gauge nesnesinin etrafındaki çizgileri açıp kapatır.
Left		Ekran üzerindeki pozisyonu belirtir. X koordinatı
Top		Ekran üzerindeki pozisyonu belirtir. Y koordinatı

Fonksiyonlar

GaugeSet ()

Açıklama

Gauge nesnesinin parametre ayarlarını düzenleyen komuttur.

Fonksiyon

void GaugeSet(unsigned char *name , unsigned char *type , unsigned char *value)

Parametre	Açıklama
name	Nesnenin ismi
type	Nesnenin değiştirilecek parametresinin ismi
value	Değiştirilecek parametrenin yeni alacağı değer

Örnek kod

```
Visible ayarlama komutu
GaugeSet( Nesne adı , "Visible" , "1 , 0 veya True , False" );

Örnek Kod:
GaugeSet("Gauge1" , "Visible" , "1");

Left ayarlama komutu

GaugeSet( Nesne adı , "Left" , "Ekrandaki X koordinatı pozisyonu" );

Örnek Kod:
GaugeSet("Gauge1" , "Left" , "10");
```


```
Top ayarlama komutu
GaugeSet( Nesne adı, "Top", "Ekrandaki Y koordinatı pozisyonu");
Örnek Kod:
GaugeSet("Gauge1" , "Top" , "255");
Color ayarlama komutu
GaugeSet( Nesne adı , "BackGround_Color" , "RGB Color hex formatında #RRGGBB" );
Örnek Kod:
GaugeSet("Gauge1" , "Color" , "#ffaa02");
Value ayarlama komutu
GaugeSet( Nesne adı, "Value", "Value (numeric)");
Örnek Kod:
GaugeSet("Gauge1" , "Value" , "100");
Range ayarlama komutu
GaugeSet( Nesne adı, "Range", "Value (numeric)");
Örnek Kod:
GaugeSet("Gauge1" , "Range" , "30");
```

6.8ListView

ListView nesnesi, airhmi ekran üzerinde kullanıcılara tablo oluşturma imkânı sağlar. Tabloya girilen veriler çok yönlü olarak kullanıla bilinir. Örneğin bir dil dosyası olarak veya sistem ayarlarını ayrı ayrı tutabileceğiniz yapı veya sistem loğlarını tutabileceğiniz bir yapı olarak kullanabilirsiniz. Listeye veri ekleme, güncelleme, silme verileri okuma gibi birçok fonksiyonları aşağıda bulabilirsiniz.

No	Name	Surname A	Number	Home
1	AIR	HMI	2019	HIVI Home Page
2	AIR	HMI	2020	lext
3	AIR	HMI	2021	TEAL
4 5 6	AIR	HMI	2022	Text
5	AIR	HMI	2023	1 C X l
6	AIR	HMI	2024	Text
				Get Set Delete Insert Update

ListView Properties Penceresi



Özellik	Seçenek	Açıklama
Visible	True	Ekran ilk oluştuğu zaman görünür.
	False	Ekran ilk oluştuğu zaman görünmez.
Name		Nesnenin tasarım için kullanılan adıdır. Kod
		kısmındaki nesne adı bölümünde bu isim
		kullanılır.
Left		Ekran üzerindeki pozisyonu belirtir. X
		koordinatı
Top		Ekran üzerindeki pozisyonu belirtir. Y
		koordinatı
Enable Motion		Liste içerisinde sağa sola sürüklenmeye izin
		verir.
Grid Visisble		Liste grid çigileri gözükmesi ile ilgilidir.
List File		Editör içerisinden listeye ilk defa veri atmak
		istediğimizde kullanabiliriz.
Grid Font		Grid içerisindeki yazının fontudur.
Grid Font Color		Grid içerisindeki yazının rengidir.
Grid Font Size		Grid içerisindeki yazının font büyüklüğüdür.
Header Font Color		Header Font Rengidir.
Header_BackGround_Color		Header Arkaplan Font Rengidir.
Header_Font_Size		Header Font Size dir.
Header_List		Başlıklar kısmı buraya yazılmalıdır.
Header_List_Size		Herbir başlığın kapladığı alanı belirdir.
Header_Type		Verilerin tipini belirtir.
BackGround_Color		Liste arka planıdır.

ListViewSet()

Açıklama

ListView nesnesinin parametre ayarlarını düzenleyen komuttur.

Fonksiyon

void ListViewSet(unsigned char *name , unsigned char *type , unsigned char *value)

Parametre	Açıklama
name	Nesnenin ismi
type	Nesnenin değiştirilecek parametresinin ismi
value	Değiştirilecek parametrenin yeni alacağı değer

Örnek kod

Row değeri değiştirme komutu

Seçilen satırdaki yerin değerini değiştirmek için kullanılır. Dokunmatik ekrandan o satır seçilmiş olması gerekir. Row0 dan başlar Rown e kadar gider. Buradaki n değeri sütun sayısıdır.

ListViewSet(Nesne adı, "Rown", yeni değer String olarak);

Örnek Kod:

```
ListViewSet( Nesne adı, "Row0", "1");
ListViewSet( Nesne adı, "Row1", "AIR");
ListViewSet( Nesne adı, "Row2", "HMI");
```

Delete_Selected komutu

```
Seçilen satırı silmek için kullanılır. 3. Parametrenin önemi yok. Bundan dolayı 0 veriyoruz.
ListViewSet( Nesne adı , "Delete_Selected" , 0 );

Örnek Kod:
ListViewSet( "Listl" , "Delete_Selected" , 0 );

update komutu

Listeyi kalıcı olarak hafızada kaydetmek için kullanılır. 3. Paremetrenin önemi yok. Bundan dolayı 0 veriyoruz.

ListViewSet( Nesne adı , "update" , 0 );

Örnek Kod:
ListViewSet( "Listl" , "update" , 0 );

insert komutu

Listeye yeni veri girmek için kullanılır. Bu komut listenin en sonuna veri ekler.

ListViewSet( Nesne adı , "insert" , "data1^data2^data3" );

Örnek Kod:
ListViewSet( "Listl" , "insert" , "7^air^hmi^2025" );
```

ListViewGet()

Açıklama

ListView nesnesinden veri okuma komuttur.

Fonksiyon

void ListViewGet(unsigned char *name, unsigned char *type, unsigned char *value)

Parametre	Açıklama
name	Nesnenin ismi
type	Nesnenin değiştirilecek parametresinin ismi
value	Değiştirilecek parametrenin yeni alacağı değer

Örnek kod

Row değerini okuma komutu

Seçilen satırdaki yerin değerini okumak için kullanılır. Dokunmatik ekrandan o satır seçilmiş olması gerekir. Row0 dan başlar Rown e kadar gider. Buradaki n değeri sütun sayısıdır. ListViewGet(Nesne adı , "Rown" , değer String olarak);

```
Örnek Kod:
char row[200];
ListViewGet("List1","Row1",row);
ListViewGet("List1","Row2",row);
ListViewGet("List1","Row3",row);
```

ListViewSetXY()

Açıklama

ListView nesnesinin içeriğini değiştirmek için kullanılır. Koordinat sistemi gibi kullanılır. Bu fonksiyon kullanımı için nesneye dokunmuş olmanıza gerek yoktur. İstediğiniz gibi herhangi bir alanı güncelleme yapabilirsiniz.

Fonksiyon

void ListViewSetXY(unsigned char *name , int X , int Y , unsigned char *value);

Parametre	Açıklama
name	Nesnenin ismi
X	Sutun numarasıdır.
Y	Satır numarasıdır.
Value	Sutun değeridir.

Örnek kod

ListViewSetXY(unsigned char *name , int X , int Y , unsigned char *value);

Örnek Kod:

ListViewSetXY("List1", 1, 2, "yeni deger"); // 2. Satır 1. Sutunun değerini değiştir.

ListViewGetXY()

Açıklama

ListView nesnesinin içeriğini okumak için kullanılır. Koordinat sistemi gibi kullanılır. Bu fonksiyon kullanımı için nesneye dokunmuş olmanıza gerek yoktur. İstediğiniz gibi herhangi bir alandan veri okuması yapabilirsiniz.

Fonksiyon

void ListViewGetXY(unsigned char *name , int X , int Y , unsigned char *value);

Parametre	Açıklama
name	Nesnenin ismi
X	Sutun numarasıdır.
Y	Satır numarasıdır.
Value	Sutun değeridir.

Örnek kod

ListViewGetXY(unsigned char *name , int X , int Y , unsigned char *value);

Örnek Kod:

char data[100];

ListViewGetXY("List1", 1, 2, data); // 2. Satır 1. Sutunun değerini aldık.

LabelSet("label1","Text",data);

ListViewSetSort()

Açıklama

ListView nesnesinin ilk sutununa göre alfabetik sıralama yapar. Bu fonksiyon yazılım aşamasında listenin sıralı mı, normal mi başlayacağını belirlemek veya belirli durumlarda bunu gerçekleştirmek için kullanılabilir. Fakat kullanabilmek için liste özelliklerinde "Enable Sort" bölümünün aktif olması gerekir (Enable Sort = 1 olmalı). Enable Sort özelliğini hem editör hemde yazılım tarafından aktif edilebilir. Bu özelliği listeyi tam tersine çevirmek istediğiniz durumlarda da kullanabilirsiniz fakat tersleme işlemi yapmak için ilk sütunda sıralı şekilde rakamlar olması gerekir (örneğin: 1,2,3,4,5).

Fonksiyon

void ListViewSetSort (unsigned char *name ,int value);

Parametre	Açıklama
name	Nesnenin ismi
Value	Nesneyi reverse etmek için 1 aksi durum için 0 kullanılır.

Örnek kod

ListViewSetSort(unsigned char *name, int value);

Örnek Kod:

ListViewSetSort ("ListView1", 1); // liste ters formda.


ListViewSetSort ("ListView1", 0); // liste normal formda.

6.9ListWheel



Kullanıcıların bir liste içerisindeki öğeler arasında dikey olarak kaydırma yapmasını sağlar. Bu widget, her bir öğeyi bir silindir üzerinde dönen bir çark gibi gösterir ve bu da kullanıcıya 3D benzeri bir kaydırma deneyimi sunar. Özellikle tarih seçiciler, saat seçiciler gibi alanlarda kullanılarak kullanıcıya estetik ve işlevsel bir deneyim sunar. ListWheel genellikle listenin öğeleri merkeze geldikçe büyür ve merkezden uzaklaştıkça küçülür, böylece odak noktasını vurgular.

ListWheel Properties Penceresi



Secenek	Açıklama
-	Ekran ilk oluştuğu zaman görünür.
	Ekran ilk oluştuğu zaman görünmez.
Taise	Nesnenin tasarım için kullanılan adıdır. Kod
	kısmındaki nesne adı bölümünde bu isim
	kullanılır.
	Ekran üzerindeki pozisyonu belirtir. X
	koordinatı
	Ekran üzerindeki pozisyonu belirtir. Y
	koordinatı
	Ekrandaki liste gösterim sayısıdır.
	Editör içerisinden listeye ekranda gözükmesi
	istediğimiz sayıları alt alta yazılır.
	Grid içerisindeki yazının fontudur.
	Seçilmiş olan yazının rengidir.
	Seçili olmayan diğer sayıların rengidir.
	Sayılar arasındaki çizgi rengidir.
	Arkaplan rengidir.
	Seçenek True False

ListWheelSet()

Açıklama

ListWheel nesnesinin parametre ayarlarını düzenleyen komuttur.

Fonksiyon

void ListWheelSet(unsigned char *name, unsigned char *type, unsigned char *value)

Parametre	Açıklama
name	Nesnenin ismi
type	Nesnenin değiştirilecek parametresinin ismi
value	Değiştirilecek parametrenin yeni alacağı değer

```
ListWheelSet( Nesne adı, "Value", yeni değer String olarak );
Örnek Kod:
#include "stk.h"

char data[20];
LabelGet("ELabel1", "Text", data);
ListWheelSet("ListWhell1", "Value", data);
```

ListWheelGet()

Açıklama

ListWheel nesnesinin parametre ayarlarını düzenleyen komuttur.

Fonksiyon

void ListWheelGet(unsigned char *name , unsigned char *type , unsigned char *value)

Parametre	Açıklama
name	Nesnenin ismi
type	Nesnenin değiştirilecek parametresinin ismi
value	Değiştirilecek parametrenin yeni alacağı değer

Örnek kod

ListWheelSet(Nesne adı , "Value" , yeni değer String olarak);
Örnek Kod:
#include "stk.h"

char data[20];
ListWheelGet("ListWhell1", "Value", data);

LabelSet("ELabel1", "Text", data);

6.10 TransShape

TransShape nesnesi ekranda görünmez fakat bir buton gibi çalışır. Tasarımı yaparken istenilen konuma, istenilen boyutta yerleştirilir. Bunun sonucunda görünmez bir butona sahip olursunuz. Tıklanıldığında ilgili kod bloğunu çalıştırır.

~	Layout		
	Height	100	
	Left	177	
	Тор	241	
	Width	100	
~	Misc		
	Active	True	
	Locked	False	
	Name	EShape1	
	OnDown		
	OnPress		
	OnUp		

Özellik	Seçenek	Açıklama
Height		Nesnenin tamamına ait yükseklik parametresi (pixel
		cinsinden).
Left		Nesnenin yatay eksendeki konumunu ifade eden
		parametresi (pixel cinsinden).
Тор		Nesnenin dikey eksendeki konumunu ifade eden
		parametre (pixel cinsinden).
Width		Nesnenin tamamına ait genişlik parametresi (pixel
		cinsinden).
Active	True	TransShape nesnesine basma işlevine izin verir.
	False	TransShape nesnesine basma işlevine izin vermez.
Locked	True	Nesneyi ekranda istediğiniz yere getirdikten sonra özellik
		True yapılırsa orada sabit kalacaktır.
	False	Özellik False olduğu durumda istediğiniz konuma
		getirebilirsiniz.
		Ekran üzerinde birden fazla nesne ile çalıştığınızda
		kullanmanız işinizi oldukça kolaylaştıracaktır.
Name		Nesneye ait isim parametresi. Bu parametre her nesne
		için farklı olmalıdır çünkü yazılım yaparken ancak burada
		tanımlanan isim ile nesneye ulaşılabilir.
OnDown		Nesneye basıldığında çalışacak yazılım buraya tıkladığınızda
		açılacak sayfada yazılır.
OnPress		Nesneye basılı tutulduğunda çalışacak yazılım buraya
		tıkladığınızda açılacak sayfada yazılır.
OnUp		Nesneye basılıp bırakıldığında çalışacak yazılım buraya
		tıkladığınızda açılacak sayfada yazılır.

Fonksiyonlar

ShapeSet(" Nesne_ismi ", " Değistirilecek_özellik ", " Yeni_değer ");

Açıklama

TransShape nesnesine ait parametreleri güncelleyen fonksiyon.

void **ShapeSet**(unsigned char *name, unsigned char *type, unsigned char *value)

Parametre	Açıklama
name	Nesnenin ismi
type	Nesnenin değiştirilecek parametresinin ismi
value	Değiştirilecek parametrenin yeni alacağı değer

Active ayarlama komutu

```
ShapeSet ( Nesne adı , "Active" , "1 , 0 veya True , False" );
```


Örnek Kod:

ShapeSet ("Eshape1", "Active", "True");

6.11 Toggle

Toggle buton, bir arayüzde iki farklı durumu (örneğin açık/kapalı, etkin/pasif, var/yok) değiştirmek için kullanılan bir AİR HMI kullanıcı arayüzü öğesidir. Kullanıcı, toggle butonunu tıklayarak bu iki durum arasında geçiş yapabilir. Toggle butonlar, özellikle ayarların etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması gibi işlemler için yaygın olarak kullanılır.

Toggle Proporites Penceresi



Özellik	Seçenek	Açıklama
Visible	True	Ekran ilk başlatıldığı anda görünür.
	False	Ekran ilk başlatıldığı anda görünmez.
Font Color		Toggle nesnesi üzerindeki metne ait renk seçeneği.
Font Name		Toggle nesnesi üzerindeki metne ait font seçeneği.
Font Size		Toggle nesnesi üzerindeki metne ait boyut
		seçeneği.
Height		Nesnenin tamamına ait yükseklik parametresi
		(pixel cinsinden).

	1	
Left		Nesnenin yatay eksendeki konumunu ifade eden
		parametresi (pixel cinsinden).
Тор		Nesnenin dikey eksendeki konumunu ifade eden
- P		parametre (pixel cinsinden).
With		Nesnenin tamamına ait genişlik parametresi (pixel
V 1011		cinsinden).
		emsingen).
Active	True	Toggle nesnesine basma işlevine izin verir.
Active	False	Toggle nesnesine basma işlevine izin vermez.
Colon	Taise	
Color		Nesneye ait renk parametresi (Hex cinsinden ifade
T 1 1		edilir <u>örneğin: "#ffffff"</u>).
Locked	True	Nesneyi ekranda istediğiniz yere getirdikten sonra
	F 1	özellik <u>True</u> yapılırsa orada sabit kalacaktır.
	False	Özellik <u>False</u> olduğu durumda istediğiniz konuma
		getirebilirsiniz.
		Ekran üzerinde birden fazla nesne ile çalıştığınızda
		kullanmanız işinizi oldukça kolaylaştıracaktır.
Name		Nesneye ait isim parametresi. Bu parametre her
		nesne için farklı olmalıdır çünkü yazılım yaparken
		ancak burada tanımlanan isim ile nesneye
		ulaşılabilir.
OnPress		Nesneye basılı tutulduğunda çalışacak yazılım
		buraya tıkladığınızda açılacak sayfada yazılır.
State	True	Ekran ilk oluşturulduğunda toggle nesnesinin hangi
	False	durumda başlayacağını (ON veya OFF) ifade eden
		parametre.
StateOffCaption		Toggle nesnesi OFF durumunda iken üzerinde
1		yazacak metin parametresi.
StateOnCaption		Toggle nesnesi ON durumunda iken üzerinde
State on cupiton		yazacak metin parametresi.
BackgroundColorOff		Toggle nesnesi OFF durumunda iken arka plan
Duengi ound color on		rengi (Hex formatında örneğin: "#fffffff").
BackgroundColorOn		Toggle nesnesi OFF durumunda iken arka plan
Ducksi vand Color On		rengi (Hex formatında örneğin: "#0000ff").
OffImagePath		Toggle nesnesini kendi görselleriniz ile yapmak
Oninager auf		istediğinizde buradaki alandan görseli
		yükleyebilirsiniz. Nesne OFF durumunda iken bu
		• •
O-TD-41		görsel aktif olacaktır.
OnImagePath		Toggle nesnesini kendi görselleriniz ile yapmak
		istediğinizde buradaki alandan görseli
		yükleyebilirsiniz. Nesne ON durumunda iken bu
		görsel aktif olacaktır.

Type	Normal	Toggle nesnesi varsayılan haliyle kullanıldığında
		seçilecek.
	Image	Toggle nesnesi kendi görselleriniz ile
		kullanıldığında seçilecek.

Fonksiyonlar

ToggleSet(" Nesne ismi", " Değistirilecek özellik", " Yeni değer");

Açıklama

Toggle nesnesine ait parametreleri güncelleyen fonksiyon.

void ToggleSet(unsigned char *name , unsigned char *type , unsigned char *value)

Parametre	Açıklama
name	Nesnenin ismi
type	Nesnenin değiştirilecek parametresinin ismi
value	Değiştirilecek parametrenin yeni alacağı değer

Visible ayarlama komutu

```
ToggleSet( Nesne adı , "Visible" , "1 , 0 veya True , False" );
Örnek Kod:

ToggleSet("Toggle1" , "Visible" , "True");
ToggleSet("Toggle1" , "Visible" , "False");

ToggleSet("Toggle1" , "Visible" , "1");
ToggleSet("Toggle1" , "Visible" , "0");
```

Active ayarlama komutu ToggleSet (Nesne adı, "Active", "1, 0 veya True, False"); Örnek Kod: ButtonSet("Toggle1", "Active", "True"); Font color ayarlama komutu ToggleSet(Nesne adı, "Font Color", "Hex formatında renk kodu örneğin: #0000ff"); Örnek Kod: ToggleSet("Toggle1", "Font_Color", "#0000ff"); Font size ayarlama komutu ToggleSet(Nesne adı, "Font Size", "Font size olarak 8-102 arasında ayarlanır."); Örnek Kod: ToggleSet("Toggle1", "Font_Size", "12"); Height ayarlama komutu ToggleSet(Nesne adı, "Height", "Size (0 dan Ekran Y boyutu kadar)"); Örnek Kod: ToggleSet("Toggle1", "Height", "25"); Width ayarlama komutu ToggleSet(Nesne adı, "Width", "Size (0 dan Ekran X boyutu kadar)"); Örnek Kod: ToggleSet("Toggle1", "Width", "100"); Top ayarlama komutu ToggleSet (Nesne adı, "Top", "Y koordinatı");

```
Örnek Kod:
ToggleSet ("Toggle1", "Top", "255");
Left ayarlama komutu
ToggleSet (Nesne adı, "Left", "X koordinatı");
Örnek Kod:
ToggleSet ("Toggle1", "Left", "10");
Color ayarlama komutu
ToggleSet (Nesne adı, "Color", "RGB Color hex formatında #RRGGBB");
Örnek Kod:
ToggleSet ("Toggle1", "Color", "#FFA07A");
State ayarlama komutu
ToggleSet (Nesne adı, "State", "1, 0 veya True, False");
Örnek Kod:
ToggleSet ("Toggle1", "State", "True");
ToggleGet(" Nesne ismi", "Getirilecek özellik", "Değerin atanacağı değişken");
Açıklama
```

Toggle nesnesine ait parametrelere erişen ve getiren fonksiyon.

void ToggleGet(unsigned char *name, unsigned char *type, unsigned char *value)

Parametre	Açıklama
name	Nesnenin ismi

type	Nesnenin getirilecek parametresinin ismi
Value	Getirilecek parametrenin atanacağı değişken

State Durumunu Getirme Komutu

ToggleGet (Nesne adı , "State" , "atanacak_değişken");


Örnek kod:

int get_state;


ToggleGet ("Toggle1", "State", get_state);

6.12 Graph

Ekranda grafik çizmek için kullanılır. Bu nesne sayesinde verilerinizi anlamlandırıp görselleştirebilirsiniz.



Graph Properties Penceresi



Özellik	Seçenek	Açıklama	
Visible	True	Ekran ilk oluştuğu zaman görünür.	
	False	Ekran ilk oluştuğu zaman görünmez.	
Header Font Name		Graph nesnesi için farklı font seçenekleri tanımlama	
		yapılır.	
Header Font Size		Nesnenin yazısının fontunun büyüklüğüdür.	

Header Label		Graph nesnesinin başlığında yazılı olan metin.	
Name		Nesnenin tasarım için kullanılan adıdır. Kod kısmındaki	
		nesne adı bölümünde bu isim kullanılır.	
Height	Nesnenin yüksekliğidir.		
Left	Ekran üzerindeki pozisyonu belirtir. X koordinatı		
Top		Ekran üzerindeki pozisyonu belirtir. Y koordinati	
Width		Nesnenin genişliğidir.	
Align		Graph nesnesini hizalamak için kullanılan parametre.	
Grid_Visible	True	Gridler gözükür.	
	False	Gridler gözükmez	
Grid_X_Size		Grid içerisindeki hücrelerin X eksenindeki piksel boyutu	
Grid_Y_Size		Grid içerisindeki hücrelerin Y eksenindeki piksel boyutu	
Header_Color		Başlığın rengine ait parametre.	
Line_Count		Graph nesnesi üzerine kaç tane line olduğunu	
		ayarladığınız parametre.	
Line1_Color		İlk line'a ait renk parametresi.	
Line2_Color		İkinci line'a ait renk parmetresi.	
Line3_Color		Üçüncü line'a ait renk parametresi.	
Line4_Color		Dördüncü line'a ait renk parametresi.	
Locked	True	Ekran a yerleştirilen nesnenin konumu değiştirmeye izin	
		vermez.	
	False	Grafiği istediğiniz konuma taşıyabilirsiniz.	
Scale_Multiple		Y eksenindeki hücre adım miktarını ayarlamak için	
		kullanılır.	
Scale_Offset		Grafiğin Y eksenindeki merkezinin offset değerini	
		ayarlar.	
Scale_Tick_Distance		Y eksenindeki değerlerin hangi sıklıkla yazılacağını	
		belirler.	
Y_Offset		Tüm datanın Y eksenindeki offset değeridir.	

Fonksiyonlar

GRAPH_AddValue();

Açıklama

Grafik nesnesine veri eklemek için kullanılan fonksiyon.

void **GRAPH_AddValue** (unsigned char *name, int channel, int value)

Parametre	Açıklama
name	Nesnenin ismi
channel	Nesnenin kaçıncı line parametresini güncellemek istediğiniz.
value	Eklenecek yeni değer.

GRAPH_AddValue(Nesne adı , Kaçıncı kanal olduğu , değer);

Örnek Kod:

int data=10;

GRAPH_AddValue ("Graph1", 1, data); // grafğe sürekli 10 değerini ekler.

Örnek Kod:

int data;

VarGet("EVariable1", &data);

GRAPH_AddValue ("Graph1", 1, data); // grafiğe değişkenden gelen veriyi ekler.

GRAPH_Clear()

void GRAPH_Clear (unsigned char *name)

Açıklama


Grafik nesnesini temizlemek için kullanılan fonskiyon. Grafik üzerindeki çizilen çizgilerin hepsini temizler.

Parametre	Açıklama	
name	Nesnenin ismi	

GRAPH_Clear (Nesne adı);

GRAPH_Clear ("Graph1");

6.13 Variable



Değişkenler kod yapısı içerisinde değişkenlerin son değerlerinin veya kod içerisinde her düzenlemede değerinin kaybolmamasının istendiği durumlar için çok önemli bir rol almaktadırlar. Kod yapısı genel itibari ile Timer her aktif olduğunda veya Rezistif ekranlı projelerde dokunmanın aktif olduğu durumlarda derlenip yeniden çalıştığı için içerisinde oluşturulan normal değişkenler kendini sıfırlamaktadır. Bir önceki konumdan veya durumdan veriler kullanılmak istenildiğinde bu durum kullanıcı için büyük sorunlar teşkil etmektedir. Böyle bir sorunun yaşanmasını engellemek için devreye değişkenler girmektedir. Değişkenlerin ismi Öznitelikler bölümünden Name başlığı ile verilmektedir. Kullanılmak istenilen değişkenin tipi ise Type başlığı altından char ise String, sayısal değer ise İnteger olarak seçilmelidir. Bir diğer özelliği olan Modifiers, Öznitelikler kısmından kullanmak istediğimiz değişkenin Private (yerel) ya da Public (global) olacağı seçilmeli. Yerel-global ayrımı birden fazla ekran tasarımı kullanılacak projelerde yapılmaktadır. Tek bir ekranda çalışma gerçekleştirilecek ise Private (yerel) değişken istenilen durumu gerçekleştirebilmektedir. Fakat birden fazla ekran kullanmak istenilen projelerde örneğin ikinci ekranda bulunan bir değer birinci ekrana geçildiğinde de kullanılmak istenilirse burada Public (Global) değişken kullanılmalıdır. Değişkenlerin kod yapısı içerisinde kullanımına dair açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

VariableSave()

Açıklama

Varible'i ekran içerisindeki hafızaya kayıt eder. Bu sayede ekran kapanıp açılsa bile bu variable değeri kalıcı olarak hafızada tutulur. Variable içeriğinde değişiklik yaptıktan sonra tekrar kayıt etmek için aynı fonksiyon tekrar çağırılır. Maksimum 256 adet variable hafızaya kayıt edile bilinir.

Fonksiyon

void VariableSave(unsigned char *name)

Parametre	Açıklama
name	değişkenin ismi

Örnek kod

```
#include "stdio.h"

#include "stk.h"

VariableSave("EVariable1"); //
```

VarGet ()

Açıklama

Veri okuma komutudur. Private ve Public variable i okur.

Variable string ise değişkenin direk adı yazılır.

Örneğin: char dataStr[20]; VarGet("var1",dataStr);

Variable integer yada double olma durumunda ise değişkenin adı ile birlikte önüne & işareti eklenir.

Örneğin: int dataInt; VarGet("var2",&dataInt);

Fonksiyon

void VarGet(unsigned char *name , void *value)

Parametre	Açıklama
name	değişkenin ismi
value	Variable tipine göre pointer değeri

```
#include "stk.h"

char dataStr[200];
int dataInt;
double dataDouble;
VarGet("EVariabLe1",dataStr);
VarGet("EVariabLe2",&dataInt);
VarGet("EVariabLe3",&dataDouble);

*Uart tarafından variablein içeriğini okumak istersek, VarGet fonksiyonuna value kısmına NULL veririz bu durumda değişkenin içeriğini seri porttan verir.

VarGet("EVariabLe3",NULL);
```

VarSet ()

Açıklama

Veri yazma komutudur. Private ve Public variable i yazabilir.

Variable string ise değişkenin direk adı yazılır.

Örneğin: char dataStr[20]; VarSet("var1",dataStr);

Variable integer yada double olma durumunda ise değişkenin adı ile birlikte önüne & işareti eklenir.

Örneğin: int dataInt; VarSet("var2",&dataInt);

Fonksiyon

void VarSet(unsigned char *name , void *value)

Parametre	Açıklama
name	değişkenin ismi
value	Variable tipine göre pointer değeri

```
#include "stdio.h"
#include "stk.h"
char data[200];
int varint=5;
double varDouble = 2.15;
VarSet("EVariable1" , data);
VarSet("EVariable2" , &varint); // EVariable2 nin değeri 5 olur.
VarSet("EVariable3" , &varDouble); // EVariable3 ün değeri 2.15 olur.
```

VarSeti()

Fonksiyon

void VarSeti(unsigned char *name , int value)

Parametre	Açıklama
name	Yerel değişkenin ismi
value	İnteger variable değeri

Bu fonksiyon doğrudan variable integer değer atamak için kullanılan bir fonksiyondur. VarSet fonksiyonunda integer değeri adres olarak parametre vermek gerekirken, varSeti fonksiyonunda doğrudan bu değeri verebiliyoruz.

```
#include "stdio.h"

#include "stk.h"

VarSeti("EVariable1" , 15);

int a = 5;

VarSeti("EVariable1" , a);
```

VarSets()

Fonksiyon

void VarSets(char *name , char *value)

Parametre	Açıklama
name	Yerel değişkenin ismi
value	String pointer variable

```
#include "stdio.h"

#include "stk.h"

VarSets("EVariable1" , "Merhaba Dünya!");
Char *data = "Merhaba Dünya!";

VarSets("EVariable1" , data);
```

VarSetf()

Fonksiyon

void VarSetf(char *name , double value)

Parametre	Açıklama
name	Yerel değişkenin ismi
value	double variable değeri

```
#include "stdio.h"

#include "stk.h"

VarSetf("EVariable1" , 3.14);
double var = 3.14;

VarSets("EVariable1" , var);
```

StructGet ()

Açıklama

C dilinde struct (yapı), birden fazla veri türünü tek bir çatı altında toplamak için kullanılır. Bir yapının içerisinde farklı türde değişkenler bulunabilir ve bu değişkenlere yapı elemanları denir. struct, nesneye yönelik programlamada sınıflara benzer, ancak fonksiyon içermez.

Bir struct tanımlaması şu şekilde yapılır:

```
#include <stdio.h>
struct Kisi {
   char isim[50];
   int yas;
    float boy;
};
int main() {
   // Yapıdan bir değişken oluşturma
   struct Kisi kisi1;
   // Değişkenlere değer atama
   strcpy(kisi1.isim, "Ahmet");
   kisi1.yas = 25;
   kisi1.boy = 1.75;
   // Yapı elemanlarına erişim ve ekrana yazdırma
   printf("Isim: %s\n", kisi1.isim);
   printf("Yas: %d\n", kisi1.yas);
   printf("Boy: %.2f\n", kisi1.boy);
```

Fonksiyon

void StructGet(unsigned char *name , void *value)

Parametre	Açıklama	
name	değişkenin ismi	
value	struct tipine göre pointer değeri	

```
#include "stdio.h"
#include "stk.h"

typedef struct
{
   int data1;
   int data2;
   char data3[100];
} data_t;

data_t data;

StructGet("data" , &data);
```

StructSet ()

Açıklama

Structe veriyi okumak için kullanılır.

Fonksiyon

void VarSet(unsigned char *name , void *value , int size)

Parametre	Açıklama
name	değişkenin ismi
value	Variable tipine göre pointer değeri
Size	Structure nin boyutudur.

```
#include "stk.h"
#include "stdio.h"

typedef struct
{
    int data1;
    int data2;
    char data3[100];
} data_t;

data_t data;

data.data1 = 1;
data.data2 = 2;

sprintf(data.data3, "%s", "1234");

StructSet("data" , &data , sizeof(data_t));
```

6.14 Delay()

Açıklama

Kullanıldığı satırda belirlenen süre kadar beklemeyi sağlayan komuttur.

Fonksiyon

void Delay (int ms)

Parametre	Açıklama
ms	Zaman periyodunu belirtir

```
#include "stk.h"
Delay(1000);
```

6.15 uartDataGet()

Açıklama

UART'tan gelen verilere göre AMHI Editör ekranında işlemler yapılabilmektedir. Kod düzeni içerisinde UART'tan gelen veriyi alma komutudur.

Fonksiyon

void uartDataGet(char *value , int *uartsize)

Parametre	Açıklama
value	UART'tan gelecek verinin depolanacağı string
uartsize	UART'tan gelen verinin boyutu

Örnek kod

Konu ile ilgili eğitim videosunu izleyebilirsiniz.



6.16 ChangeScreenSet()

Açıklama

Kod içerisinde bulunan ekranlar arasında geçiş yapmayı sağlayan komuttur.

Fonksiyon

void ChangeScreenSet(unsigned char *value)

Parametre	Açıklama
value	Geçiş yapılacak ekranın ismi

```
#include "stk.h"
ChangeScreenSet("Screen1");
```

6.17 dateSet ()

Açıklama

RTC'de tarih verilerini yenileme/ayarlama komutudur.

Fonksiyon

void dateSet (unsigned char *days, unsigned char *months, unsigned char *years)

Parametre	Açıklama
days	Gün
months	Ay
years	Yıl

```
#include "stdio.h"

#include "stk.h"

unsigned char day, month, year;  // Kod dizininde örnek Tarih-Saat değişkenleri

day = 10;
month = 2;
year = 19;

dateSet(&day, &month , &year);  // RTC den Tarih verilerini ayarlama
```

6.18 timeSet ()

Açıklama

RTC'de saat verilerini yenileme/ayarlama komutudur.

Fonksiyon

void timeSet(unsigned char *hours , unsigned char *mins)

Parametre	Açıklama
hours	Saat
mins	Dakika

```
#include "stdio.h"
#include "stk.h"

unsigned char hour, min;  // Kod dizininde örnek Tarih-Saat değişkenleri
hour = 16;
min = 30;

timeSet(&hour , &min);  // RTC de Saat verilerini yenileme/ayarlama
```

6.19 dateGet ()

Açıklama

RTC'den tarih verilerini alma komutudur.

Fonksiyon

void dateGet(unsigned char *days , unsigned char *months , unsigned char *years)

Parametre	Açıklama
days	Gün
months	Ау
years	Yıl

```
#include "stdio.h"

#include "stk.h"

unsigned char day, month, year; // Kod dizininde örnek Tarih-Saat değişkenleri

dateGet(&day, &month , &year); // RTC den Tarih verilerini alma
```

6.20 timeGet ()

Açıklama

RTC'den saat verilerini alma komutudur.

Fonksiyon

void timeGet(unsigned char *hours , unsigned char *mins)

Parametre	Açıklama
hours	Saat
mins	Dakika

```
#include "stdio.h"
#include "stk.h"

unsigned char hour, min;  // Kod dizininde örnek Tarih-Saat değişkenleri
timeSet(&hour , &min);  // RTC de Saat verilerini okuma
```

6.21 AudioPlay()

Açıklama

Kullanıcı, çalmak isteği ses dosyasını AirHMI Editör üzerinden projeye ekledikten sonra bu fonksiyon ile çalma işlemini gerçekleştirebilmektedir.

Fonksiyon

void AudioPlay(unsigned char *audioname , unsigned char volume)

Parametre	Açıklama
audioname	Ses dosyasını ismi
volume	Ses düzeyi

```
#include "stdio.h"

#include "stk.h"

int volume; // Ses Düzeyi

AudioPlay("SesDosyasınınİsmi" , volume );
```

6.22 AudioStop()

Açıklama

O anda çalınan ses işlemnin sonlandırmak için kullanılır.

Fonksiyon

void AudioStop ();

Parametre	Açıklama

Örnek kod

AudioStop();

#include "stdio.h"
#include "stk.h"

6.23 AudioStatusGet()

Açıklama

Ses dosyasının o anda çalınıp çalınmadığını ayarlar.

Fonksiyon

void AudioStatusGet(int *value)

Parametre	Açıklama
value	Player durumu (1 ses dosyası çalmaya devam ediyor , 0 ses dosyası çalma işlemi bitmiştir.

Durum sorgulama komutu

AudioStatusGet(int *value);

Value özelliği "True" ayarlandığı zaman buton nesnesi gözükür, "False" ayarlandığı zaman ise gözükmez.

Örnek Kod:


int value;

AudioStatusGet(&value);

6.24 VideoPlay()

Açıklama

Video dosyası oynatmak için kullanılır. Video yu tam ekran olarak oynatır. Video dosyasını sd kart içerisine editör ile aktarmanız gerekir. Bunun için editör içerisinden



Seçeneğini seçerek sd kartınızı göstermeniz gerekmektedir. Sd kartın formatı FAT32 olmalıdır.

Fonksiyon

void VideoPlay(unsigned char *name , int volume);

Parametre	Açıklama
Name	Video dosyası adı.
volume	Video ses seviysidir.


Örnek kod

VideoPlay("EVideo1",100);

6.25 Video_Play_XY()

Açıklama

Video dosyası oynatmak için kullanılır. Video yu ekranın herhangi bir konumunda oynatmak için kullanılır. Video dosyasını sd kart içerisine editör ile aktarmanız gerekir. Bunun için editör içerisinden



Seçeneğini seçerek sd kartınızı göstermeniz gerekmektedir. Sd kartın formatı FAT32 olmalıdır.

Fonksiyon

void Video_Play_XY(char *name , int volume , int x , int y)

Parametre	Açıklama	
Name	Video dosyası adı.	
volume	Video ses seviysidir.	
x	Ekran x koordinatıdır.	
у	Ekran y koordinatıdır	

Örnek kod

 $Video_Play_XY(\textit{"EVideo1",100 , 10 , 20}); \textit{// ekranın 10,20 koordinatında videoyu oynatır.}$



6.26 File_write ()

Açıklama

Flash'a yazma komutudur.

Fonksiyon

void File_write(unsigned char *name , void *buffer ,int size , int nmemb)

Parametre	Açıklama
name	Kullanılacak .txt dosyasının ismi
buffer	String dizisinin ismi
size	Yazılacak dizinin boyutu
nmemb	

```
#include "stdio.h"
#include "stk.h"
char x_file[200];
memset(x_file , 0x00 , sizeof(x_file));
sprintf(x_file , "%s" , "Hello World !!!");

File_write("Message.txt" , x_file , sizeof(x_file), 1);

// Flashta Message.txt isimli bir dosya oluşturuldu ve bu dosya içerisine x_file verisi sizeof(x_file) boyutu kadar yazıldı.
```

6.27 File_read()

Açıklama

Flash'tan okuma komutudur.

Fonksiyon

void File_read(unsigned char *name , void *buffer ,int size , int nmemb)

Parametre	Açıklama
name	Kullanılacak .txt dosyasının ismi
buffer	String dizisinin ismi
size	Okuma boyutu
nmemb	

```
#include "stdio.h"
#include "stk.h"

char x_file[200];
memset(x_file , 0x00 , sizeof(x_file));

File_write("Message.txt" , x_file , sizeof(x_file), 1);

// Flashta bulunan Message.txt isimli bir dosyanın içerisinde ki verilerden sizeof(x_file) kadarı x_file değişkenine okundu.
```

6.28 File_size()

Açıklama

Dosya boyutunu öğrenme komutudur.

Fonksiyon

void File_size(unsigned char *name ,int *size)

Parametre	Açıklama
name	Kullanılacak dosyanın ismi
size	Dosya boyutunun içinde tutulacağı integer bir değişken

```
#include "stdio.h"
#include "stk.h"

int f_size;

File_size("Message.txt" , &f_size); // Flashta bulunan Message.txt dosyasının boyutunu öğrenme.
```

6.29 GPIO_Write()

Açıklama

Fonksiyon

void GPIO_Write(unsigned char *portName ,int value)

Parametre	Açıklama	
portName	Gpio port	
value	1 veya 0	

Örnek kod

GPIO yazma komutu

```
GPIO_Write(GPIO adi, 1 veya 0);
```

Örnek Kod:

GPIO_Write("GPIO_1", 1);

GPIO_Write("GPIO_1", 0);

6.30 GPIO_Read()

Açıklama

Fonksiyon

void GPIO_ Read(unsigned char *portName ,int *value)

Parametre	Açıklama	
portName	Gpio port	
value	1 veya 0	

Örnek kod

GPIO okuma komutu

```
GPIO_Read( GPIO adi , int * );
```

Örnek Kod:

int value;

GPIO_Read("GPIO_1", &value);

6.31 **PWM_Set()**

Açıklama

Airhmi ekran üzerinde 2 adet pwm çıkışı vardır. Bu fonksiyon ile pwm frekans duty ayarlanır.

Fonksiyon

void PWM_Set(int ch , int freq , int duty);

Parametre	Açıklama
ch	Pwm kanalı 1 veya 0
freq	Pwm frekansı
duty	Pwm 1 ,0 yüzdesidir. Değeri 0-100 olarak verilir.

Örnek kod

PWM komutu

PWM_Set(int ch , int freq , int duty);

Örnek Kod:

```
PWM_Set( 0,1000000, 50 ); // Channel 0 , 1Mhz %50 duty. PWM_Set( 1,2000000, 70 ); // Channel 0 , 2Mhz %70 duty.
```

6.32 BuzzerSet()

Açıklama

Airhmi ekran dahili buzzer a sahiptir.

Fonksiyon

void BuzzerSet(int interval)

Parametre	Açıklama
interval	Milisaniye cinsinden buzzer çalma süresidir.

Örnek kod

Buzzer komutu

void BuzzerSet(int interval)

Örnek Kod:

BuzzerSet(100); //100 ms buzzer set edilir.

6.33 I2C_Write()

Açıklama

Airhmi ekran i2c özelliğine sahiptir.

Fonksiyon

void I2C_Write(int speed , int deviceAddress , char *data , int dataLen)

Parametre	Açıklama
speed	i2c haberleşme hızı
deviceAddress	i2c Slave device adresi
data	data
dataLen	Data uzunluğu

Örnek kod

I2C_Write komutu

void I2C_Write(int speed , int deviceAddress , char *data , int dataLen)

Örnek Kod:

Char data[] = $\{0xaa,0xbb,0xcc\}$;

I2C_Write(10000, 0x55, data, 3);

6.34 I2C_Read()

Açıklama

Airhmi ekran i2c özelliğine sahiptir.

Fonksiyon

void I2C_Read(int speed, int deviceAddress, char *data, int dataLen)

Parametre	Açıklama
speed	i2c haberleşme hızı
deviceAddress	i2c Slave device adresi
data	data
dataLen	Data uzunluğu

Örnek kod

I2C_Read komutu

void I2C_Read(int speed , int deviceAddress , char *data , int dataLen)

Örnek Kod:

Char data[3];

I2C_Read(10000, 0x55, data, 3);

6.35 millis()

Açıklama

Millis fonksiyonu, programın belirli bir işlevin ne kadar sürede gerçekleştirileceğini takip etmesine olanak tanır. Örneğin, bir sensörden veri okumak ve bir eylem gerçekleştirmek için belirli bir süre geçmesi gerekiyorsa, millis fonksiyonu kullanılarak bu süre takip edilebilir. Millis fonksiyonunun kullanımı basittir. Fonksiyon çağrısı, programın başlangıcından itibaren geçen milisaniye sayısını döndürür. Bu değer, bir değişkene atanarak kullanılabilir veya doğrudan bir karşılaştırma ifadesinde kullanılabilir.

Fonksiyon

void millis(int *value)

Parametre	Açıklama
value	Geçen süreyi verir.

Örnek kod

millis komutu

```
int baslangicZamani;
millis(&baslangicZamani); // Başlangıç zamanı kaydedilir
// İşlemler yapılır
int bitisZamani;
millis(&bitisZamani);
if(bitisZamani - baslangicZamani > 5000) {
// 5 saniye geçti
}
```

6.36 KeypadAlpha()

Açıklama

Yazılım sırasında kullanıcıdan veri almak için kullanılır. Ekranda tam sayfa bir klevye çıkar. Kullanıcı klavyeyi kullanarak buraya verileri girer ve klavye geri dönüşü ayrı bir pointer a atama yapılır.

Fonksiyon

void KeypadAlpha(char *inData , char *outData)

Parametre	Açıklama
inData	Klavye açıldığı zaman düzenlenecek yazı,
outData	Klavye geri dönüş verisidir.
data	data
dataLen	Data uzunluğu

Örnek kod

millis komutu

```
char data[100];
KeypadAlpha("Merhaba Dunya!",data);
printf("You Wrote %s.\n",data);
```

6.37 Modbus_ReadHoldingRegisters()

Açıklama

Modbus RTU protokolünde "03" fonksiyon kodu, cihazın holding register'larını okumak için kullanılır. Bu fonksiyon kodu, holding register'ların bir alt kümesini, belirtilen bir cihaz adresindeki belirli bir başlangıç adresinden başlayarak okur. Bu işlem için kullanılan Modbus mesajı, aşağıdaki gibi olabilir:

Örneğin, 1 numaralı cihazın 4000 adresinden itibaren 10 holding register'ını okumak için aşağıdaki Modbus mesajı kullanılabilir:

Adres: 01

Fonksiyon Kodu: 03

Başlangıç Adresi: 4000 (0x0FA0)

Okunacak Holding Register Sayısı: 10 (0x000A)

Bu mesajı gönderdikten sonra cihazın yanıtı, belirtilen holding register'ların değerlerini içeren bir Modbus mesajıdır.

Fonksiyon

void Modbus_ReadHoldingRegisters(unsigned char id, int address,int quantity, unsigned short
* data, int timeout_ms);

Parametre	Açıklama
id	Modbus id (0-255)
address	Modbus Slave Register Adresi
quantity	Kaç adet veri okunacağı

data	Modbus datası
timeout_ms	Timeout değeri

```
#include "stk.h"
#include "stdio.h"

unsigned short data[2];

Modbus_ReadHoldingRegisters(1,4000,2,data,1000);

char resData[200];
sprintf(resData, "%04x - %04x",data[0],data[1]);
LabelSet("ELabel8", "Caption", resData);
```

6.38 Modbus_WriteSingleRegister()

Açıklama

Modbus protokolünde "06" fonksiyon kodu, bir cihazdaki tek bir kayıt (register) değerini yazmak için kullanılır. Bu fonksiyon kodu, belirtilen bir cihaz adresindeki belirli bir kayıt adresine tek bir veri değerini yazar.

Modbus RTU protokolünde "06" fonksiyon kodu için kullanılan Modbus mesajı şu şekildedir:

Adres: Cihaz adresi Fonksiyon Kodu: 06

Kayıt Adresi: yazılacak kayıt adresi

Yazılacak Değer: kayıta yazılacak 16 bit veri

Örneğin, 1 numaralı cihazın 4000 adresine 1234 değerini yazmak için aşağıdaki Modbus mesajı kullanılabilir:

Adres: 01

Fonksiyon Kodu: 06

Kayıt Adresi: 4000 (0x0FA0) Yazılacak Değer: 1234 (0x04D2)

Bu mesajı gönderdikten sonra cihazın yanıtı bir Modbus mesajı olmayacaktır. Ancak, mesajın gönderildiğinden emin olmak için bir onay mesajı veya hata mesajı alınabilir.

Fonksiyon

void Modbus_WriteSingleRegister(unsigned char id, int address ,unsigned short data, unsigned short *response, int timeout_ms);

Parametre	Açıklama
id	Modbus id (0-255)
address	Modbus Slave Register Adresi

data	Modbus datası
response	Modbus Slave device cevabı
timeout_ms	Timeout değeri

```
#include "stk.h"
#include "stdio.h"

unsigned short data[20];
Modbus_WriteSingleRegister(1,4000,1234,data,1000);
```

6.39 Modbus_WriteMultipleRegisters()

Açıklama

Modbus protokolünde "16" fonksiyon kodu, birden fazla kayıt değerini yazmak için kullanılır. Bu fonksiyon kodu, belirtilen bir cihaz adresindeki belirli bir kayıt adresinden başlayarak ardışık bir dizi kayıt adresine birden fazla veri değerini yazar.

Modbus RTU protokolünde "16" fonksiyon kodu için kullanılan Modbus mesajı şu şekildedir:

Adres: Cihaz adresi Fonksiyon Kodu: 16

Başlangıç Adresi: yazılacak kayıt adresi

Yazılacak Kayıt Sayısı: yazılacak toplam kayıt sayısı

Yazılacak Byte Sayısı: yazılacak veri sayısının byte cinsinden boyutu

Veri: yazılacak tüm kayıt değerlerinin ardışık olarak gönderilen byte'larla kodlanmış

hali

Örneğin, 1 numaralı cihazın 4000 adresinden itibaren 5 kayıt değerini sırasıyla 1234, 5678, 9101, 1121 ve 3141 olarak yazmak için aşağıdaki Modbus mesajı kullanılabilir:

Adres: 01

Fonksiyon Kodu: 16

Başlangıç Adresi: 4000 (0x0FA0)

Yazılacak Kayıt Sayısı: 5 (0x0005)

Yazılacak Byte Sayısı: 10 (0x0014)

Veri: 04 D2 16 2E 23 29 04 49 0B 71

Fonksiyon

void Modbus_WriteMultipleRegisters(unsigned char id, int address, int quantity, unsigned short *data, unsigned char *response, int timeout_ms);

Parametre	Açıklama
id	Modbus id (0-255)
address	Modbus Slave Register Adresi
qauantity	Modbus'a yazılacak data sayısı
data	Modbus datası
response	Modbus Slave device cevabı
timeout_ms	Timeout değeri

```
#include "stk.h"
#include "stdio.h"

char data[20];
unsigned short modbusData[2];

modbusData[0] = 10;
modbusData[1] = 11;
Modbus_WriteMultipleRegisters(1,4000,2,modbusData,data,1000);
```

6.40 Modbus_ReadInputRegisters()

Açıklama

Modbus protokolünde "04" fonksiyon kodu, bir cihazdaki giriş kayıtlarını (input registers) okumak için kullanılır. Bu fonksiyon kodu, belirtilen bir cihaz adresindeki belirli bir giriş kayıt adresinden başlayarak ardışık bir dizi giriş kaydını okur.

Modbus RTU protokolünde "04" fonksiyon kodu için kullanılan Modbus mesajı şu şekildedir:

Adres: Cihaz adresi Fonksiyon Kodu: 04

Başlangıç Adresi: okunacak giriş kayıt adresi

Okunacak Kayıt Sayısı: okunacak toplam giriş kayıt sayısı

Örneğin, 1 numaralı cihazın 10001 adresinden başlayarak 5 giriş kaydını okumak için aşağıdaki Modbus mesajı kullanılabilir:

Adres: 01

Fonksiyon Kodu: 04

Başlangıç Adresi: 10001 (0x2711) Okunacak Kayıt Sayısı: 5 (0x0005)

Cihazın yanıtı, istenen giriş kayıtlarının değerlerini içeren bir Modbus mesajı olacaktır. Bu mesajın boyutu, istenen giriş kayıt sayısı ve Modbus RTU protokolünün kullanıldığı özel cihaz özelliklerine bağlı olarak değisebilir.

Fonksiyon

void Modbus_ReadInputRegisters(unsigned char id, int address, int quantity, unsigned short *data, int timeout_ms);

Parametre	Açıklama
id	Modbus id (0-255)
address	Modbus Slave Register Adresi

qauantity	Modbus'a yazılacak data sayısı
data	Modbus datası
timeout_ms	Timeout değeri

```
#include "stk.h"
#include "stdio.h"

unsigned short data[20];
Modbus_ReadInputRegisters(1,5000,2,data,1000);
```

7. Ethernet

7.1Dhcp & Statik ip tanımlama

Açıklama

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ve statik IP adresleri, bilgisayar ağlarında kullanılan iki farklı IP adresi atanma yöntemidir. İşte her iki yöntemin nasıl çalıştığı ve avantajları:

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol):

DHCP, ağdaki cihazlara otomatik olarak IP adresleri atanmasını sağlayan bir protokoldür. İşleyişi şu şekildedir:

Bir cihaz ağa bağlandığında, DHCP sunucusu tarafından IP adresi, alt ağ maskesi, varsayılan ağ geçidi ve DNS sunucu adresi gibi ağ yapılandırma bilgileri otomatik olarak cihaza atanır.

DHCP sunucusu, ağdaki IP adreslerini yönetir ve cihazların dinamik olarak IP adresleri almasına izin verir.

Bu, büyük ağlarda IP adreslerinin yönetimini kolaylaştırır ve cihazların otomatik olarak ağa katılmasını sağlar.

Statik IP Adresleri:

Statik IP adresleri, her cihaza elle atanmış olan ve değiştirilmeden sabit kalan IP adresleridir. İşleyişi şu şekildedir:

Ağ yöneticisi veya kullanıcılar, her cihaza özel olarak bir IP adresi, alt ağ maskesi, varsayılan ağ geçidi ve DNS sunucu adresleri atarlar.

Bu IP adresleri manuel olarak yapılandırıldığı için, her cihazın sabit bir IP adresi vardır ve değiştirilmez.

Fonksiyon

void EthernetInit_DHCP();

Parametre	Açıklama

Örnek kod

```
#include "stk.h"
EthernetInit_DHCP();
```

Fonksiyon

void EthernetInit_Static(char *ip , char *gw , char *netmask);

Parametre	Açıklama
İp adresi	IP adresi (Internet Protocol Address), bilgisayarlar ve diğer cihazlar arasındaki ağ iletişimi için kullanılan benzersiz bir tanımlayıcıdır.
Gateway	Gateway (Ağ Geçidi), bir ağdaki cihazlar arasında veri iletimini sağlayan önemli bir ağ cihazıdır. Gateway, iki farklı ağ veya iletişim protokolü arasında veri iletişimini kolaylaştırır.
Netmask	Netmask (Ağ Maskesi), bir IP adresinin ağ bölümünü ve cihazın veya alt ağın bölümünü ayırt etmek için kullanılan bir değerdir.

```
#include "stk.h"
EthernetInit_Static("192.168.1.150","192.168.1.1","255.255.255.0");
```

7.2IP Adresi Sorgulama

Açıklama

IP adresi (Internet Protocol Address), bilgisayarlar ve diğer ağ cihazları arasında iletişim kurmak için kullanılan bir tanımlayıcıdır. IP adresleri, TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ağ protokolünün bir parçası olarak, cihazların ağda bulunabilirliklerini ve iletişimlerini sağlamak için kullanılır. İnternet ve yerel ağlar gibi ağlarda, her cihazın kendine özgü bir IP adresi vardır. IP adresleri genellikle dört bölümden oluşur ve her bölüm 0 ile 255 arasında bir değere sahip olabilir. Bu dört bölüm, noktalı ondalık biçimde yazılır. Örneğin, "192.168.1.1" bir IPv4 (Internet Protocol version 4) IP adresinin örneğidir.

IP adreslerinin iki temel türü vardır:

IPv4 (Internet Protocol version 4): Bu en yaygın kullanılan IP adresi türüdür. IPv4 adresleri, 32 bitlik bir sayıdır ve 4 ayrı bölümden oluşur (her bölüm 0 ile 255 arasında değer alır). Örneğin, "192.168.1.1" IPv4 bir IP adresidir. Ancak, IPv4 adreslerinin tükenmeye başlaması nedeniyle, IPv6'ya geçiş süreci başlamıştır.

IP adresleri, cihazların ağda benzersiz bir şekilde tanımlanmasını ve verilerin doğru bir şekilde yönlendirilmesini sağlar. Ayrıca, IP adresleri ağda iletişim kurma işlemine yardımcı olur ve internete erişim gibi önemli ağ islevlerinin gerçekleşmesini sağlar.

Fonksiyon

void EthernetGet_IP(char *ip_adress);

Parametre	Açıklama
ip_adress	Airhmi ekranın sunucudan aldığı ip adresidir.

```
char data[100];
EthernetGet IP(data);
```

7.3MAC Adresi Sorgulama

Açıklama

MAC adresi (Media Access Control Address), ağ cihazlarının donanım kimlik numarasını temsil eden benzersiz bir tanımlayıcıdır. MAC adresi, ağ kartı veya ağ arabirimi üzerinde fiziksel olarak atanır ve genellikle 48 bit (6 bayt) uzunluğundadır. MAC adresi, ağ düzeyinde veri iletimi sırasında cihazların kimliklerini belirlemek için kullanılır.

MAC adresi, genellikle onaltılık tabanla yazılır ve altı çift rakamdan oluşur. Örnek bir MAC adresi şu şekildedir: "00:1A:2B:3C:4D:5E."

Fonksiyon

void EthernetGet_MAC(char *mac_addres);

Parametre	Açıklama
mac_addres	Airhmi Ethernet arabiriminin mac adresi.

```
char data[100];
EthernetGet_MAC(data);
```

7.4Ethernet TCP Soket Bağlantısı

Açıklama

Airhmi ekran statik yada DHCP olrak kullanılabilinir.

Fonksiyon

SocketTCP_Create("char * ip, int port);

Parametre	Açıklama
İp adresi	IP adresi (Internet Protocol Address), bilgisayarlar ve diğer cihazlar arasındaki ağ iletişimi için kullanılan benzersiz bir tanımlayıcıdır.
Port Numarası	TCP Soket port numarasıdır.

```
#include "stk.h"
SocketTCP_Create("192.168.1.49",8000);
```

7.5Ethernet TCP Soket Gönder Al

Açıklama

TCP soket sunucuya veri gönderme ve alma fonksiyonudur.

Fonksiyon

Void SocketTCP_SendReceive(char *sendData,char *rcvData);

Parametre	Açıklama
sendData	TCP sokete göndermek istediğimiz veri.
rcvData	TCP Soket den alınan veridir.

```
#include "stk.h"
char DATA[1024];
SocketTCP_SendReceive("GET {path} HTTP/1.1$0d$0aHost: {host}$0d$0a$0d$0a",DATA);
printf("DATA:%s\n",DATA);
```

7.6Ethernet TCP Soket Gönder

Açıklama

TCP soket sunucuya veri gönderme fonksiyonudur.

Fonksiyon

Void SocketTCP_Send(char *SendData,int len);

Parametre	Açıklama
sendData	TCP sokete göndermek istediğimiz veri.
len	Veri uzunluğu

```
#include "stk.h"
#include "stdio.h"

SocketTCP_Send("AIRHMI",6);
```

7.7Ethernet TCP Soket Al

Açıklama

TCP soket sunucudan veri alma fonksiyonudur.

Fonksiyon

Void SocketTCP_Receive(char rcvData);

Parametre	Açıklama
rcvData	TCP soketden alınan veri.

```
#include "stk.h"
#include "stdio.h"

char rcv[100];

SocketTCP_Receive(rcv);
printf("Data:%s\n",rcv);
```

7.8Ethernet TCP Soket Kapat

Açıklama

TCP soket kapatma fonsiyonudur.

Fonksiyon

Void SocketTCP_Close();

Parametre	Açıklama

```
#include "stk.h"
#include "stdio.h"

SocketTCP_Close();
```

7.9Ethernet TCP Soket Durumu Sorgulama

Açıklama

Airhmi TCP soket durumu sorgulama için kullanılır.

Fonksiyon

int SocketTCP_GetStatus();

Parametre	Açıklama
10	Connected.
Diğerleri	Bağlı değil

```
#include "stk.h"
#include "stdio.h"

int status = SocketTCP_GetStatus();

if( status == 10 )
    LabelSet("ELabel3" , "Text" , "Connected." );
else
    LabelSet("ELabel3" , "Text" , "Not Connected." );
```

7.10 http post ve get

Açıklama

HTTP (Hypertext Transfer Protocol), web tarayıcıları ve web sunucuları arasındaki iletişim için kullanılan bir protokoldür. HTTP, iki temel metot (method) sunar: GET ve POST. Bu iki metot, web sayfalarının alınması, gönderilmesi ve işlenmesi için kullanılır.

GET Metodu:

GET, sunucuya bir istekte bulunarak belirli bir kaynağın (genellikle bir web sayfası) alınmasını istemek için kullanılır.

GET isteği, URL üzerinden iletilir ve URL'nin sonuna eklenen sorgu parametreleri ile veri aktarımı yapar.

GET isteği, sunucuya bilgi göndermez, yalnızca bilgi almak için kullanılır.

GET isteği, tarayıcıda yeniden yüklenirse veya bir bağlantıya tıklanırsa aynı istek tekrarlanır. Bu nedenle, GET isteği idempotenttir, yani aynı istek tekrarlandığında sonuç değişmez.

GET isteği, tarayıcı geçmişinde görünür, bu nedenle URL'de gönderilen veriler açıkça görülebilir.

Örnek bir GET isteği URL ile şu şekildedir:

GET http://example.com/page.php?param1=value1¶m2=value2

POST Metodu:

POST, sunucuya veri göndermek veya bir kaynağı güncellemek için kullanılır.

POST isteği, veriyi HTTP isteğinin gövdesine ekler, bu nedenle URL üzerinden değil, isteğin gövdesinde veri taşır.

POST isteği, veri iletmek için kullanıldığından, genellikle kullanıcı adı, şifre ve diğer hassas bilgiler gibi gizli bilgileri güvenli bir şekilde göndermek için tercih edilir.

POST isteği, tarayıcı geçmişinde görünmez, bu nedenle gönderilen veriler daha güvenli bir şekilde saklanır.

POST isteği idempotent değildir, yani aynı istek tekrarlandığında sonuç değişebilir.

Örnek bir POST isteği şu şekildedir:

POST http://example.com/submit.php

Body:

param1=value1¶m2=value2

Her iki HTTP metodu da web uygulamalarında farklı amaçlara hizmet eder. GET genellikle bilgi almak için kullanılırken, POST veri göndermek ve işlem yapmak için kullanılır. Her iki metodun da kullanımı, uygulamanın gereksinimlerine ve güvenlik gereksinimlerine bağlıdır.

8. Kütüphaneler

8.1stdio.h

"stdio" (Standart Giriş/Çıkış) kütüphanesi, C dilinde yaygın olarak kullanılan bir kütüphanedir. Bu kütüphane, standart giriş/çıkış işlevleri için gereken araçları sağlar. Bu kütüphanede yer alan işlevler, klavye ve fare gibi cihazlardan veri girişi yapmak veya ekrana veya dosyalara veri çıktısı sağlamak için kullanılır. Bunun yanı sıra, standart hata ve bilgi mesajlarının işlenmesi ve yönetimi için de kullanılır.

```
int printf(char *, ...);
int fprintf(FILE *, char *, ...);
int sprintf(char *, char *, ...);
int snprintf(char *, int, char *, ...);
```

8.2stdlib.h

"stdlib" (Standart Kütüphane) kütüphanesi, C ve C++ programlama dillerinde yaygın olarak kullanılan bir kütüphanedir. Bu kütüphane, çeşitli işlevleri içerir ve özellikle bellek yönetimi, dönüşüm işlemleri, rastgele sayı üretimi, program sonlandırma, dosya işlemleri ve diğer yardımcı işlevler için kullanılır.

"stdlib" kütüphanesi, standart C kütüphanesi ile birlikte kullanılır ve C programlama dilinde standart bir kütüphane olarak kabul edilir. C++ dilinde de kullanılabilir.

Bu kütüphanenin içinde yer alan bazı işlevler şunlardır:

Bellek yönetimi işlevleri (malloc, calloc, realloc, free)

Dönüşüm işlevleri (atoi, atof, itoa)

Rastgele sayı üretme işlevi (rand)

Diğer yardımcı işlevler (abs, exit, qsort)

Bu işlevler, C dilinde sıkça kullanılan işlevlerdir ve birçok programda kullanılırlar. "stdlib" kütüphanesi, kodun okunabilirliğini artırmak ve geliştirme sürecini hızlandırmak için kullanışlı bir araçtır.

```
float atof(char *);

float strtod(char *,char **);

int atoi(char *);

int atol(char *);

int strtol(char *,char **,int);

int strtoul(char *,char **,int);

void *malloc(int);

void *calloc(int,int);

void *realloc(void *,int);

void free(void *);
```

int rand(); void srand(int); int abs(int); int labs(int);

8.3math.h

"math" (matematik) kütüphanesi, C programlama dilinde yaygın olarak kullanılan bir kütüphanedir. Bu kütüphane, matematiksel işlemler için gereken araçları sağlar.

Bu kütüphanede yer alan işlevler, trigonometrik işlemler, üstel fonksiyonlar, logaritmalar, kök hesaplamaları, aralık kontrolü, sayı yuvarlama işlemleri ve diğer matematiksel işlemler için kullanılır.

math kütüphanesinde bulunan bazı işlevler şunlardır:

sin, cos, tan: Trigonometrik işlemler için kullanılır.

pow: Bir sayının üssünü hesaplamak için kullanılır.

sqrt: Bir sayının karekökünü hesaplamak için kullanılır.

exp: Bir sayının e^x değerini hesaplamak için kullanılır.

log, log10: Bir sayının doğal veya ondalık logaritmasını hesaplamak için kullanılır.

ceil, floor: Bir sayının üst veya alt tam sayıya yuvarlanması için kullanılır.

fabs: Bir sayının mutlak değerini hesaplamak için kullanılır.

Bu işlevler, matematiksel işlemler içeren birçok C programında kullanılırlar. math kütüphanesi, kodun okunabilirliğini artırmak ve geliştirme sürecini hızlandırmak için kullanışlı bir araçtır.

float acos(float);

float asin(float);

float atan(float);
float atan2(float, float);
float ceil(float);
float cos(float);
float cosh(float);
float exp(float);
float fabs(float);
float floor(float);
float fmod(float, float);
float frexp(float, int *);
float ldexp(float, int);
float log(float);
float log10(float);
float modf(float, float *);
float pow(float,float);
float round(float);

float sin(float); float sinh(float); float sqrt(float); float tan(float); float tanh(float);

8.4string.h

"string" kütüphanesi, C programlama dilinde yaygın olarak kullanılan bir kütüphanedir. Bu kütüphane, karakter dizileri (string) işlemleri için gereken araçları sağlar.

Bu kütüphanede yer alan işlevler, karakter dizileri ile ilgili işlemler için kullanılır. Bu işlemler arasında, karakter dizilerinin birleştirilmesi, karşılaştırılması, kopyalanması, uzunluklarının hesaplanması ve diğer işlemler yer alır.

string kütüphanesinde bulunan bazı işlevler şunlardır:

strepy: Bir karakter dizisini başka bir karakter dizisine kopyalamak için kullanılır.

strcat: İki karakter dizisini birleştirmek için kullanılır.

strlen: Bir karakter dizisinin uzunluğunu hesaplamak için kullanılır.

strcmp: İki karakter dizisini karşılaştırmak için kullanılır.

strchr: Bir karakter dizisinde belirli bir karakteri aramak için kullanılır.

strstr: Bir karakter dizisinde belirli bir alt diziyi aramak için kullanılır.

Bu işlevler, C programlama dilinde karakter dizileri ile ilgili işlemler için sıkça kullanılır. string kütüphanesi, kodun okunabilirliğini artırmak ve geliştirme sürecini hızlandırmak için kullanışlı bir araçtır.

Örnek Program:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
  char string1[20] = "Merhaba";
  char string2[20] = "dünya";
  char string3[40];
   // string1 ve string2 karakter dizilerini birleştirir
  strcat(string1, string2);
   // Birleştirilmiş karakter dizisini string3'e kopyalar
  strcpy(string3, string1);
   printf("Birleştirilmiş karakter dizisi: %s\n", string1);
   printf("Kopyalanan karakter dizisi: %s\n", string3);
   // string1 karakter dizisinde "dünya" alt dizisi aranır
  if (strstr(string1, "dünya") != NULL) {
      printf("string1 karakter dizisinde 'dünya' bulundu.\n");
  } else {
      printf("string1 karakter dizisinde 'dünya' bulunamadı.\n");
  }
  // string1 ve string3 karakter dizileri karşılaştırılır
  if (strcmp(string1, string3) == 0) {
      printf("string1 ve string3 karakter dizileri eşittir.\n");
  } else {
     printf("string1 ve string3 karakter dizileri eşit değildir.\n");
  }
  return 0;
3
```

Program Çıktısı:

```
Birleştirilmiş karakter dizisi: Merhabadünya
Kopyalanan karakter dizisi: Merhabadünya
string1 karakter dizisinde 'dünya' bulundu.
string1 ve string3 karakter dizileri eşittir.
```

```
void *memcpy(void *,void *,int);
void *memmove(void *,void *,int);
void *memchr(char *,int,int);
int memcmp(void *,void *,int);
void *memset(void *,int,int);
char *strcat(char *,char *);
char *strncat(char *,char *,int);
char *strchr(char *,int);
char *strrchr(char *,int);
int strcmp(char *,char *);
int strncmp(char *,char *,int);
int strcoll(char *,char *);
char *strcpy(char *,char *);
char *strncpy(char *,char *,int);
char *strerror(int);
int strlen(char *);
int strspn(char *,char *);
int strcspn(char *,char *);
char *strpbrk(char *,char *);
char *strstr(char *,char *);
char *strtok(char *,char *);
int strxfrm(char *,char *,int);
```