AUTOCAD 生產力工具

BMP 範圍比例批次出圖

版本重點 支援 AutoCAD 2016 以上；支援批次比例出圖、PDF 合併、日期分類、DWG 拆檔、跨版本設定記憶與 accoreconsole 高速模式。

快速開始 (第一次使用需加入支援搜尋路徑)

最短操作流程 輸入 BMP → 選圖塊或聚合線 → 選參考物件 → 選批次物件 → 選頁面設置與排序 → 按「出圖」。

- 輸入 BMP 開啟「BMP 範圍比例批次出圖 (AutoCAD 顧問)」。
- 出圖範圍選擇「圖塊」或「聚合線」，再按「選取參考物件」。
- 按「選擇批次物件」，框選要輸出的圖框。
- 選擇頁面設置、出圖順序與輸出選項，最後按綠色「出圖」。

章節	內容
1	安裝、相容版本與啟動指令
2	主畫面欄位與標準操作流程
3	PDF、分類、合併與 DWG 拆檔
4	選項、快捷鍵與高速出圖
5	設定記憶、錯誤恢復與疑難排解
6	破壞性測試與驗收清單

1. 安裝與啟動

1.1 系統需求

項目	需求 / 說明
AutoCAD	2016 以上完整版 AutoCAD 跨版本使用。
作業系統	Windows，並需具備可寫入輸出資料夾的權限。
安裝方式	不需安裝程式；只需要使用 Appload 掛入啟動套件。
主要指令	BMP。

主畫面與標準操作

2.1 主畫面欄位

區域	用途
選取來源	圖塊：以圖塊有效名稱比對；聚合線：以所在圖層比對。
來源名稱	可從清單選擇、直接輸入，或由參考物件自動取得。
選擇批次物件	僅接收符合來源名稱的目標圖塊 / 聚合線，避免其他物件被計入。
出圖順序	提供左右 / 上下等四種空間排序，以及使用者選取順序。
頁面設置	下拉選取後自動套用；「管理」開啟 AutoCAD 頁面設置管理。
結果	顯示物件、範圍、紙張、建議比例、批次數量與每張比例。
PDF 輸出路徑	預設為 Windows「我的文件」，可按「瀏覽」更換。
出圖	開始批次作業；按鈕為綠色。

2.2 選取來源

圖塊模式：程式會讀取動態圖塊的有效名稱，並在 AutoCAD SelectionFilter 階段過濾目標圖塊與其匿名動態圖塊。

聚合線模式：支援 2D / 3D 聚合線，使用物件所在圖層作為來源名稱。

> **建議** 先按「選取參考物件」取得正確名稱，再按「選擇批次物件」。這能降低手動輸入錯字造成的空選取。

2.3 批次排序

模式	排序方向
左右 / 上下	每列由左到右，列次由上到下。
左右 / 下上	每列由左到右，列次由下到上。
右左 / 上下	每列由右到左，列次由上到下。
右左 / 下上	每列由右到左，列次由下到上。
選取順序	維持使用者點選或框選後取得的順序。

2.4 比例與紙張

- 支援 A0 ~ A4 與自訂紙張。
- 依圖框長寬與紙張方向自動判斷橫式或直式。
- 比例採 X、Y 軸中較嚴格的倍率，再向上取工程比例級距。
- 勾選「加入比例文字」可在 PSPDF_SCALE 圖層建立或更新黃色比例文字。
- 圖面文字字高輸入 0 時自動計算；自訂值以實際圖面單位輸入，文字會向圖框外退讓。

3. 輸出功能

3.1 PDF 輸出

PDF 依固定三位數序號輸出，例如 Drawing_001.pdf、Drawing_002.pdf。即使高速工作程序完成時間不同，檔名與合併順序仍以批次排序為準。

3.2 檔案日期分類

勾選「檔案日期分類」後，程式會建立「前綴 + 年份 + MMDD + 後綴」資料夾。同名資料夾已存在時，自動增加 _1、_2，不覆蓋舊批次。

輸出類型	分類後位置
逐張 PDF / 合併 PDF	分類資料夾\PDF
DWG 拆檔	分類資料夾\CAD

3.3 合併為一個 PDF

勾選後會依批次排序產生「圖檔名_合併.pdf」，同時保留逐張 PDF。若部分頁面失敗，合併檔只收集成功產生的頁面，失敗原因會寫入指令列。

3.4 DWG 拆檔

- 勾選「DWG 拆檔」，程式會依批次順序產生圖檔名_001.dwg、圖檔名_002.dwg。
- 未勾選日期分類時，DWG 放在主輸出資料夾。
- 勾選日期分類時，DWG 放在分類資料夾的 CAD 子資料夾。
- 既有同名 DWG 不會覆寫，會自動加 _1、_2。
- 拆檔採圖框外框相交判斷；與圖框相交的模型空間物件會完整寫入，不會裁切物件幾何。
- 相依圖層、線型與圖塊定義會由 AutoCAD WBLOCK 一併帶入。

注意 如果一條很長的線、外部參考或大型圖塊同時跨越多個圖框，它可能被寫入多個拆分 DWG。這是「相交選取」的預期行為。

4. 選項、快捷鍵與高速出圖

4.1 選項視窗

設定	說明
介面大小	大版面或小版面（80%）。
字高	8～14 pt；只影響 BMP 介面，不影響圖面比例文字。
accoreconsole	AutoCAD 2017 以上可啟用高速出圖；2016 自動使用穩定模式。
並行數	1～12；實際工作程序數不會超過本次圖框數。
還原預設	回到大版面、9 pt、高速模式與 12 路；2016 會維持高速停用。
套用	立即保存目前設定，但不關閉選項視窗。
確定	套用目前設定並關閉選項視窗。
取消	關閉視窗；已按過「套用」的設定仍會保留。

4.2 快捷鍵

按鍵	功能
Alt + S	開啟「選項」視窗。
F11	主視窗在最大化與原尺寸之間切換。
Enter	等同按下主視窗「出圖」。
Esc	關閉目前對話框或取消 AutoCAD 選取。

4.3 高速模式版本規則

AutoCAD	模式	並行數
2016	穩定出圖模式	固定 1 路
2017 以上	accoreconsole 高速模式	可設定 1～12 路

高速模式會先逐張準備圖框範圍、比例、DCS 座標、檔名及排序資料，再顯示「N 路高速出圖已啟動…」。工作程序會稍微錯開啟動，降低舊版 AutoCAD 同時初始化 PlotInfoValidator 的衝突。

若 accoreconsole 啟動失敗、跳出阻塞式錯誤視窗或漏產 PDF，BMP 會終止異常子程序，並由主 AutoCAD 按原序號補畫缺頁，避免進度永久卡住。