OO:464009637

#### 一、总括。

首先,偶是十足的一个菜鸟,偶接触 ARM 还不到 4 天时间,所以所书写的文档会有很多不足之处,希望高人指点。

偶的板上本来可以利用 VIVI 下载程序了,偶是从 AVR 上转过来的,从来没用过仿真器,所以现在学更高级的东西,想学好,就必须完全理解 ARM 最底层的运作,所以就在网上购买了 JLINK(偶电脑上没有串口和并口,所以只能买 U 口的).

# 二、硬件环境。

#### 开发板:

- "友善之臂"公司的"mini2440".

#### CPU 处理器:

- Samsung S3C2440A, 主频400MHz, 最高533Mhz

#### SDRAM 内存:

- 在板64M SDRAM
- 32bit 数据总线
- SDRAM 时钟频率高达100MHz

#### 仿真器:

- JLINK 7.0 (于<u>http://shop58590371.taobao.com</u>淘宝店购买,店主很热心 ^\_^) 串口线:
  - 使用偶的USBto232小模块,来对开发板和电脑的串口连接。很方便, 因为模块上已经有串口的RDX和TDX(TTL电平,即单片机的3.3V/5V 和0V的电平)、5V电源、3.3V电源、GND。所以连接起来很方便。

#### 三、电路连接。

- 1. 电源。偶使用的是 USB 口供电的方式(就是把 USB 口的 5V 电源接到开发板电源上,效果还行,就是 3.5 寸的屏会一亮一暗的,应该是电压不稳)。
  - 2. 串口。友善之臂的 com0 口与电脑串口相连(可以不连,因为我的串口和电源是一起的,所以就连上了)。
  - 3. JLINK 连接。(不用说了吧~10PIN 线对应着全连上就可以了)


#### 四、软件环境。

- 1. SEGGER J-Link V4.08 版。即JLINK的上位机(驱动)。下载地址: http://www.segger.com/cms/admin/uploads/userfiles/file/J-Link/Setup\_JLinkARM\_V4081.zip
- 2. ADS1.2 。即代码编写和仿真软件(附带AXD调试工具)。下载地址: http://esoft.mcu123.com/MCU123 temp 0080309@/ARM/ads1.2.rar

#### 五、调试过程。


- 1. 首先给开发板上电,并且将启动 FLASH 选择到 NorFLASH(我也还没弄明白是什么 意思,只知道 norflash 能下载程序,并且能通过命令跳转到 nandflash 来启动)。
- 2. 连接 JLINK 和开发板。打开程序: "开始=》所有程序=》SEGGER=>JLINK ARM V4.08 =》 JLINK GDB SERVER V4.08",显示界面如下图所示:

QQ:464009637




说明 JLINK 已和开发板连接成功。


3. 回忆 "ARM 学习调试笔记 001-01" 里面编写的"使用 ADS1.2 点亮流水灯" 例程。打开 ADS1.2 的 AXD Debugger 程序。配置 configure Target...(如下图)



QQ:464009637




选择到 JLINK 的安装目录:




选择"JLinkRDI.dll",会出现如下界面:

QQ:464009637




这时,选择右边的 "configure",跳转到 "JTAG"项,设置如下 (4000K 速度比较快速稳定):




再跳到"flash"项,配置如下(不要勾选):

QQ:464009637




再选择"Breakpoints",配置如下:




再选择 "CPU", 配置如下:

QQ:464009637




最后,选择"确定",这样就OK了!


以上步骤完成后,就会调回 AXD 界面。在界面下面,会显示连接信息:




4. 载入镜像(ARM 学习调试笔记系列 001-01 里面生成的 myled.axf 文件):

QQ:464009637






现在点击 AXD 界面上的调试按钮,就能看到程序指针的运行了。



5. 查看寄存器状态等:




QQ:464009637



注意:上面图中的 CP15 -> DACR 的值全是"MMMMMM....."就对了(我也不知道为啥,看别人也是这么写的)。

再来张寄存器图:

QQ:464009637



可以看到开发板上的流水灯就是我们程序里运行的那样运行的~我们也可以控制了~

## 六、心情历程。

本来 JLINK 是 20PIN (就是 20 针的插口)的线,但偶的板子上是 10PIN 的接头,又忘了买转接板,所以就自己对照 JLINK 的接口原理图和友善之臂的原理图,把线掐断了又重连的!

尽管很多东西我都不知道是干嘛的,但是依葫芦画瓢哈~呵呵! 先把程序运行起来再说~

这就是学会调试过程了! 有不明白的可以 Q 我! QQ 在文档页眉上。464009637!