Relatório 10

Mônica Aoki Faria Leonardo Rodrigues Margues RA:156787 RA:178610

1. É necessário habilitar a interrupção para falling edge como mostra abaixo:

```
PORTA_PCR12 &= 0xFFF0FFFF; // Interrupt on falling edge PORTA PCR12 |= 0x000A0000;
```

- 2. O número da interrupção IRQ associada a porta A é 30.
- 3. A gente deve escrever 1 no bit 30 do registrador NVIC_ISER para habilitar a interrupção na porta A.
- É possível descobrir qual bit da porta A gerou uma interrupção lendo o registrador PORTA_ISFR.
- 5. A rotina de tratamento da interrupção da porta A se chama PORTA_IRQHandler.
- 6. Devemos setar 1 nos bits 5, 3 e 2 do UARTO_C2 para habilitar a recepção por interrupção e ativar a transmissão e recepção.

```
SET_BIT(UART0_C2, 5); //Receiver Interrupt Enable for RDRF SET_BIT(UART0_C2, 3); //Transmitter enabled.
SET_BIT(UART0_C2, 2); //Receiver enabled.
```

- 7. O número de interrupção IRQ associada à UARTO é 12.
- 8. A gente deve escrever 1 no bit 12 do registrador NVIC_ISER para habilitar a interrupção na UARTO.
- 9. A rotina de tratamento da interrupção da UARTO se chama UARTO IRQHandler.
- 10. A rotina de tratamento da interrupção da NMI se chama NMI_Handler.