

无线信号采集软件编程

金向东

2020/2

内容




- 硬件调整
- 编程环境搭建
- 单片机编程基础(DEMO)
 - 延时方式实现流水灯
 - 定时中断方式实现流水灯
 - 按键方式实现LED灯控制
 - 串行(Uart)通信实现
 - ADC及数据传输(Uart)
 - SPI接口及nRF905射频收发
- 移动ECG软件实现

硬件调整

¥

- 1、增加4个LED,用于编程学习时状态指示
- 2、连接单片机的10,11脚, (设计疏漏)



编程环境搭建

独立元件

Silicon Labs IDE

配置向导

闪存编程实用工具

Keil® PK51 开发人员套件

ToolStick 开发工具

Keil µVision 软件调试驱动程序

• 采用单片机芯片: C8051F340

• 软件相关网页:

https://cn.silabs.com/products/development-tools/software/8-bit-8051-microcontroller-software

- Silicon Labs 集成开发环境 (IDE) 是一个完整独立的软件程序, 其包含项目管理器、源代码编辑器、源代码级调试器和其他 实用工具。
- 配置向导 2 实用工具通过自动生成初始化源代码以配置和启用大多数设计项目所需的片上资源,从而帮助加快开发。
- 闪存编程工具支持将您的代码下载到设备并执行其他内存操作,而无需使用 Silicon Labs IDE。
- Silicon Labs 和 Keil 软件相结合,为 Keil µVision 的最先进开 发平台中的C8051F系列 MCU 提供支持。



采用配置向导 2进行接口规划

- 选择芯片: C8051F340
- 设置端口位置, 及输出形式

• 生成端口配置代码

Open-Drain, Digital

TXO (UARTO), Push-Pull, Digital

Open-Drain, Digital

Untitled C8051F340

// Generated Initialization File //

// Peripheral specific initialization functions,

// PO.O - SCK (SPIO), Push-Pull, Digital

// PO.1 - MISO (SPIO), Open-Drain, Digital

// Called from the Init Device() function

#include "compiler defs.h"

void Port IO Init()

P1MDIN

POMDOUT

P1MDOUT

P2MDOUT

P4MDOUT

void Init_Device(void)
{
 Port IO Init();

XBRO

XBR1

#include "C8051F340 defs.h"

// PO.2 - Skipped,

// PO.3 - Skipped,

= OxFE:

= 0xD1:

= 0xF8:

= 0x1F:

= 0xFF;

= 0xF0:


= 0x0C:

= 0x03;

= 0x40:

// Initialization function for device.

// Call Init Device() from your main program



New Project

C8051F2xx

C8051F30x

C8051F31x

C8051F320-1

C8051F326-7

C8051F330-5

C8051F336-9

08051F34x

C8051F35x

C8051F36x

Select device

Select part

3051F340

C8051F341

C8051F342

C8051F343

C8051F344

C8051F345

C8051F346

C8051F347

C8051F348


C8051F349

Cancel

Open existing project.


SiliconLab IDE






Keil





Keil仿真器设置(需要先安装SiliconLab驱动)



程序结构



• 周期级(信息扫描与输出)程序:

主要用于收集系统来自各设备端口以及系统总体的信息,如:有线用户的摘/挂机、有线用户的拨号、中继端口的振铃、无线端口的FSK拨号、超时信息、RS232串口信息等等。除RS232串口信息是通过串口中断实现以外,其他的信息都是在定时中断程序内完成的。

• 基本级(信息处理)程序:


是系统中最为复杂的部分,由主程序来完成。信息的处理要依据信息本身、信息来自的设备端口以及该端口的状态等综多因素来进行。由于设备端口的类型各不相同,同时,每一类端口的状态又多种多样,所以在信息处理程序设计时,必定采用状态迁移图的方式来进行。

• 系统级(系统管理维护)程序:

由单片机和PC机联合完成。主要实现用户的权限管理,对监听端口及其音量的控制、强行建链/拆链的控制、人工转接控制等等。 PC机主要实现控制管理,单片机是具体执行者。

软件系统总体结构框图






3-2-1 周期级软件设计

- - 周期级软件用于周期地收集系统来自各设备 端口以及系统本身的信息(如:有线用户的 摘/挂机状态、有线用户的拨号、中继端口的 振铃、无线端口的FSK拨号、定时信息等等), 生成各种事件队列供基本级软件接收处理;
 - •接收来自基本级软件的命令(如:中继占用、 交换网络的控制、FSK拨号输出、信号音输 出等等),去控制相应的端口。
 - 位处理技术

定时中断程序




3-2-2 基本级软件设计




- 是系统中最为复杂的部分,由主程序来完成。
- 信息的处理要依据信息本身、信息来自的设备端口以 及该端口的状态等众多因素来进行。
- 由于设备端口的类型各不相同,同时,每一类端口的 状态又多种多样,所以在信息处理程序设计时,必定 采用状态迁移图的方式来进行。

基本级软件的总体流程图







单片机编程基础-延时方式实现流水灯(DEMO-00)

V00:


- 1、输入输出的设置
- 2、流水灯程序
 - 系统端口配置
 - 时钟源配置
 - 延时函数实现
 - 端口控制

} « end while 1 »


```
void main(void)
142: {
       PCA0MD &= ~0x40;
                              // WDTE = 0 (clear watchdog timer enable)
       Init Device();
                               //配置芯片端口
       P4 &= 0x0f;
       while(1)
           Delay(500);
                               //闪烁
152: //
           LED1_INVERT;
           Led_State++;
           Led State &= 0x03:
                               //限定数值范围
           P4 &= 0x0f;
                               //熄灭所有灯
           switch (Led_State)
              case 0:
                 LED1 ON:
                 break;
                 LED2 ON:
                 break;
              case 2:
                 LED3 ON;
                 break;
              case 3:
                 LED4_ON;
                 break;
              default:
                 break;
```

时钟模块





• 外部晶体振荡器



定时中断方式实现流水灯(DEMO-01)



// WDTE = 0 (clear watchdog timer

// enable)

//依据时间标志


//限定数值范围

//依据状态控制LED

//熄灭所有灯

V01:

- 1、设置定时器中断
- 2、利用定时器实现流水灯
- 定时器设置
- 中断程序运行
 - 每隔0.5S,timer flag=1
- •标志/信息传递



```
Led State++;
Led State &= 0x03;
P4 &= 0x0f;
switch (Led State)
    case 0:
        LED1 ON;
        break;
    case 1:
        LED2_ON;
        break;
    case 2:
        LED3_ON;
        break;
    case 3:
        LED4_ON;
        break;
    default:
        break;
```

} « end if timer flag »

LED1 INVERT;

} « end while 1 »

215: } « end main »

175: /******************** 主函数******

Delay(1000); if (timer flag)

timer flag = 0;

PCA0MD &= ~0x40:

Init Device();

P4 &= 0x0f;

while(1)

176: void main(void)

177: {

186: //

210:

179;

定时器初始化 & 定时中断程序

```
// Timer@ Init
//-----
// Return Value : None
// Parameters : None
// T0设为16bit定时器,溢出时间1ms
void Timer0_Init (void)
11
  OSCICN = 0 \times 83;
                // Set the internal oscillator to
                  // 12 MHz
  //T0,模式设定
                  //停止计数
  TR0 = 0;
                 //允许中断
  ET0 = 1;
                  //高优先级中断
  PT0 = 1;
  TMOD = 0x01; //#00000,0001,16位定时模式
  TH0 = 0;
                                      TL0 = 0:
                                      156: void timer0 int (void) interrupt 1
                  //开始运行
  TR0 = 1;
                                      157: {
                                      158:
                                             TH0 = 0xfc:
                                                            //1ms定时中断
                                      159:
                                             TL0 = 0 \times 18:
                                      160:
                                      161: // Key_Scan();
                                      162: // Run_treat();
                                      163:
                                             ++Timer Count;
                                            if (Timer_Count > 500)
                                      165:
                                      166:
                                                 Timer_Count = 0;
                                      168:
                                                timer_flag = 1;
                                      169: //
                                               LED1_INVERT;
                                      170:
                                      171:
                                      172: }
                                      173:
```

按键方式实现LED灯控制(DEMO-02)

V02:

- 1、取键值
- 2、Key1-4, 分别控制Led1-4;
- 按键扫描方式
- 按键判断
- 按键处理

```
Key_treat()
       if (Key1_press_flag)
          LED1_INVERT;
          Key1_press_flag = 0;
       if (Key2_press_flag)
          LED2_INVERT;
          Key2_press_flag = 0;
      if (Key3_press_flag)
          LED3 INVERT:
          Key3_press_flag = 0;
      if (Key4_press_flag)
          LED4 INVERT:
          Key4_press_flag = 0;
   } « end Key_treat »
    264: void main(void)
265; {
       PCA0MD &= ~0x40;
                               // WDTE = 0 (clear watchdog timer
                               // enable)
      Init_Device();
      P4 &= 0x0f;
       while(1)
          Key_treat();
```

```
键盘扫描函数******************************/
             Key_Scan()
173: void
174: {
175:
        P4_IN = P4;
176:
                             //键扫描1,检测下降沿
177:
         if (!Kev1)
179:
             if(Key1_back)
                 Key1_press_flag = 1;
                             //键扫描2
         if (!Key2)
186:
             if(Key2_back)
                 Key2_press_flag = 1;
190:
    //键扫描3
193:
         if (!Key3)
194:
195:
             if(Key3_back)
197:
                 Key3_press_flag = 1;
198:
        }
         if (!Kev4)
                             //键扫描4
             if(Key4_back)
                 Key4 press flag = 1;
        Key1_back = Key1;
         Key2 back = Key2;
        Key3 back = Key3;
         Key4 back = Key4;
213: } « end Key Scan »
```

串行(Uart)通信实现(DEMO-03)

VØ3:

- 1、串行通信,速率: 115200bps; 8bit数据,1停止位,无奇偶校验;
- 每0.5秒钟发送一次数据:
- - UART帧结构
 - 发送
 - 接收
 - 发送接收处理

```
144: Initial Uart
146: void UartInit(void) //115200bps@12MHz
147: {
                        //T1使用系统时钟
       CKCON = 0X08;
                        //8位数据,可变波特率
149:
       SCON0 = 0 \times 10:
       TMOD &= 0x0F;
                        //清定时器1模式位
                        //设定定时器1为8位自动重装载方式
       TMOD = 0 \times 20;
152:
       TL1 = 0xCC;
                        //设定定时器初值
       TH1 = 0xCC;
                        //禁止定时器1中断
154:
       ET1 = 0;
       TR1 = 1;
                        //启动定时器1
156: }
```

```
289: void Uart_Send()
                                                       290: { //发送缓冲区写入发送内容
                                                                  Uart Send Buff[0] = 'V';
                                                                 Uart_Send_Buff[1] = 'o';
                                                                 Uart_Send_Buff[2] = '1';
                                                       294:
                                                                 Uart_Send_Buff[3] = 't'
                                                                 Uart_Send_Buff[4] = 'a';
                                                                 Uart_Send_Buff[5] = 'g';
                                                                 Uart_Send_Buff[6] = ':';
                                                                 Uart\_Send\_Buff[7] = (Temp/1000) + 0 \times 30;
                                                                                                  //16进制 to 10进制
                                                                  Uart\_Send\_Buff[8] = ((Temp%1000)/100)+0x30;
                                                                 Uart\_Send\_Buff[9] = ((Temp%100)/10)+0x30;
                                                                                                      //小数点
                                                                 Uart_Send_Buff[10] = '.';
                                                                 Uart\_Send\_Buff[11] = (Temp%10) + 0x30;
                                                                 Uart\_Send\_Buff[12] = 0x0d;
                                                                 Uart_Send_Buff[13] = 0x0a;
                                                                 Uart_Send_Count =14;
                                                              //逐个字节发送缓冲区那内容
                                                                  for (Uart_Send_Count=0; Uart_Send_Count<14; Uart_Send_Count++)
                                                                  SBUF0 = Uart_Send_Buff[Uart_Send_Count];
                                                                  while(TI0 ==0){}
                                                                 TI0 = 0:
                                                       313: } « end Uart_Send »
                                                       316: void main(void)
                                                       317: {
                                                              PCA0MD &= ~0x40;
                                                                                        // WDTE = 0 (clear watchdog timer
                                                                                         // enable)
                                                              Init_Device();
                                                              P4 &= 0x0f;
                                                              while(1)
                                                                  Key_treat();
                                                                 if (timer_flag)
                                                                     Temp++;
                                                                     Uart_Send();
                                                                     timer flag =0;
                                                       332: }
```

Uart结构&波特率






图 18.4 8位 UART 时序图

$$UART$$
波特率 = $\frac{T1_{CLK}}{(256-T1H)} \times \frac{1}{2}$




Figure 18.2. UARTO Baud Rate Logic




图 18.1 UARTO 原理框图

ADC及数据传输(Uart)(DEMO-04)

¥

- ADC结构
- ADC过程
- 信息传送

V04:

- 1、P1.1输入的电压经过ADC后,以115200bps速率通过Uart0发送;
- 2、ADC以Vcc为参考电压,通过ADØBUSY启动





图1.9 10位ADC原理框图

ADC输入管脚调整



所选芯片不能采用P1.0作为ADC输入 ,改用P1.1作为ADC输入



SFR 定义 5.1 AMX0P: AMUX0 正输入通道选择寄存器

R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	复位值
2		200	AMX0P4	AMX0P3	AMX0P2	AMX0P1	AMX0P0	00000000
位7	位6	位5	位4	位3	位2	位1	位0	SFR地址: 0xBB

位 7-5: 未使用。读=000b, 写=忽略。

位 4-0: AMX0P4-0: AMUX0 正输入选择

AMX0P4-0	ADC0 正输入	ADC0 正输入	
	(32 脚封装)	(48 脚封装)	
00000	P1.0	P2.0	
00001	P1.1	P2.1	
00010	P1.2	P2.2	
00011	P1.3	P2.3	
00100	P1.4	P2.5	
00101	P1.5	P2.6	
00110	P1.6	P3.0	
00111	P1.7	P3.1	
01000	P2.0	P3.4	
01001	P2.1	P3.5	
01010	P2.2	P3.7	
01011	P2.3	P4.0	
01100	P2.4	P4.3	
01101	P2.5	P4.4	
01110	P2.6	P4.5	
01111	P2.7	P4.6	
10000	P3.0	保留	
10001	P0.0	P0.3	
10010	P0.1	P0.4	
10011	P0.4	P1.1	
10100	P0.5	P1.2	
10101~11101	保留	保留	
11110	温度传感器	温度传感器	
11111	VDD	VDD	

ADC代码

```
172: void ADCO_Init (void)
173: {
174:
        ADCOCN = 0x00:
                                            // ADCO disabled, normal tracking,
175:
                                            // conversion triggered on "ADCOBUSY" set
                                            // disable on-chip VREF and buffer
        REFOCN = 0x08;
        AMXOP = 0x13;
                                            // ADC0 positive input = P1.1
                                            // ADC0 negative input = GND
        AMXON = Ox1F;
179:
                                            // i.e., single ended mode
       ADCOCF = ((SYSCLK/3000000)-1)<<3;
                                           // set SAR clock to 3MHz
        ADC0CF &= ~0x04;
                                            // right-justify results
        EIE1 = 0 \times 08;
                                            // enable ADCO conversion complete int.
        AD0EN = 1;
                                            // enable ADC0
184: }
                   331: void ADCO ISR (void) interrupt 10
                   332: {
                           unsigned long result=0;
                   334:
                           unsigned long mV;
                                                        // Measured voltage in mV
                           ADØINT = 0;
                                                        // Clear ADCO conv. complete flag
                            result = ADC0:
                            // The 10-bit ADC value is averaged across 2048 measurements.
                            // The measured voltage applied to P1.1 is then:
                            11
                                                          Vref (mV)
                                                       ----- * result (bits)
                            11
                                 measurement (mV) =
                                                      (2^10)-1 (bits)
                                                                       431: void main(void)
                            Temp = result * 3300 / 1023;
                                                                        432: {
                            // printf("P1.1 voltage: %ld mV\n",mV); 433:
                   344:
                                                                                 Init_Device();
                   345: }
                                                                        434:
                                                                        435:
                                                                                 while(1)
                                                                        437:
                                                                                     Key treat();
                                                                                     if (timer_flag)
                                                                        439:
                                                                                         ADØBUSY = 1;
                                                                                         while(AD0BUSY) {}
                                                                                         SendString("Voltage:");
                                                                        443:
                                                                                         SendUint(Temp);
                                                                                         SendString("mV\n");
                                                                        445: //
                                                                                         printf("P1.1 voltage: %ld mV\n", Temp);
                                                                        446:
                                                                                         timer_flag =0;
                                                                        448:
                                                                        449: }
```

SPI接口及nRF905射频收发(DEMO-05)

- V05: 1. 实现SPI配置, 实现SPI的连续输出(中断
- 1、实现SPI配置,实现SPI的连续输出(中断方式); V051
- 2、改为查询方式,写入与读出共用一个函数; VØ52
- 3、对nRF905进行设置,并通过Uart输出其状态: V053
- 4、实现了射频信号的连续发送,可用于发射功率的测试,发射频率: 433.0MHz; V054
- 5、实现了频率、功率的按键调整: K1: T/R; K2: Down; K3: Up; K4: Power; V055
- 6、用于通信测试,按K1切换收发模式,LED1点亮时为发送模式,串口能观察到数据收发情况;

发送流程为:发送端发送数据包,接收端接收数据并校验,数据正确时返回数据包,

发送端收到接收端返回的数据,并校验正确,才表示通信正常; VØ56

SPI结构及初始化

```
// SPI0 Init
// Return Value : None
// Parameters : None
// Configures SPI0 to use 4-wire Single Master mode. The SPI timing is
// configured for Mode 0,0 (data centered on first edge of clock phase and
// SCK line low in idle state).
void SPIO Init()
   SPI0CFG
           = 0x40:
                                      // Enable the SPI as a Master
                                      // CKPHA = '0', CKPOL = '0'
                                      // 4-wire Single Master, SPI enabled
   SPI0CN
            = 0x0D:
   // SPI clock frequency equation from the datasheet
   SPIØCKR = (SYSCLK/(2*SPI_CLOCK))-1;
   ESPI0 = 1:
                                       // Enable SPI interrupts
```




图 20.1 SPI 原理框图

SPI指令 for nRF905

-	-	-	~
A	7		F
	- 1	8	18
	- 8	₹	3

A COMPANY OF A STATE OF THE STA					
Instruction set for the nRF905 SPI					
Instruction Name	Instruction Format	Operation			
W_CONFIG (WC)	0000 AAAA	Write Configuration register. AAAA indicates which byte the write operation is to be started from. Number of bytes depends on start address AAAA.			
R_CONFIG (RC)	0001 AAAA	Read Configuration register. AAAA indicates which byte the read operation is to be started from. Number of bytes depends on start address AAAA.			
W_TX_PAYLO AD (WTP)	0010 0000	Write TX-payload: 1 – 32 bytes. A write operation always starts at byte 0.			
R_TX_PAYLO AD (RTP)	0010 0001	Read TX-payload: 1 – 32 bytes. A read operation always starts at byte 0.			
W_TX_ADDRE SS (WTA)	0010 0010	Write TX-address: 1 – 4 bytes. A write operation always starts at byte 0.			
R_TX_ADDRE SS (RTA)	0010 0011	Read TX-address: 1 – 4 bytes. A read operation always starst at byte 0			
R_RX_PAYLO AD (RRP)	0010 0100	Read RX-payload: 1 – 32 bytes. A read operation always starts at byte 0.			
CHANNEL_CO NFIG (CC)	1000 pphc cccc cccc	Special command for fast setting of CH_NO, HFREQ_PLL and PA_PWR in the CONFIGURATION REGISTER. CH_NO= cccccccc, HFREQ_PLL = h PA_PWR = pp			
STATUS REG- ISTER	N.A.	The content of the status register (S[7:0]) is always read to MISO after a high to low transition on CSN as shown in Figure 6. and Figure 7.			

RF-CONFIG_REGISTER (R/W)				
Byte #	Content bit[7:0], MSB = bit[7]	Init value		
0	CH_NO[7:0]	0110_1100		
1	bit[7:6] not used, AUTO_RETRAN, RX_RED_PWR,	0000_0000		
	PA_PWR[1:0], HFREQ_PLL, CH_NO[8]			
2	bit[7] not used, TX_AFW[2:0], bit[3] not used, RX_AFW[2:0]	0100_010		
3	bit[7:6] not used, RX_PW[5:0]	0010_000		
4	bit[7:6] not used, TX_PW[5:0]	0010_000		
5	RX_ADDRESS (device identity) byte 0	E7		
6	RX_ADDRESS (device identity) byte 1	E7		
7	RX_ADDRESS (device identity) byte 2	E7		
8	RX_ADDRESS (device identity) byte 3	E7		
9	CRC_MODE,CRC_EN, XOF[2:0], UP_CLK_EN, UP_CLK_FREQ[1:0]	1110_0111		

```
// SPI命令字 SPI Commands
#define nCMD_W_CONFIG
                                     // 写配置寄存器
                             0x00
#define nCMD R CONFIG
                                    // 写配置寄存器
                             0x10
#define nCMD W TX PAYLOAD
                                    // 写TXFIFO
                             0x20
#define nCMD_R_TX_PAYLOAD
                                    // 读TXFIFO
                             0x21
#define nCMD_W_TX_ADDRESS
                                    // 写TX地址
                             0x22
#define nCMD R TX ADDRESS
                                    // 读TX地址
                             0x23
#define nCMD_R_RX_PAYLOAD
                             0x24
                                    // 读RXFIFO
#define nCMD_CHANNEL_CONFIG
                                    // 频率设置
                             0x80
```

SPI读写时序

```
// SPI Byte Write Read
                                      // Return Value : SPI0DAT
                                      // Parameters : Send Byte
                                      uchar SPI_Byte_Write_Read (uchar Send_Byte)
                                         SPI0DAT = Send_Byte;
                                                                     //发送1字节
                                                                     //等待发送结束
                                         while(!SPIF);
                                         SPIF = 0;
                                         return (SPI0DAT);
                                                                     //返回接收数据
 CSN
MOSI
                                   Figure 6. SPI read operation.
CSN
                                                             V D14 V D13 V D12 V D11 V D10 V D9 V D8
MISO -
          S7 \ S6 \ S5 \ S4 \ S3 \ S2 \ S1 \ S0
```

Figure 7. SPI write operation.

初始化nRF905

```
¥
```

```
// 函数: n1P Init Dev()
// 描述: 初始化nRF905,并将其转换为接收状态
// 参数: 无
void n95_Init_Dev(uchar band,uint freq,uchar pwr)
   uchar i = 0;
                                                 // PWR UP置高,nRF905进入上电模式
   nPin_PWR_UP = 1;
                                                 // TRX_CE置低,进入待机和SPI操作模式
// CSN置低,进入SPI操作模式
   nPin TRX CE = 0;
   nPin CSN = 0;
                                                // 向nRF905发送"写配置寄存器命令"
   SPI_Byte_Write_Read(nCMD W CONFIG);
   SPI_Byte_Write_Read(freq & 0xFF);
                                                // RF通道bit7:0
   SPI_Byte_Write_Read(nRCD AUTO RETRAN disamble
                                                // 禁用自动重发
                 nRCD RX RED PWR disamble
                                                 // 禁用低功耗RX模式
                                                 // 输出功率为10dBm
                  (pwr<<2)
                  (band<<1)
                                                // 工作频段设置
                                                // RF通道bit8
                 (freq>>8));
                                              // TX地址宽度为4byte
   SPI_Byte_Write_Read(nRCD TX AFW 4byte
   nRCD_RX_AFW_4byte);

SPI_Byte_Write_Read(RF_DATA_WIDTH);

SPI_Byte_Write_Read(RF_DATA_WIDTH);
                                                // RX地址宽度为4byte
                                                // RX数据宽度
                                                 // TX数据宽度
   for(i=0; i<4; i++){
       SPI_Byte_Write_Read(n95_RF_Addr[i]);
                                                // RX地址 byte0~3
   SPI_Byte_Write_Read(nRCD CRC MODE 16crc
                                                // 16bitCRC
                 nRCD CRC EN enable
                                                 // 启用CRC
                 nRCD XOF 16MHz
                                                // 外部晶振频率为16MHz
                 nRCD UP CLK EN disamble
                                                 // 禁用外部时钟输出
                 nRCD_UP_CLK_FREQ_4MHz);
                                                 // 时钟输出为4MHz
                                                 // CSN置高, 退出SPI操作模式
   nPin CSN = 1;
                                                 // TX EN置低 ,进入接收模式
   nPin TX EN = 0;
                                                 // TRX_CE置高,进入工作模式
   nPin TRX CE = 1;
} « end n95 Init Dev »
```

发送数据包



```
// 函数: n1P_Turn_TX()
// 描述: 通过nRF905发送数据,数据发送结束后返回接收模式
// 参数: p 发送数据存放地址
void n95 Sendout(uchar *p)
   uchar i=0;
                                      // PWR_UP置高,nRF905进入上电模式
   nPin_PWR_UP = 1;
                                       // TRX_CE置低,进入待机和SPI操作模式
   nPin_TRX_CE = 0;
                                       // TX EN置高 ,进入发送模式
   nPin_TX_EN = 1;
                                       // CSN置低, 进入SPI操作模式
   nPin CSN = 0;
   SPI_Byte_Write_Read(nCMD_W_TX_ADDRESS);
                                       // 向nRF905写入"写TX地址"指令
   for(i=0; i<4; i++){
                                       // 写入TX地址 byte0~3,注意此处应与"nRCD_TX_AFW"的配置一致
      SPI_Byte_Write_Read(n95_RF_Addr[i]);
   nPin_CSN = 1;
                                       // CSN置高,退出SPI操作模式
   Delay(1);
                                        // CSN置低, 进入SPI操作模式
   nPin CSN = 0;
                                        // 向nRF905写入"写TX数据"指令
   SPI_Byte_Write_Read(nCMD W TX PAYLOAD);
   for(i=0; i<RF DATA WIDTH; i++){
                                       // 写入待发送数据
      SPI Byte Write Read(p[i]);
                                       // CSN置高, 退出SPI操作模式
   nPin CSN = 1;
                                       // TRX_CE置高,进入发送模式
   nPin TRX CE = 1;
   while(nPin_DR == 0);
                                       // 等待DR置高,发送完成
                                       // TX EN置低,进入接收模式
   nPin_TX_EN = 0;
} « end n95 Sendout »
```

检查接收数据



```
// 函数: n95_Check DR()
// 描述: 检查nRF905是否接收到数据,如接收到数据将数据存入接收缓冲区,并返回成功标志
// 参数: p 接收数据存放地址
// return 接收成功标志,为1时表明数据接收成功
uchar n95 Check DR(uchar *p)
{ uchar i=0;
   if(nPin_DR == 1){
                                     // TRX CE置低,进入待机模式
      nPin_TRX_CE = 0;
                                     // CSN置低, 进入SPI操作模式
      nPin CSN = 0;
      SPI_Byte_Write_Read(nCMD_R_RX_PAYLOAD); // 向nRF905写入"读取RXFIFO"指令
      for(i=0; i<RF DATA WIDTH; i++){</pre>
         p[i] = SPI_Byte_Write_Read(0); // 读取接收数据
                                      // CSN置高, 退出SPI操作模式
      nPin CSN = 1;
                                     // TRX_CE置高,进入工作模式
      nPin_TRX_CE = 1;
                                      // 返回接收成功标志
      return(1);
   else {
                                     // 返回未接收到数据标志
      return(0);
} « end n95 Check DR »
```

通信测试主函数

```
//接收模式
if (n95 rxtx != 1) {
void main(void)
                                                                                           if(n95 Check DR(n95 RX Buff)){
                                                                                                                                                   // 检查接收
   Init Device();
                                                                                              if(BUFF_Check(n95_TX_Buff,n95_RX_Buff,28)){
                                                                                                                                                   // 检查缓存
   n95 Init IO();
                                                                                                  LED4 ON;
   n95 Init Dev(n95 band, n95 freq, n95 pwr);
                                                                                                  Delay(100);
   UartSend RF Set();
                                                                                                  LED4 OFF;
   while(1) {
                                                                                                  if(n95 rxtx==0){
                                                                                                                        // rx模式下的接收->回发数据
       Key treat();
                                                                                                      if(n95_total>999){n95_total=0;}else{n95_total++;}
                                                                                                      n95 Sendout(n95 TX Buff);
       if (timer_flag) {
                                                                                                      LED3 ON;
           timer flag =0;
                                                                                                      Delay(100);
           ADOBUSY = 1;
                                         //开始ADC转换
                                                                                                      LED3 OFF;
           while(AD0BUSY) {}
                                                                                                      SendString("Receiv:");
                                                                                                      SendUint(n95 total);
           //发送模式
                                                                                                      SendString("\n");
           if (n95 rxtx ==1) {
              //LED3 ON;
              n95_TX_Buff[28] = (Temp / 1000 % 10) +0x30;
                                                                                                                        // tx模式下的接收->清除Error条件
                                                                                                  if(n95 rxtx==2)
              n95 TX Buff[29] = (Temp / 100 % 10) +0x30;
              n95 TX Buff[30] = (Temp / 10 % 10) +0x30;
                                                                                                      n95 rxtx=1;
              n95 \ TX \ Buff[31] = (Temp %10) +0x30;
                                                                                                      n95 back++;
                                                                                                      LED4 ON;
              if(n95 total>999){n95 total=0;n95 back =0;}else{n95 total++;} // \frac{1}{2}
                                                                                                      Delay(100);
              n95 Sendout(n95 TX Buff);
                                                                                                      LED4 OFF
                                                                                                      SendString("Return:");
              LED3 ON:
                                                                                                      SendUint(n95 back);
              Delay(100);
                                                                                                      SendString("\n");
              LED3 OFF;
              SendString("Trans:");
                                                                                              } « end if BUFF_Check(n95_TX_Buf... »
              SendUint(n95 total);
              SendString(",");
                                                                                          } « end if n95_Check_DR(n95_RX_B... »
                                                                                      } « end if n95_rxtx!=1 »
              n95 rxtx = 2;
                                                                                   } « end while 1 »
                                                                                } « end main »
       } « end if timer_flag »
```

通信测试&拉距试验



发送端:



接收端:

M SSCOM V5.13.1 串口/网络数据调试器,作者:大虾丁丁,26180	5
通讯端口 串口设置 显示 发送 多字符串 小工具 帮助	
▲ PCB打样降至每款30元顺丰包邮可选杂色! 【嘉立创官网】 RF905, Freq: 0432.00MHz, Mod: T , Power: 10dBm Trans:0001, Return:0001 Trans:0002, Return:0002 RF905, Freq: 0432.00MHz, Mod: R , Power: 10dBm Receiv:0003 Receiv:0004	^
Receiv:0005 Receiv:0006 清除窗口 打开文件	 发送文
端口号 COM4 USB-SERIAL CH340 ▼ HEX显示 保存数据	and the same of th
为了更好地发展SSCOM软件 发送	

移动ECG实现基本内容及评分

¥

- 发送端(40分)
 - 调试ECG前端电路,生物测试能观察到明显的ECG信号(15)
 - 对外接ECG信号进行采样,采样频率100Hz(10)
 - 通过nRF905发送采样数据(10)
 - 通过Uart发送采样数据(5)
- •接收端(10分)
 - 定时检查nRF905有没收到数据,并获取数据(5分)
 - 通过Uart发送接收到的数据(5分)
- PC端(5分)
 - 利用窗口助手接收接收端传来的波形数据
 - 数据导入到Excel,绘制ECG波形(至少2个周期)

移动ECG实现提高内容及评分

¥


- 设计制作螺旋天线,工作频率420-470MHz之间,回波损耗小于10dB,采用自制天线进行拉距试验,通信距离大于100M(10)
- 收、发端采用相同程序,收发模式通过按键**K1**切换,并有指示灯指示工作模式(**5**)
- 工作频率和发射功率可通过按键调整,频率范围423-472MHz, 步距为1MHz,功率在-10、-2、6、10dBm之间循环切换,设 置参数通过串口输出监视(10)
- 实现心率自动测量功能(10)
- 设计PC程序,实现ECG波形的自动绘制功能(5)
- 其他 (5)

软件架构考虑



- 发送软件
 - •设计5ms的定时中断,在中断程序里边置位标志sample_flag,
 - 主函数判断sample_flag, 启动一次AD转换
 - AD转换可以采用查询,或中断方式检测ADC是否结束
 - 若ADC结束,将ADC的结果取出
 - ADC结果,通过SPI接口发送给nRF905;
 - 再通过Uart发送
- 接收软件
 - 可以利用定时器产生一个读取nRF905状态的标志,如 rev_flag
 - 主函数判断这个标志,取到ADC的结果
 - ·将ADC结果通过

发送或接收模式下,PC通过Uart接收的数据





- 采集波形设置
- ●拉距试验