# 骁客 X91 GPU 核心处理模块核心板 用户手册

# 目录

1.	X91 G	GPU 核心处理模块简介	3
	1.1 功能	是概述	3
	1.2 尺寸		3
	1.3 信号	<del>;</del> 定义	5
2.	STM3	2 函数说明	8
	2.1 概述		8
	2.2 功能	6介绍	9
	2.2.1	修改 RGB 输出时序	9
	2.2.2	显示内容设置	9
	2.2.3	GPU GPIO 输入输出1	1
3.	固件	升级1	2
	3.1 STM	32 固件升级1	2
	3.1.1	准备材料1	2
	3.1.2	固件升级步骤	3
	3.2 GPU	固件升级1	5
	3.2.1	准备材料1	5
	3.2.2	固件升级步骤	5
4.	文档	版本1	7

# 1. X91 GPU 核心处理模块简介

# 1.1 功能概述

X91 GPU 核心处理模块提供了两组独立的 RGB888 输出信号,能够产生纯色,灰阶,彩条,Crosstalk,棋盘格等 Pattern,也支持读取 TF/SD 卡的 24-bit BMP 图片并输出到 RGB 接口上。配合 RGB 转 MIPI/LVDS/EDP 等桥接芯片,可驱动不同接口类型的显示面板,被广泛应用于 LCD/AMOLED 模组测试行业。

41, 1/4, 1/4					
特性	描述				
输出接口	RGB888: x2 组				
	PCLK 频率: 0~200MHz				
图片存储	SD 卡,支持 FAT32 文件系统				
	容量: <=128GB				
显存	DDR3 Memory				
	容量: 128M*16bit				
	性能: 1333Mbps (带宽: 21.328Gbps)				
二次开发	MCU: STM32F103VCT6				
	参考代码提供以下功能:				
	1. 配置 RGB 输出时序				
	2. 配置 RGB 显示画面(显示图片,Patterns,画点,显示点阵字符)				
	3. GPIO 函数(GPU 的 GPIO 输入输出控制,见信号定义表)				
上位机通信接口	USB 接口(USB 转 TTL 串口)				
尺寸	64*50mm				


# 1.2 尺寸

上下两排连接器: 30\*2, 2.00mm Pitch 插针 左右两排连接器: 15\*2, 2.00mm Pitch 插针




图 1: Top 层视图

### Bottom 层视图



Top 层视图



# 1.3 信号定义

# 颜色标识说明:

电源
GND
GPU IO 扩展(可以通过 STM32 函数访问)
STM32 IO
NC(不连接)

## P3 接口:

引脚	信号	引脚	信号
1	5V (核心板电源输入)	2	GND
3	LCD_R[7]/DB[23] _A	4	LCD_R[6]/DB[22]_A
5	LCD_R[5]/DB[21] _A	6	LCD_R[4]/DB[20] _A
7	LCD_R[3]/DB[19] _A	8	LCD_R[2]/DB[18] _A
9	LCD_G[7]/DB[15] _A	10	LCD_G[6]/DB[14] _A
11	LCD_G[5]/DB[13] _A	12	LCD_G[4]/DB[12] _A
13	LCD_G[3]/DB[11] _A	14	LCD_G[2]/DB[10] _A
15	LCD_B[7]/DB[07] _A	16	LCD_B[6]/DB[06]_A
17	LCD_B[5]/DB[05] _A	18	LCD_B[4]/DB[04] _A
19	LCD_B[3]/DB[03] _A	20	LCD_B[2]/DB[02]_A
21	LCD_DE_A	22	NC
23	LCD_VS_A	24	LCD_HS_A
25	LCD_PCLK_A	26	MCU_PB1
27	NC	28	NC
29	NC	30	MCU_PB2(不能连接上拉电阻)
31	MCU_PA11	32	NC
33	MCU_PA12	34	NC
35	MCU_PC4	36	MCU_PC3
37	MCU_PC2	38	MCU_PC1
39	MCU_PC0	40	MCU_PC5
41	NC	42	NC
43	MCU_PB15	44	MCU_PB13
45	MCU_PB12	46	MCU_PE6
47	MCU_PB14	48	NC
49	NC	50	NC
51	NC	52	MCU_PB0
53	MCU_PA8	54	MCU_PC13
55	MCU_PC6	56	MCU_PC14
57	MCU_PC7	58	MCU_PC15(上拉 10K 电阻)
59	MCU_PB6	60	MCU_PB7

## P1 接口:

引脚	信号	引脚	信号
1	MCU_Boot0(保持悬空)	2	NC
3	MCU_NRST(保持悬空)	4	MCU_RTC_BAT
5	NC	6	NC
7	MCU_PA9(GPU/STM32 升级接口)	8	MCU_PA10(GPU/STM32 升级接口)
9	MCU_PB10	10	MCU_PB11
11	NC	12	GPIO_P1_Pin12
13	GPIO_P1_Pin13	14	GPIO_P1_Pin14
15	MCU_PB15	16	MCU_PB14
17	MCU_PB13	18	MCU_PD3
19	GPIO_P1_Pin19	20	GPIO_P1_Pin20(不能连接下拉电阻
			或者 GND)
21	SDCard_CLK0_ MCU_PC12	22	SDCard_CMD0_ MCU_PD2
	连接 SD/TF 卡		连接 SD/TF 卡
23	MCU_PD6	24	MCU_PD3
25	SDCard_DATA0_ MCU_PC8	26	SDCard_DATA1_ MCU_PC9
	连接 SD/TF 卡		连接 SD/TF 卡
27	SDCard_DATA2_ MCU_PC10	28	SDCard_DATA3_ MCU_PC11
	连接 SD/TF 卡		连接 SD/TF 卡
29	MCU_PB8	30	MCU_PB14
31	MCU_PB13	32	MCU_PB15
33	MCU_PB9	34	GPIO_P1_Pin34
35	GPIO_P1_Pin35	36	GPIO_P1_Pin36
37	GPIO_P1_Pin37	38	GPIO_P1_Pin38
39	GPIO_P1_Pin39	40	GPIO_P1_Pin40
41	GPIO_P1_Pin41	42	GPIO_P1_Pin42
43	GPIO_P1_Pin43	44	GPIO_P1_Pin44
45	GPIO_P1_Pin45	46	GPIO_P1_Pin46
47	GPIO_P1_Pin47	48	GPIO_P1_Pin48
49	GPIO_P1_Pin49	50	GPIO_P1_Pin50
51	GPIO_P1_Pin51	52	GPIO_P1_Pin52
53	GPIO_P1_Pin53	54	GPIO_P1_Pin54
55	GPIO_P1_Pin55	56	GPIO_P1_Pin56
57	GPIO_P1_Pin57	58	GPIO_P1_Pin58
59	LCD_DE_B	60	LCD_PCLK_B

### CON4接口:


引脚	信号	引脚	信号
1	MCU_PB9	2	MCU_PB8
3	MCU_PA15	4	MCU_PE3
5	MCU_PB3	6	MCU_PE1
7	GPIO_CON4_Pin7	8	GPIO_CON4_Pin8
9	GPIO_CON4_Pin9	10	GPIO_CON4_Pin10
11	GPIO_CON4_Pin11	12	GPIO_CON4_Pin12
13	MCU_PE2	14	MCU_PE0
15	MCU_PE5	16	MCU_PE4
17	NC	18	NC
19	NC	20	GND
21	GPIO_CON4_Pin21	22	MCU_PB5
23	GPIO_CON4_Pin23	24	MCU_PB4
25	LCD_B[0]/DB[00]_A	26	LCD_B[1]/DB[01] _A
27	LCD_G[0]/DB[08] _A	28	LCD_G[1]/DB[09] _A
29	LCD_R[0]/DB[16] _A	30	LCD_R[1]/DB[17] _A

### CON1接口:


引脚	信号	引脚	信号
1	NC(保持悬空)	2	GND
3	LCD_B[0]/DB[00]_B	4	LCD_B[1]/DB[01]_B
5	LCD_B[2]/DB[02] _B	6	LCD_B[3]/DB[03]_B
7	LCD_B[4]/DB[04] _B	8	LCD_B[5]/DB[05]_B
9	LCD_B[6]/DB[06] _B	10	LCD_B[7]/DB[07]_B
11	LCD_G[0]/DB[08] _B	12	LCD_G[1]/DB[09] _B
13	LCD_G[2]/DB[10] _B	14	LCD_G[3]/DB[11] _B
15	LCD_G[4]/DB[12] _B	16	LCD_G[5]/DB[13] _B
17	LCD_G[6]/DB[14] _B	18	LCD_G[7]/DB[15] _B
19	LCD_R[0]/DB[16] _B	20	GND
21	LCD_R[2]/DB[18] _B	22	LCD_R[1]/DB[17]_B
23	LCD_R[4]/DB[20] _B	24	LCD_R[3]/DB[19]_B
25	LCD_R[6]/DB[22] _B	26	LCD_R[5]/DB[21] _B
27	LCD_HS_B	28	LCD_R[7]/DB[23] _B
29	LCD_VS_B	30	GND

### 备注:

- 1)P1/P3/CON1/CON4 存在复用的引脚: PB8, PB9, PB13, PB14, PB15, PD3
- 2) STM32 Boot1 对应 PB2 在外部不能有上拉(在核心板上连接了 10K 下拉电阻);
- 3) STM32 Boot0 及相关的 PC15: PC15 需要外接上拉,以保证正常工作时 Boot0 为低电平;




- 4) P1.Pin20 不能接下拉电阻或者 GND (核心板连接了上拉电阻),这个引脚在上电时,需要保持高电平;
- 5) MCU\_NRST: 核心板连接了 RC 复位电路



- 6) 时钟: STM32 的 Pin12 (OSC\_IN), Pin13 (OSC\_OUT) 连接了 16MHz 晶振
- 7) STM32 在线调试接口:

MCU\_PA13: SWDIO
MCU\_PA14: SWCLK



# 2. STM32 函数说明

# 2.1 概述

提供了以下基本功能:

- 1) 配置 RGB 输出时序
- 2) 显示图片
- 3)显示 Pattern
- 4) GPIO 输入输出函数

# 2.2 功能介绍

# 2.2.1 修改 RGB 输出时序

修改 LcdDisplayParam.c

```
| GRU_BasicRitence | GRU_Cigandogioc | LedDisplayFarance | mainc | Patterninc_Pocesso | SD_Fat2Syn_ForFattiFFOReads |
| finclude "LedDisplayFaranche" | John | Joh
```

用户可以按照以上格式增加多款屏参,然后调用 void SetLcdParamTableIndex(UINT16 Val)函数 选择实际使用哪种屏参。

### 2.2.2 显示内容设置

修改 PatternPic\_Process.c

### main.c 调用 Lcd\_ShowMode()函数:

```
15 ⊟int main (void) {
               /*!< At this stage the microcontroller clock setting is already configured,
    this is done through SystemInit() function which is called from startup
    file (startup_stm32fl0x_xx.s) before to branch to application main.
    To reconfigure the default setting of SystemInit() function, refer to
    system_stm32fl0x.c file</pre>
 20
 21
 22
23
24
            //初始化,包含使用到的GPIo的配置,定时器配置,串口配置,中断向量配置
                Init_Config();
 25
26
27
28
29
            //配置GPU相关寄存器, 初始化SD卡
Init_CoreSystem();
 30
 31
32
33
34
35
               //显示画面:
          Lcd_ShowMode(1);
while(1) {
                //User Logic, eg.:Key-Input process
 36
37
38
39
                 //GPU SPI配置处理,通过STM32配合实现对GPU固件的配置
41 = 42 43 44 - 45 - 46 }
               GPU_SPI_Config_Process();
if(EBindingPinTrigger) (
SPI_Flash_EncryptBinding_Process();
EBindingPinTrigger = 0;
```

#### 注意:

- 1) Pattern 函数种类可以参考 GPU Basic Pattern.c
- 2) 关于图片显示函数的说明:
  - a) DisplayBMP(1); //显示 SD 卡根目录下的 F01.BMP, 当前参考代码支持 F01~F99;
  - b) BMP 图片要使用 24-bit 格式, 也就是 RGB888 格式;
  - c) 第一次使用 SD 卡前, 先格式化为 FAT32 格式, 然后再增加图片, 图片的命名使用 F01.BMP~F99.BMP:

### 2.2.3 GPU GPIO 输入输出

调用 GPU CfgAndGpio.c 中描述的函数:

#### 例如:

#### 设置 CON4 连接器的 Pin7 输出为"1"

o\_G\_GPIO\_TriS\_Dout\_\_CON4\_Pin7(1); o\_G\_GPIO\_TriS\_E\_\_CON4\_Pin7(1); //设置输出为高电平 //打开输出使能

#### 设置 CON4 连接器的 Pin7 输出为"0"

o\_G\_GPIO\_TriS\_Dout\_\_CON4\_Pin7(0); o\_G\_GPIO\_TriS\_E\_\_CON4\_Pin7(1); //设置输出为高电平 //打开输出使能

# 设置 CON4 连接器的 Pin7 输出为三态

o\_G\_GPIO\_TriS\_E\_\_CON4\_Pin7(0);

//关闭输出使能

# 读取 CON4 连接器的 Pin7 的电平值

UINT8 Value;

Value = i\_G\_GPIO\_TriS\_Din\_\_CON4\_Pin7();

//读取 IO 电平

# 3. 固件升级


# 3.1 STM32 固件升级

### 3.1.1 准备材料

## 1) 核心板



- 2) 5V 电源
- 3) USB→UART (TTL 电平) 串口工具,以下简称串口工具,见下图




4) STMicroelectronics flash loader 软件;


下载地址: https://pan.baidu.com/s/1FmbYAJEDwBcNyFl3ff0bpw 密码: 1iyq

### 3.1.2 固件升级步骤


- 1) 核心板升级接口连接串口工具
  - P3 连接器 Pin58(Boot)连接 GND(让 STM32 进入固件升级模式)
  - P1 连接器 Pin7 连接串口工具 RX
  - P1 连接器 Pin8 连接串口工具 TX
  - CON1 连接器 Pin2 连接串口工具 GND
- 2) 核心板供电
  - P3 连接器 Pin1 连接 5V
  - P3 连接器 Pin2 连接 GND
  - 注意: 只有先按照步骤 1 连接好,再上电 5V,才可以让 STM32 进入固件升级模式




3)启动 STMicroelectronics Flash Loader 软件: 选择正确的 UART 端口(Port Name)








通过以下窗口选择固件。





# 3.2 GPU 固件升级


### 3.2.1 准备材料

- 1) 核心板
- 2) 5V 电源
- 3) USB→UART (TTL 电平) 串口工具,以下简称串口工具
- 4) GPU Downloader 软件


载地址: https://pan.baidu.com/s/1FmbYAJEDwBcNyFl3ff0bpw 密码: 1iyq

### 3.2.2 固件升级步骤

- 1) 核心板升级接口连接串口工具
  - P3 连接器 Pin58(Boot) 连接 3.3V
  - P1 连接器 Pin7 连接串口工具 RX
  - P1 连接器 Pin8 连接串口工具 TX
  - CON1 连接器 Pin2 连接串口工具 GND
- 2) 核心板供电
  - P3 连接器 Pin1 连接 5V
  - P3 连接器 Pin2 连接 GND



3) 启动 GPU Downloader 软件:



# 4. 文档版本

时间	版本	章节	更新记录
2018.03.10	1.0	All	初始版本
2018.03.18	1.1	1.3 章节	更新信号定义说明