Battery Junction Box (BJB) -11

Fuse number																			
12	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**64**	**65**
15A			10A	10A 15A	10A 15A	10A		10A	20A	20A		30A		10A	10A			40A	30A
								●											

	419-01B-00
	419-10-00
	501-09-00
	501-10-00
	501-11-00
	501-12-00
	501-14A-00
	501-16-00
	501-20A-00
	501-20B-00

12	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**64**	**65**
15A			10A	10A 15A	10A 15A	10A		10A	20A	20A		30A		10A	10A			40A	30A