Central Junction Box (CJB)

Fuse number																					
41	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**	**55**	**56**	**57**	**58**	**59**	**60**	**61**	**62**	**63**	
		15A	20A		15A	7.5A	7.5A	25A	7.5A			10A	15A	20A	25A	25A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A		20A	
																							501-09-00
								●							●	●	●						**501-11-00**
					●																		**501-12-00**
																						●	**501-14A-00**
																						●	**501-14B-00**
		●												●									**501-16-00**
																			●				**501-20A-00**
																		●	●				**501-20B-00**
41	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**	**55**	**56**	**57**	**58**	**59**	**60**	**61**	**62**	**63**	
		15A	20A		15A	7.5A	7.5A	25A	7.5A			10A	15A	20A	25A	25A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A		20A	