Battery Junction Box (BJB)

Fuse number																			
12	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**64**	**65**
15A				10A	10A	10A		10A	20A	20A				10A	10A		30A	30A	