
FROM BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 13-3
D
2
10A
113
30A
107
50A
109
30A
112
30A
15
20A
16
20A
E
TO BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 13-5
BATTERY JUNCTION BOX
151–1 A10
1119 RD
193 YE/LG
38 BK/OG
1153 RD/BK
50 RD
962 BN/WH
1043 DG/YE
151–7 A4
C179F
C179M
1153 RD/BK
50 RD
962 BN/WH
1043 DG/YE
C286
5
C432M
C432F
REVISED
193 YE/LG
ELECTRONIC BRAKE SWITCH CONNECTOR
PAGE 95-2
S130
S123
S375
1119 RD
C100F
C100M
1153 RD/BK
1153 RD/BK
151-2 A7
C305F
C305M
C366F
C366M
1119 RD
38 BK/OG
38 BK/OG
962 BN/WH
1043 DG/YE
1119 RD
1153 RD/BK
1153 RD/BK
C103
C190
C348
C320
C345
C449
55
6
4
30
30
4
4
11
1
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
PAGE 23-4
FRONT ELECTRONIC MODULE (FEM)
PAGES 59-1, 59-3
ENGINE COOLING FAN MOTOR HIGH SPEED RELAY
PAGE 33-1
ENGINE COOLING FAN MOTOR LOW SPEED RELAY
PAGE 33-1
BATTERY JUNCTION BOX
151–1 A10
DRIVER HEATED SEAT MODULE
PAGE 119-2
PASSENGER HEATED SEAT MODULE
PAGE 119-2
TRAILER TOW MODULE
PAGE 95-1