Central Junction Box (CJB)

Fuse number																						
41	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**	**55**	**56**	**57**	**58**	**59**	**60**	**61**	**62**	**63**		
7.5A	15A	15A	20A	7.5A	7.5A	15A	10A	25A	7.5A		15A	10A	25A	25A	20A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A	20A		
	●				●																			**206-09A-00**
	●				●																			**206-09C-00**
																								303-03-00
																								303-04B-00
																								303-04E-00
																								303-04G-00
																								303-06-00
																								303-07B-00
																								303-07E-00
																								303-07G-00
	●																							**303-14B-00**
	●																							**303-14E-00**
	●																							**303-14G-00**
	●											●												**310-03-00**
																								412-02A-00
																								412-03A-00
				●									●	●				●						**413-00-00**
●																				●				**413-01-00**
																								413-06-00
																								414-02-00
●																								**415-01-00**
																								415-03-00
	●		●									●				●	●	●			●			**417-01-00**
																								417-02-00
																								417-04-00
							●																	**418-00-00**
																						●		**419-01A-00**
41	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**	**55**	**56**	**57**	**58**	**59**	**60**	**61**	**62**	**63**		
7.5A	15A	15A	20A	7.5A	7.5A	15A	10A	25A	7.5A		15A	10A	25A	25A	20A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A	20A		