Battery Junction Box (BJB)

Fuse number																			
12	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**64**	**65**
15A				10A	10A	10A		10A	20A	20A				10A	10A	30A	30A	30A	
								●	●											**206-09A-00**
								●	●											**206-09B-00**
								●	●											**206-09C-00**
																				303-03-00
●																				**303-04D-00**
●																				**303-04E-00**
																				303-06D-00
																				303-06E-00
																				303-07D-00
																				303-07E-00
						●		●												**303-14D-00**
						●		●												**303-14E-00**
																				310-03-00
																		●		**412-00-00**
																		●		**412-02-00**
																				413-00-00
								●							●					**413-01-00**
																				413-06-00
																				414-02-00
																	●			**415-01-00**
																				415-03-00
				●	●									●	●					**417-01-00**
																				417-02-00
				●	●					●				●	●					**417-04-00**
																				418-00B-00
																				419-01A-00
								●												**419-01B-00**
																				419-10-00
12	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**64**	**65**
15A				10A	10A	10A		10A	20A	20A				10A	10A		30A	30A	