
See page 13–8
E
276 12 BN
Hot at all times
F2.22 15A
See page 13–11
Hot at all times
F2.27 20A
F2.19 20A
F2.25 20A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068)
10 16 LG/RD
S263
10 16 LG/RD
2 C213
10 14 LG/RD
S265
10 18 LG/RD
10 18 LG/RD
1 C278
N82 Brake pedal position switch (13480) 90–2
1 C277
N423 Deactivator switch 31–2
10 18 LG/RD
4 C202a
N442 Multifunction switch 90–2
221 16 OG/WH
1049 16 BN/PK
1 C2033
N251 Power point (19N236) 44–3, 44–4
40 16 LB/WH
five–passenger model
six–passenger model
40 16 LB/WH
1 C219
40 16 LB/WH
1 C219
S249
1 C380
N251 Power point (19N236) 44–4
C2031b
R42 Cigar lighter, front (15055) 44–3
40 16 LB/WH
1 C319
R42 Cigar lighter, front (15055) 44–4
S294
Police
40 16 LB/WH
12 C210
S426
40 16 LB/WH
P172 Emergency flasher relay block 96–4
30 C4089
K376 Emergency flasher relay 2 96–4
30 C4088
K375 Emergency flasher relay 1 96–4
221 16 OG/WH
S262
221 16 OG/WH
16 C2145b
A200 Lighting control module 58–2
S201
221 20 OG/WH
7 C205a
N113 Main light switch (11654) 13–17
7 C202b
N442 Multifunction switch 97–1