F1.06, F1.11


See page 13–10
F
15S-DB3 12 GN/RD
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood 151–35
Hot in Start or Run
See page 13–12
F1.11 15A
Hot in Start or Run
See page 13–11
F1.06 15A
15S-FA79 18 GN/RD
S111
15S-RN6 18 GN/WH
15S-FA79 18 GN/RD
1 C1008
A/C clutch relay 55–4
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood 151–35
15S-RN4 18 GN/BK
S107
15S-RL3 18 GN/RD
15S-RL7 18 GN/BK
15S-TA36 18 GN/BK
15S-RL25 18 GN/BU
18 C260
1 C123
EVAP canister purge valve 23–10
2 C134
2 C139
S106
6 C410
15S-TA4 18 GN/BU
15S-RN5 18 GN/BU
10 C139
1 C134
1 C450
3 C168
Evaporative emission (EVAP) canister vent valve (9F945) 23–10
Automatic transmission (7000) 29–3
15S-RN5 18 GN/OG
15S-TA4 18 GN/BU
S132
S123
15S-RJ14 18 GN/YE
15S-RJ15 18 GN/BU
15S-RJ25 18 GN/RD
15S-RJ26 18 GN/BK
4 C178
1 C171
1 C172
1 C142
1 C141
Exhaust Pressure Transducer (EPT) sensor 23–4
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9F472) 23–9
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9F472) 23–9
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444) 23–9
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 (9G444) 23–9