
CENTRAL JUNCTION BOX
PAGE 13-10
12
15A
29
4
7.5A
18
14
15A
CENTRAL JUNCTION BOX
151–9 F3
C242
956 OG/LG
3
2
BATTERY SAVER RELAY
PAGE 89-1
3
INTERIOR LAMP RELAY
PAGE 89-1
REVISED
* W/POWER FOLDING MIRRORS
S219
956 OG/LG
151–8 F2
C201M
C201F
956 OG/LG
417 VT/OG
S307
956 OG/LG
151–12 C10
C360F
C360M
956 OG/LG
956 OG/LG
C311M
C311F
956 OG/LG
151–8 E1
C247F
C247M
956 OG/LG
S220
956 OG/LG
956 OG/LG
956 OG/LG
956 OG/LG
C511F
C511M
*C513F
*C513M
956 OG/LG
956 OG/LG
C290F
C290M
C291
C356
C503
12
3
3
6
AIR SUSPENSION SERVICE SWITCH
PAGE 41-1
DRIVER SEAT MODULE
PAGE 123-1
DRIVER POWER SEAT CONTROL SWITCH
PAGE 123-1
LEFT SIGNAL MIRROR RELAY
PAGE 90-6
RIGHT SIGNAL MIRROR RELAY
PAGE 90-6
SIGNAL MIRROR RELAY BLOCK
PAGE 90-6
EXTERIOR REAR VIEW MIRROR SWITCH
PAGES 124-1, 124-4, 124-5
MEMORY SET SWITCH
PAGE 123-2
REVISED
ADJUSTABLE PEDAL SWITCH
PAGE 127-1