

engine compartment

12A581 . . . . . D 2
A305 Air suspension compressor assembly . . . . . E 4
B213 . Intake Air Temperature (IAT) sensor (12A697) . . . . . E 3
C110 . . . . . B 2
C122 . . . . . B 4
C129 . . . . . D 3
C134 . . . . . D 1
C138 . . . . . C 5
C1033 . . . . . D 2
C1046 . . . . . B 3
C1047 . . . . . B 3
C1123 . . . . . E 4
C1159 . . . . . A 2
C1179 . . . . . E 4
E27 . . Engine compartment lamp . . . . . A 2
E40 . . Side lamp, left front (13411) . . . . . E 5
E45 . . Side turn signal lamp, left . . . . . E 4
J2041 Natural Gas Vehicle (NGV) . . . . . C 4
M219 Speed control actuator . . . . . B 4
N400 Washer fluid level switch . . . . . C 5
P79 . . Relay center box 1 . . . . . D 2