Central Junction Box (CJB)

Fuse number																						
41	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**	**55**	**56**	**57**	**58**	**59**	**60**	**61**	**62**	**63**	
		15A	20A		15A	7.5A	7.5A	25A	7.5A			10A	15A	20A	25A	25A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A		20A	
									●				●										**206-09A-00**
									●				●					●					**206-09B-00**
									●				●					●					**206-09C-00**
																							303-03-00
																							303-04D-00
																							303-04E-00
																							303-06D-00
																							303-06E-00
																							303-07D-00
																							303-07E-00
													●										**303-14D-00**
													●										**303-14E-00**
												●	●					●					**310-03-00**
																	●						**412-00-00**
																	●						**412-02-00**
															●	●				●			**413-00-00**
									●									●					**413-01-00**
																							413-06-00
																							414-02-00
									●														**415-01-00**
																							415-03-00
			●			●	●					●	●					●		●			**417-01-00**
																							417-02-00
						●	●													●			**417-04-00**
																							418-00B-00
																						●	**419-01A-00**
																							419-01B-00
									●									●					**419-10-00**
41	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**	**55**	**56**	**57**	**58**	**59**	**60**	**61**	**62**	**63**	
		15A	20A		15A	7.5A	7.5A	25A	7.5A			10A	15A	20A	25A	25A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A		20A	