Central Junction Box (CJB)

Fuse number																						
41	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**	**55**	**56**	**57**	**58**	**59**	**60**	**61**	**62**	**63**
7.5A	15A	15A	20A	7.5A	7.5A	15A	10A	25A	7.5A		15A	10A	25A	25A	20A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A	20A
																						●
									●													
											●											
		●		●				●					●	●								
						●																
																						●
		●													●							
																			●			
																			●	●		
41	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**	**55**	**56**	**57**	**58**	**59**	**60**	**61**	**62**	**63**
7.5A	15A	15A	20A	7.5A	7.5A	15A	10A	25A	7.5A		15A	10A	25A	25A	20A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A	20A

	419-01B-00
	419-10-00
	501-09-00
	501-10-00
	501-11-00
	501-12-00
	501-14A-00
	501-16-00
	501-20A-00
	501-20B-00