
Central Security Module (CSM) (15K602)
L rear door ajar
Liftgate glass ajar
DRV disarm switch
L front door ajar
R front door ajar
R rear door ajar
Hood open
11
12
13
4
5
14
6
C3008d
14A488
9
C3008e
14A488
759 22 LG/YE
700 20 WH/VT
25 20 DG/VT
765 22 YE/BK
761 22 GY/RD
1205 16 BK
760 22 PK/LB
23 20 TN/LG
4 C431 14A583
14A488-S8 151-68
2 C610 14A584
2 C820
27 C210 14398
1 C478
Liftgate glass ajar switch 0) Closed 1) Open
25 20 DG/VT
761 20 GY/RD
Door ajar switch, right rear (14018) 1) Door closed 2) Door open
2 C478 14A583
3
2 C562 14A584
1 C509
765 20 YE/BK
2 C602
1 C820 14A488
1351 20 TN
Anti-theft alarm inhibit switch 1) Disarm
Door ajar switch, right front (14018) 1) Door closed 2) Door open
3 C509 14A584
1 C602 14A584
1 C479
Liftgate ajar switch (10C872) 0) Closed 1) Open
10 C431 14A583
2 C526
1 C127
Anti-theft hood switch (19A434) 0) Deactivated 1) Activated
2 C715
Door ajar switch, left rear (14018) 1) Door closed 2) Door open
2 C4091
Liftgate disarm switch
Door ajar switch, left front (14018) 1) Door closed 2) Door open
2 C479 14A583
1 C526 14A584
2 C127 14398
1 C715 14A488
3 C4091 14A583
1205 22 BK
1205 20 BK
1205 20 BK
1205 20 BK
1205 20 BK
1205 20 BK
6 C610 14A488
14A583-S3 151-80
1205 16 BK
14A583-S6 151-80
1205 20 BK
1205 22 BK
14A584-S1 151-74
14A488-S27 151-69
1205 22 BK
1205 14 BK
1205 16 BK
2 C432 14A488
6 C562 14A488
G401 LR D pillar
G205 L cowl
G402 RR D pillar
G108 RR fender