Central Junction Box (CJB)

Fuse number																							
41	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**	**55**	**56**	**57**	**58**	**59**	**60**	**61**	**62**	**63**	
7.5A	15A	15A	20A	7.5A	7.5A	20A	10A	25A	7.5A		15A	10A	25A	25A	20A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A	20A	
●	●				●															●			**206-09A-00**
●		●			●															●			**206-09B-00**
●	●				●															●			**206-09C-00**
																							303-03-00
																							303-04B-00
																							303-04E-00
																							303-04G-00
																							303-06-00
																							303-07B-00
																							303-07E-00
																							303-07G-00
	●																						**303-14B-00**
	●																						**303-14E-00**
	●																						**303-14G-00**
	●											●								●			**310-03-00**
				●																			**412-02A-00**
				●																			**412-03A-00**
													●	●				●			●		**413-00-00**
●																				●			**413-01-00**
																							413-06-00
																							414-02-00
●																							**415-01-00**
																							415-03-00
	●		●									●				●	●	●			●		**417-01-00**
																						●	**417-02-00**
																●	●	●			●		**417-04-00**
							●																**418-00-00**
																						●	**419-01A-00**
41	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**	**55**	**56**	**57**	**58**	**59**	**60**	**61**	**62**	**63**	
7.5A	15A	15A	20A	7.5A	7.5A	20A	10A	25A	7.5A		15A	10A	25A	25A	20A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A	20A	