Battery Junction Box (BJB)

Fuse number																			
12	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**64**	**65**
15A			10A	10A 15A	10A 15A	10A		10A	20A	20A	30A	30A	30A	10A	10A			40A	30A
									●										
									●										
									●										
																			●
●																			
●																			
●																			
						●		●											
						●		●											
						●		●											
																		●	
			●															●	
															●				
												●	●						
				●	●									●	●				
				●	●					●				●	●				
12	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**64**	**65**
15A			10A	10A 15A	10A 15A	10A		10A	20A	20A	30A	30A	30A	10A	10A			40A	30A

	206-09A-00
	206-09B-00
	206-09C-00
	303-03-00
	303-04B-00
	303-04E-00
	303-04G-00
	303-06-00
	303-07B-00
	303-07E-00
	303-07G-00
	303-14B-00
	303-14E-00
	303-14G-00
	310-03-00
	412-02A-00
	412-03A-00
	413-00-00
	413-01-00
	413-06-00
	414-02-00
	415-01-00
	415-03-00
	417-01-00
	417-02-00
	417-04-00
	418-00-00
	419-01A-00