
See page 13–8
H
262 12 BN/PK
Hot in start or run
See page 13–13
F2.8 25A
See page 13–7
B
687 10 GY/YE
Hot in run
See page 13–14
F2.18 30A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068)
16 16 RD/LG
S223
8 C1047
181 10 BN/OG
with manual A/C
with EATC
16 16 RD/LG
16 C252
A457 Passive Anti–theft System (PATS) control module (19A366) 112–1
16 16 RD/LG
2 C1018
V34 PCM Module power diode 21–2, 23–3, 24–3
P79 Relay center box 1
34 C1026
181 10 BN/OG
1 C294c
P76 Function selector switch assembly 54–1
181 10 BN/OG
1 C1227
M124 Front blower motor 55–2
S103
16 16 RD/LG
Natural Gas Vehicle (NGV)
gasoline engines
1 C115
P70 Coil On Plug (COP) 5 (12029) 21–4
1 C113
P68 Coil On Plug (COP) 3 (12029) 21–3
1 C1196
U1 Ignition transformer capacitor 21–2
1 C118
P73 Coil On Plug (COP) 8 (12029) 21–3, 21–4
1 C117
P72 Coil On Plug (COP) 7 (12029) 21–3, 21–4
1 C116
P71 Coil On Plug (COP) 6 (12029) 21–4
1 C114
P69 Coil On Plug (COP) 4 (12029) 21–3
gasoline engines
Natural Gas Vehicle (NGV)
1 C115
P70 Coil On Plug (COP) 5 (12029) 21–3
1 C113
P68 Coil On Plug (COP) 3 (12029) 21–4
gasoline engines
Natural Gas Vehicle (NGV)
1 C116
P71 Coil On Plug (COP) 6 (12029) 21–3
1 C114
P69 Coil On Plug (COP) 4 (12029) 21–4
S151
16 16 RD/LG
1 C112
P67 Coil On Plug (COP) 2 (12029) 21–3, 21–4
1 C111
P66 Coil On Plug (COP) 1 (12029) 21–3, 21–4