Fuse	Amps	Circuits protected
F2.49	30A	Electric trailer brakes
F2.50	30A	Vehicle Security Module (VSM), Power Door Locks
F2.51	50A	Ignition switch (11572), Run/Start power circuit
F2.52	40A	Rear window defrost
F2.53	30A	Injector Driver Module (IDM)
F2.54	30A	Windshield wiper motor (17508)
F2.55	40A	Heater blower motor (19805), Auxiliary A/C relay
F2.56	40A	Auxiliary Climate Control
F2.57	30A	Console Panel
F2.58	50A	Ignition switch (11572), Run power circuit
F2.59	30A	Transfer case low to high relay, Transfer case high to low relay
F2.60	30A	Driver seat module (14C718) (with memory), Seat adjust switch, driver side front (14A701) (without memory)
F2.61	30A	Starter motor (11002)
F2.62	30A	Seat adjust switch, passenger side front
F2.63	20A	Trailer tow
F2.64	30A	Ignition switch (11572), Run/Start power circuit
F2.65	30A c.b.	Accessory delay, Power windows
F2.66	60A	ABS control module (2C219)