CD player -7


A220
Audio unit
16
17
18
19
20
5
C240a
48-MD15A
20
1-MD50
22 WH/BK
2-MD50
22 GY/BK
1-MD49
22 WH/GN
2-MD49
22 GY/OG
8-MD51
20 WH/BU
Shield
48-MD15A
20
10
6
12
5
11
8
C243
A144
CD changer