
See page 13–9
See page 13–9
L
R
687 12 GY/YE
1044 14 WH/YE
Hot in run
Hot in start or run
See page 13–13
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068)
F2.13 10A
F2.15 20A
F2.17 10A
F2.10 10A
F2.14 7.5A
88 20 BK/WH
1039 16 BK/YE
295 18 LB/BK
298 20 VT/OG
640 20 RD/YE
39 C211
S287
S209
33 C210
22 C210
298 20 VT/OG
640 20 RD/YE
640 20 RD/YE
10 C219
6 C1045
10 C327
2 C421
7 C1019
7 C401a
9 C167
B234 Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293) 93–1, 29–4
A432 Vehicle Emergency Message System (VEMS) module 136–4
1 C202a
N442 Multifunction switch 90–2
4 C3159b
B287 Occupant Classification Sensor (OCS) 46–3
17 C2145a
A200 Lighting control module 58–1
8 C135
A7 ABS control module (2C219) 42–1
1 C310b
A208 Restraints Control Module (RCM) 46–3
2 C2135
N250 Overdrive cancel switch (7G550) 29–3