

# Kindle & KOReader

## 简体中文交接使用手册

从放入第一本书，到 PDF 重排、旋转、无线传输、SSH 管理与安全返回原生系统。

### 设备配置

Kindle Paperwhite 10 代 (PW4) · 固件 5.18.1  
Sanctuary 越狱 · KOReader · KPM · Dropbear SSH  
KOReader SSH: 端口 2222 · 用户 root

# 目录

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| <b>1 先看这一页</b>                   | <b>3</b> |
| <b>2 这台 Kindle 能做什么</b>          | <b>3</b> |
| 2.1 已安装的主要组件                     | 3        |
| 2.2 常见支持格式                       | 3        |
| <b>3 打开与退出 KOReader</b>          | <b>3</b> |
| 3.1 打开 KOReader                  | 3        |
| 3.2 退出并回到原生 Kindle               | 3        |
| 3.3 如果界面卡住                       | 4        |
| <b>4 用 USB 数据线传书</b>             | <b>4</b> |
| 4.1 最简单的操作步骤                     | 4        |
| 4.2 当前已经复制的五本书                   | 4        |
| 4.3 不要忽略 .sdr 文件夹                | 4        |
| <b>5 推荐方法：Kindle Book Sender</b> | <b>5</b> |
| 5.1 推荐的第一次连接：Wi-Fi 无密码引导配对       | 5        |
| 5.2 USB 配对备用方法                   | 5        |
| 5.3 以后每次无线传书                     | 5        |
| 5.4 不同系统的提示                      | 5        |
| <b>6 Kindle Book Sender 1.3</b>  | <b>6</b> |
| <b>7 通过 Wi-Fi 无线传书</b>           | <b>6</b> |
| 7.1 连接前准备                        | 6        |
| 7.2 Windows 一键 SSH               | 6        |
| 7.3 Windows 一键传书                 | 6        |
| 7.4 手动使用 SCP                     | 7        |
| 7.5 Linux 或 macOS                | 7        |
| 7.6 用 WinSCP 拖放文件                | 7        |
| <b>8 Kindle 中的重要路径</b>           | <b>7</b> |
| <b>9 KOReader 日常阅读</b>           | <b>8</b> |
| 9.1 菜单和翻页                        | 8        |
| 9.2 让 PDF 字体变大                   | 8        |
| 9.3 理解 PDF 重排                    | 8        |
| 9.4 常用 PDF 工具                    | 8        |
| 9.5 旋转页面                         | 8        |
| 9.6 高亮、笔记、书签与词典                  | 9        |
| 9.7 其他实用功能                       | 9        |
| <b>10 返回原生系统与恢复</b>              | <b>9</b> |

---

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 10.1 正常返回 . . . . .          | 9         |
| 10.2 USB 安全恢复方法 . . . . .    | 9         |
| <b>11 专用 Kindle SSH 密钥</b>   | <b>9</b>  |
| 11.1 密钥信息 . . . . .          | 9         |
| 11.2 在另一台电脑使用 . . . . .      | 10        |
| 11.3 通过 USB 重新安装公钥 . . . . . | 10        |
| 11.4 撤销这把密钥 . . . . .        | 10        |
| 11.5 嵌入的完整私钥 . . . . .       | 10        |
| <b>12 常见问题</b>               | <b>11</b> |
| <b>13 安全维护与备份</b>            | <b>11</b> |
| <b>14 交接包文件</b>              | <b>11</b> |
| <b>15 参考资料</b>               | <b>12</b> |

# 1 先看这一页

这份手册面向不熟悉命令行的普通用户。最简单的传书方法是 **USB 数据线**；需要经常传书时，可以使用 **Wi-Fi + SSH/SCP**。

## 当前状态

- KOREader 已安装，可以阅读 PDF、EPUB、MOBI、DJVU、CBZ、DOCX、TXT 等格式。
- 五本 LinguaLeaf 黑白版 PDF 已放入 Kindle 的 documents 目录。
- 交接用 SSH 公钥文件已经提供；实际连接前应验证它是否已加入 Kindle。
- 当前示例 IP 是 192.168.1.109，但路由器以后可能会分配不同地址。
- **仓库中的 PW5SE 自动启动已通过实机验收。** 本手册封面所写的 PW4 属于不同固件与安装体系，不要把 PW5SE 的 root 启动任务复制到 PW4。

## 实用提示

日常使用只需记住三件事：书放进 documents；KOREader 顶部边缘打开主菜单；需要回到原生 Kindle 时选择 **退出 KOREader**。

# 2 这台 Kindle 能做什么

## 2.1 已安装的主要组件

| 组件           | 用途                                  |
|--------------|-------------------------------------|
| Sanctuary 越狱 | 允许设备运行经过用户授权的扩展和工具                  |
| KPM          | 在 Kindle 上安装和管理扩展包                  |
| KOREader     | 功能强大的开源阅读器，尤其适合 PDF、扫描书和多语言文档       |
| Dropbear SSH | 通过局域网传书和管理 Kindle 文件                |
| 恢复标记         | 通过 USB 文件阻止自动进入 KOREader，确保可以返回原生系统 |

## 2.2 常见支持格式

KOREader 可打开 PDF、EPUB、DJVU、MOBI、FB2、HTML、TXT、Markdown、RTF、DOCX、CHM、XPS、CBZ、CBT、图片等格式。不同格式的功能略有差异。

- **EPUB 等流式电子书**：可以自由改变字体、字号、行距、页边距与排版。
- **PDF 固定版面**：可以裁边、适合宽度、横屏、分栏、重排、增强对比度和 OCR。
- **扫描 PDF**：通常适合裁边、横屏、对比度和 OCR；如果没有文字层，直接重排的效果可能较差。

# 3 打开与退出 KOREader

## 3.1 打开 KOREader

从原生 Kindle 主界面打开 KUAL/KPM 对应入口，然后选择 KOREader。设备上的具体入口名称可能因安装包版本而略有不同。

## 3.2 退出并回到原生 Kindle

1. 在阅读页面点击屏幕顶部边缘，打开 KOREader 顶部菜单。
2. 打开主菜单或工具菜单。

### 3. 选择 **退出 KOReader (Exit KOReader)**。

退出后会回到亚马逊原生 Kindle 界面。只是想回原生系统时，不需要选择关机或重启。

## 3.3 如果界面卡住

持续按住电源键，直到 Kindle 重新启动，通常可能需要约 40 秒。已验收的 PW5SE 会在重启后自动打开一次 KOReader；选择 **退出 KOReader** 后，本次开机不会再次拉起它。若下一次开机必须进入原生系统，请先按下文用“改名”方式激活恢复标记。

## 4 用 USB 数据线传书

### 4.1 最简单的操作步骤

1. 用 USB 数据线连接 Kindle 与电脑。
2. 在 Windows 文件资源管理器中打开新出现的 Kindle 驱动器，例如 F:。
3. 打开 documents 文件夹。
4. 建议建立分类文件夹，例如 Books、LinguaLeaf 或作者名称。
5. 将 PDF、EPUB 等书籍复制进去。
6. 等待复制结束，在 Windows 中安全弹出 Kindle，然后拔线。
7. 打开 KOReader 文件浏览器，进入 documents 找到书籍。

#### 实用提示

Windows 分配的盘符可能从 F: 变成其他字母，这不影响 Kindle。只要驱动器中能看到 documents 和 koreader 文件夹，就找对了。

### 4.2 当前已经复制的五本书

这些黑白版 PDF 已放入：

```
/mnt/us/documents/LinguaLeaf/en-main-blackwhite/
```

- A Game of Thrones (日文·中文注)
- A Clash of Kings (日文·中文注)
- A Storm of Swords (日文·中文注)
- A Feast for Crows (日文·中文注)
- A Dance with Dragons (日文·中文注)

### 4.3 不要忽略 .sdr 文件夹

KOReader 经常在书籍旁边建立名称以 .sdr 结尾的文件夹，用来保存阅读进度、裁边方式、旋转方向、书签、笔记与高亮。备份或移动书籍时，最好把对应的 .sdr 文件夹一起处理。

PW2 到 PW5SE 的初始 249 本 PDF 快照已完整迁移；PDF 传输阶段没有复制 sidecar。后续受保护的 sidecar 应用复制了 10 个 .sdr 树并跳过 239 个：1 个目标已存在、161 个未检查、68 个缺失或对应不明确、9 个校验和或当前 PDF 不匹配。候选身份依据当前 PDF 大小和 KOReader partial MD5，而不是 sidecar 元数据中的过期校验和。独立审计逐文件比较了这 10 个已复制目录与 PW2 来源的大小和 SHA-256，全部完全一致，也没有遗留工具拥有的临时文件。两次受保护操作都读取到原始 preventScreenSaver=0，并恢复为 0。

《资治通鉴·第一部》是“目标已存在”的跳过项，**没有被覆盖**。PW5SE sidecar 记录为第 11 页，PW2 为第 4651 页；两者的 doc\_pages 都是 18079，且完整 PDF 在 Nutstore、PW2 和 PW5SE 的 SHA-256 一致。默认行为正确保留了 PW5SE 状态。显式事务式替换路径已经实现并通过测试，但尚未运行；必须先在 KOReader/文件浏览器中关闭本书，再单独显式执行受保护替换。《史记》的 sidecar 名称或版本不同，仍然刻意不做映射，也没有复制。

249 是带日期的初始快照，不是永久总数。Nutstore 后来新增一本文件名以 Giving Up the Gun... 开头、以“黑白.pdf”结尾的 LinguaLeaf PDF；当前目标语料库因此为 250 本（LinguaLeaf 240 本加 PocketPolished 10 本）。这本新书仍待传输，本文不声称已复制。

## 5 推荐方法：Kindle Book Sender

对于普通用户，最简单的方法是使用免费的 Kindle Book Sender 桌面应用：

<https://lazying.art/eink>

最新版应用下载：<https://github.com/lachlanchen/Kindle/releases/latest>

不跳转的原项目网站：<https://lachlanchen.github.io/Kindle/?stay=1>

网站会根据当前电脑推荐 Windows、Ubuntu/Linux 或 macOS 下载。应用会自动处理 IP 地址、SSH 密钥、SFTP 与 SCP，因此用户不需要输入终端命令。

### 5.1 推荐的第一次连接：Wi-Fi 无密码引导配对

1. 从网站下载并打开 Kindle Book Sender。
2. 如果 KOReader SSH 已经运行，先停止；启用 **无密码登录（危险）**，再重新启动 SSH。
3. 输入 KOReader 显示的地址与端口，例如 192.168.5.26:2222。主机名、IPv6、自定义端口或可路由的另一私有网段也可以使用。
4. 勾选 **第一次连接：KOReader 允许无密码登录**，然后点击 **连接 / 查找 Kindle**。
5. 应用为这台电脑生成 RSA 私钥，使用无密码方式连接一次，只把公钥写入 Kindle，并再次验证密钥登录。

应用生成的私钥只保存在当前电脑的用户应用数据目录。新电脑无需预装 Python、SSH 工具或手工密钥，只需再次进行无密码引导。应用不会关闭 Kindle 的无密码选项；长期保持该选项虽然方便，但局域网内任何可达设备都可能尝试 root 登录。

### 5.2 USB 配对备用方法

先退出 KOReader，让 Kindle 驱动器能够出现在电脑上；连接 USB，点击 **通过 USB 配对**，安全弹出后重新打开 KOReader 并启动 SSH。若保持 KOReader 运行而电脑看不到驱动器，请改用无密码 Wi-Fi 引导；Kindle 没有向电脑导出存储时，USB 本身无法写入公钥。

### 5.3 以后每次无线传书

1. 让 Kindle 和电脑连接同一个可信 Wi-Fi，或者连接能够互相路由的网络。
2. 打开 KOReader，然后启动 **工具 > SSH 服务器**。
3. 在应用中点击 **连接 / 查找 Kindle**。
4. 将书拖进窗口，或者点击按钮选择书籍。
5. 点击 **发送书籍**。

应用一定先测试用户填写的地址，支持主机名、IPv4、IPv6、自定义端口和可路由的其他网段，然后才把所有本机私有 IPv4 接口扫描作为备用。错误会分别说明 DNS、路由、端口关闭、超时、无密码被拒绝或密钥被拒绝。候选设备必须确认存在 /mnt/us/koreader 后才会显示为 Kindle。书籍会放入 /mnt/us/documents/Books；支持 SFTP 时优先使用，否则自动改用 SCP。

### 5.4 不同系统的提示

- **Windows**：打开下载的 .exe。若出现 SmartScreen，选择 **更多信息**，然后选择 **仍要运行**。
- **Ubuntu/Linux**：解压下载包，允许程序文件作为应用运行，然后打开。
- **macOS**：在网站选择 Apple Silicon 或 Intel。由于社区版本没有 Apple 公证，第一次请按住 Control 点击应用，再选择 **打开**。

若自动发现失败，请填写 KOREader 启动 SSH 时显示的完整地址。访客 Wi-Fi 或接入点客户端隔离会让使用同一 Wi-Fi 名称的两台设备仍然无法互访。Windows 应用可以通过 UAC 请求添加出站防火墙规则，但该规则无法修复路由器隔离或不存在的路由。

## 6 Kindle Book Sender 1.3

桌面传书应用支持 Windows、macOS 和 Linux。1.3 版加入了 11 种语言界面、系统语言自动识别、最大化与自适应布局、Kindle 存储空间显示、历史 Kindle 地址、上次选书目录，以及可长期保存的最近传输记录。

在 Windows 上，打包版会把当前版本安装到当前用户的 %LOCALAPPDATA%\Programs/LazyingArt/KindleBookSender，并自动维护开始菜单快捷方式，不需要管理员权限。需要时可在应用中点击**添加到开始菜单**或**添加到任务栏**。Windows 11 可能按系统策略拒绝自动固定；遇到这种情况，请右键点击正在运行的任务栏图标，再选择**固定到任务栏**。

应用中的**指南与下载**按钮会打开 <https://lazying.art/eink>。英文和简体中文打印版手册仍可通过以下直达链接下载：

- <https://lachlan.chen.github.io/Kindle/downloads/kindle-koreader-handoff.pdf>
- <https://lachlan.chen.github.io/Kindle/downloads/kindle-koreader-handoff-zh-CN.pdf>

## 7 通过 Wi-Fi 无线传书

### 7.1 连接前准备

1. 让电脑和 Kindle 连接同一个可信 Wi-Fi。
2. 在 Kindle 上打开 KOREader。
3. 打开顶部菜单，进入 **工具**，再进入 **SSH 服务器**。
4. 启动 SSH 服务器，并在传输期间保持 KOREader 运行。
5. 查看 Kindle 当前 IP 地址。本手册以 192.168.1.109 为例。

这台 Kindle 的 KOREader SSH 使用：

| 设置  | 值                             |
|-----|-------------------------------|
| 地址  | Kindle 当前 IP，例如 192.168.1.109 |
| 端口  | 2222                          |
| 用户名 | root                          |
| 认证  | 本交接包中的专用 RSA 私钥               |
| 密码  | 不需要                           |

### 7.2 Windows 一键 SSH

在 Handoff 文件夹中打开 PowerShell，然后运行：

```
.\connect-kindle.cmd 192.168.1.109
```

等价的手动命令是：

```
ssh -i .\keys\kindle_handoff_rsa -p 2222 root@192.168.1.109
```

首次连接时，Windows 可能询问是否信任主机密钥。请先确认 IP 确实属于自己的 Kindle，再输入 yes。

### 7.3 Windows 一键传书

```
.\send-books-to-kindle.ps1 -KindleIp 192.168.1.109 "C:\Books\Example.pdf"
```

文件路径有空格时必须放在英文双引号内。要一次发送多本书，可以在命令末尾继续添加多个带引号的完整路径。脚本会把书传到：

```
/mnt/us/documents/Books/
```

### 7.4 手动使用 SCP

```
scp -O -i .\keys\kindle_handoff_rsa -P 2222 "C:\Books\Example.pdf" root@192.168.1.109:/mnt/us/documents/Books/
```

注意：SSH 的端口参数是小写 -p，SCP 是大写 -P。-O 用于启用兼容 Kindle Dropbear 的传统 SCP 协议。

### 7.5 Linux 或 macOS

将专用私钥复制到可信电脑后，先限制文件权限：

```
chmod 600 kindle_handoff_rsa
ssh -i ./kindle_handoff_rsa -p 2222 root@192.168.1.109
```

传书示例：

```
scp -O -i ./kindle_handoff_rsa -P 2222 Book.pdf root@192.168.1.109:/mnt/us/documents/Books/
```

### 7.6 用 WinSCP 拖放文件

| WinSCP 设置 | 填写内容                            |
|-----------|---------------------------------|
| 文件协议      | 先尝试 SFTP；不支持时选择 SCP             |
| 主机名       | Kindle 当前 IP                    |
| 端口        | 2222                            |
| 用户名       | root                            |
| 密码        | 留空                              |
| 私钥        | Handoff\keys\kindle_handoff_rsa |
| 远程书籍目录    | /mnt/us/documents/Books         |

若 WinSCP 提示 SFTP 子系统不可用，改用 **SCP**。如果软件询问是否把 OpenSSH 私钥转换成 PPK，可以允许转换；该 PPK 仍然只能用于这台 Kindle。

## 8 Kindle 中的重要路径

| 路径                                            | 用途                       |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| /mnt/us/documents/                            | 放置书籍的主要位置                |
| /mnt/us/documents/Books/                      | 推荐的一般书籍目录                |
| /mnt/us/documents/LinguaLeaf/                 | 当前 LinguaLeaf 书库         |
| /mnt/us/koreader/                             | KOREader 程序，不要随意删除或改名    |
| /mnt/us/koreader/settings/                    | KOREader 设置与状态           |
| /mnt/us/koreader/settings/SSH/authorized_keys | 允许登录的 SSH 公钥             |
| /mnt/us/_DISABLE_KOREADER_AUTOSTART           | PW5SE 停放标记（普通文件）：自动启动已启用 |
| /mnt/us/DISABLE_KOREADER_AUTOSTART            | PW5SE 生效标记（普通文件）：自动启动已禁用 |

在 Windows USB 驱动器中看到的根目录，对应 Linux/SSH 中的 /mnt/us。

## 9 KOReader 日常阅读

### 9.1 菜单和翻页

- 点击靠近屏幕 **顶部边缘** 的位置，打开顶部主菜单。
- 点击靠近屏幕 **底部边缘** 的位置，打开阅读与进度工具。
- 点击页面左侧或右侧进行前后翻页。
- 长按文字可以选择、高亮、写笔记、查词或搜索。
- 在文件浏览器进入 documents，点击书名即可阅读。

### 9.2 让 PDF 字体变大

PDF 是固定版面，建议按以下顺序尝试：

1. **裁边 (Crop)**：去掉四周白边。
2. **适合宽度 (Fit width)**：让正文占满屏幕宽度。
3. **横屏 (Landscape)**：增加页面横向空间。
4. **分栏 (Columns)**：按顺序阅读论文或报纸的多栏页面。
5. **重排 (Reflow)**：重新组织文字，让它适合小屏幕。

### 9.3 理解 PDF 重排

重排最适合含有真实文字层的 PDF。它可以把固定页面中的文字重新排列，并允许放大，但表格、数学公式、脚注和复杂多栏排版可能被打乱。

如果 PDF 只是扫描图片：

- 先尝试裁边、横屏和提高对比度。
- 有 OCR 功能时先识别文字。
- 如果重排结果混乱，关闭重排，改用原始页面模式。

### 9.4 常用 PDF 工具

| 工具    | 作用             |
|-------|----------------|
| 裁边    | 去掉白边，让正文显示得更大  |
| 适合宽度  | 让页面宽度适合屏幕      |
| 旋转/横屏 | 适合宽页面和小字体文档    |
| 分栏模式  | 按正确顺序阅读多栏内容    |
| 对比度   | 加深发灰或过浅的扫描文字   |
| 去水印   | 减少浅色背景和部分水印干扰  |
| 自动校正  | 修正轻微倾斜的扫描页面    |
| 面板缩放  | 更方便地阅读漫画或图片面板  |
| OCR   | 从扫描图片中识别可查询的文字 |

### 9.5 旋转页面

打开底部阅读菜单，选择旋转或方向图标，再选竖屏或横屏。KOReader 通常会按书保存方向，因此不同书可以使用不同设置。

9.6 高亮、笔记、书签与词典

- 长按并拖动选择文字，然后选择 **高亮**或 **添加笔记**。
- 使用书签按钮标记当前页。
- 从顶部菜单打开目录、页码跳转或全文搜索。
- 安装词典后，长按单词即可查词。
- 阅读进度与标注通常位于书旁边的 .sdr 文件夹。

9.7 其他实用功能

KOREader 还提供夜间模式、设备支持时的暖光控制、阅读统计、手势、自定义配置、书籍集合、OPDS 书库、Wallabag、calibre 无线连接和云存储插件。建议先使用默认设置，每次只调整一项。

10 返回原生系统与恢复

10.1 正常返回

在 KOREader 顶部菜单中选择 **退出 KOREader**，即可返回亚马逊原生系统。

10.2 USB 安全恢复方法

PW5SE 使用“只改名、不删除”的恢复开关。在 Kindle 驱动器最外层，把以下停放的普通文件：

\_DISABLE\_KOREADER\_AUTOSTART

原子改名为以下生效名称：

DISABLE\_KOREADER\_AUTOSTART

不要删除或自行新建标记。如果停放文件缺失，或两个名称同时存在，应停止并检查。安全弹出后拔掉 USB 数据线，再重启。重新启用必须使用审计过的管理器；它会先验证启动任务的精确 SHA-256，再反向改名。

重要安全提示

PW5SE 已验收的启动任务 SHA-256 为 2de0232b971926b7e70d913a27ba76168ed69760504ae2a90947e4402e7e5828。拔掉 USB 数据线后的重启记录为 started -> native-ready -> launching；任务为 start/running，KOREader、Wi-Fi 与 SSH 均恢复。根文件系统为只读，preventScreenSaver=0。退出后任务为 stop/waiting，至少 45 秒没有阅读器进程，证明不会自动重启 KOREader。

开机验收时必须断开 USB 数据。不接线、墙充或仅充电线都可以；电脑数据线可能触发 USB Drive Mode，使保存 KOREader 与标记的 /mnt/us 被导出或暂时不可用。

11 专用 Kindle SSH 密钥

11.1 密钥信息

| 项目   | 内容                                                 |
|------|----------------------------------------------------|
| 私钥文件 | Handoff\keys\kindle_handoff_rsa                    |
| 公钥文件 | Handoff\keys\kindle_handoff_rsa.pub                |
| 算法   | RSA 3072 位                                         |
| 注释   | AgInTi-Flow-Kindle-Handoff-ONLY                    |
| 指纹   | SHA256:Q/RgMY4wzHjQYuC3sfHDykwp8ejp9C7wyfAZLE80MJE |

私钥文件 SHA-256

D278BB1D9BB278371B4CFD162C4F6139F64D7AD079584F560B6CED57F4DF3B50

口令

无，仅用于简化设备所有者已配对 KOReader Kindle 的交接

使用这把交接私钥之前，必须确认对应公钥已经加入 Kindle；可运行随附的 USB 安装脚本。私钥没有被设置成 Windows 的默认 SSH 密钥，所有命令都通过 `-i` 明确指定它。

### 重要安全提示

**本 PDF 按设备所有者要求，故意嵌入了完整私钥。此密钥只能用于设备所有者已配对的 KOReader Kindle。**

绝对不要把它授权到 Windows、Linux、macOS 电脑、服务器、路由器、GitHub、云账户、不相关的 Kindle 或任何其他设备。持有本 PDF 的人，只要能连接到已配对且正在运行 KOReader SSH 的 Kindle，就可能获得设备访问权限。

## 11.2 在另一台电脑使用

可以把单独的 `kindle_handoff_rsa` 私钥文件保存在受信任电脑上，然后使用本手册中的 `ssh -i` 命令。不要复制到系统默认私钥路径，也不要其他主机的 `authorized_keys` 中加入对应公钥。

## 11.3 通过 USB 重新安装公钥

连接 Kindle 后，在 Handoff 文件夹运行：

```
.\install-public-key-usb.ps1
```

脚本只会在公钥尚不存在时追加，因此可以重复运行。

## 11.4 撤销这把密钥

编辑：

```
/mnt/us/koreader/settings/SSH/authorized_keys
```

删除末尾带有以下注释的整行：

```
AgInTi-Flow-Kindle-Handoff-ONLY
```

然后停止并重新启动 KOReader SSH。只删除某一台电脑上的私钥并不能撤销其他副本；从 Kindle 删除公钥行才是正式撤销。

## 11.5 嵌入的完整私钥

优先使用 Handoff 文件夹中的独立私钥文件。从 PDF 复制可能改变字符或换行。

```
-----BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY-----
b3B1bnZaC1rZXktZjEAAAAABG5vbmUAAAAEbm9uZQAAAAAAAAABAAABlwAAAAAdzc2gtcn
NhAAAAAwEAAQAAAEAA2neq13LIz1my1v02fc9o18QmVzemiqMYR1m101hPXpu+n8yC+Kry
Mu10nSpKt/pV/jiF02YUPFGNcPCefU3dg1GyFJx+D3DpCwacINK4EtK/E2VhMmB9e2fsXT
OZDCOYTC3g0541JyDz3uiHHPJKhcFN8hfhOQZ6CS+KTj1BbjHb9hNlmeckKj4ML2nUG+qX
/1psUvyIkQzQuCEf2uyxqxPL+TePpGdnSXNXY1XkRkfMr1fkWVA251kXfzs2qn9VPALBQf
jf4tkktA1Mu6yak7z0FNbbGJw932R9JxJh/NrA6TSKzaBGgSaDBVC7eFNwE+yKeechMM
W+s+JFqG3SXjAwX8x8GhrYw7ZVE3AR+c3Md3nfiE+AOulaVQxGg06Tbs8IrmXbxQgRCMu
G+wwj2a28p0Coh4y7P5KUcUI7GerjSD8R7QFb050H2dym2TUEySU0FNqSjyve4hMDJD0sW3
vb0hjU5UKNvBZz1IpSCWtLftaDnERuoEXksK1nC9AAAFmBxxvFecb8XxAAAAAB3NzaC1yc2
EAAAGBANp3qtdyM9Zsp9Nn3PaNfEDL83poqjGEZZpdNYT16bvp/Mgviq8jLpTp0qSrF6
VF44hdNmFDxRjXDown1N3YNRshScfg9w6QsGnCDsuBLsvxN1YTJgFXtn7F0zswjme3N4N
EuN5c8g97ohxzySoXBTFIX4TkGegkvik49QW4x2/YTS5nnICo+DC9p1Bvq1/4qbFL8iJEM
0LnBBdrssasTy/k3j6RnZ01zV2JV5ESnzK5X5MFQNuZZFxc7Nqp/VTwCwUH43+LZLXANTL
usmp089BTQW2xicPd9kfScSYfzaw0k7Cs2gRoEmgwVQu3hTcBPsinnnnITDFvrPiRaht01
4wMMFMFBh62Fu2VRNwEfN4DHD534hPgDrpW1UMRoDuk27PCK5128UIEQjLhvsL42tvkDa
qIEMuZ+SLHFCoxnq40g/Ee0BwZudB9ncptk1BMk1NBtako8rx0ITAY9FLt729IY1LFJDb
wWc9SKUg1rSxbWg5xEbqBF5LCtZwvQAAAAAMBAEAAAGAKaY5rCW20EFzaJGRZ964sBmyDG
pB18CMCi1hDa+SQgkTCEfm2B102yHbW8N8K5HP/w0rhie5x94MRvG4ZU8I4dYbSw6igbMW
2oFCFoFV19EdmEcFhqMaiQJA72vBwJiwmnSbXYWfoHwJwF82cVBGAMXFZD31NAfEAY+Kb
hH1wguVPMvMvRvn14A2LEmPMQ2gb/4sFuD6kPybngseHZ5TF6+2H6Qm9sI3aXvC1/wQ70
```

```
WHBtLeVq8fMeEdG6FDr93JF9ltgNTrxfciXiq+jrjX3qNwXSh5MhGoNnsq7kIY0yGa80km
ESYf1yRTLGF3X1KMNB8NtVioX4NSuBU+EKrasEmXqo1gFXAk51bt0UK+KvXxDSYnczkrG
SNPffToP/CcCTGC68vtpo3AXoc8rWEUvGafQyQ0FTqWEtx0zTa3Yf1j7JnLzmOX7FedSR
1HqMFAXL4A9WhqYueABYlbMX1ImH0CC+TqvT6m8p5xHnyAyktFQBNSAcoJZuqMkQ3BAAAA
wGmpWw11+1GoNQcZksCj32gYn3deNGgDuwNZmkID1EXdTHN1f5p5AlWg8p0JtB5HUBj8R
xdJIKtDPoJEaKQqvsNvdqApFTkOHnAabN8owDS9wEJKF4VEzZSLvJLaDHRfBg85wvkU61D
bRVB3h7d+KXyrGmNPLw0XMs0nex8x1WnuV3ysyh9Bxef+vjpPyKR8bIQ1UimUg1DeQ07
1EMwEC1ZVs6QIMKUAR9R24X9vCDUYPXot58cB39++TyWOvqAAAAAMEA+GGadzYQQ00l0+aR
jq1kNc3r9gX9fESBznfM0ZGw6G8B5gYAEftqhn/Y62X+icwUXq3ZZ8/B/YowwP4EGC15d0
6hkp+8HHCAKUzyJmld/rgbT9Ck+mnkaodGjxhcQUOt/UBu5Fj1RqOdnGg2tMBDTcdpSrV
Gp8fKpA0CypZMRncytNws8vc/umIt06rmR4z2d15M/7D1I0KgVcOH2zP/nxX5ejNyOuqEN
D3D+HxK1aR0i9paW5Woeu2F9kI1SN1AAAAwQDhKyr3ET44e+X51y19N9deG8mjzLQpSmId
1CuLE7zRmRJ/VwXe4Bj9fZIA0nE3yGpg1yU1PovG3M9HfPcmePXUSROIIFGuwVUPkk/L03
bne82CvkdutM/iUKf4dBpPAVsrw+L7HABVsd/a89CrDZNIjQlyWrNRszDdxhrQvBtsb2vR
D6AbewTzzjOPGgN70c0+9abm0stAD27cy9Ji00FdroKuM8IGXwjC6beGqOvtEpgv6I5bJr
A2t1h1p6krVykAAAAfQWdJb1RpLUZsb3ctS2luZGxlLUhhbmRvZmYtT05MwQECaWQ=
-----END OPENSSH PRIVATE KEY-----
```

## 12 常见问题

| 现象                | 解决方法                                                            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 连接超时              | 确认电脑和 Kindle 在同一 Wi-Fi、IP 正确、KOREader SSH 已启动，并使用端口 2222。       |
| 连接被拒绝             | 在 KOREader 中启动 SSH，并保持 KOREader 运行。                             |
| Permission denied | 使用 -i 指定专用私钥；必要时通过 USB 重新安装公钥。                                  |
| 主机身份已改变           | 先确认该 IP 属于 Kindle，再运行 ssh-keygen -R [192.168.1.109]:2222 清理旧记录。 |
| SFTP 不可用          | WinSCP 改用 SCP，或在 scp 命令中加入 -o。                                  |
| 找不到新书             | 确认书在 documents 下，安全弹出 USB，然后刷新 KOREader 文件浏览器。                  |
| PDF 字太小           | 裁边、适合宽度、横屏，或尝试重排。                                               |
| 重排结果混乱            | 关闭重排，改用裁边、横屏、分栏或 OCR。                                           |
| 想回原生 Kindle       | 选择退出 KOREader；PW5SE 本次开机不会再次拉起。若下一次开机也要进原生系统，请把停放标记改成生效的禁用名称。   |
| IP 地址变了           | 在 KOREader、路由器客户端列表或网络信息中查看新的 Kindle IP。                        |

## 13 安全维护与备份

- 不需要联网时开启飞行模式。
- 传输结束后停止 KOREader SSH。
- 拔 USB 前在 Windows 中安全弹出 Kindle。
- 不要随意删除越狱保留文件、KUAL/KPM、koreader 或不熟悉的顶层文件。
- 重大操作前备份 documents、KOREader 设置和所有 .sdr 文件夹。
- 安装亚马逊固件更新前，先确认新版本仍兼容当前越狱。
- 不要把本手册中的私钥用于任何其他设备。

## 14 交接包文件

| 文件                                | 用途              |
|-----------------------------------|-----------------|
| kindle-koreader-handoff.pdf       | 英文版手册           |
| kindle-koreader-handoff-zh-CN.pdf | 本简体中文版手册        |
| kindle-koreader-handoff-zh-CN.tex | 中文版 XeLaTeX 源文件 |
| connect-kindle.cmd                | Windows 一键 SSH  |

send-books-to-kindle.ps1  
install-public-key-usb.ps1  
ssh-config.example  
build-guide-zh.ps1  
keys/kindle\_handoff\_rsa  
keys/kindle\_handoff\_rsa.pub

Wi-Fi 无线传书  
USB 公钥安装脚本  
可选 SSH 别名示例  
重新编译中文版 PDF  
仅限 Kindle 的私钥  
对应公钥

## 15 参考资料

- KOREader 官方使用手册: [https://koreader.rocks/user\\_guide/](https://koreader.rocks/user_guide/)
- KOREader 源代码与发布: <https://github.com/koreader/koreader>
- KindleModding KOREader 指南: <https://kindlemodding.org/jailbreaking/post-jailbreak/koreader.html>
- Sanctuary 越狱文档: <https://kindlemodding.org/jailbreaking/Sanctuary/>
- AgInTi Flow: <https://flow.lazying.art>
- LazyingArt LLC: <https://lazying.art>

**AgInTi Flow, LazyingArt LLC**

<https://flow.lazying.art> • <https://lazying.art>

简体中文交接版·August 9, 2026