

智选优品 — 智能设备使用指南与常见问题

一、智能音箱 Pro 使用指南

1.1 首次设置

- 1. 将智能音箱 Pro 放置在平坦稳固的桌面，确保周围无遮挡物。
- 2. 使用随附的电源适配器连接电源，音箱顶部指示灯亮起橙色表示待配网。
- 3. 打开智选优品App，点击“添加设备”，选择“智能音箱 Pro”。
- 4. 按照App指引输入Wi-Fi密码完成配网，指示灯变为绿色表示配网成功。
- 5. 唤醒词为“小智小智”，说出唤醒词后即可下达语音指令。

1.2 常见问题

- Q：音箱无法连接Wi-Fi怎么办？A：请检查以下几点：1.Wi-Fi密码是否正确；2.路由器是否为2.4 GHz频段（不支持5GHz）；3.音箱与路由器距离是否过远（建议5米以内）；4.路由器是否开启了MAC地址过滤。如仍无法连接，请长按音箱顶部按钮5秒重置网络，重新配网。
- Q：音箱经常断连怎么办？A：通常是因为Wi-Fi信号不稳定。建议将音箱放在路由器附近，避免隔墙使用。如果家中Wi-Fi覆盖不佳，建议增加Wi-Fi扩展器。断连后音箱会自动重连，无需手动操作。
- Q：如何恢复出厂设置？A：长按音箱顶部按钮10秒，听到“即将恢复出厂设置”提示音后松开。恢复出厂设置后所有自定义配置将被清除，需要重新配网和绑定账号。

二、无线蓝牙耳机使用指南

2.1 配对与连接

- 1. 打开充电仓盖，耳机自动进入配对模式（指示灯快闪蓝色）。
- 2. 在手机蓝牙设置中找到“ZhiXuan Buds”，点击连接。
- 3. 首次配对成功后，后续打开仓盖即可自动回连。
- 4. 支持同时连接两台设备，在App中设置双设备模式。

2.2 触控操作

操作	左耳	右耳
单击	上一曲	下一曲
双击	接听/挂断电话	播放/暂停
三击	激活语音助手	切换降噪模式
长按2秒	拒接来电	拒接来电

2.3 常见问题

Q：耳机只有一边有声音怎么办？A：将两只耳机放回充电仓，确认都充上电（指示灯亮起）。然后取出重新配对。如果问题仍然存在，可能是硬件故障，请联系售后。

Q：降噪效果不明显怎么办？A：请确认已切换到降噪模式（三击右耳）。选择合适尺寸的耳塞套，耳塞与耳道贴合度直接影响降噪效果。在嘈杂环境中建议使用大号耳塞套。

Q：耳机掉水里了怎么办？A：耳机支持IPX5防水，日常汗水和雨水没有问题。但请不要浸泡在水中。如果不慎掉入水中，请立即取出擦干，放在通风处自然晾干24小时后再使用。切勿使用吹风机加热烘干。

三、充电宝使用注意事项

1. 首次使用前请将充电宝充满电（约6小时）。2.
- 长期不使用时，建议每3个月充放电一次，保持电池活性。3.
- 请勿在高温环境下（超过40° C）使用或存放充电宝。4.
- 乘机时请随身携带，不可托运。额定能量74Wh，符合民航规定。5.
- 如果充电宝出现鼓包、发热异常等情况，请立即停止使用并联系售后。6.
- 给充电宝充电时建议使用5V/2A或以上充电头，充电时间约6小时。