realsense D435i 相机原厂参数获取

一

前提条件：

安装了 **librealsense** 依赖

rs-enumerate-devices Tool详细使用方法 参见 Intel realsense官方使用教程

运行命令:

```
rs-enumerate-devices -c
```

下图为 rs-enumerate-devices Tool 工具使用时后缀的含义

本文主要使用 **-c** 后缀来查看内外参的标定信息

后缀用法注释：

rs-enumerate-devices -s： 为每个连接的设备生成一行信息

rs-enumerate-devices -S： 提供每个设备的简短摘要来扩展

rs-enumerate-devices -o： 列出支持的设备控件、选项和流模式

rs-enumerate-devices -c： 提供相机的标定参数（内参、外参）和流模式信息

rs-enumerate-devices -p： 枚举 ROSBag 记录文件中包含的流。

运行rs-enumerate-devices -c 后得到以下信息：

设备信息、不同设备文件流信息

对应相机不同分辨率下的内参、外参