Apêndice D

Experimento 5: Como construir um controlador Avanço Atraso usando python

D.1 Introdução

Nesse experimento vamos descrever como o usuário pode construir um controlador incorporando a lei de controle vista no Capítulo 4. A lei de controle abordada no Capítulo 4, descrita na equação 4.13 e replicada como a equação D.1, tem como entrada o erro de posição e como saída (sinal de controle), uma referência de velocidade para as juntas do UR3.

$$u[k] = 0.958 \cdot u[k-1] + 0.30067 \cdot e[k] - 0.2108 \cdot e[k-1]$$
(D.1)

Para um melhor entendimento de como se dá o fluxo de dados entre o robô UR3, a Interface de Comunicação e o controlador proposto, foram esquematizadas duas figuras, a fim de esclarecer a fonte de cada dado que transita no sistema para a implementação de um controlador qualquer.

A Figura D.1 mostra, com uma separação de hardware (Linux PC e UR3), como é transmitido os dados entre a Interface de Comunicação e o robô UR3 e, também, de como é feita a comunicação entre o controlador proposto nesse experimento e a Interface de Comunicação. Já a Figura D.2 mostra, em malha fechada, a posição do controlador e do UR3 e quais suas entradas e saídas. Além disso, A Figura D.2 será usada para fazer a relação entre os sinais apresentados na própria Figura D.2 e as variáveis mostradas nos códigos das seções D.3.1 e D.1 (Fique atento a essa observação, por favor).




Figura D.1: Fluxo de dados entre o controlador a Interface de Comunicação e o UR3




Figura D.2: Esquemático da malha de controle

D.2 Pacote ur3_controls

Pensando na organização dos códigos do UR3 dentro do workspace catkin_ur3_ws para o sistema de organização de arquivos ROS, demostrado na seção 2.2.2.1, foi criado um pacote chamado ur3_controls. Esse pacote tem como objetivo o armazenamento de todos os códigos onde serão escritos os controladores para o UR3.

A Figura D.3 mostra o pacote ur3 controls dentro do workspace catkin ur3 ws.



Figura D.3: Pasta selecionada mostrando o pacote ur3_controls

A Figura D.4 mostra a pasta **script** dentro do pacote **ur3_controls**. Os controladores serão armazenados dentro dessa pasta.



Figura D.4: Pasta script selecionada

A Figura D.5 mostra a pasta **config** dentro do pacote **ur3_controls**. Nela existe um arquivo muito importante para o entendimento desse experimento chamado **define_control.yaml**.



Figura D.5: Pasta config selecionada

A Figura D.6 mostra dentro da pasta **script**. Dentro dela há um arquivo que não pode ser alterado (o arquivo **main.py**). O arquivo chamado de **controle_avaco_atraso.py** será onde iremos implementar o controlador descrito na equação 4.13.




Figura D.6: Dentro Pasta script

A Figura D.7 mostra dentro da pasta **config**. Dentro dela existe um arquivo chamado de **define_control.yaml** que deve ser editado conforme a necessidade do experimento que será executado.

Entraremos em mais detalhes a respeito do arquivo define_control.yaml na seção D.4.




Figura D.7: Dentro Pasta script

D.3 Descrição do código Python controle_avaco_atraso.py usado para construir o controlador da equação D.1

Nessa seção, iremos abordar o passo-a-passo de como construir um controlador avanço-atraso para o UR3, nos moldes esquemáticos da Figura D.1, visando generalizar a construção para qualquer outro controlador buscando a máxima portabilidade dos controladores no sistema da Figura D.2. Para fazer a descrição, vamos nos basear nos códigos das sub-seções D.3.1, D.3.2 e D.4.

D.3.1 Inicio do código e a classe

Vamos descrever a parte do código correspondente a inicialização usando itens para facilitar o entendimento de cada linha escrita no código.

- linha 1: é descrito obrigatoriamente o interpretador python com #!/usr/bin/env python.
- linha 2 a 5: comentário a respeito do que se trata o código.
- linha 6: definição da classe com o tipo class e com o rótulo MyControl. O rótolo pode ter o nome que usuário quiser.
- linha 7: definição da o método de inicialição da classe MyControl com o tipo def e com o rótulo ___init___. Esse método sempre recebe receberá o argumento self, ou seja, ___init___(self)
- linha 8 a 13: comentário a respeito das variáveis de inicialização para o funcionamento do controlador.

- linha 14: definição de uma variável chamada de self.Refence_Position que é um vetor de 6 (seis) posições. Essa variável terá a função de representar as posições de referência para cada junta do UR3 como exemplificado na Figura D.2.
- linha 15: definição de uma variável chamada de self.Position que é um vetor de 6 (seis) posições. Essa variável terá a função de representar as posições lidas para cada junta do UR3 como exemplificado na Figura D.2.
- linha 17: definição de uma variável chamada de self.Refence_Velocity que é um vetor de 6 (seis) posições. Essa variável terá a função de representar os sinais de controle para cada junta do UR3 como exemplificado na Figura D.2.
- linha 18: definição de uma variável chamada de self.Refence_Velocity_Old que é um vetor de 6 (seis) posições. Essa variável terá a função de representar os sinais de controle, atrasados de uma amostra, para cada junta do UR3 como exemplificado na Figura D.2.
- linha 21: definição de uma variável chamada de self.Position_Erro que é um vetor de 6 (seis) posições. Essa variável terá a função de representar os sinais de erro de posição entre a referência e o sinal lido para cada junta do UR3, como exemplificado na Figura D.2.
- linha 22: definição de uma variável chamada de self.Position_Erro_Old que é um vetor de 6 (seis) posições. Essa variável terá a função de representar os sinais de erro de posição, atrasados de uma amostra, entre a referência e o sinal lido para cada junta do UR3, como exemplificado na Figura D.2.

```
1 #!/usr/bin/env python
3~\# CONTROLADOR DE POSICAO AVANCO-ATRASO
4 \# Esse codigo en para ser usado como template para
5 # a construcao de outros controladores
6 class MyControl:
      def ___init___(self):
          # Defina os parametros do controlador e variaveis
8
9
          # globais neste metodo (___init___)
          # Para todas as juntas do ur3, da junta da base
10
          # ate a junta do efetuador terminal, defina o estado
11
          # inicial aqui
12
13
          self.Refence\_Position = [0, 0, 0, 0, 0] \# entrada de posicao
14
          self.Position = [0, 0, 0, 0, 0] # saida de posicao
15
16
          self. Refence Velocity = [0, 0, 0, 0, 0, 0] # sinal de controle
17
          self.Refence_Velocity_Old = [0, 0, 0, 0, 0, 0] # sinal de controle
18
          # atrasado de uma amostra
19
20
21
          self.Position\_Erro = [0, 0, 0, 0, 0, 0] \# sinal de erro
          self.Position\_Erro\_Old = [0, 0, 0, 0, 0, 0] \# sinal de erro
22
          # atrasado de uma amostra
23
```

D.3.2 Lei de Controle

Vamos descrever a parte do código correspondente a **lei de controle** usando itens para facilitar o entendimento de cada linha escrita no código.

- linha 1: definição de uma função com o tipo def e com o rótulo control_law. O rótulo deve ter, obrigatoriamente, o nome control_law. Os argumentos dessa função serão listados abaixo.
 - self: argumento padrão da função
 - robot_state: variável com os estados das juntas do UR3 com a mensagem do tipo
 JointState. Esse formato de mensagem possui as sub-mensagens de posição (position),
 velocidade (velocity) e torque (effort).
 - Para mais detalhes, consulte a documentação ROS da mensagem em http://docs.ros.org/en/api/sensor_msgs/html/msg/JointState.html
 - ref_pose_msg: mensagem de referência de posição para todas as juntas do UR3 com
 6 (seis) posições de dados do tipo Float64MultiArray.
- linha 16: definição de um loop interativo do tipo for, que repete 6 (seis) vezes, de forma a gerar o sinal de controle para as seis juntas do UR3 usando a lei de controle da equação D.1. Vamos comentar as linhas de código que pertencem a esse loop levando em consideração que a variável idx começa com 0 (zero) e vai até 5 (cinco), totalizando 6 (seis) interações.
 - linha 18: passando a idx-ésima referência de posição, que vem de ref_pose_msg.data[idx],
 para a idx-ésima posição no vetor self.Reference_Position[idx].
 - linha 19: passando a idx-ésima posição lida da idx-ésima junta do UR3, que vem de robot state.position[idx], para a idx-ésima posição no vetor self.Position[idx].
 - linha 22: passando o erro de posição para a variável self.Position_Erro[idx].
 - linha 27 a 29: nessas linhas acontece a execução da lei de controle. Vamos fazer a relação de cada variável presente nessas linhas com as variáveis presente na equação D.1 e com as variáveis do esquemático da Figura D.2.
 - * linha 27: Nessa linha temos duas variáveis.

 Temos a self.Reference_Velocity[idx], que representa u[k] na equação D.1 e representa com Reference_Velocity[0..5] no esquemático da Figura D.2.

 Temos, logo depois, a self.Reference_Velocity_Old[idx], que representa u[k-1] na equação D.1 e também representa a variável Reference_Velocity[0..5] no esquemático da Figura D.2 atrasado de uma amostra.
 - * linha 28: Nessa linha temos self.Position_Erro[idx], que representa e[k] na equação D.1 e também representa a variável Position_Erro[0..5] no esquemático da Figura D.2.
 - * linha 29: Nessa linha temos self.Position_Erro_Old[idx], que representa e[k-1] na equação D.1 e também representa a variável Position_Erro[0..5] no esquemático da Figura D.2 atrasado de uma amostra.

- linha 31: Esta linha tem a função de passar o valor de self.Reference_Velocity[idx] para self.Reference_Velocity_Old[idx] para construir a variável u[k-1] representada na equação D.1.
- linha 32: Esta linha tem a função de passar o valor de **self.Position_Erro[idx]** para **self.Position_Erro_Old[idx]** para construir a variável e[k-1] representada na equação D.1.
- linha 35: Nesta linha é feito a execução da instrução return que faz o retorno das variáveis de referência de velocidade usando return self.Reference_Velocity.

```
1 def control law (self, robot state, ref pose msg):
     2
     # argumendo de control law:
3
     # self: indica que essa funcao eh acessada apenas pela classe
4
     # MyControl ou o nome que o usuario queira dar a classe
5
6
     # robot_state: mensagem ROS dos tipo JointState
     # mais detalhes da mensagem pode ser encontrado em
     # http://docs.ros.org/en/api/sensor_msgs/html/msg/JointState.html
8
9
     # ref_pose_msg: mensagem de referencia de posicao para todas as
     # juntas do robo do tipo Float64MultiArray() para
10
     # [Base, Shoulder, Elbow, Wrist1, Wrist2, Wrist3]
11
     # mais detalhes da mensagem pode ser encontrado em
12
     # http://docs.ros.org/en/api/std_msgs/html/msg/Float64MultiArray.html
13
     14
15
     # for que gere todas as variaveis do controlador
     for idx in range (6):
16
        # idx eh um interador que vai de 0 a 5:
17
         self. Refence_Position[idx] = ref_pose_msg.data[idx]
18
         self.Position[idx] = robot_state.position[idx]
19
        # self.ek[idx]: sinal de erro de posicao para
20
        # cada junta (entra - saida)
21
         self. Position_Erro[idx] = (self. Refence_Position[idx]
22
            - self. Position [idx][idx])
23
        24
        # Lei de controle para o controlador proposto
25
        # para a junta 3 (Elbow Joint)
26
         if idx == 2:
27
            self. Reference_Velocity [2] = (0.958* self. Reference_Velocity_Old [2]
28
               + 0.30067*self.Position\_Erro[2]
29
               -0.2108* self. Position Erro Old [2])
30
        31
         self. Reference_Velocity_Old[idx] = self. Reference_Velocity[idx]
32
         self. Position_Erro_Old[idx] = self. Position_Erro[idx]
33
     34
     # sinal de controle parada junta do robo(sinal de velocidade)
35
     return self. Reference Velocity
```

D.4 Estrutura do arquivo de configuração

Com o controlador implementado na seção D.3.2, agora vamos descrever, com um arquivo de configuração que é nomeado de **define_control.yaml**, como é feita o acoplamento do controlador na aplicação que gere o controlador descrita nos no Capitulo Resultado. Esse aquivo tem a função de fornecer o caminho onde **controle_avaco_atraso.py** se encontra, como é o nome da classe presente no arquivos e outros detalhes que serão melhor explorados na descrição.

vamos seguir a metodologia de descrição feita para o controlador **controle_avaco_atraso.py**, onde foi usado itens e subitens para mencionar cada linha do arquivo e qual sua função.

Primeiramente, vamos ignorar as linha em branco e as linha com comentários, pois os devidos esclarecimentos serão dados nos itens a seguir.

- linha 3: definido a categoria control e nela será define as seguintes variáveis:
 - linha 4: a variável control_name será onde o usuário deve nomear os tópicos de iniciação do experimento, de parada do experimento e envio de referência de posição.
 O nome escolhido pode ficar a critério do usuário. No exemplo do arquivo de configuração, mostrado em D.4.1, foi colocado o nome de control_aa.
 - linha 5: a variável file_name receberá o nome do arquivo onde foi implementado o controlador sem a extensão do arquivo .py.
 - No exemplo do arquivo de configuração mostrado em D.4.1 foi atribuído a variável **file_name** o nome de **controle_avanco_atraso**.
 - linha 6: a variável class_name receberá o nome da classe que onde foi implementado o controlador.
 - No exemplo do arquivo de configuração mostrado em D.4.1 foi atribuído a variável class_name o nome de MyControl.
- linha 10: definido a categoria csv_name, serão definidos nela as seguintes variáveis:
 - linha 11: a variável sine que não pode ser muda. Essa variável é usada para fazer demostrações onde a entrada é uma onda senoidal gerada previamente.
 - linha 12: a variável square que não pode ser muda. Essa variável é usada para fazer demostrações onde a entrada é uma onda quadrada gerada previamente.
 - linha 13: a variável your_wave é aquela que receberá o nome do arquivo csv gerado previamente pelo usuário. Caso tenha dúvida de como gerar um onda para o UR3, sugiro que estude o conteúdo do Apêndice B.
- linha 18: definido a categoria reference_type, será definido nela as seguintes variáveis:
 - linha 19: online é uma variável booleana que, se for atribuído o valor False o controlador usará como entrado a onda que é definida na variável type (linha 20). Caso

- a variável **online** seja definida como **True**, controlador passará a receber referência de posição gerada de forma online por outra aplicação ¹.
- linha 20: a variável type uma das variáveis pertencente a categoria reference_type
 (linha 18), podendo ser sine, square ou your_wave.
- linha 23: definido a categoria activated_joints, nela será definida variáveis booleanas que tem a capacidade de ativar e desativar as juntas do UR3. Caso queira que o controlador use uma determinada junta, defina a variável como True. Caso queira que o controlador não use uma determinada junta, defina a variável como False.
 - linha 24: variáveis booleana Base. poder definida como True ou False.
 - linha 25: variáveis booleana Shoulder. Poder ser definida como True ou False.
 - linha 26: variáveis booleana Elbow. Pode ser definida como True ou False.
 - linha 26: variáveis booleana Wrist1. Pode ser definida como True ou False.
 - linha 26: variáveis booleana Wrist2. Pode ser definida como True ou False.
 - linha 26: variáveis booleana Wrist3. Pode ser definida como True ou False.

¹Outra aplicação pode ser entendido como outro robô ou algum sensor externo ao UR3

D.4.1 Arquivo de configuração define_control.yaml

```
1# define the name of file and class
2 # where you wrote your control
3 control:
    control_name: control_aa #(nick name for control (whatever you want))
    file_name: controle_avanco_atraso #(python file name without "".py")
5
    class_name: MyControl #(class name that you wrote in
6
    #controle_avanco_atraso.py)
9 # Choose the csv fine for offline experiment
10 csv_name:
    sine: 'ref_sine.csv' # Default to demo (type sine)
11
    square: 'ref_square.csv' # Default to demo (type square)
12
13
    your_wave: None # Custom to your experiment (type your_wave)
14
15 #Choose if you want online or offline experiment (if offline
16 # type, choose the wave type)
17 # and type of reference
18 reference type:
19
    online: False
    type: 'sine' # if online is define as True type is ignored
20
21
22 #choose which joints you want activated
23 activated_joints:
    Base: False
24
    Shoulder: False
25
    Elbow: False
26
    Wrist1: False
27
    Wrist2: False
28
    Wrist3: True
29
```

D.4.2 Código completo do controlador Avanço-Atraso

```
1 #!/usr/bin/env python
3~\# CONTROLADOR DE POSICAO AVANCO-ATRASO
4 # Esse codigo eh para ser usado como template para
5 # a construcao de outros controladores
6 class MyControl:
     def ___init___(self):
7
         # Defina os parametros do controlador e variaveis
8
         # globais neste metodo (___init___)
9
         10
         # Para todas as juntas do ur3, da junta da base
11
         # ate a junta do efetuador terminal, defina o estado inicial
12
13
         self. Refence_Position = [0, 0, 0, 0, 0] # entrada de posicao qr[k]
14
         self.Position = [0, 0, 0, 0, 0] # saida de posição qo[k]
15
16
         self.Reference\_Velocity = [0, 0, 0, 0, 0] \# sinal de controle u[k]
17
         self. Reference_Velocity_Old = [0, 0, 0, 0, 0, 0] # sinal de controle u[k-
18
19
         self.Position\_Erro = [0, 0, 0, 0, 0, 0] \# sinal de erro e[k]
20
         self. Position_Erro_Old = [0, 0, 0, 0, 0] # sinal de erro e [k-1]
21
22
     def control_law(self, robot_state, ref_pose_msg):
23
         24
         # argumendo de control law:
25
         # self: indica que essa funcao eh acessada apenas pela classe
26
         # MyControl ou o nome que o usuario queira dar a classe
27
         # robot_state: mensagem ROS dos tipo JointState
28
         # mais detalhes da mensagem pode ser encontrado em
29
         # http://docs.ros.org/en/api/sensor_msgs/html/msg/JointState.html
30
         # ref_pose_msg: mensagem de referencia de posicao para todas as
31
         # juntas do robo do tipo Float64MultiArray() para
32
         # [Base, Shoulder, Elbow, Wrist1, Wrist2, Wrist3]
33
         # mais detalhes da mensagem pode ser encontrado em
34
         # http://docs.ros.org/en/api/std_msgs/html/msg/Float64MultiArray.html
35
         36
         # for que gere todas as variaveis do controlador
37
         for idx in range (6):
38
             # idx eh um interador que vai de 0 a 5:
39
             self. Refence_Position[idx] = ref_pose_msg.data[idx]
40
```

```
self. Position [idx] = robot_state.position [idx]
41
42
           # self.ek[idx]: sinal de erro de posicao para
           # cada junta (entra - saida)
43
           self. Position_Erro[idx] = (self. Refence_Position[idx]
44
           - self. Position [idx])
45
46
           # Lei de controle para o controlador proposto
47
           # para a junta 3 (Elbow Joint)
48
           if idx = 2:
49
              self. Reference_Velocity [2] = (0.958*self. Reference_Velocity_Old [2]
50
                 + 0.30067*self. Position Erro [2]
51
                 - 0.2108*self.Position Erro Old[2])
52
           53
           self. Reference_Velocity_Old[idx] = self. Reference_Velocity[idx]
54
           self. Position_Erro_Old[idx] = self. Position_Erro[idx]
55
       56
       # sinal de controle parada junta do robo(sinal de velocidade)
57
        return self. Reference_Velocity
58
       59
```

D.5 Como rodar o controlador proposto nesse experimento

Como esse experimento é apenas para uma demonstração de funcionamento, por questão de segurança, será habilitado apenas a junta chamada de **Wrist3**. Depois, quando o usuário estiver familiarizado com o UR3, poderá personalizar o arquivo de configuração descrito em D.4.

Assumindo que o leitor tenha feito o processo de setup do ambiente de experimento, como é demonstrado no Apêndice A da seção A.1.1 até a seção A.1.2. Feito os procedimentos da seção A, abra uma seção do terminal e vá para o **workspce** do UR3, que nada mais é a pasta **catkin_ur3_ws**.

Use o comando abaixo para ir para workspce:

```
cd \sim / catkin ur3 ws
```

Use o comando abaixo para fazer o diretório do workspce um diretório ROS.

source devel/setup.zsh.

D.5.1 Experimento offline

No experimento **offline** a variável **online** (linha 19 no arquivo de configuração D.4.1) precisa ser definida como **False**. Então, vá ao diretório (catkin_ur3_ws/src/ur3_controls/config), onde

se encontra o arquivo de configuração **define_control.yaml** e certifique-se de que a variável **online** está definida como **False**.

Para rodar o controlador descrito em D.3.2, rode o comando abaixo.

roslaunch ur3_controls main.launch.

Nesse momento, o controlador está esperando o usuário enviar o comando para a inicialização do experimento.

Abra uma seção do terminator e vá para o **workspce** do UR3, que nada mais é a pasta **catkin ur3 ws**.

Use o comando abaixo para ir para workspce:

$$cd \sim / catkin_ur3_ws$$

Use o comando abaixo para fazer o diretório do workspce um diretório ROS.

source devel/setup.zsh.

rosservice call /ur3_controls/start_control_aa "data: true".

A junta wrist3 começará a se mover

Caso queria parar o experimento, envie o comando abaixo ou espere o experimento chegar ao fim.

rosservice call /ur3_controls/start_control_aa "data: false".

Para desligar o controlador, vá na abata do terminal onde foi rodado controlador e pressione Ctrl+C.

D.5.2 Experimento online

No experimento **online** a variável **online** (linha 19 no arquivo de configuração D.4.1) precisa ser definida como **True**. Então, vá ao diretório (catkin_ur3_ws/src/ur3_controls/config), em que se encontra o arquivo de configuração **define_control.yaml** e certifique-se de que a variável **online** está definida como **True**.

Para rodar o controlador descrito em D.3.2, rode o comando abaixo.

roslaunch ur3_controls main.launch.

Nesse momento, o controlador está esperando o usuário enviar o comando para de inicialização do experimento.

Abra uma seção do terminator e vá para o **workspce** do UR3, que nada mais é a pasta **catkin_ur3_ws**.

Use o comando abaixo para ir para workspce:

$$cd \sim / catkin_ur3_ws$$

Use o comando abaixo para fazer o diretório do workspce um diretório ROS.

Inicialize o controlador com o comando abaixo.

rosservice call /ur3_controls/start_control_aa "data: true".

Para enviar um referência de posição para a junta **Wrist3**, abra uma seção do terminator e vá para o **workspce** do UR3, que nada mais é que a pasta **catkin_ur3_ws**.

Use o comando abaixo para ir para workspce:

$$cd \sim / catkin_ur3_ws$$

Use o comando abaixo para fazer o diretório do workspce um diretório ROS.

source devel/setup.zsh.

O comando abaixo foi projetado para ser de fácil entendimento para o usuário, ou seja, o nome de cada junta foi inserido no comando para facilitar a visualização da junta e seu respectivo valor de reverência de posição.

Podemos observar no comando abaixo, que a junta de interesse (Wrist3) recebe o valor de 0.2 rad.

O comando abaixo é apenas para visualização, pois se o usuário tentar copiar do pdf a cópia será mal sucedida. Para contornar esse problema, o comando foi adicionado ao repositório do controlador no github do LARA e pode ser acessado em https://github.com/lara-unb/catkin_ur3_ws/blob/main/src/ur3_controls/cmd/comando_ref_pose.yaml.

Com o comando presente no github do LARA o usuário pode copiar e colar na aba do terminator que foi aberta para esse procedimento.

Cole, pressione ENTER e a junta **Wrist3** começará a se movimentar para a posição de referênciua.

```
rostopic pub /ur3_controls/control_aa/target_position default_msgs/JointPosition
"header:
    seq: 0
    stamp: {secs: 0, nsecs: 0}
    frame_id: "
Base: 0.2
Shoulder: -1.570796
Elbow: 0.0
Wrist1: -1.570796
Wrist2: 0.0
```

Caso queria parar o experimento, envie o comando abaixo.

Wrist3: 0.0"

rosservice call /ur3_controls/start_control_aa "data: false".

Caso queira usar a interface gráfica do **ur3_contrls** (Figura D.8) para mover a juntas do UR3, abra outro seção no terminator e rode o comando a seguir.

rosrun rqt_gui rqt_gui -s reconfigure.




Figura D.8: Interface ur3 contros

Na Figura D.8, mostra, em destaque por um retângulo verde, o campo **Dynamic_Reconfigure** com opção para habilitar a interface para mover as juntas do UR3. Também mostra, em destaque por um retângulo vermelho, o campo **Record_Bag** para gravar os dados de entrada e saída do UR3 (Veja o Apêndice C).

Para desligar o controlador, vá na abata do terminal onde foi rodado controlador e pressione Ctrl+C.

FIM!