

# 

SLIDER I



# Engenharia de Software EDGE COMPUTING & COMPUTER SYSTEMS

# ESP32/ ESP8266 - WiFi



SOC com protocolo TCP/IP integrado que consegue dar a qualquer microcontrolador acesso a sua rede WiFi

Capaz tanto de hospedar uma aplicação quanto descarregar todas as funções de redes WiFi a partir de outro processador de aplicação

Pré-programado com um comando AT setando seu firmware, significando que você pode simplesmente ligar este módulo ao seu Arduino e ele vai funcionar como qualquer outro shield WiFi funcionaria

Possui um processador na placa poderoso o suficiente para ser capaz de integração com sensores e outras aplicações específicas usandos seus GPIOs, com necessidade de pouco desenvolvimento

Existem muitas informações sobre este módulo na internet, todas elas são fornecidas pela gigante comunidade de usuários que empregam este módulo em seus projetos







Esse módulo só aceita alimentação de 3,3 Volts.

NÃO ligue no 5 Volts do Arduino!

A comunicação será via os pinos TX e RX







Na ligação do ESP8266 com o Arduino usamos um resistor de 10K entre o Vcc (3.3V) e o pino **CH\_PD** (Chip Enable). Para o divisor de tensão, utilizamos 2 resistores, o que diminuiu a tensão do nível de sinal para um valor suficiente para os testes.




```
#include "SoftwareSerial.h"
SoftwareSerial ESP Serial(2, 3); // RX, TX
void setup() {
  Serial.begin(9600);
 ESP Serial.begin(9600);
  Serial.println("Inicio");
void loop() {
  if (ESP Serial.available()){
    Serial.write(ESP Serial.read());
  ŀ
  if (Serial.available()){
    ESP Serial.write(Serial.read());
```




# Mais exemplos de circuitos.....



# **JeyLAB Robótica**



#### 





```
/* Projeto Curto Circuito - Módulo ESP01 - ESP8266 Modo AT */
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial esp8266(2,3); /* pino 2 TX , pino 3 RX */
void setup(){
Serial.begin(115200); /* Opções para ajuste 9600, 19200, 57600 e */
esp8266.begin(115200); /* 115200 dBs */
void loop(){
if(esp8266.available()) /* Confere se a comunicação está acessível */
while(esp8266.available()) { /* Enquanto estiver acessivel */
char c = esp8266.read(); /* Le o caractere. */
Serial.write(c); /* Escreve no monitor serial */
if(Serial.available()){
delay(1000);
String command="";
while(Serial.available()) { /* Le o comando */
command+=(char)Serial.read();
esp8266.println(command); /* Envia o comando para o ESP */
```




Comando	Função
AT	Comando básico para teste de conexão
AT+RST	Reset do módulo. É usado sempre para aplicar as alterações realizadas.
AT+GMR	Leitura da versão do firmware
AT+CWMODE	Modo de operação do módulo.
	1 = STA, 2 = Access Point e 3 = STA e Access Point
AT+CWJAP	Comando para conectar ao Access Point
AT+CIFSR	Retorna o IP do módulo
AT+CWLAP	Lista todos os Access Points acessíveis
AT+CWQAP	Desconecta do Access Point



```
COM13
                                                                                                                               Enviar
AT
OK
AT+CWMODE=1
OK
AT+CWLAP
+CWLAP: (3, "Apto209 2.G", -47, "84:01:12:be:88:7b", 1, -19,0)
+CWLAP: (4, "Adriana", -61, "f0:81:75:26:d6:64", 1, -22, 0)
+CWLAP: (3, "DAPASSUELLO", -75, "10:72:23:a5:f0:05", 1, -36, 0)
+CWLAP: (3, "Ap212 Ext", -84, "00:e0:20:83:6f:e7", 1, 30, 0)
+CWLAP: (0, "Wi-Fi a bordo", -75, "44:34:8f:0b:49:be", 1, -41, 0)
+CWLAP: (3, "MOEMA SALA", -87, "8a:de:7c:7c:5b:26", 1, 3, 0)
+CWLAP: (0, "#NET-CLARO-WIFI", -72, "0c:85:25:35:41:60", 1, 32767, 0)
+CWLAP: (4, "Cassio 2G", -85, "80:d0:4a:90:7e:4b", 1, -22, 0)
+CWLAP: (4, "DEATH STAR VISITOR", -84, "34:ce:00:66:le:a1", 2, -19, 0)
+CWLAP: (3, "Ana Gaspar", -91, "84:93:b2:e4:b5:ff", 3, 3, 0)
+CWLAP: (0, "#NET-WIFI", -70, "0c: 85: 25: 35: 41: 64", 1, 32767, 0)
+CWLAP: (3, "Rayes Adv(Diretoria) ", -88, "b4:75:0e:fb:5d:b4",4,-21,0)
+CWLAP: (3, "Wi-Fi2", -86, "4c:d0:8a:56:eb:71", 1, -21, 0)
+CWLAP: (3, "Wilson net", -84, "c8:5d:38:6e:82:b2", 1, -7, 0)
+CWLAP: (3, "Simoes 2G", -45, "cc:58:30:e1:db:14", 6,32767,0)
+CWLAP: (4, "Ap309 2.4Ghz", -89, "68:02:b8:67:14:6d", 6, -46, 0)
+CWLAP: (3, "Favano", -83, "10:72:23:c1:46:57", 6,32767,0)
+CWLAP: (3, "AP 107", -82, "d8:c6:78:4a:3d:08", 6, -6, 0)
+CWLAP: (3, "FRANCO wifi", -87, "c8:5d:38:a4:29:6b", 1,6,0)
+CWLAP: (3, "Luma 2G", -85, "bc:2e:48:25:27:14", 8, -24, 0)
+CWLAP:(3, "Malta Metais", -85, "c0:c9:e3:70:92:aa", 9, -9, 0)
+CWLAP: (3, "WILL", -42, "c8:5d:38:fd:fe:a5", 11, -14, 0)
+CWLAP: (3, "MICRIS-2.4", -63, "c0:3d:d9:0c:64:70", 11, 32767, 0)
+CWLAP: (0, "Wi-Fi a bordo", -87, "44:34:8f:0b:04:7b", 11, -42,0)
+CWLAP: (5, "EH-WLAN", -82, "c8:84:a1:a4:06:40", 11, -14, 0)
+CWLAP: (5, "EH-Assets", -89, "c8:84:a1:a3:95:e2", 11, -11, 0)
+CWLAP:(3,"PLENUS PARK",-87,"78:e9:cf:bf:a9:2f",11,-19,0)
+CWLAP: (4, "AP10049463", -86, "60:1d:9d:94:0d:30", 13, -21, 0)
OK
```





Só funciona com comando AT

Software fica complexo!



Mesmo fabricante do ESP8266

Possui microcontrolador, memória e periféricos que já conhecemos.



Possui WiFi e Bluetooth integrados




- Microprocessador: Tensilica Xtensa 32-bit LX6
- Clock: até 240MHz
- > SRAM: 520KB
- Memória flash externa: 32Mb (4 megabytes)
- Portas GPIO: 25
- Suporte a redes WiFi: 802.11 b/g/n (2,4 a 2,5GHz)
- Segurança: WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS
- Criptografia: AES/RSA/ECC/SHA
- Modo de operação: Station / SoftAP / SoftAP + Station/ P2P
- Bluetooth: v4.2 BR / EDR e BLE (Bluetooth Low Energy)





#### **ESP32 DEVKIT**

version with 30 GPIOs






#### https://dl.espressif.com/dl/package\_esp32\_index.json

Preferências		×
Configurações Rede		
Local do Sketchbook:		
C:\Users\Teixeira\Documents\Arduino		Navegador
Idioma do editor:	Português (Brazil) (Portuguese (Brazil)) v (requer reinicialização do Arduino)	
Tamanho da fonte do editor:	18	
Escala de interface:	Automático 100 🕏 % (requer reinicialização do Arduino)	
Theme:	Default theme 🗸 (requer reinicialização do Arduino)	
Mostrar mensagens de saída durante:	compilação carregar	
Avisos do compilador:	Nenhum 🗸	
Mostrar números de linhas		
Habilitar Dobramento de Código		
✓ Verificar código depois de carregar		
Usar editor externo		
✓ Núcleo compilado em cache agressivamente		
✓ Checar atualizações ao iniciar		
✓ Atualizar arquivos de sketch para nova extensão ao salvar (.pde -> .ino)		
✓ Salve ao verificar ou carregar		
URLs Adicionais para Gerenciadores de Placas: https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json		
Mais preferências podem ser editadas diretamente no arquivo		
C: \Users\Teixeira \AppData \Local \Arduino 15\preferences. txt		
(editar apenas quando o Arduino não estiver em execução)		
	- (NON)	OK Cancelar














# Tago.io



# Join the IoT Platform that has it all

Thousands of companies - from Startups to Fortune 500s - use TagolO to integrate IoT sensors with their businesses.

Get Started >

Request Demo >





#### Copyright © 2024 Prof. Airton Y. C. Toyofuku/ Yan Coelho

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).

This presentation has been designed using images from Flaticon.com