

现密斯旗舰店

A4950电机驱动模块使用手册

一、模块特性

- ◆ 2路电机驱动输出，单板典型最大电流2A;
- ◆ 驱动板工作电压范围：7.6V~30V;
- ◆ 推荐驱动频率范围：500Hz~30KHz;
- ◆ 板子尺寸：23 mm*18.3mm;
- ◆ 排针间距20mm;

二、模块使用说明

模块接口说明：

1. VM：驱动模块的电源，根据电机的参数输入，实测范围7.6~40V
2. VCC:接 5V 输入，不要输入3.3V, 要不然会影响性能。
3. GND 是接地引脚。

控制示例 (在以上的3个引脚都接好的情况下)：

任务1:A 电机正转，占空比50%

方案：电机A 的2个线分别接AOUT1、AOUT2. AIN1 接低电平，AIN2 接 50 % 的PWM.

任务2: B 电机反转，占空比20%

方案：电机B 的2个线分别接BOUT1、BOUT2 。BIN1 接高电平，BIN2 接 20 % 的PWM.

(如果您的PWM 频率比较高，比如10khz， 那需要2个PWM 引脚才能控制正反装，如果使用Arduino 默认是 500HZ 的频率的 PWM， 可以使用一个IO 和一个PWM 引脚控制正反转，但是效果没有2个PW M 引脚好)