Display Eletrônico Touch Timer (somente para os modelos CFO4VAT)

Os modelos de produtos CFO4VAT são equipados com Display Eletronico Touch Timer localizado na



Descrição do display eletrônico:

- 1. Indicação de modo standby (apenas esta luz apa-
- recerá no display)
- 2. Indicação de horas
- Indicação de minutos 4. Indicação de segundos
- 5. Tecla para diminuir o tempo mostrado no indicador
- 6. Tecla para aumentar o tempo mostrado no indi-
- 7. Tecla para iniciar/parar a contagem do tempo

Ao ligar o produto na tomada, um sinal sonoro será emitido, as luzes do display se acenderão e, em seguida, ele entrará em modo standby (apenas a luz acenderá no display).

O display também entrará em modo standby após 1 minuto sem interação do usuário.

Programando o timer do seu produto

Essa função permite programar um contador de tempo regressivo. Quando esse tempo terminar, um alarme sonoro será emitido.

O tempo mínimo de programação é de 1 minuto e o tempo máximo de 24 horas. O display mostrará o indicador de horas, minutos e segundos de acordo com o tempo programado. Os passos a seguir descrevem como programar o timer. O display sairá do modo standby assim que o usuário pressionar uma das teclas do painel e mostrará "00:00", enquanto os pontos piscam.

- 1. Defina o tempo desejado utilizando as teclas e 💽. Mantenha a tecla pressionada para aumen-
- tar ou reduzir o tempo mais rapidamente.

 2. Pressione a tecla para iniciar a contagem
- 3. Durante a contagem regressiva, você pode alterar o tempo pressionando as teclas e . O timer avancará de 1 em 1 minuto, caso o tempo marcado esteja entre 0 e 19 minutos, de 5 em 5 minutos, caso o tempo marcado esteja entre 20 e 55 minutos e de 10 em 10 minutos, guando o tempo marcado estiver entre 1 hora e 23h e 50 minutos. Por exemplo: se o tempo marcado for de 22 minutos, o timer avançará para 25 min, 30 min. 35 min e assim por diante.

Ao final do tempo programado, o timer emitirá um sinal sonoro e o display permanecerá piscando "00:00". Para voltar ao modo standby, basta clicar na tecla

Após dois minutos, a partir do fim do tempo programado, o display entrará em modo standby automaticamente, caso nenhuma tecla seia pressionada. Nota: O Timer não possui função relógio.

Importante:

do acionamento.

- O timer não tem a função de desligar as chamas A presença de líquido sobre a região do display pode causar interferências no momento
- Antes de acionar o Timer Touch certifique que a região esteja seca.

Timer Digital (somente para os modelos CFO4T)

Os modelos CFO4T são equipados com Timer Digital localizado na região frontal do produto.




Descrição das funções

- Tecla para diminuir o tempo mostrado no indicador Tecla para aumentar o tempo mostrado no indi-
- Tecla iniciar/cancelar: para comecar ou cancelar a contagem de tempo e entrar em modo de espera.
- Indicador de modo de espera. . Indicação de tempo do timer.
- Nota: O painel eletrônico não possui função relógio.


Programando o Timer

Vamos programar como exemplo 1:30 (uma hora e 30 minutos).


Com o produto em modo de espera, pressione qualquer tecla para entrar no modo de programação (indicador de tempo piscando).



deseiado. O aiuste máximo de tempo é de 9:50 (nove horas e cinquenta minutos). Pressione a tecla D/ para



teclas e ... Se você guiser cancelar a co tagem, pressione a tecla O timer voltará para o modo de



Importante:

O timer não tem a função de desligar as chamas.

Dicas de Operação

- Não deixe de fechar o registro de gás após a utilização do fogão.
- Evite abrir constantemente a porta do forno. Acompanhe o assado através do visor panorâmico. Assim, você economiza tempo, gás e melhora a qualidade do assado.
- Nunca coloque nada diretamente sobre a base do forno. Se precisar ter dois recipientes no forno ao mesmo tempo, coloque-os nas prateleiras em diferentes posições para que não coincidam um sobre o outro, obtendo uma melhor circulação de ar quente.
- Use, de preferência, a prateleira do forno na posição central, principalmente para bolos, tortas e outros
- tipos de massas. Utilize este fogão somente para uso doméstico.
- Abra e feche cuidadosamente a porta do forno para que a chama não se apaque e para evitar o deslocamento do alimento.
- Ao utilizar o forno, para obter os melhores resultados no cozimento, preaqueca-o na temperatura máxima por aproximadamente 10 minutos.

Obs : Estalo e/ou barulho durante o funcionamento do forno é considerado normal, devido à dilatação natural de pecas metálicas.

Cuidados com as panelas

- Utilize panelas ou recipientes que tenham diâmetro mínimo de 12 cm.
- Nunca deixe os cabos das panelas voltados para fora do fogão.
- Utilize somente utensílios resistentes ao calor para evitar danos aos mesmos

Importante:

Utilize apenas panelas de fundo plano. Panelas com fundo arredondado não se apóiam adequadamente sobre as grades.



Cuidado com a tampa de vidro ao usar o fogão

Importante:

O queimador não

A chama está baixa

A luz do forno não

A chama está sujando

A chama do forno não acende /

não segura a chama / apaga

O Timer do modelo CFO4VAT

Fiscal ao consumidor, sendo:

dida pela a Whirlpool S.A – Unidade de Ele-

A garantia compreende a substituição de peças

e mão-de-obra no reparo de defeitos devida-

mente constatados, pelo fabricante ou Rede de

Serviços Consul, como sendo de fabricação.

duto terá os serviços da Rede de Serviços Consul.

Apenas a Rede de Serviços Consul, a Whirlpool

S.A., ou à quem ela indicar, serão responsáveis

pela constatação de defeitos e execução de re-

paros dentro do prazo de garantia. Neste caso,

se defeitos constatados durante o prazo de ga-

rantia forem de fabricação, o fabricante se obri-

o seu produto a partir da data da chamada.

Durante o período de vigência da garantia, o pro-

3 meses - garantia legal;

trodomésticos.

está descontrolado

A mesa de Inox está

amarelada ou manchada

e não aumenta

as panelas

acende

fundido e se caírem podem quebrar.

Cuidado ao manusear as grades (trempes) dos produtos de mesa de vidro (CF04V). Elas são de ferro

Solucionando Problemas

ou molhados.

dedores dos queimadores

• Se há falta de energia elétrica.

Se há chama em todos os furos

• Se o gás do botijão está no fim.

Se a lâmpada está queimada

dendo o forno", na página 5.

não desarmou.

Se há lâmpada no interior do forno

• Se o pluque do cabo de forca está conectado. No caso de incompatibilidade

• Se os queimadores (bocas) ou o acendedor do queimador estão sujos

• O perfeito posicionamento das bocas de saída de gás junto aos acen-

• Se o gás do botijão está no fim ou se a torneira do registro não está

• Se o plugue do cabo de força está conectado. No caso de incompatibi-

lidade do pluque com a tomada, troque a tomada por uma adequada.

• Se o fusível da instalação da sua casa está queimado ou se o disjuntor

• Se o procedimento para acendimento do forno foi seguido. Veja "Acen-

• Se está seca a região da mesa de vidro onde o Timer está localizado.

• Adquira o Restaurador para Inox na Rede de Serviços Consul e realize

• Se há mau contato na tomada ou falta de energia elétrica.

• Se a lâmpada está de acordo com a tensão da rede.

do pluque com a tomada, troque a tomada por uma adequada.

• Se o registro de gás junto ao botijão está aberto.

• Se o botijão está vazio ou se há gás na rede.

- Nunca acenda as bocas da mesa com a tampa de vidro abaixada.
- Nunca coloque panos e toalhas sobre a tampa de vidro ou porta do forno durante o uso do fogão
- Nunca abaixe a tampa de vidro enquanto os queimadores da mesa estiverem quentes, pois o calor pode provocar a quebra do vidro.
- Ao abrir e fechar a tampa de vidro, manuseie com
- Não coloque objetos sobre a tampa, evitando que
- Todo o respingo ou qualquer tipo de sujeira deve ser removido da tampa, antes da sua abertura.

Manutenção e Limpeza

Limpeza geral

- Não deixe acumular gordura no forno, mesa ou outras partes do fogão.
- · Caso ocorra o derramamento de líquido ou alimento sobre a mesa do fogão, tubos injetores ou dentro do forno, desligue o fogão e limpe para evitar manchas e entupimento. • Certifique-se que o produto esteja frio antes de
- iniciar qualquer tipo de limpeza e/ou manuten-• Retire o pluque da tomada elétrica, feche o registro do gás e verifique se o fogão está frio antes
- de fazer qualquer serviço de manutenção e/ou • Nunca use objetos pontiagudos ou cortantes para a limpeza das peças do seu fogão pois pode
- Nunca tente remover a mesa do produto.

- após a limpeza, observe o perfeito posicionamento na mesa.
- tório para o funcionamento do fogão Os botões podem ser retirados para limpeza.
- Limpe periodicamente as pontas das velas do acendimento das bocas para o perfeito funcionamento do fogão. Antes retire o pluque da to-
- afetar a sua segurança.
- Nunca utilize papel alumínio ou similares para entupir a saída de gás e manchar a mesa.
- Para limpeza da mesa, áreas em inox ou qualapós a limpeza para evitar manchas
- Adquira o Restaurado para Inox na Rede de Serviços Consul e limpe regularmente a mesa de inox de seu produto. É recomentado para eliminar o amarelamento e manchas sobre o Inox.
- Se, por descuido, objetos de plástico, filme de alumínio, acúcar ou alimentos contendo acúcar entrar em contato com a superfície aquecida da mesa de vidro dos modelos CFO4V, retire-os e limpe a superfície imediatamente, pois o açúcar pode grudar na superfície de vidro, dificultando a limpeza.
- lha de aço sem danificar os componentes. Após o acúmulo de água e garantir que a chama fique uniforme em toda a volta do queimador.
- As grades (trempes) podem apresentar manchas devido ao acúmulo do próprio alumínio das panelas utilizadas. Limpe regularmente com palha de aço para remover as manchas e evitar impregnação do alumínio sobre a trempe.

- Nunca mergulhe os queimadores e capas ainda dores, pois eles podem ser danificados.

- revestir a mesa e queimadores, pois eles podem
- quer outra parte do fogão, exceto as grades e as capas esmaltadas, não utilize produtos abrasivos (ex. palha de aço), cloro ou similares. Utilize apenas pano ou esponja macia com água, sabão ou detergente neutro. Seque imediatamente

- Para evitar riscar a mesa de vidro dos modelos CFO4V, não arraste panelas, grades e outros objetos sobre ela. Este tipo de dano não está coberto pela garantia.
- As grades (trempes) e as capas dos queimadores que são esmaltadas podem ser limpas com paa limpeza, seque-as completamente para evitar
 - Em alguns casos, com um simples procedimento você poderá solucionar um eventual problema em seu fogão. Caso você não consiga resolver o problema, entre em contato com a Rede de Servicos Consul.

- quentes em água fria. Não deixe cair os queima-ATENÇÃO! Ao recolocar os queimadores e capas
- O vidro que protege a lâmpada é de uso obriga-
- Certifique-se de montá-los novamente para o uso do fogão

Informações importantes sobre o inox de seu pro-

Todos os tipos de aço inox do mercado, apesar de resistentes, podem sofrer corrosão (ferrugem) quando atingidos por produtos de limpeza que contenham cloro, como alvejantes e água sanitária. Diferentemente dos utensílios de cozinha, muitos eletrodomésticos são fabricados com um tipo de aco inox magnético que permite a fixação de ímãs. Utensílios de cozinha, como talheres de inox, por exemplo, são menos suscetíveis à corrosão porque são constantemente lavados e secos, ou seia, raramente acumulam sujeira ou resíduos de produtos de limpeza nos cantos e frestas. Porém, eletrodomésticos exigem cuidados especiais, do contrário, poderão apresentar sinais de oxidação.

Limpeza do forno

- Cleartec ficou mais fácil ter seu forno
- CLEARTEC limpo. A cavidade é esmaltada e lisa, evitando o
- acúmulo de gordura e facilitando a limpeza. Limpeza do forno – Desligue o fogão da tomada elétrica e feche o registro do gás. Depois, remova o excesso de gordura com um pano úmido e morno ou esponja macia com detergente neutro
- ou produto desengordurante. Para limpar as prateleiras, as grades e as hastes das prateleiras, você pode utilizar a lava-louças, ou lavá-las com detergente e uma esponja macia. Após a limpeza, seque-as adequadamente.
 - - tomaticamente invalidadas se: O uso n\(\tilde{a}\) o for exclusivamente dom\(\tilde{s}\) tico:

- Termo de Garantia O seu produto Consul é garantido contra de- | • Na instalação do produto, não forem observadas
- feitos de fabricação, pelo prazo de 12 meses as especificações e recomendações do Manual contados a partir da data da emissão da Nota do Consumidor quanto às condições para instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, • 9 últimos meses - garantia especial, concetensão elétrica compatível com o produto, etc:
 - Na instalação, as condições elétricas e/ou de gás não forem compatíveis com a ideal recomendada no Manual do Consumidor;

Na utilização do produto não forem observa-

- das as instruções de uso e recomendações do Manual do Consumidor Ocorrer mau uso, má conservação, uso inadeguado, descuido com o produto, ou ainda, sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido reali-
- credenciadas pela Rede de Serviços Consul; Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou ga a trocar as peças e/ou assistir gratuitamente da etiqueta de identificação do produto.

zado conserto por pessoas ou entidades não

As garantias legal e/ou especial ficam au-As garantias legal e/ou especial não cobrem:

 Despesas com a instalação do produto realizada pela Rede de Serviços Consul ou por Whirlpool S.A., salvo os produtos com instalação gratuita informada no manual:

- Despesas decorrentes e consequentes de instalacão de pecas e acessórios que não pertencam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos. | A garantia especial não cobre: salvo os especificados para cada modelo:
- Despesas com mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás, alvenaria, aterramento e etc.:
- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta no fornecimento de energia elétrica ou gás na residência, tais como: oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido no manual do consumidor e etc.:
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, bem como decorrentes da ação de animais (insetos, roedores ou animais domésticos), ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- Transporte do produto até o local definitivo da instalação:
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em conseguência de remoção, manuseio, quedas ou atos pelo próprio consumidor ou por terceiros. bem como efeitos decorrentes de fato da natureza. tais como relâmpago, chuva inundação, etc.;
- Importante: NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR VÍCIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. Recomendamos que no ato da entrega, confira seu produto na presença do transportador. Verifique a qualidade da entrega, a quantidade, se o produto está de acordo com a compra e a descrição da Nota Fiscal que o acompanha. Caso exista qualquer problema, recuse o produto, registre o motivo no verso da Nota Fiscal e entre em contato com o responsá-
- vel pelo serviço de entrega. Defeitos estéticos (produtos riscados ou amassados) ou com falta de pecas internas ou externas de produtos vendidos no estado, saldo ou produtos de mostruário. Esses produtos têm garantia de 12 meses apenas para defeitos funcionais não discri-
- minados na nota fiscal de compra do produto. • Problemas de oxidação/ferrugem causados pelos | CEP 04183-901 — Caixa postal 5171 seguintes fatores:
- Instalação em ambientes de alta concentração | Ligue: (11) 3003-0777 salina tais como regiões litorâneas; Instalações em ambientes onde o produto esteja exposto a outros produtos guímicos ácidos ou al-
- calinos que possam agredir a pintura do mesmo; - Utilização de produtos químicos inadequados para limpeza.
- Despesas por processos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia;

pessoas ou empresas não credenciadas pela | • Chamados relacionados a orientação de uso de eletrodomésticos, cuia explicação esteia presente no Manual de Instruções ou em Etiquetas Orientativas que acompanham o produto, serão cobrados dos consumidores.

- Deslocamentos para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da Rede de Serviços Consul, o qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor, conforme tabela de guilometragem informada pela Whirlpool S.A. – Unidade de Eletrodomésticos através do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC):
- Todo e qualquer vício de fabricação aparente e de fácil constatação
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em Este manual e o seu produto têm muitas mensa uso normal, tais como botões de comando, pugens importantes de segurança. Sempre leia e siga as mensagens de segurança. xadores, bem como, a mão-de-obra utilizada na Este é o símbolo de alerta de segurança aplicação das pecas e as consegüências advin-Este símbolo alerta sobre situações que

Considerações gerais:

das dessas ocorrências.

A Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das agui explicitadas. A Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio. Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro. Para a sua trangüilidade, mantenha o Manual do Consumidor com este Termo de Garantia e Nota Fiscal de compra do produto em local seguro e de

ATENÇÃO: para usufruir da garantia, preserve e mantenha em sua posse, a Nota Fiscal de Compra do produto e o Termo de Garantia. Esses documentos precisam ser apresentados ao profissional autorizado quando acionado o atendimento.

Para solucionar dúvidas, agendar serviços, registrar sugestões ou reclamações, lique para: Whirlpool S.A. Unidade de Eletrodomésticos Atendimento ao Consumidor: Rua Olympia Semeraro, nº675 Jardim Santa Emilia – São Paulo/SP Capitais e Regiões Metropolitanas,

Consul

Demais localidades, lique: 0800 970 0777

Rede de Serviços

0800 970 0777 3003-0777 www.consul.com.br

Itens de segurança

- Utilize sempre manqueiras e reguladores de presdade das manqueiras e reguladores de pressão e substitua-os, se necessário. Fixe e aperte adequadamente todas as conexões de gás durante a instalação. Instale o Fogão de acordo com as especificações descritas no manual de instruções
- quer manutenção do produto. Não remova o fio de aterramento do seu pro-
- os a você ou a terceiros. Lique seu produto a um fio terra efetivo. Todas as mensagens de segurança virão após o

CONSUI Manual de Instruções

Fale com a **CONSU**

www.consul.br

Parabéns! Você adquiriu um fogão com a Qualidade Consul!

Antes de utilizar o fogão, leia com atenção as instruções deste Manual.

Segurança

Dúvidas de instalação e funcionamento, reclamações ou sugestões, ligue par

Capitais e regiões metropolitanas: **3003-0777**

símbolo de alerta de segurança e a palavra "PERI-GO" ou "ADVERTÊNCIA".

Instruções importantes de

A sua segurança e a de terceiros é muito impor-

podem trazer riscos à sua vida, ferimen-

Existe risco de você

perder a vida ou de

segurança

Estas palayras significam: A PERIGO

ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas imediatamente. Existe risco de você A ADVERTÊNCIA perder a vida ou de

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

ocorrerem danos graves se as instruções não forem

- são certificados pelo INMETRO. Verifique a vali-Retire o pluque da tomada antes de efetuar qual-

Demais localidades: **0800 970 0777**

- Não use extensões, adaptadores ou T's. Não seguir estas instruções pode causar explo
- física das pessoas. Se o cabo de alimentação estiver danificado. ele deve ser substituído pela Rede de Servicos

são, incêndio ou possíveis danos à integridade

- Consul, a fim de evitar riscos. Assegure-se de que o aparelho está desligado an tes de substituir a lâmpada, para evitar a possibili-
- dade de choque elétrico. Este eletrodoméstico não deve ser usado por criancas, pessoas com reduzida capacidade físi-
- ca. sensorial, mental ou sem experiência. Este produto foi desenvolvido exclusivamente para o uso doméstico.

Guia de instalação

Conhecendo seu fogão

Veja descrição abaixo e nas tabelas da pá-

Modelos com mesa de inox



Atenção!

Este fogão é equipado com válvula de segurança – FORNO SUPER SEGURO, que corta a saída do gás caso a chama do forno se apaque acidentalmente. Veja as instruções completas de acendimento do forno no item Acendendo o forno no interior deste quia.



W10761230_RevA_06-15.indd 1

Fogão convencional 4 bocas de piso

CFO4N CFO4M CFO4Q CFO4T CFO4V CFO4VAT

- - - 4 4

- - X X

- 4 4 - -

- X X X - -

1 1 1 2 2 2

3 3 2 2 2 2

X X X X X X

- - - X

- X X X -

X X X X X X

Fogão convencional 4 bocas de piso

CFO4N CFO4M CFO4Q CFO4T CFO4V CFO4VAT

96 96 96 - -

95,2 95,2 95,2 95,2 94,8 94,8

51,5 51,5 51,5 51,8 51,8

60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3

23.5 23.5 23.5 27.5 27.5

98.2 98.2 98.2 98.2 99 99

54,7 54,7 54,7 54,7 58,6 58,6

66,2 66,2 66,2 78 78

28.5 28.5 28.5 28.5 33.5 33.5

32 32 32 32 32

38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7

46,8 46,8 46,8 46,8 46,8 46,8

8 8 8 8 8

A/A A/A A/A A/A A/A

GLP (Botiião)

2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

2,75 2,75 2,75 2,50 2,50

1,65 1,65 1,65 1,80 1,80

Gás Natural

2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

2,55 2,55 2,55 2,50 2,50

220 VAC / 60 Hz 200 VAC 240 VAC

2.70 -

3.0 -

58 58 58 58

X X X X X X

- X -

X X X X -

2 2 - - -

5 Botão de acendimento automático das bocas da mesa e do forno X X X X X X X

Botões dos queimadores da mesa (são removíveis para fa-

selado, evitando passagem de gordura para dentro da por- X X X X X X

Forno com acabamento Cleartec - Tecnologia de Limpeza: cavidade esmaltada e lisa, evitando acúmulo de gordura e

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Mesa de Inox Brilhante

Mesa de Inox Escovada

3a Mesa de Vidro temperado

4 Queimador Tripla Chama

6a Display eletrônico (Timer)

Sc Timer eletrônico Touch

cilitar a limneza)

facilitar a limpeza)

gulagem de altura)

ta. facilitando a limpeza)

11 Puxador da porta cor preta

11 Puxador da porta cor prata

14 Defletor traseiro da mesa de Vidro

Dimensões do produto sem embalagem

Altura do chão ao topo da grade (cm)

Dimensões do produto com embalagem

Peso Suportado pelas Pratelerias (grades) do forno (kg)

Classificação Energética - INMETRO (mesa e forno)

Largura sem embalagem (cm)

Peso líquido do produto (ka)

Peso Bruto do produto (kg)

Dimensões do forno do produto

Profundidade (cm)

Profundidade (cm)

Altura do produto com a tampa Fechada (cm)

12 Pés Frontais

facilitando a limpeza.

Categoria

Altura (cm)

Largura (cm)

Altura (cm)

Largura (cm)

Profundidade (cm)

Volume (Litros)

Mesa / Forno

Potências Nominais (Kw)

Queimador Tripla Chama

Potências Nominais (Kw)

Queimador Tripla Chama

Oueimador do Forno

Queimador grande

Oueimador médio

Tensão de entrada

Lâmpada do forno

Freguência

W10761230_RevA_06-15.indd 2

Oueimador do Forno

Queimador grande

Queimador médio

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ogões de uso doméstico

e retirada dos utencílios (assadeiras)

13 Pés niveladores traseiros (permite nivelar o produto)

4 Oueimador Grande

4 Queimador Médio

limpeza)

Tampa de Vidro Temperado

Grade (trempe) individual de arame redondo

5 Botão de acendimento da lâmpada do Forno

Timer Sonoro mecânico (o botão é removivel para facilitar a

Prateleira (grade) fixa do forno (Forno possui 3 níveis de re-

Prateleira (grade) deslizante (ao abrir a porta do forno a

prateleira se movimenta para fora, facilitando a colocação

Porta do forno com duplo vidro temperado, (vidro interno é

Botão de controle da temperatura do Forno (é removível para

2 Grade (trempe) dupla de arame redondo

2a Grade (trempe) individual de ferro fundido

instalação não é gratuita).

Os fogões Consul saem de fábrica para uso com gás tipo GLP. Para uso com GN (Gás Natural) contate a Rede de Servicos Consul para converter o fogão para o novo tipo de gás antes de proceder a instalação. No período de 90 dias a primeira conversão é gratuita.

A ADVERTÊNCIA

Risco de Lesões por Excesso de Peso

Use duas ou mais pessoas para mover e instalar

Não seguir esta instrução pode trazer danos à sua coluna ou ferimentos.

Risco de Fogo

Utilize sempre manqueiras e reguladores de pressão certificados pelo INMETRO

Verifique as validades das manqueiras e reguladores de pressão e substitua-os se necessário.

Fixe e aperte adequadamente todas a conexões de gás durante a instalação. Instale o fogão de acordo com as especificações descritas no manual de instruções.

Não seguir estas instruções pode causar explosão, incêndio ou possíveis danos à integridade física das pessoas.

Risco de Choque Elétrico



Não use o produto sem aterramento.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida, incêndio ou choque

- Não movimente o produto pelo puxador. O fogão é de uso doméstico. Não usar o forno como
- Retire todos os plásticos, isopores, calço de papelão dentro do forno e fitas adesivas que protegem seu fogão. Nunca retire a etiqueta de identificação do produto.
- Nunca tente embutir um fogão convencional.
- livre de correntes de ar que apaquem as chamas e de PVC





1,65 1,65 1,65 1,65 1,80 1,80 TABELA DE TENSÕES Tensão Nominal* Mínimo Máximo 127 VAC / 60 Hz 106 VAC 132 VAC

Este fogão está equipado para ser ligado a PRESSÃO DO GÁS (em kPa) uma rede elétrica de acordo com a sua ten-Pressão estáti- Pressão dinâmica no injetor con são específica, suportando oscilações conca no injetor todos os queimadores ligados orme os limites da tabela de tensões aci-Gás de Botijão (GLP) 2,75 1.96 ma. Todos os componentes trabalham nas Gás Natural 1.96 1.47 duas tensões de rede, exceto a lâmpada.

(*) De acor-

do com a portaria

17/04/78 do

127 / 220 V

50 - 60 Hz

G9 25 W

Este manual oferece todas as informações necessárias para instalar seu fogão. Caso prefira, a instalação poderá ser feita pela Rede de Servicos Consul (essa

Não use fio de extensão.



Não use adaptadores ou T's.

- Seu fogão deve ser instalado em um local areiado. longe de áreas de circulação de pessoas.
- O local de instalação do produto deve prever uma distância livre mínima de 3 cm em relação as laterais do produto, de 10 cm em relação a parte traseira e um vão superior mínimo de 65 cm de altura em relação a mesa para permitir adequada circulação de ar e abertura do tampão de vidro.



• No caso de uso de gás engarrafado (botijão), é necessário utilizar um botijão de 13 kg. Instale-o fora da cozinha em local protegido e bem ven-

Antes de iniciar a instalação, certifique-se que todos os botões/registros estejam na posição

fechado Se a residência for abastecida com gás GLP em

- botijão, verifique a distância entre o botijão e o fogão. Nunca faca emendas na mangueira. O comprimento máximo permitido para a manqueira plástica de PVC é de 1.25 m. Para outras condições de instalação deve-se adequar o ponto de gás (para mais informações, consulte a Rede de Servicos Consul).
- Utilize os pés niveladores traseiros para nivelar o
- Esteja atento às datas de validade do regulador de pressão, do botijão e da mangueira. Nunca deixe de substituí-los antes de vencer o prazo de
- Nunca instale o fogão em um piso de madeira, sintético, plástico, carpete, etc., ou sobre piso inclinado ou
- Caso necessite instalar o fogão sobre uma base. certifique-se que o fogão está totalmente estável sobre a base.

Condições para a instalação elétrica

Verifique se a sua residência possui uma tomada exclusiva e em perfeito estado para conectar o pluque do seu fogão.

Não use benjamins, adaptadores, extensões

ou ligações improvisadas entre o fogão e a

Nunca altere o cabo de força do fogão. Caso

necessite de instalação ou reparo, chame a

O aterramento da rede elétrica deverá ser

feito conforme a norma NBR 5410 - seção

aterramento. Na dúvida, consulte um eletricista

Certifique-se de que a tomada onde o pluque de

seu fogão for conectado esteja ligada a um terra

O seu fogão é bivolt, isto é, ele funciona tanto

em 127 V quanto em 220 V. Porém, se o fogão

for instalado em uma tomada de 220 V, a lâm-

pada do forno deverá ser trocada conforme

instruções da seção Trocando a lâmpada do

Instalação da

rede elétrica

Importante:

Nunca passe os fios

pela traseira do fo-

Rede de Serviços Consul.

Manqueira plástica

Importante:


Nunca passe a man-

queira plástica de

PVC pela região

indicada na figura.

- É recomendada a utilização de disjuntores térmicos para a proteção de seu fogão. Caso não esteiam disponíveis no quadro de distribuição de força de sua residência, consulte um eletricista especializado para instalá-los.
- 3. Coloque a outra bracadeira na extremidade oposta da mangueira. Encaixe a mangueira no regulador de pressão e aperte-a com o auxílio
- de uma chave de fenda. 4. Certifique-se de que o registro do regulador esteia fechado antes de 4 rosqueá-lo no botijão.
- Rosqueie com cuidado. 5. Após a instalação, verifigue se há vazamento de gás, abrindo o



ram manuseadas. Se houver formação de bolhas. feche o registro, refaca a operação ou consulte a Rede de Servicos Consul.

Instalação com gás botijão (GLP) Instalação com gás encanado (GLP e GN)

I. Mangueira metálica

Arruela de vedação.

4. Adaptador (para saída

de gás com bico tipo

Rosqueie o adaptador

lica flexível. Para auxiliar

iunto à manqueira metá-

na vedação, utilize pasta

Faca a fixação com auxílio

de duas chaves de boca.

. Cologue a porca do

adaptador na entrada de

gás. Em seguida, encaixe

o adaptador e rosqueie

ze duas chaves de boca

a porca de fixação. Utili-

Coloque a arruela de

vedação dentro da ros-

ca interna da mangueira

para auxiliar o aperto.

Pasta para vedar.

"mamadeira").

Chaves de boca.

vedante.

Instalando o seu fogão

flexível de 1/2".

Pecas necessárias para instalar seu fogão

Nota: Consulte sobre a aquisição desses componen-Nota: Consulte sobre a aquisição desses compotes na Rede de Servicos Consul (estes itens não são nentes na Rede de Servicos Consul (estes itens não são gratuitos). gratuitos).

Pecas necessárias para instalar seu fogão:

- 1. Regulador de pressão de gás conforme NBR
- Pressão 2,75 kPa (280 mmca) e saída para mangueira Observe a data de validade.
- 2. Bracadeiras de metal com parafusos. 3. Mangueira plástica de PVC marcada com tarja amarela e selo de certificação do INMETRO con-
- forme NBR 8613 Observe a data de validade.


4. Chave de fenda.


da de gás.


de fenda.


1. Coloque uma braçadeira de metal em uma das pontas da mangueira. Em seguida, encaixe a manqueira no ponto de entra-


Instalando o seu fogão











de gás, abrindo o registro de gás e colocando um pouco de espuma de sabão em todas as conexões que foram manuseadas. Se houver foi mação de bolhas, feche o registro, refaça a ope ração ou consulte a Rede de Serviços Consul.

Usando o fogão

- Retire a película adesiva que está colada sobre a mesa. Use um pano macio com água e sabão neutro para limpar a mesa e retirar totalmente a substância adesiva, evitando o amarelamento e/ou apare-
- Certifique-se que os queimadores e as grades (trempes) estão posicionadas corretamente, para garantir o funcionamento do acendimento automático.
- Ligue o produto na tomada e verifique se o abastecimento do gás está normal.

Acendendo as bocas da mesa

Para acendimento automático


1. Localize na indicação da mesa, o botão correspondente da boca a ser utilizada.




mesa de inox



mesa de vidro





Pressione








3. Aperte o botão de acendimento em direção à

- estrela. (🛨) 4. Verifique se a chama ficou acesa e regule o
- 5. Para apagar a chama, gire o botão no sentido horário até a posição

fechado.






- 1. Localize o botão correspondente a boca a ser uti-
- 3. Pressione o botão da boca para baixo e gire-o no sentido anti-horário até a posição






















- 3. Certifique-se de que a chama do forno está acesa. Se a chama não acender ou apagar, volte o botão do forno para a posição fechado e espere pelo menos 1 minuto para que o gás liberado se
- 4. Ajuste a posição do botão do forno para a tem-
- 5. Para desligar o forno, coloque o botão na posição fechado e certifique-se que não há chama.

de falta de energia elétrica

1. Com a porta













Para acendimento manual ou em caso de falta de energia elétrica

- 2. Acenda o fósforo e aproxime-o do queimador.
- de temperatu- modelo com





Acendendo o forno

Válvula de segurança – FORNO SUPER SEGURO

Importante:

ra durante o preparo do seu alimento. Acompanhe Durante o funcionamento do forno, a tampa de vidro deve estar levantada.

Para acendimento automático

1. Com a porta do forno aberta. pressione e gire o botão do forno até a temperatura máxima. Não mesa de inox se preocupe, o

gás não vazará. Acione a faísca 🛨 e ao mesmo tempo mantenha

forno pressio- modelo com

- mesa de vidro segundos para que a chama permaneca acesa.
- espalhe. Reinicie o procedimento. peratura desejada.

Para acendimento manual ou em caso

do forno abere gire o botão do forno até a temperatura máxima. Não se mesa de inox preocupe, o gás

não vazará.

2. Acenda o fós-

foro e direcio-

ne-o no furo

do chão do









mesa de vidro



B. Mantenha pressionado o botão do forno e solte o fósforo através do furo de acendimento . Continue pres-

no por mais 10 segundos para modelo com

sionando

botão do for

permaneca

Forno - Dicas de uso

Abertura da porta do forno

Grade do forno

Prateleira fixa

base do forno.

mais uniforme.

puxe-a para a frente.

meiro na parte frontal.

Prateleira deslizante

Desencaixe as pontas

da haste da posição (A)

para que se soltem dos

suportes, e puxe a pra-

teleira para frente até

removê-la.

(modelos CFO4V)

Não utilize o forno com a porta aberta.

o assado através do visor da porta.

cões, conforme sua necessidade.

Evite abrir constantemente a porta do forno pois

provoca perda de calor, e diminuição da temperatu-

O forno do seu fogão possui prateleira(s) fixa(s),

que pode(m) ser encaixada(s) em diferentes posi-

Antes de acender o forno ajuste a posição da(s)

prateleira(s) fixa(s) de acordo com o alimento que

será preparado. A posição mais baixa é indicada

frango. Para os outros utilize a posição central.

para assados grandes, como por exemplo carnes e

Nunca coloque a assadeira diretamente sobre a

Utilize uma assadeira de tamanho adequado, que

permite a circulação do calor por todo o seu ali-

mento (laterais, parte superior, frente e fundo), Co-

loque-a centralizada na grade para um cozimento

Para retirar a(s) prateleira(s) fixa(s): empurre a

Para recolocar a(s) prateleira(s) fixa(s): coloque

a prateleira no nível desejado, encaixando-a pri

Retirando e remontando a prateleira

Para remontar, posicione nos trilhos, deslize par-

cialmente a prateleira para dentro e remonte as

prateleira para trás. Levante-a na parte frontal e

e resultado de assamento siga algumas dicas.

acesa.

- que a chama mesa de inox mesa de vidro
- Certifique-se que a chama do forno está acesa. podem esquentar, inclusive partes externas. Se a chama não acender ou apagar, volte o botão Recomendamos cuidados com as partes que do forno para a posição fechado e espere pelo aquecem durante o uso menos 1 minuto para que o gás liberado se espa-Mantenha produtos inflamáveis ou objetos plásticos longe do fogão.

Importante:

tados do fogão.

Crianças e animais devem ser mantidos afas

Crianças devem ser vigiadas, a fim de garan

Nossos produtos foram desenvolvidos de

acordo com as normas brasileiras que regem

te o uso do fogão, algumas partes acessíveis

as temperaturas máximas admissíveis. Duran

· Caso não consida acender o forno em até 15

segundos, pare a operação e abra totalmente

a porta do forno. Aquarde pelo menos 1 minuto.

antes de uma nova tentativa de acendimento

No caso da chama do forno se apagar aciden-

talmente retorne imediatamente o hotão do

forno para a posição fechado, abra a porta do

forno e espere pelo menos 1 minuto para que o

gás liberado se espalhe. Só então, tente acender

novamente o forno, conforme procedimento

Sempre use luvas térmicas ao manusear

Algumas partes acessíveis podem se tornar

quentes quando o forno estiver em uso. Man-

tir que não bringuem com o aparelho

lhe. Reinicie o procedimento 5. Ajuste a posição do botão do forno para a temperatura deseiada.

Para desligar o forno, coloque o botão na posição fechado e certifique-se que não há chama.

Para obter um melhor aproveitamento do seu forno

Preagueca o seu forno na temperatura máxima por 10 minutos, antes de colocar o alimento. Coloque o alimento no forno e ajuste para a temperatura

ter crianças e os animais afastados. Nunca deixe o forno do fogão em funcionamento sem alimentos, a não ser durante o

preaguecimento/limpeza.

forno e utensílios quentes

"Acendendo o Forno" (página 5).

Após usar qualquer boca da mesa, certifique -se que o botão correspondente está na posicão fechado Sempre utilize utensílios adequados para uso em fogão a gás e ao tipo de alimento que

está sendo preparado. Verifique se a altura é as mãos desprotegidas. O suficiente para não ocorrer transbordamento contato com a mão pode reduzir o tempo de vida de massas ou líquidos durante o preparo que da lâmpada. podem inflamar ou provocar fumaça quando tocarem nas superfícies quentes dos queimadores ou no chão do forno.

ra ao lado).

Regulando a temperatura

peratura de assamento como

adequada, o preaquecimento

contribui para uma melhor

qualidade dos preparos.

Acendendo a luz do forno

torne o botão para a posição desligado (central).

A voltagem da lâmpada deve estar de acordo com

a voltagem do local de instalação (127 V ou 220 V).

Após a compra, siga as instruções de Instalando/

Para acender a luz do forno,

• Para apagar a luz do forno, re-

pla Função.

aperte para cima o botão Du-

Trocando a lâmpada do forno ao lado.

Temperatura / Uso

Média

e lique o fogão na tomada elétrica. Indicado para assados delica Média / Baixa dos como suspiros, suflês, e alguns preparos com banho Timer sonoro maria como pudins. Indicado para bolos, tortas, pães, massas, vegetais, batata assada. para os modelos CFO4M e CFO4Q) 230°C / Indicado para assados grandes, Média / Alta que necessitem de major tem

carnes, aves e alguns peixes. 280°C ~ 250°C / Indicado para preaquecimen Para programar, dê uma volta completa no manípulo, no senti ros. Quando feito de maneira

uma contagem regressiva do tempo, automati-Ao final do tempo programado o Timer emitirá

O timer não tem a função de desligar as chamas.

to do forno. Pode ser usado para a finalização de prepa

-horário até a posição desejada. O Timer iniciara

OBS: Tempo máximo de programação 120 minutos (uma volta completa – 360° – do botão).

*Imagens meramente ilustrativas

• O seu produto é bivolt porém, sai da fábrica para funcionar em 127 V. Caso sua residência seja 220 V, antes de ligar o produto na tomada, substitua a lâmpada 127 V por uma 220 V, que pode ser comprada nas Redes de Servi-

Instalando/Trocando a

lâmpada do forno

Importante:

Útilize sempre lâmpadas halógenas G9 de 25 W.

Atenção:

- Para evitar possibilidade de choque elétrico. assegure-se de que o cabo de alimentação de seu produto esteja desligado da tomada, antes de substituir ou instalar a lâmpada.
- Certifique-se também que a lâmpada a ser trocada esteia fria. Feche o registro do gás, desligue o fogão da
- tomada elétrica e certifique-se de que o botão Dupla Função esteja na posição desligado . Gire o protetor da lâmpada no sentido anti-horá-
- rio até soltá-lo completa-3. Puxe a lâmpada para baixo para remolê-la.
- 4. Encaixe a nova lâmpada no soquete (veia posição correta do encaixe na figu-
- Não toque na superfície da lâmpada halógena com
- Lique o fogão na tomada e teste o funcionamento da lâmpada acionando o botão Dupla Função para cima.

Após verificar o funcionamento da lâmpada, co-

logue novamente o botão Dupla Função na posi-

ção desligado e desligue novamente o fogão da tomada. Recologue o vidro protetor rosqueando no sentido horário. Certifique-se que está bem encaixado

Timer mecânico sonoro (somente

• Os modelos de produto CFO4M e CFO4Q são equipados com Timer mecânico sonoro localizado na região frontal do produto.

do horário, em seguida, gire-o no sentido anti-

um sinal sonoro por alguns segundos, avisando que o tempo acabou.



