# Rockchip RK3308 Linux5.10 SDK 快速入门

文档标识: RK-JC-YF-963

发布版本: V1.0.1

日期: 2022-11-20

文件密级: □绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

#### 免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

### 商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

### 版权所有© 2022 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

### 前言

### 概述

本文主要描述了RK3308 Linux5.10 SDK的基本使用方法,旨在帮助开发者快速了解并使用RK3308 Linux5.10 SDK开发包。

### 读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

### 各芯片系统支持状态

芯片名称	Uboot版本	Kernel版本	Buildroot版本
RK3308B/RK3308H/RK3308B-S/RK3308H-S	2017.9	5.10	2021.11

### 修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2022-09-20	V1.0.0	LinJianHua	初始版本
2022-11-20	V1.0.1	Caesar Wang	更新刷机说明

### Rockchip RK3308 Linux5.10 SDK 快速入门

- 1. 开发环境搭建
- 2. 软件开发指南
  - 2.1 开发向导
  - 2.2 软件更新记录
- 3. SDK 配置框架说明
  - 3.1 SDK 工程目录介绍
  - 3.2 SDK板级配置
  - 3.3 查看编译命令
  - 3.4 自动编译
  - 3.5 各模块编译及打包
    - 3.5.1 U-Boot编译
    - 3.5.2 Kernel编译
    - 3.5.3 Recovery编译
    - 3.5.4 Buildroot 编译
    - 3.5.5 交叉编译
      - 3.5.5.1 SDK目录内置交叉编译
      - 3.5.5.2 Buildroot内置交叉编译
    - 3.5.6 固件的打包
- 4. 刷机说明
  - 4.1 Windows 刷机说明
  - 4.2 Linux 刷机说明
  - 4.3 系统分区说明

### 1. 开发环境搭建

我们推荐使用 Ubuntu 20.04 的系统进行编译。其他的 Linux 版本可能需要对软件包做相应调整。除了系统要求外,还有其他软硬件方面的要求。

硬件要求: 64 位系统, 硬盘空间大于 40G。如果您进行多个构建, 将需要更大的硬盘空间。

软件要求: Ubuntu 20.04 系统:

编译 SDK 环境搭建所依赖的软件包安装命令如下:

sudo apt-get install git ssh make gcc libssl-dev liblz4-tool expect \
 g++ patchelf chrpath gawk texinfo chrpath diffstat binfmt-support \
 qemu-user-static live-build bison flex fakeroot cmake gcc-multilib \
 g++-multilib unzip device-tree-compiler ncurses-dev libgucharmap-2-90-dev \
 bzip2 expat gpgv2 cpp-aarch64-linux-gnu g++-aarch64-linux-gnu

建议使用 Ubuntu20.04 系统或更高版本开发,若编译遇到报错,可以视报错信息,安装对应的软件包。

### 2. 软件开发指南

### 2.1 开发向导

为帮助开发工程师更快上手熟悉 SDK 的开发调试工作,随 SDK 发布《Rockchip\_Developer\_Guide\_Linux\_Software\_CN.pdf》,可在docs下获取,并会不断完善更新。

### 2.2 软件更新记录

软件发布版本升级通过工程 xml 进行查看, 具体方法如下:

```
.repo/manifests$ realpath rk3308_linux5.10_release.xml
# 例如:打印的版本号为v1.0.0,更新时间为20220920
#<SDK>/.repo/manifests/rk3308_linux/rk3308_linux5.10_release_v1.0.0_20220920.xml
```

# 3. SDK 配置框架说明

### 3.1 SDK 工程目录介绍

SDK目录包含有 buildroot、recovery、app、kernel、u-boot、device、docs、external 等目录。每个目录或 其子目录会对应一个 git 工程,提交需要在各自的目录下进行。

- app: 存放上层应用 APP, 主要是 qcamera/qfm/qplayer/qseting 等一些应用程序。
- buildroot: 基于 Buildroot (2021.11) 开发的根文件系统。

• device/rockchip: 存放各芯片板级配置以及一些编译和打包固件的脚本和预备文件。

• docs: 存放开发指导文件、平台支持列表、工具使用文档、Linux 开发指南等。

• IMAGE: 存放每次生成编译时间、XML、补丁和固件目录。

• external: 存放第三方相关仓库,包括音频、视频、网络、recovery等。

kernel: 存放 Kernel 5.10 开发的代码。prebuilts: 存放交叉编译工具链。

• rkbin: 存放 Rockchip 相关 Binary 和工具。

• rockdev: 存放编译输出固件。

• tools: 存放 Linux 和 Window 操作系统下常用工具。

• u-boot: 存放基于 v2017.09 版本进行开发的 U-Boot 代码。

# 3.2 SDK板级配置

进入工程 <SDK>/device/rockchip/rk3308 目录:

板级配置	说明
BoardConfig_rk3308bs_64bit.mk	适用于 RK3308BS EVB V11\V20 开发板 运行64位系统
BoardConfig_rk3308bs_32bit.mk	适用于 RK3308BS EVB V11\V20 开发板 运行32位系统
BoardConfig_rk3308hs_32bit.mk	适用于 RK3308HS MODULE V10 开发板 运行32位系统
BoardConfig_rk3308b_64bit.mk	适用于 RK3308B EVB V10 开发板 运行64位系统
BoardConfig_rk3308b_32bit.mk	适用于 RK3308B EVB V10 开发板 运行32位系统
BoardConfig_rk3308h_32bit.mk	适用于 RK3308H MODULE V10 开发板 运行32位系统

#### 方法1

./build.sh 后面加上板级配置文件,例如:

选择**适用于RK3308BS EVB V11\V20 开发板** 运行64位系统的板级配置:

rk3308\$./build.sh device/rockchip/rk3308/BoardConfig\_rk3308bs\_64bit.mk

#### 方法2

rk3308\$ ./build.sh lunch processing option: lunch

You're building on Linux Lunch menu...pick a combo:

- default BoardConfig.mk
- 1. BoardConfig.mk
- 2. BoardConfig\_32bit.mk
- 3. BoardConfig\_rk3308b\_32bit.mk
- 4. BoardConfig\_rk3308b\_64bit.mk
- 5. BoardConfig\_rk3308bs\_32bit.mk
- 6. BoardConfig\_rk3308bs\_64bit.mk
- 7. BoardConfig\_rk3308h\_32bit.mk
- 8. BoardConfig\_rk3308hs\_32bit.mk
- 9. BoardConfig\_robot32.mk

```
10. BoardConfig_robot64.mk
11. BoardConfig_soundai_cmcc.mk
Which would you like? [0]: 6
```

### 3.3 查看编译命令

在根目录执行命令: ./build.sh -h|help

```
rk3308$ ./build.sh -h
Usage: build.sh [OPTIONS]
Available options:
BoardConfig*.mk -switch to specified board config
                -list current SDK boards and switch to specified board config
lunch
wifibt
                -build wifibt
                -build uboot
uboot
uefi
                -build uefi
                -build spl
spl
loader
                -build loader
kernel
                 -build kernel
                 -build kernel modules
modules
toolchain
                -build toolchain
rootfs
                 -build default rootfs, currently build buildroot as default
buildroot
                -build buildroot rootfs
ramboot
                 -build ramboot image
yocto
                 -build yocto rootfs
                 -build debian rootfs
debian
pcba
                 -build pcba
recovery
                 -build recovery
all
                 -build uboot, kernel, rootfs, recovery image
                 -clean uboot, kernel, rootfs, recovery
cleanall
firmware
                 -pack all the image we need to boot up system
updateimg
                 -pack update image
otapackage
                 -pack ab update otapackage image (update_ota.img)
                 -pack update sdcard package image (update_sdcard.img)
sdpackage
save
                 -save images, patches, commands used to debug
allsave
                 -build all & firmware & updateimg & save
check
                 -check the environment of building
info
                 -see the current board building information
                 -build packages in the dir of app/*
app/<pkg>
external/<pkg>
                 -build packages in the dir of external/*
                 -create secureboot root keys
createkeys
security_rootfs
                 -build rootfs and some relevant images with security paramter
(just for dm-v)
               -build boot with security paramter
security_boot
security_uboot
                 -build uboot with security paramter
security_recovery -build recovery with security paramter
security_check
                -check security paramter if it's good
Default option is 'allsave'.
```

```
rk3308$ ./build.sh -h kernel
###Current SDK Default [ kernel ] Build Command###
cd kernel
make ARCH=arm64 rk3308_linux_defconfig
make ARCH=arm64 rk3308bs-evb-amic-v11.img -j12
```

详细的编译命令以实际对应的SDK版本为准、主要是配置可能会有差异。build.sh编译命令是固定的。

### 3.4 自动编译

进入工程根目录执行以下命令自动完成所有的编译:

```
./build.sh all # 只编译模块代码(U-Boot, Kernel, Rootfs, Recovery)
# 需要再执行./mkfirmware.sh 进行固件打包

./build.sh # 在./build.sh all基础上
# 1. 增加固件打包 ./mkfirmware.sh
# 2. update.img打包
# 3. 复制rockdev目录下的固件到IMAGE/***_RELEASE_TEST/IMAGES目录
# 4. 保存各个模块的补丁到IMAGE/***_RELEASE_TEST/PATCHES目录
# 注: ./build.sh 和 ./build.sh allsave 命令一样
```

### 3.5 各模块编译及打包

### 3.5.1 U-Boot编译

```
### U-Boot编译命令
./build.sh uboot

### 查看U-Boot详细编译命令
./build.sh -h uboot
```

#### 3.5.2 Kernel编译

```
### Kernel编译命令
./build.sh kernel

### 查看Kernel详细编译命令
./build.sh -h kernel
```

### 3.5.3 Recovery编译

```
### Recovery编译命令
./build.sh recovery

### 查看Recovery详细编译命令
./build.sh -h recovery
```

注: Recovery是非必需的功能, 有些板级配置不会设置

#### 3.5.4 Buildroot 编译

进入工程目录根目录执行以下命令自动完成 Rootfs 的编译及打包:

```
./build.sh rootfs
```

编译后在 Buildroot 目录 output/rockchip\_rk3308\_bs\_release/images下生成rootfs.squashfs。

### 3.5.5 交叉编译

#### 3.5.5.1 SDK目录内置交叉编译

SDK prebuilts目录预置交叉编译,如下:

目录	说明
prebuilts/gcc/linux-x86/aarch64/gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-aarch64-none-linux-gnu	gcc arm 10.3.1 64位工 具链
prebuilts/gcc/linux-x86/arm/gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-arm-none-linux-gnueabihf	gcc arm 10.3.1 32位工 具链

#### 3.5.5.2 Buildroot内置交叉编译

若需要编译单个模块或者第三方应用,需对交叉编译环境进行配置。比如RK3308,其交叉编译工具位于buildroot/output/rockchip\_rk3308\_bs\_release/host/usr 目录下,需要将工具的bin/目录和aarch64-buildroot-linux-gnu/bin/目录设为环境变量,在顶层目录执行自动配置环境变量的脚本:

```
source envsetup.sh
```

#### 输入命令查看:

```
cd buildroot/output/rockchip_rk3308_bs_release/host/usr/bin
./aarch64-linux-gcc --version
```

#### 此时会打印如下信息:

```
aarch64-linux-gcc.br_real (Buildroot -g900f5662) 11.3.0
```

比如 rkscript 模块, 常用相关编译命令如下:

• 编译 rkscript

SDK<mark>\$make</mark> rkscript

• 重编 rkscript

SDK\$make rkscript-rebuild

• 删除 rkscript

SDK\$make rkscript-dirclean 或者 SDK\$rm -rf buildroot/output/rockchip\_rk3308\_bs\_release/build/rkscript

### 3.5.6 固件的打包

上面 Kernel/U-Boot/Recovery/Rootfs 各个部分的编译后,进入工程目录根目录执行以下命令自动完成所有固件打包到 rockdev 目录下:

固件生成:

./mkfirmware.sh

# 4. 刷机说明

RK3308B EVB V20 开发板正面接口分布图如下:



### 4.1 Windows 刷机说明

SDK 提供 Windows 烧写工具(工具版本需要 V2.91 或以上),工具位于工程根目录:



如下图,编译生成相应的固件后,设备烧写需要进入 MASKROM 或 BootROM 烧写模式,连接好 USB 下载线后,按住按键"MASKROM"不放并按下复位键"RST"后松手,就能进入MASKROM 模式,加载编译生成固件的相应路径后,点击"执行"进行烧写,也可以按 "recovery"按键不放并按下复位键 "RST" 后松手进入 loader 模式进行烧写,下面是 MASKROM 模式的分区偏移及烧写文件。

(注意: Windows PC 需要在管理员权限运行工具才可执行)



注: 烧写前, 需安装最新 USB 驱动, 驱动详见:

```
<SDK>/tools/windows/DriverAssitant_v5.11.zip
```

### **4.2 Linux** 刷机说明

Linux 下的烧写工具位于 tools/linux 目录下(Linux\_Upgrade\_Tool 工具版本需要 V2.1 或以上),请确认你的 板子连接到 MASKROM/loader rockusb。比如编译生成的固件在 rockdev 目录下,升级命令如下:

```
sudo ./upgrade_tool ul rockdev/MiniLoaderAll.bin -noreset
sudo ./upgrade_tool di -p rockdev/parameter.txt
sudo ./upgrade_tool di -u rockdev/uboot.img
sudo ./upgrade_tool di -t rockdev/trust.img
sudo ./upgrade_tool di -misc rockdev/misc.img
sudo ./upgrade_tool di -b rockdev/boot.img
sudo ./upgrade_tool di -recovery rockdev/recovery.img
sudo ./upgrade_tool di -oem rockdev/oem.img
sudo ./upgrade_tool di -rootfs rocdev/rootfs.img
sudo ./upgrade_tool di -userdata rockdev/userdata.img
sudo ./upgrade_tool rd
```

或升级打包后的完整固件:

```
sudo ./upgrade_tool uf rockdev/update.img
```

或在根目录, 机器在 MASKROM 状态运行如下升级:

```
./rkflash.sh
```

### 4.3 系统分区说明

默认分区说明(下面是 RK3308 EVB 分区参考)

- uboot 分区:供 uboot 编译出来的 uboot.img。
- trust 分区:供 uboot 编译出来的 trust.img。
- misc 分区: 供 misc.img, 给 recovery 使用。
- boot 分区:供 kernel 编译出来的 boot.img。
- recovery 分区:供 recovery 编译出的 recovery.img。
- backup 分区: 预留, 暂时没有用, 后续跟 Android 一样作为 recovery 的 backup 使用。
- rootfs 分区: 供 buildroot、或 debian 编出来的 rootfs.img。
- oem 分区:给厂家使用,存放厂家的 APP 或数据。挂载在 /oem 目录。
- userdata 分区:供 APP 临时生成文件或给最终用户使用,挂载在 /userdata 目录下。