# Rockchip RK3288 Linux SDK 快速入门

文档标识: RK-JC-YF-945

发布版本: V1.0.1

日期: 2022-11-20

文件密级: □绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

#### 免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

#### 商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

### 版权所有© 2022 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

### 前言

### 概述

本文主要描述了RK3288 Linux SDK的基本使用方法,旨在帮助开发者快速了解并使用RK3288 SDK开发 包

### 读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

### 各芯片系统支持状态

芯片名称	Buildroot	Debian	Yocto
RK3288	Y	Y	Y

### 修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2022-06-20	V1.0.0	Caesar Wang	初始版本
2022-11-20	V1.0.1	Caesar Wang	更新刷机说明

#### 目录

### Rockchip RK3288 Linux SDK 快速入门

- 1. 开发环境搭建
- 2. 软件开发指南
  - 2.1 开发向导
  - 2.2 芯片资料
  - 2.3 Debian开发指南
  - 2.4 第三方OS移植
  - 2.5 软件更新记录
- 3. 硬件开发指南
- 4. IO电源设计注意事项
- 5. SDK 工程目录介绍
- 6. SDK 编译说明
  - 6.1 SDK板级配置
  - 6.2 查看编译命令
  - 6.3 自动编译
  - 6.4 各模块编译及打包
    - 6.4.1 U-Boot编译
    - 6.4.2 Kernel编译
    - 6.4.3 Recovery编译
    - 6.4.4 Buildroot 编译
    - 6.4.5 Buildroot 的交叉编译
      - 6.4.5.1 Buildroot 中模块编译
    - 6.4.6 Debian 编译
    - 6.4.7 Yocto 编译
    - 6.4.8 固件的打包
- 7. 刷机说明
  - 7.1 Windows 刷机说明
  - 7.2 Linux 刷机说明
  - 7.3 系统分区说明
- 8. RK3288 SDK 固件

## 1. 开发环境搭建

我们推荐使用 Ubuntu 20.04 的系统进行编译。其他的 Linux 版本可能需要对软件包做相应调整。除了系统要求外,还有其他软硬件方面的要求。

硬件要求: 64 位系统, 硬盘空间大于 40G。如果您进行多个构建, 将需要更大的硬盘空间。

软件要求: Ubuntu 20.04 系统:

编译 SDK 环境搭建所依赖的软件包安装命令如下:

sudo apt-get install git ssh make gcc libssl-dev liblz4-tool expect \
 g++ patchelf chrpath gawk texinfo chrpath diffstat binfmt-support \
 qemu-user-static live-build bison flex fakeroot cmake gcc-multilib \
 g++-multilib unzip device-tree-compiler ncurses-dev

建议使用 Ubuntu20.04 系统或更高版本开发,若编译遇到报错,可以视报错信息,安装对应的软件包。

考虑客户开发环境搭建时间成本,我们也提供了交叉编译器docker镜像方式供客户验证,缩短编译环境搭建耗时。

参考文档 Docker/Rockchip\_Developer\_Guide\_Linux\_Docker\_Deploy\_CN.pdf。

#### Docker编译镜像系统兼容性测试结果参考如下:

发行版本	Docker 版本	镜像加载	固件编译
ubuntu 21.10	20.10.12	pass	pass
ubuntu 21.04	20.10.7	pass	pass
ubuntu 18.04	20.10.7	pass	pass
fedora35	20.10.12	pass	NR (not run)

## 2. 软件开发指南

## 2.1 开发向导

为帮助开发工程师更快上手熟悉 SDK 的开发调试工作,随 SDK 发布《Rockchip\_Developer\_Guide\_Linux\_Software\_CN.pdf》,可在docs/下获取,并会不断完善更新。

## 2.2 芯片资料

为帮助开发工程师更快上手熟悉 RK3288 的开发调试工作,随 SDK 发布《Rockchip\_RK3288\_Datasheet\_V2.7-20191227.pdf》芯片手册。

## 2.3 Debian开发指南

为帮助开发工程师更快上手熟悉 RK3288 Debian的开发调试,随 SDK 发布《Rockchip\_Developer\_Guide\_Debian\_CN.pdf》开发指南,可在docs/ApplicationNote下获取,并会不断完善更新。

## 2.4 第三方OS移植

为帮助开发工程师更快上手熟悉 RK3288 第三方OS的移植适配,随 SDK 发布《Rockchip\_Developer\_Guide\_Third\_Party\_System\_Adaptation\_CN.pdf》开发向导,可在 docs/ApplicationNote下获取,并会不断完善更新。

## 2.5 软件更新记录

软件发布版本升级通过工程 xml 进行查看, 具体方法如下:

- .repo/manifests\$ realpath rk3288\_linux\_release.xml
- # 例如:打印的版本号为v2.6.0, 更新时间为20220620
- # <SDK>/.repo/manifests/rk3288\_linux\_release\_v2.6.0\_20220620.xml

软件发布版本升级更新内容通过工程文本可以查看, 具体方法如下:

.repo/manifests\$ cat RK3288\_Linux\_SDK\_Note.md

或者参考工程目录:

<SDK>/docs/RK3288/RK3288\_Linux\_SDK\_Note.md

## 3. 硬件开发指南

硬件相关开发可以参考用户使用指南, 在工程目录:

RK3288 EVB 硬件设计指南:

<SDK>/docs/RK3288/Rockchip\_RK3288\_Hardware\_Design\_Guide\_V1.3\_CN.pdf

RK3288 EVB 硬件开发指南:

<SDK>/docs/RK3288/Rockchip\_RK3288\_EVB2.0\_User\_Guide\_V1.0\_CN.pdf

## 4. IO电源设计注意事项

主控电源域的IO电平要与对接外设芯片的IO电平保持一致,还要注意软件的电压配置要跟硬件的电压一致,否则可能会导致GPIO的损坏。



### 注意

关于GPIO电源域IO电平匹配问题:

GPIO的电源域PMUIO0\_VDD, PMUIO1\_VDD, VCCIO1\_VDD, VCCIO2\_VDD, VCCIO3\_VDD, VCCIO4\_VDD, VCCIO5\_VDD, VCCIO6\_VDD, VCCIO7\_VDD, 这些电源的电压要跟所接的外设的IO电平的电压保持一致,否则可能会导致GPIO的损坏。

还要注意软件的电压配置要跟硬件的电压一致: 比如硬件IO 电平接1.8V, 软件的电压配置也要相应的配成1.8V; 硬件IO 电平接3.3V, 软件的电压配置也要用3.3V, 否则也可能会导致GPIO的损坏。

#### 更多信息参考:

<SDK>/docs/RK3288/Rockchip\_RK3288\_Introduction\_IO\_Power\_Domains\_Configuration.pdf
<SDK>/docs/Common/IO-DOMAIN/Rockchip\_Developer\_Guide\_Linux\_IO\_DOMAIN\_CN.pdf

## 5. SDK 工程目录介绍

SDK目录包含有 buildroot、debian、recovery、app、kernel、u-boot、device、docs、external 等目录。每个目录或其子目录会对应一个 git 工程,提交需要在各自的目录下进行。

- app: 存放上层应用 APP, 主要是一些应用Demo。
- buildroot: 基于 Buildroot (2018.02-rc3) 开发的根文件系统。
- debian: 基于 Debian 10 开发的根文件系统。
- device/rockchip: 存放各芯片板级配置以及一些编译和打包固件的脚本和预备文件。
- docs: 存放开发指导文件、平台支持列表、工具使用文档、Linux 开发指南等。
- IMAGE: 存放每次生成编译时间、XML、补丁和固件目录。
- external: 存放第三方相关仓库,包括音频、视频、网络、recovery 等。
- kernel: 存放 Kernel 4.4、4.19 开发的代码。
- prebuilts: 存放交叉编译工具链。
- rkbin: 存放 Rockchip 相关 Binary 和工具。
- rockdev: 存放编译输出固件。
- tools: 存放 Linux 和 Window 操作系统下常用工具。
- u-boot: 存放基于 v2017.09 版本进行开发的 U-Boot 代码。
- yocto: 存放基于 Yocto 3.4 开发的根文件系统。

## 6. SDK 编译说明

## 6.1 SDK板级配置

进入工程 <SDK>/device/rockchip/rk3288 目录:

板级配置	说明
BoardConfig-rk3288-evb-rk808.mk	适用于 RK3288 EVB 搭配RK808开发板
BoardConfig-rk3288-firefly.mk	适用于 RK3288 Firefly 开发板
BoardConfig_rk3288-evb-act8846.mk	适用于 RK3288 EVB 搭配ACT8846开发板

#### 方法1

./build.sh 后面加上板级配置文件,例如:

#### 选择RK3288 EVB 搭配RK808的板级配置:

./build.sh device/rockchip/rk3288/BoardConfig-rk3288-evb-rk808.mk

### 选择RK3288 Firefly 开发板的板级配置:

./build.sh device/rockchip/rk3288/BoardConfig-rk3288-firefly.mk

#### 选择RK3288 EVB 搭配ACT884的板级配置:

./build.sh device/rockchip/rk3288/BoardConfig\_rk3288-evb-act8846.mk

#### 方法2

```
rk3288$ ./build.sh lunch
processing option: lunch

You're building on Linux
Lunch menu...pick a combo:

0. default BoardConfig.mk
1. BoardConfig-rk3288-evb-rk808.mk
2. BoardConfig-rk3288-firefly.mk
3. BoardConfig.mk
4. BoardConfig_rk3288-evb-act8846.mk
Which would you like? [0]:
...
```

## 6.2 查看编译命令

在根目录执行命令: ./build.sh -h

```
Usage: build.sh [OPTIONS]

Available options:

BoardConfig*.mk -switch to specified board config

lunch -list current SDK boards and switch to specified board config
```

```
-build uboot
uboot
spl
                  -build spl
loader
                  -build loader
kernel
                  -build kernel
modules
                  -build kernel modules
toolchain
                  -build toolchain
rootfs
                  -build default rootfs, currently build buildroot as default
buildroot
                  -build buildroot rootfs
ramboot
                  -build ramboot image
multi-npu_boot
                  -build boot image for multi-npu board
                  -build yocto rootfs
yocto
debian
                  -build debian rootfs
pcba
                  -build pcba
                 -build recovery
recovery
                  -build uboot, kernel, rootfs, recovery image
all
cleanall
                 -clean uboot, kernel, rootfs, recovery
firmware
                  -pack all the image we need to boot up system
updateimg
                  -pack update image
                  -pack ab update otapackage image
otapackage
                  -save images, patches, commands used to debug
                  -build all & firmware & updateimg & save
allsave
check
                  -check the environment of building
Default option is 'allsave'
```

查看部分模块详细编译命令,例如: ./build.sh -h kernel

```
rk3288$ ./build.sh -h kernel
###Current SDK Default [ kernel ] Build Command###
cd kernel
make ARCH=arm rockchip_linux_defconfig
make ARCH=arm rk3288-evb-rk808-linux.img -j12
```

## 6.3 自动编译

进入工程根目录执行以下命令自动完成所有的编译:

```
./build.sh all # 只编译模块代码(u-Boot, kernel, Rootfs, Recovery)
# 需要再执行./mkfirmware.sh 进行固件打包

./build.sh # 在./build.sh all基础上
# 1. 增加固件打包 ./mkfirmware.sh
# 2. update.img打包
# 3. 复制rockdev目录下的固件到IMAGE/***_RELEASE_TEST/IMAGES目录
# 4. 保存各个模块的补丁到IMAGE/***_RELEASE_TEST/PATCHES目录
# 注: ./build.sh 和 ./build.sh allsave 命令一样
```

默认是 Buildroot,可以通过设置坏境变量 RK\_ROOTFS\_SYSTEM 指定 rootfs。RK\_ROOTFS\_SYSTEM目前可设定三个类型:buildroot、debian、 yocto 。

如需要 debain 可以通过以下命令进行生成:

```
$export RK_ROOTFS_SYSTEM=debian
$./build.sh
```

## 6.4 各模块编译及打包

### 6.4.1 U-Boot编译

```
### U-Boot编译命令
./build.sh uboot

### 查看U-Boot详细编译命令
./build.sh -h uboot
```

### 6.4.2 Kernel编译

```
### Kernel编译命令
./build.sh kernel

### 查看Kernel详细编译命令
./build.sh -h kernel
```

### 6.4.3 Recovery编译

```
### Recovery编译命令
./build.sh recovery

### 查看Recovery详细编译命令
./build.sh -h recovery
```

注: Recovery是非必需的功能, 有些板级配置不会设置

### 6.4.4 Buildroot 编译

进入工程目录根目录执行以下命令自动完成 Rootfs 的编译及打包:

```
./build.sh rootfs
```

编译后在 Buildroot 目录 output/rockchip\_rk3288/images下生成 rootfs.ext4。

## 6.4.5 Buildroot 的交叉编译

若需要编译单个模块或者第三方应用,需对交叉编译环境进行配置。比如RK3288,其交叉编译工具位于buildroot/output/rockchip\_rk3288/host/usr 目录下,需要将工具的bin/目录和 arm-buildroot-linux-gnu/bin/ 目录设为环境变量,在顶层目录执行自动配置环境变量的脚本(只对当前控制台有效):

```
source envsetup.sh
```

#### 输入命令查看:

```
cd buildroot/output/rockchip_rk3288/host/usr/bin
./arm-linux-gcc --version
```

此时会打印如下信息:

```
arm-linux-gcc.br_real (Buildroot 2018.02-rc3-g648356e3) 10.3.0
```

#### 6.4.5.1 Buildroot 中模块编译

比如 rockchip\_test 模块, 常用相关编译命令如下:

• 编译 rockchip\_test

```
SDK$make rockchip_test
```

• 重编 rockchip\_test

```
SDK$make rockchip_test-rebuild
```

• 删除 rockchip\_test

```
SDK$make rockchip_test-dirclean
或者
SDK$rm -rf output/rockchip_rk3288/build/rockchip_test-20220105/
```

#### 6.4.6 Debian 编译

```
./build.sh debian
```

或进入 debian/ 目录:

```
cd debian/
```

后续的编译和 Debian 固件生成请参考当前目录 readme.md。

### (1) Building base Debian system

```
sudo apt-get install binfmt-support qemu-user-static live-build
sudo dpkg -i ubuntu-build-service/packages/*
sudo apt-get install -f
```

编译 32 位的 Debian:

```
RELEASE=buster TARGET=desktop ARCH=armhf ./mk-base-debian.sh
```

编译完成会在 debian/ 目录下生成: linaro-buster-alip-xxxxx-1.tar.gz(xxxxx 表示生成时间戳)。

FAQ:

• 上述编译如果遇到如下问题情况:

```
noexec or nodev issue /usr/share/debootstrap/functions: line 1450:
..../rootfs/ubuntu-build-service/buster-desktop-armhf/chroot/test-dev-null:
Permission denied E: Cannot install into target '/rootfs/ubuntu-build-service/buster-desktop-armhf/chroot' mounted with noexec or nodev
```

解决方法:

```
mount -o remount, exec, dev xxx (xxx 是工程目录), 然后重新编译
```

另外如果还有遇到其他编译异常,先排除使用的编译系统是 ext2/ext4 的系统类型。

Debian 10 使用 live build, 镜像源改为国内可以这样配置:

• 由于编译 Base Debian 需要访问国外网站,而国内网络访问国外网站时,经常出现下载失败的情况:

```
+++ b/ubuntu-build-service/buster-desktop-armhf/configure

@@ -11,6 +11,11 @@ set -e
echo "I: create configuration"
export LB_BOOTSTRAP_INCLUDE="apt-transport-https gnupg"
lb config \
+ --mirror-bootstrap "https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian" \
+ --mirror-chroot "https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian" \
+ --mirror-chroot-security "https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security"
\
+ --mirror-binary "https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian" \
+ --mirror-binary-security "https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security"
--apt-indices false \
--apt-secure false \
--apt-secure false \
```

如果其他网络原因不能下载包,有预编生成的包分享在<u>百度云网盘</u>,放在当前目录直接执行下一步操作。

#### (2) Building rk-debian rootfs

编译 32位的 Debian:

```
VERSION=debug ARCH=armhf ./mk-rootfs-buster.sh
```

#### (3) Creating the ext4 image(linaro-rootfs.img)

```
./mk-image.sh
```

此时会生成 linaro-rootfs.img。

### 6.4.7 Yocto 编译

进入工程目录根目录执行以下命令自动完成 Rootfs 的编译及打包: RK3288 EVB 开发板:

```
./build.sh yocto
```

编译后在 yocto 目录 build/lastest 下生成 rootfs.img。

#### FAQ:

上面编译如果遇到如下问题情况:

Please use a locale setting which supports UTF-8 (such as LANG=en\_US.UTF-8). Python can't change the filesystem locale after loading so we need a UTF-8 when Python starts or things won't work.

#### 解决方法:

```
locale-gen en_US.UTF-8
export LANG=en_US.UTF-8 LANGUAGE=en_US.en LC_ALL=en_US.UTF-8
```

或者参考 <u>setup-locale-python3</u> 编译后生成的 image 在 yocto/build/lastest/rootfs.img, 默认用户名登录是 root。

Yocto 更多信息请参考 Rockchip Wiki。

### 6.4.8 固件的打包


上面 Kernel/U-Boot/Recovery/Rootfs 各个部分的编译后,进入工程目录根目录执行以下命令自动完成所有固件打包到 rockdev 目录下:

固件生成:

./mkfirmware.sh

## 7. 刷机说明


• RK3288 EVB PCB 接口分布图如下:



• RK3288 EVB 正面图:




• RK3288 EVB 背面图:




## 7.1 Windows 刷机说明

SDK 提供 Windows 烧写工具(工具版本需要 V2.91 或以上),工具位于工程根目录:



如下图,编译生成相应的固件后,设备烧写需要进入 MASKROM 或 BootROM 烧写模式,连接好 USB 下载线后,按住按键"MASKROM"不放并按下复位键"RST"后松手,就能进入MASKROM 模式,加载编译生成固件的相应路径后,点击"执行"进行烧写,也可以按 "recovery"按键不放并按下复位键 "RST" 后松手进入 loader 模式进行烧写,下面是 MASKROM 模式的分区偏移及烧写文件。

(注意: Windows PC 需要在管理员权限运行工具才可执行)



注: 烧写前, 需安装最新 USB 驱动, 驱动详见:

<SDK>/tools/windows/DriverAssitant\_v5.11.zip

## **7.2 Linux** 刷机说明

Linux 下的烧写工具位于 tools/linux 目录下(Linux\_Upgrade\_Tool 工具版本需要 V2.1或以上),请确认你的板子连接到 MASKROM/loader rockusb。比如编译生成的固件在 rockdev 目录下,升级命令如下:

```
sudo ./upgrade_tool ul rockdev/MiniLoaderAll.bin -noreset
sudo ./upgrade_tool di -p rockdev/parameter.txt
sudo ./upgrade_tool di -u rockdev/uboot.img
sudo ./upgrade_tool di -misc rockdev/misc.img
sudo ./upgrade_tool di -b rockdev/boot.img
sudo ./upgrade_tool di -recovery rockdev/recovery.img
sudo ./upgrade_tool di -oem rockdev/oem.img
sudo ./upgrade_tool di -rootfs rocdev/rootfs.img
sudo ./upgrade_tool di -userdata rockdev/userdata.img
sudo ./upgrade_tool rd
```

或升级打包后的完整固件:

```
sudo ./upgrade_tool uf rockdev/update.img
```

或在根目录, 机器在 MASKROM 状态运行如下升级:

```
./rkflash.sh
```

## 7.3 系统分区说明

默认分区说明(下面是 RK3288 EVB 分区参考)

Number	Start (sector)	End (sector)	Size	Name
1	16384	24575	4096K	uboot
2	24576	32767	4096K	trust
3	32768	40959	4096K	misc
4	40960	106495	32M	boot
5	106496	303104	32M	recovery
6	172032	237567	32M	bakcup
7	237568	368639	64M	oem
8	368640	12951551	6G	rootfs
9	12951552	15269854	1.1G	userdata

- uboot 分区:供 uboot 编译出来的 uboot.img。
- trust 分区:供 uboot 编译出来的 trust.img。
- misc 分区: 供 misc.img, 给 recovery 使用。
- boot 分区:供 kernel 编译出来的 boot.img。
- recovery 分区: 供 recovery 编译出的 recovery.img。
- backup 分区: 预留, 暂时没有用, 后续跟 Android 一样作为 recovery 的 backup 使用。
- oem 分区:给厂家使用,存放厂家的 APP 或数据。挂载在 /oem 目录。
- rootfs 分区: 供 buildroot、debian 编出来的 rootfs.img。
- userdata 分区:供 APP 临时生成文件或给最终用户使用,挂载在 /userdata 目录下。

# 8. RK3288 SDK 固件

• 百度云网盘

**Buildroot** 

<u>Debian</u>

### **Yocto**

• 微软 OneDriver

<u>Buildroot</u>

<u>Debian</u>

**Yocto**