Här finns en fästskruv Färgton Skrivyta Saturering Skrivyta Monitor Slider Flashknapp Skrivyta

Undersidan kläms in under en fläns