통신 문서_화상모터제어

HB SOLUTION

작성자 : 윤주승

2022.09.08

기본정보

- TCP/IP 를 이용해서 메시지를 주고 받음
- 운영(HBS) 측이 Client 가 되고, AXT 는 Server 가 되어 연결
- 메시지 구조
  - 시작은 0x02, 끝은 0x03 으로 ASCII로 구분

STX (0x02)	Data	ETX(0x30)
	Data는 구분자, 명령로 구성 구분자 : HToA : HBS 에서 AXT 로 보내는 명령 AToH : AXT 에서 HBS 로 보내는 명령 구분자와 명령은 "." 로 분리	

내용	HBS -> AXT	AXT -> HBS	내용
구분자	HToA	AToH	
모션 호밍	HOMING	HOMING.OK HOMING.NG	성공 실패
Model 변경	CHANGE.[MODELNAME]	CHANGE.[MODLENAME].OK CHANGE.[MODLENAME].NG	성공 실패
Filter 변경	FILTER.[ACTIVEID].[NUMBER] ACTIVEID(01, 02), NUMBER(01, 02, 03, 04)	FILTER.[ACTIVEID].[NUMBER].OK FILTER.[ACTIVEID].[NUMBER].NG	성공 실패
이동 명령	ZOOM.[ACTIVEID].[NUMBER]	ZOOM.[ACTIVEID].[NUMBER].OK ZOOM.[ACTIVEID].[NUMBER].NG	성공 실패

예시

Model 변경
Model DG4_R00 로 변경 HToA.CHANGE.DG4_R00 ->
<- AToH.CHANGE.DG4_R00.OK
Filter 변경
Active01 Filter 1로 이동, HToA.FILTER.A1.02 ->
<- AToH.FILTER.A1.02.OK
Active02 Filter 1로 이동, HToA.FILTER.A2.02 ->
<- AToH.FILTER.A2.02.OK
Active01 Filter 0로 이동, HToA.FILTER.A1.01 ->
<- AToH.FILTER.A1.01.OK
Active02 Filter 0로 이동, HToA.FILTER.A2.01 ->
<- AToH.FILTER.A2.01.OK

이동 명령
Active01 ZOOM 현재위치에서 0.100mm 이동,
HToA.ZOOM.A1.0.100 ->
<- AToH.ZOOM.A1.0.100.OK
Active01 ZOOM 현재위치에서 -0.100mm 이동,
HToA.ZOOM.A1.-0.100 ->
<- AToH.ZOOM.A1.-0.100.OK
Active02 ZOOM 현재위치에서 0.100mm 이동,
HToA.ZOOM.A2.0.100 ->
<- AToH.ZOOM.A2.0.100.OK
Active02 ZOOM 현재위치에서 -0.100mm 이동,
HToA.ZOOM.A2.-0.100 ->
<- AToH.ZOOM.A2.-0.100.OK