

PRODIM



CT 3.1

TELECOMANDĂ NOUĂ

Proliners 7, 8 & 10



Professional Dimensioning
for **Production Improvement**

Drepturi de autor

© Toate drepturile rezervate. Orice publicare a acestui document sau a unei părți din acest document în formă electronică sau de altă natură, fără acordul prealabil scris al Prodim International BV din Helmond (Țările de Jos), este interzisă.

Limitarea răspunderii

Rolul operatorului în procesul de utilizare a dispozitivului este principal, responsabilitatea pentru utilizarea corectă și sigură a mașinii îi revine acestuia. Înainte de a utiliza Proliner, acesta trebuie să se asigure de următoarele: În timpul utilizării dispozitivului, în imediata apropiere a firului de măsurare nu există persoane străine. Un fir deteriorat sau un creion de măsurare lăsat liber poate duce la retragerea rapidă și imprevizibilă a firului de către bobina capului de măsurare, ceea ce poate cauza vătămări persoanelor din apropiere.

Recomandăm calibrarea periodică a dispozitivului pentru a vă asigura de precizia funcționării acestuia. Proliner este un dispozitiv pentru măsurători precise. Permiteți operarea acestuia doar personalului instruit. Nu utilizați Proliner în zone unde se desfășoară lucrări de construcție active.

Proliner® este o marcă înregistrată a Prodim International BV.

Telecomandă nouă pentru seria Proliner

Citiți aceste instrucțiuni înainte de a începe programarea.

- În meniul principal apăsați pe Despre
- Apăsați pe Ieșire
- Pe panoul din dreapta apăsați pe Configurare
- Apăsați pe Diagnosticare

Proliner vă va cere să efectuați calibrarea orizontală și verticală, la fel ca la începutul măsurărilor. Puteți apăsa pe Anulare sau puteți efectua o mișcare de testare pe cele două axe, după care va apărea ecranul cu file.

- Selectați fila Telecomandă.

Puteți testa telecomanda veche sau puteți programa una nouă. Astfel, puteți reprograma telecomanda în orice moment.

Verificarea telecomenzii

Pentru a verifica reacția butoanelor, apăsați pe unul dintre butoanele de pe telecomandă.

După apăsarea butonului, se va auzi un semnal sonor și butonul corespunzător se va aprinde pe ecran.

Dacă mențineți butonul apăsat mai mult de 2 secunde, pe ecran va apărea butonul apăsat împreună cu opțiunea "apăsare lungă".

Programarea unei telecomenzi noi

Pentru a programa o telecomandă nouă:

- Apăsați pe Programare telecomandă
- Apăsați pe Start și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Mai întâi se va efectua curățarea dispozitivului receptor, după care va începe procesul de programare. Pe ecran va fi indicat ce butoane trebuie să apăsați. Pentru apăsarea fiecărui buton vi se vor acorda 3 secunde.

!ATENȚIE!: Secvența corectă de apăsare a butoanelor: 1 2 **4** 3

Dacă nu reușiți să apăsați butonul în timpul alocat sau dacă faceți o greșală în timpul programării, pe ecran va apărea un mesaj la care trebuie să răspundeți apăsând OK. După aceea, trebuie să repetați încercarea de programare. După apăsarea butonului 3, programarea va fi finalizată. Pentru a verifica dacă toate butoanele sunt programate corect, aflându-vă în fereastra Diagnosticare pe fila Telecomandă, apăsați pe ele și comparați cu datele de pe ecran.



Prodim International BV
Lagedijk 26 - 5705 BZ Helmond, Olanda
T: +31 (0)492 - 579050, F: +31 (0)492 - 579059
info@prodim-systems.com - www.prodim-systems.com

