

Настройка телефона D-Link DPH 150S.

Соберите телефон. Подключите **роутер** сетевым проводом **к разъему WAN телефона**. Подключите блок питания к телефону, затем к электросети. Когда телефон загрузится, нажмите на нем кнопку «**Menu**», стрелкой «**вниз**» найдите «**IP Address**» и посмотрите присвоенный роутером автоматически (по DHCP) IP-адрес. Данный адрес нужно записать и **ввести в адресную строку веб.обозревателя** (Internet Explorer или Mozilla Firefox) и нажать на клавиатуре «**Enter**». На экране компьютера появится окно вэб.интерфейса телефона с предложением ввести логин и пароль для входа в его настройки. Логин **admin**, пароль **admin**.

В разделе «**Основное/BASIC**» > «**Язык/Mmi Set**» выберите, при необходимости русский язык, см. рис.1.




Рис.1

В разделе «**VOIP**» > «**SIP**» > «**Основные настройки**» внесите настройки согласно образцу на рисунке 2. Смотрите также примечание под рисунком 2.




Рис.2

При настройке телефона на обычную линию сети Телфин:

- «Адрес сервера» voice.telphin.com
- «Порт сервера» 5068
- «Имя пользователя» / «SIP пользователь» / «Отображаемое имя» номер линии, вида «000хххххх» / «SIP ID» «Пароль» пароль устройства.

При настройке телефона на добавочный номер виртуальной АТС Телфин. Офис:

- «Адрес сервера» адрес вашего Телфин.Офиса, указанный в высланном вам на эл.почту файле PDF с данными по ATC.
- «Порт сервера» 5060
- «Имя пользователя» / «SIP пользователь» / «Отображаемое имя» SIP ID добавочного, вида
- «хххх*номер_добавочного»
- «Пароль» пароль добавочного виртуальной АТС Телфин.Офис.

Нажмите применить и убедитесь, что «Статус регистрации» стал «Зарегистрирован».

В разделе «VOIP» > «SIP» > «Настройки кодеков» включите указанные на рисунке 3 кодеки и нажмите «Применить».




Рис.3

В разделе «VOIP» > «SIP» > «Расширенные настройки» выполните основные настройки, указанные на рисунках 4 и 5 и нажмите «Применить».

Расширенные настро	йки >>					
Переадресация вызовов: Номер для переадресации:	Отключен	Отключено 🔻		Включить номер экстренной службы: Номер экстренной службы:		
Время неответа:	60	(0~120)секунд(ы)	Bp aa	ужова. емя перед гонабором стренной службы:	0	(0~9)секунд(ы)
Transfer Timeout:	0	секунд(ы)	BL	F Server:		
Шифрование SIP:			Вк	лючить автооответ:		
Ключ шифрования SIP:			Вр	емя автоответа:	60	секунд(ы)
Шифрование RTP:			En	able Session Timer:		
Ключ шифрования RTP:			Ses	ssion Timeout:	0	секунд(ы)
Подписка MWI:			Ти	п конференции:	Локальна	я -
Номер MWI:				мер для нференции:		
Период подписки:	1800	секунд(ы)	Пе	риод регистрации:	1800	секунд(ы)
Включить служебные коды:						
Код «не беспокоить»:			бе	д отмены «не спокоить»:		
Код безусловной переадресации:			бе	д отмены вусловной реадресации:		
Код переадресации при «занято»:			пе	д отмены реадресации при анято»:		
Код переадресации по неответу:			пе	д отмены реадресации при ответе:		
Код разрешения анонимных вызовов:				д отмены разрешения онимных вызовов:		

Рис.4


Примечание: «Период регистрации» по-умолчанию 1800 сек/0,5 часа. Но, если требуется, чтобы, в случае потери телефоном доступа к сети интернет, уже через минуту срабатывала переадресация по отсутствию регистрации, нужно уменьшить его до 60 секунд.

Стр.2 Смотрите далее.

Тип Keep Alive:	UDP •	Интервал Keep Alive:	60 секунд(ы
User Agent:		Тип сервера:	ОБЩЕЕ •
Тип DTMF:	RFC2833 •	Версия протокола SIP:	RFC3261 •
DTMF SIP INFO Mode:	Send 10/11 -	Локальный порт:	6070
Мелодия звонка:	По умолчанию ▼	Версия анонимных вызовов:	Нет •
Включить rport:		Keep Authentication:	
Включить PRACK:		Отвечать с одним кодеком:	
Включить доп. араметры Contact:	0	Авто ТСР:	
Конвертировать URI:		Вкл. Strict Proxy:	
Звонить без егистрации:		Включить GRUU:	
Отклонять анонимные ызовы:		Отображаемое имя в кавычках:	
Включить DNS SRV:		Использовать user=phone:	
Включить лог ропущеных вызовов:		Click To Talk:	
Список BLF:		Транспортный протокол:	UDP ▼
Включить список BLF:		использовать VPN:	

Примечание: Значение «**Локальный порт**» на SIP-программах / SIP-устройствах, работающих **в одной локальной сети**, **не** должно **совпадать**. Задавать при этом можно любой порт, превышающий значение 5070, но не совпадающий с диапазоном RTP портов (рис. 7).

В разделе «VOIP» > «STUN» > «Set Sip Line Enable STUN» проверьте, чтобы была выключена настройка «Использовать STUN» См. рисунок 6 ниже.



Стр.3 Смотрите далее.

В разделе «**Сеть**» > «**Порты управления**» задайте необходимый **диапазон RTP**(голосовых) **портов**, а также портов для входа в настройки телефона. Смотрите примечание к рисунку 7 ниже.




Рис.7

ПРИМЕЧАНИЕ: Диапазон «Первоначальный **RTP**-порт» + «Макс.количество RTP-портов» на SIP-программах / SIP-устройствах, работающих **в одной локальной сети, не должен совпадать/пересекаться**. Задавать при этом желательно любой порт, превышающий значение 10000 и не совпадающий с настройкой «Локальный порт»(рис.5).

В разделе «**Сеть**» > «**WAN**» (рис. 8) можно, при необходимости, проверить / внести изменения в **сетевые параметры** подключения телефона к интернету.




Рис.8

В разделе «Сеть» > «LAN» можно произвести настройку LAN порта телефона.




Рис.9

Примечание: для включения на телефоне режима «Mocta/Bridge» необходимо снять галочки «DHCP сервер» и «NAT». Оставить включенными только «Зеркалирование порта» и «Режим моста».

Стр.4 Смотрите далее.

Стандартные настройки раздела «Телефон» > «Аудио».




Рис.10

Раздел «**Телефон**» > «**Функции**» позволит отключить «Ожидание вызова / Call Waiting». Смотрите примечание к рисунку 11.

DPH-150S	основное сеть voip	<u>ТЕЛЕФОН</u> Системное управление	БЕЗОПАСНОСТЬ ВЫХОД						
АУДИО	Настройки дополнительных служб								
ФУНКЦИИ	Не беспокоить:	☐ Push XML Server:							
НАБОР НОМЕРА	Включить переадресацию вызова:		480(Временно недоступен)						
KOHTAKT	Semi-Attended Transfer:		486(Busy Here) ▼						
ВНЕШНЯЯ ЗАПИСНАЯ КНИГА	Включить "Ожидание вызова":	бод сообщения при отклонении вызова:	603						
WEB ЗВОНОК	Включить "3-х конференцию":	Active URI Limit IP:							
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ	Принимать любые вызовы:		Отключено 🛨						
Панель расширения	Enable Auto Handdown:	Завершение разговора (настройка длительности размыкания линии при завершении соединения):	3 секунд(ы)						
СОФТ КЛАВИШИ	Ring From Headset:	□ Включить автодозвон:							
	Включить режим тишины:	□ Интрервал автодозвона:	10 (1~180)секунд(ы)						
	Запретить исходящие:	□ Количество попыток автодозвона:	10 (1~100)						
	Включить интерком:								
Включить интерком без микрофона:		□ Пароль для звонков:							
	Включить интерком в разговоре:								
	Включить интерком с уведомлением:	 Длина пароля:	0 (0~31)						
	Auto Headset:	☑ Номер экстренной службы:	110						
	Автоповтор вызова с помощью SIP:	□ Звонок в гарнитуре:	$\overline{\mathbf{w}}$						
	Enable Call Waiting Tone:								
		ПРИМЕНИТЬ							

Рис.11

Примечание: **Чтобы** в настройках личного кабинета / Телфин.Офиса **срабатывала переадресация** по событию **«Линия занята»**, нужно **отключить** настройку **«**Влючить **Ожидание вызова»**.

Раздел «Телефон» > «Набор номера».




Рис.12

Раздел «Телефон» > «Файлы конфигурации».

Рис.13

Раздел «Системное управление» > «Перезагрузить».




Рис.14