

Linux I²C Touch Device Driver

Version: V0.0.6 Document: ILITEK_LINUX_I2C_DRIVER.pdf

ILI TECHNOLOGY CORP.

8F, No.1, Taiyuan 2nd-St., Jhubei City, Hsinchu County 302, Taiwan, R.O.C. Tel.886-3-5600099; Fax.886-3-5600055 http://www.ilitek.com





目录

章	#	页码
1.	总体描述	3
2.	头文件中相关宏的说明	2
3.	部分代码说明	7
4.	相关功能说明	9
5.	常见问题	14





1. 总体描述

A. 这份文件对ILITEK_LINUX_I2C_DRIVER进行说明。此版驱动将不同平台整合在一起,其实就是将不同平台能够共用的就共用,不能共用的会进行区分,因此写Makefile选择编译 哪些文件时要注意,若MTK平台不是使用dts的方式需要开启NO_USE_MTK_ANDROID_SDK_6_UPWARD这个宏。同时在ilitek_ts.h头文件中设定选择的平台(没有的可以直接设定ILITEK_PLAT_QCOM),以对应各平台的差异!设定方式如下:

支持芯片型号	ILI230X、ILI231X、ILI251X、ILI2120
I2C 设备地址(7位)	0x41
开机自动升级	头文件包含ili档,或者使用bin档(针对
	ILI2120)
交持平台 Qcom、Rockchip、MTK(dts方式)、Allwinn	
	Amlogic,没有对应平台就以Qcom为base调
	试

B. 各文件说明如下:

ilitek ts.h: 驱动头文件,包含驱动中要用到的一些头文件以及宏和函数的声明等。

ilitek_platform init.c: 平台加载初始化需要的文件。

ilitek_main.c: 驱动主文档,完成probe的具体实现,GPIO注册、读取TP信息、注册输入设备信息,报点,休眠唤醒处理等

ilitek_update.c: 驱动升级IC固件功能的具体实现

ilitek_tool.c: 用于支持TouchUtility apk 以及创建用命令升级固件、sensor test、查看固件版本的设备节点以及一些调试命令的使用等等

- C. 驱动移植说明:
- 1. 将 ilitek_lim 文件夹复制到 kernel/drivers/input/touchscreen/(一般是放在这里,如果平台有指定则放到指定路径下)下面,
- 在 kernel/drivers/input/touchscreen/Makefile里面添加一行obj-y += ilitek_lim/, 如果需要Kconfig,可自 行写Kconfig文件
- 3. 根据具体平台选择所需编译的文件如下:

obj-y += ilitek_main.o \
 ilitek_platform_init.o \
 ilitek_update.o \
 ilitek_tool.o

4. 添加 I2C 设备:

对于使用 board file的方式,找到 kernel中初始化 I2C 总线的板级文件,若本驱动测试过的Tiny 4412

Page 3 of 16 Version: 0.0.6





此文件为 linux-3.5/arch/arm/mach-exynos/mach-tiny4412.c,添加内容如下:

```
00986: static struct i2c_board info
                                         initdata i2c_tpd={
            I2C_BOARD_INFO("ilitek_i2c", 0x41)
00987:
00988:
            //.platform_data
                                 = &ilitek_pdata,
00989:
                             名称
                                           批批
00990: };
                                                           总线号
22243:
           i2c_register_board_info(2,
                                        <del>&t2c_tpd,</del>
02244:
```

对于使用dts注册的方式,可在dts文件对应I2C总线节点下加入如下参考内容:

```
ilitek@41 {
    compatible = "tchip,ilitek";
    reg = <0x41>;
    interrupt-parent = <&msm_gpio>;
    interrupts = <13 0x0>;
    vdd-supply = <&pm8916_l17>;
    vcc_i2c-supply = <&pm8916_l6>;
    ilitek,irq-gpio = <&msm_gpio 13 0x0>;
    ilitek,reset-gpio = <&msm_gpio 12 0x0>;
    ilitek,vbus = "vcc_i2c";
    ilitek,vdd = "vdd";
    ilitek,name = "ilitek_i2c";
};
```

2. 头文件中相关宏的说明

驱动版本信息,不要修改第一码(DERVER_VERSION_MAJOR)

//driver information

```
#define DERVER_VERSION_MAJOR 5
#define DERVER_VERSION_MINOR 0
#define CUSTOMER_ID 0
#define MODULE_ID 0
#define PLATFORM_ID 0
#define PLATFORM_MODULE 0
#define ENGINEER_ID 0
```

平台设定,选择对应的平台赋给 ILITEK_PLAT 这个宏,没有可选择 QCOM,对应编译 ilitek_platform_init.c 这个文件,如果使用平台有特定的设定,则代码内相关部分按照使用平台的使用方式修改

```
#define ILITEK_PLAT_QCOM 1
#define ILITEK_PLAT_MTK 2
#define ILITEK_PLAT_ROCKCHIP 3
```

Page 4 of 16 Version: 0.0.6





#define ILITEK PLAT ALLWIN 4 #define ILITEK_PLAT_AMLOGIC 5 #define ILITEK PLAT ILITEK PLAT QCOM #define ILITEK TOOL 供调试工具所用,默认开启 #define ILITEK TUNING MESSAGE 供 FW 调试时丢出 debug 信息所用,默认开启 //#define ILITEK_GLOVE 手套功能开关,主要针对 ILI2120,默认关闭 //#define ILITEK CHARGER DETECTION #define POWER_SUPPLY_BATTERY_STATUS_PATCH "/sys/class/power_supply/battery/status" 充电检测开关,主要针对 ILI2120,默认关闭 //#define ILITEK_ESD_PROTECTION ESD 保护开关,默认关闭 #define ILITEK_TOUCH_PROTOCOL_B 报点协议使用 B 类报点, 默认开启 //#define ILITEK_USE_LCM_RESOLUTION 使用 LCM 的分辨率,默认关闭 //#define NO_USE_MTK_ANDROID_SDK_6_UPWARD //no use dts and for mtk old version MTK 平台使用非 dts 方式需要开启此宏 #define ILITEK_ROTATE_FLAG 0 报点将 X、Y 调换, 默认设为 0, 启用时设为非 0 即可 #define ILITEK_REVERT_X 0 报点将 X 做镜像, 即最大变最小, 最小变最大, 默认设 0, 启用时设为非 0 即可 #define ILITEK_REVERT_Y 0 报点将 Y 做镜像, 即最大变最小, 最小变最大, 默认设 0, 启用时设为非 0 即可

#define ILITEK_ENABLE_REGULATOR_POWER_ON

Page 5 of 16 Version: 0.0.6





使用 regulator 方式上电, 当需要我们驱动来控制上电且是这种方式时可开启此宏, 默认打开

#define ILITEK_GET_GPIO_NUM

当我们驱动能够解析获取 reset、irq 对应 pin 脚时,开启此宏,目前只有写用 dts 方式解析,当不开此宏时需要设定 ILITEK_RESET_GPIO 和 ILITEK_IRQ_GPIO 为对应的值

#define ILITEK_CLICK_WAKEUP

0

单机唤醒 (driver 实现), 主要用于大尺寸

#define ILITEK DOUBLE CLICK WAKEUP

1

双击唤醒 (driver 实现), 主要用于大尺寸

#define ILITEK_GESTURE_WAKEUP

2

手势唤醒 (FW 实现), 主要用于小尺寸

//#define ILITEK_GESTURE

ILITEK CLICK WAKEUP

设定手势唤醒方式, 默认关闭此功能

//#define ILITEK_UPDATE_FW

开机升级功能,前期调试时建议关闭,调试好后再开启测试,默认关闭

#define ILI_UPDATE_BY_CHECK_INT

升级时通过检测 INT 的状态来看 IC 是否 ready 好继续写下一笔数据,开此宏升级速度较快,针对大尺寸 ILI2302 和 ILI2312, 默认开启

#define ILITEK UPGRADE WITH BIN

0

升级档案用 bin 档,且是放在系统对应 firmware 文件夹下(一般为/system/etc/firmware/,或自己定义的路径),针对 ILI2120

#define ILITEK FW FILENAME

"ilitek i2c.bin"

升级档案用 bin 档的档案名设定

#define TOUCH_SCREEN_X_MAX

(1080) //LCD_WIDTH

#define TOUCH_SCREEN_Y_MAX

(1920) //LCD_HEIGHT

LCD 的分辨率设定,当 MTK 平台且我们代码有开启 ILITEK_USE_MTK_INPUT_DEV 或有开启 ILITEK_USE_LCM_RESOLUTION 这个宏时要设定正确

#define ILITEK_USE_MTK_INPUT_DEV

针对 MTK 平台使用平台内的 tpd->dev,默认开启,当报点有异常时可以关掉此宏看看,默认开启

#if defined ILITEK_GET_GPIO_NUM

#undef ILITEK_GET_GPIO_NUM

#endif

针对 MTK 平台不需要解析 reset、irq 对应 pin 脚时关掉 ILITEK_GET_GPIO_NUM 这个宏,注意设定

Page 6 of 16 Version: 0.0.6





```
ILITEK RESET GPIO 和 ILITEK IRQ GPIO 为对应的值
#define ILITEK_ERR_LOG_LEVEL
                                                                                  (1)
#define ILITEK INFO LOG LEVEL
                                                                                  (3)
#define ILITEK DEBUG LOG LEVEL
                                                                                  (4)
#define ILITEK_DEFAULT_LOG_LEVEL
                                                                                  (3)
#define debug level(level, fmt, arg...) do {\
    if (level <= ilitek_log_level_value) {\</pre>
         if (level == ILITEK ERR LOG LEVEL) {\
              printk(" %s ERR line = %d %s : "fmt, "ILITEK", __LINE__, __func__, ##arg);\
         }\
         else if (level == ILITEK_INFO_LOG_LEVEL) {\
              printk(" %s INFO line = %d %s : "fmt, "ILITEK", __LINE__, __func__, ##arg);\
         }\
         else if (level == ILITEK DEBUG LOG LEVEL) {\
              printk(" %s DEBUG line = %d %s : "fmt, "ILITEK", __LINE__, __func__, ##arg);\
         }\
    }\
} while (0)
#define to log err(fmt, arg...) debug level(ILITEK ERR LOG LEVEL, fmt, ##arg)
#define tp_log_info(fmt, arg...) debug_level(ILITEK_INFO_LOG_LEVEL, fmt, ##arg)
#define to log debug(fmt, arg...) debug level(ILITEK DEBUG LOG LEVEL, fmt, ##arg)
log 打印相关,等级设定与 tp log err、tp log info、tp log debug 对应,ILITEK DEFAULT LOG LEVEL 默
认打印等级,低于或等于此等级的都会打印,log 关键字"ILITEK"
```

3. 部分代码说明

int ilitek_power_on(bool status)

当有开启 ILITEK_ENABLE_REGULATOR_POWER_ON 这个宏时才有具体实现,对应的 ilitek_data->vdd 或 ilitek_data->vdd_i2c 在对应的平台初始化代码内有实现,若是其他方式按具体方式修改 int ilitek_get_gpio_num(void)

会去获取对应的 reset、irq gpio,若不需要获取则注意设定 ILITEK_RESET_GPIO 和 ILITEK_IRQ_GPIO 为对应的值

int ilitek_request_gpio(void)

申请 gpio,当申请失败时会先 free 然后再 try 一次,申请成功后会设定 reset 输出高, irq 为输入,关于 GPIO 的操作请以具体平台操作方式为准

reset 函数,delay 为从拉低到拉高后的延时时间,需要大于 IC 的初始化时间,之前有发现 MTK 平台用tpd_gpio_output 这个接口不能正常拉高拉低,可以改为 gpio_direction_output 测试看看





```
void ilitek reset(int delay) {
    tp_log_info("delay = %d\n", delay);
    if (ilitek data->reset gpio > 0) {
    #if ILITEK PLAT != ILITEK PLAT MTK
         gpio_direction_output(ilitek_data->reset_gpio,1);
        mdelay(10);
        gpio_direction_output(ilitek_data->reset_gpio,0);
        mdelay(10);
         gpio_direction_output(ilitek_data->reset_gpio,1);
        mdelay(delay);
    #else
        tpd_gpio_output(ilitek_data->reset_gpio, 1);
        mdelay(10);
        tpd_gpio_output(ilitek_data->reset_gpio, 0);
        mdelay(10);
        tpd_gpio_output(ilitek_data->reset_gpio, 1);
        mdelay(delay);
    #endif
    }
    else {
        tp_log_err("reset pin is invalid\n");
    }
    return;
}
int ilitek_read_tp_info(void)
1.此函数一开始会下 0x61 命令来查看是哪颗 IC,从而选择不同的流程,主要区分 ILI2120 和非 ILI2120,
若发现此处得到的信息没有正确区分可手动改为需要的值,即设定 ilitek_data->ic_2120 为 true 或 false
2. 当判断到 IC 为 ILI2511 时会将 ilitek_repeat_start 置为 false
3.对于 ILI2120 若 0x10 命令读到的第二 byte 数据低于 0x80 则会将强制升级的 flag 置起来,对于大尺寸
IC 当 0xC0 命令读到数据为 0x55 (即 BL 模式) 是会将强制升级的 flag 置起来,强制升级 flag:
ilitek data->force update
4.存放按键信息的 keyinfo 这个数组设定大小为 10,当按键数大于 10 时需在 struct ilitek_ts_data 结构体
内修改成员 keyinfo 的大小
static int ilitek_request_irq(void)
#if ILITEK PLAT != ILITEK PLAT MTK
    ilitek_data->client->irq = gpio_to_irq(ilitek_data->irq_gpio);
#else
    node = of_find_matching_node(NULL, touch_of_match);
```

Page 8 of 16 Version: 0.0.6





```
if (node) {
     ilitek_data->client->irq = irq_of_parse_and_map(node, 0);
}
#endif
```

注意 irq 号码的获取,若使用平台对 irq 号有特殊的设定注意修改此处得到正确的中断号

4. 相关功能说明

- A. 开机升级功能
 - 1. 开启 ILITEK UPDATE FW 这个宏开关
 - 2. 若是使用 ili 档,则需提供 ili 档才能使用此功能,若 IC 为 ILI2120 需要使用 bin 档升级,则需要将 ILITEK_UPGRADE_WITH_BIN 这个宏设为 1,且 bin 档的名字要设为"ilitek_i2c.bin",注意 bin 档内的 FW version 位置在 0xD100,0xD101,0xD102,因为为了和 ili 档格式共享所以整体偏移了 32 bytes,
 - 3. 对于 ILI2120 若 0x10 命令读到的第二 byte 数据低于 0x80 则会将强制升级的 flag 置起来,对于大尺寸 IC 当 0xC0 命令读到数据为 0x55(即 BL 模式)是会将强制升级的 flag 置起来,强制升级 flag: ilitek data->force update
 - 4. 是否升级判定方式

```
tp_log_info("liltek df_startaddr=WxXx, df_endaddr=WxXx, df_checksum=WxXx, df_len = WxXd\n", df_startaddr, df_endaddr, df_checksum, df_if (!(ilitek_data->force_update)) {
    for (i = 0; i < 8; i++) {
        to log infor"liltek_data_firmware_ver[Xd] = Xd. firmware_ver[Xd] = Xd\n", i, ilitek_data->firmware_ver[i]);
    if (filltek_data->firmware_ver[i]) {
        if (firmware_ver[i] < ilitek_data->firmware_ver[i]) {
            break;
        }
        if (firmware_ver[i] > ilitek_data->firmware_ver[i]) {
            break;
        }
     }
     if (iiitek_data->ic_2120) {
            break;
        }
     if (ii(titek_data->firmware_ver[i]) {
            break;
        }
     }
     if (ii(titek_data->ic_2120) {
            break;
        }
     if (climware_ver[i] = ilitek_data->firmware_ver[i]);
        if (ii(titek_data->ic_2120) {
            break;
        }
     if (ii(titek_data->ic_2120) {
            break;
        }
     if (climware_ver[i] = ilitek_data->firmware_ver[i]);
     if (ii(titek_data->ic_2120) {
            break;
        }
     if (ii(titek_data->ic_2120) {
            break;
        }
     if (climware_ver[i] = ilitek_data->firmware_ver[i]);
     if (climware_ver[i] = ilitek_data->firmware_ver[i]);
     if (ii(titek_data->ic_2120) {
            break;
        }
     if (climware_ver[i] = ilitek_data->firmware_ver[i]);
     if (climware_ver[i]
```

5. 升级流程选择





B. 手势、单双击唤醒功能

#define ILITEK_CLICK_WAKEUP

0 //单击唤醒

#define ILITEK_DOUBLE_CLICK_WAKEUP

1 //双击唤醒

#define ILITEK GESTURE WAKEUP

2 // 手势唤醒, 针对 FW 内部做手势判断的方式

开启此功能要确保休眠时 TP 没有下电

大尺寸有些客户需要点击唤醒或双击唤醒功能时需要如下设置

#define ILITEK GESTURE

ILITEK CLICK WAKEUP //点击唤醒

#define ILITEK GESTURE

ILITEK_DOUBLE_CLICK_WAKEUP //双击唤醒

点击唤醒功能, 必须在点击抬起后执行唤醒动作

双击唤醒参数说明:

#define DOUBLE CLICK DISTANCE

1000 //两次点击坐标的最大距离

#define DOUBLE CLICK ONE CLICK USED TIME

若与客户使用接口不对应,可修改此处以及节点路径

800 //一次点击所用最长时间,单位 ms

#define DOUBLE CLICK NO TOUCH TIME

1000 //两次点击中间间隔时间,单位 ms

#define DOUBLE_CLICK_TOTAL_USED_TIME (DOUBLE_CLICK_NO_TOUCH_TIME + (DOUBLE_CLICK_ONE_CLICK_USED_TIME * 2)) //双击总时间对于系统上层进行设置手势功能是否启用的接口在/sys/touchscreen/gesture,具体实现如下:

```
00191: #ifdef ILITEK_GESTURE
00192: static ssize_t ilitek_gesture_show(struct device *dev,
00193:
           struct device_attribute *attr, char *buf) {
00194:
           if (ilitek_data->enbale_gesture)
              return sprintf(buf, "gesture: on\n");
若要获取手势状态则可读/sys/touchscreen/gesture这个节点
00195:
00196:
          else {
00197:
              return sprintf(buf, "gesture: off\n");
00198:
00199:
00200: }
00201: static ssize_t ilitek_gesture_store(struct device *dev,
99292:
           struct device_attribute *attr, const char *buf, size_t size) {
           if (buf[0])
00203:
00204:
               ilitek_data->enbale_gesture = true;
00205:
                    往/sys/touchscreen/gesture 写入第一byte数据不为O即认为启用手势功能,
99296
               ilitekadata yenbale sture = false;
00207:
00208:
           return size;
00209:
00210: }
00211: static DEVICE_ATTR(gesture, S_IRWXUGO, ilitek_gesture_show, ilitek_gesture_store);
00212: #endif
```

C. 手套功能

宏开关





#define ILITEK GLOVE //默认关闭

具体接口实现

```
00233: static ssize_t ilitek_glove_show(struct device *dev,
           struct device_attribute *attr, char *buf) {
if (ilitek_data->enbale_glove) {
   return sprintf(buf, "glove: on\n");
00234:
00235:
00236:
            } else { 读/sys/touchscreen/glove节点即可获取手套开关状态
00237:
00238:
                return sprintf(buf, "glove: off\n");
00239:
00240:
00241: }
00242:
00243: static ssize_t ilitek_glove_store(struct device *dev,
00244:
            struct device_attribute *attr, const char *buf, size_t size) {
00245:
            if (buf[0])
00246:
                 ilitek_data->enbale_glove = true;
                系统上层手套开关节点/sys/touchscreen/glove

{ 写入第一byte数据为非O即开启手套功能,否则关闭手套功能

ilitek_data->enbale_glove = false;
99247 .
00248:
00249:
00250:
            ilitek_into_glovemode(ilitek_data->enbale_glove);
00251:
00252:
            return size;
00253: }
00254: static DEVICE_ATTR(glove, S_IRWXUGO, ilitek_glove_show, ilitek_glove_store);
```

唤醒时若手套功能是开启的则会下命令进入手套模式

若与客户使用接口不对应, 可修改此处以及节点路径

D. 充电检测

宏开关

#define ILITEK CHARGER DETECTION //默认关闭

开启此宏后会创建一个工作队列,每间隔按照设定的时间来看是否有在进行充电从而下命令让 IC 进入不同模式,可修改 ilitek data->charge delay 来改变间隔时间,唤醒时会去检测

检测是否有充电的方式为读取如下文件内容来判断是否有充电,若此方式不能正常获取充电状态则按具体 情况处理

#define POWER SUPPLY BATTERY STATUS PATCH "/sys/class/power supply/battery/status"

E. ESD 检测

宏开关

#define ILITEK ESD PROTECTION //默认关闭

开启此宏后会创建一个工作队列,每间隔按照设定的时间来检测 IC 是否有异常,若有异常则进行 reset(或者加入上下电),可修改 ilitek_data->esd_delay 来改变间隔时间

预设检测方式为:下命令读取数据(预设为 0x42 获取 protocol),会 retry 3 次,若 3 次都失败则 reset 具体实现如下:





```
00375: static void ilitek_esd_check(struct work_struct *work) {
                   int i = 0;
unsigned char buf[4]={0};
tp_log_info("enter....\n");
if(ilitek_data->operation_protection){
    tp_log_info("ilitek_esd_ilitek_data->operation_protection is true SO not check\n");
    goto ↓ilitek_esd_check_out;
00376:
00377:
00378:
00380:
00381:
00382:
                   00383:
00385: |
00386:
                                (1 = 0; 1 < 3; 1++) {
if(ilitek_i2c_write_and_read(buf, 1, 0, buf, 2) < 0){
    tp_log_err("ilitek esd i2c communication error \n");
    if ( i == 2) {
        tp_log_err("esd i2c communication failed three times reset now\n");
}</pre>
00387:
00388:
00389:
00390:
00391:
00392:
00393:
                                 00394:
00395:
00396:
00397:
00398:
00399:
                                        else {
    tp_log_err("esd ilitek_ts_send_cmd successful, response failed\n");
    if ( i == 2) {
        tp_log_err("esd ilitek_ts_send_cmd successful, response failed three times reset now\n");
        tp_log_err("esd ilitek_ts_send_cmd successful, response failed three times reset now\n");
        table.
00400:
00401:
00402:
00403:
00404:
00405:
                                       }
00406:
                   } ? end for i=0;i<3;i++ ?
} ? end if ilitek_data->esd_check ?
99197
00407:
```

F. 通过命令升级固件

1. 设定固件路径,参考如下操作

echo "/data/local/tmp/2511dftest.hex" > /proc/ilitek/ update_firmware

"/data/local/tmp/2511dftest.hex"为对应路径和文件名,推荐路径为/data/local/tmp/这里一般都会有权限操作,这里是使用 hex 档来升级

2. cat /proc/ilitek/update_firmware

成功后会显示升级成功以及更新后的固件版本,如下:

upgrade successfull ilitek firmware version is 6.0.0.0.1.2.255.255

- G. 通过命令或上层调用完成 sensor test
 - 1. 直接 cat /proc/ilitek/sensor_test_data 或上层直接进行读操作则可进行 sensor test (使用驱动内默认的卡控范围) 会丢出如下数据:





同时会将数据保存在默认路径下面"/data/local/tmp/",文件名以"ilitek sensortest"开头

2. 设定卡控范围、数据保存路径,数据显示 flag

- H. NoiseFre 功能
 - 1. 直接 cat /proc/ilitek/noisefre data 这个节点即可(使用默认的参数),丢出数据如下





```
shell@msm8916_64:/ # cd /proc/ilitek
cd/proc/ilitek
0300, 0305, 0310, 0315, 0320, 0325, 0330, 0335, 0340, 0345, 0350, 0355, 0360, 0365, 0370, 0375, 0380, 0385, 0390, 0395
0005, 0005, 0005, 0005, 0005, 0004, 0005, 0005, 0005, 0005, 0005, 0004, 0005, 0005, 0005, 0005, 0005, 0005, 0005
0400, 0405, 0410, 0415, 0420, 0425, 0430, 0435, 0440, 0445, 0450, 0455, 0460, 0465, 0470, 0475, 0480, 0485, 0490, 0495,
0005, 0005, 0005, 0004, 0004, 0005, 0004, 0005, 0005, 0005, 0005, 0005, 0004, 0005, 0004, 0005, 0005, 0005, 0005
0500, 0505, 0510, 0515, 0520, 0525, 0530, 0535, 0540, 0545, 0550, 0555, 0560, 0565, 0570, 0575, 0580, 0585, 0590, 0595
0005, 0005, 0005, 0005, 0004, 0005, 0005, 0005, 0005, 0005, 0005, 0005, 0004, 0005, 0005, 0005, 0004, 0004, 0004, 0005,
0600, 0605, 0610, 0615, 0620, 0625, 0630, 0635, 0640, 0645, 0650, 0655, 0660, 0665, 0670, 0675, 0680, 0685, 0690, 0695
0005, 0004, 0005, 0004, 0005, 0005, 0005, 0005, 0005, 0005, 0005, 0005, 0005, 0005, 0004, 0005, 0005, 0004, 0005
0700, 0705, 0710, 0715, 0720, 0725, 0730, 0735, 0740, 0745, 0750, 0755, 0760, 0765, 0770, 0775, 0780, 0785, 0790, 0795,
0005, 0005, 0005, 0005, 0005, 0005, 0005, 0005, 0005, 0005, 0004, 0005, 0005, 0005, 0005, 0005, 0005, 0005, 0005, 0005, 0005,
0800, 0805, 0810, 0815, 0820, 0825, 0830, 0835, 0840, 0845, 0850, 0855, 0860, 0865, 0870, 0875, 0880, 0885, 0890, 0895
0005, 0005, 0005, 0005, 0005, 0005, 0005, 0005, 0004, 0004, 0004, 0005, 0005, 0005, 0005, 0005, 0005, 0004, 0005
0900, 0905, 0910, 0915, 0920, 0925, 0930, 0935, 0940, 0945, 0950, 0955, 0960, 0965, 0970, 0975, 0980, 0985, 0990, 0995
0005, 0004, 0005, 0005, 0004, 0005, 0005, 0005, 0005, 0005, 0004, 0004, 0005, 0004, 0005, 0005, 0006, 0004, 0005, 0005
1000, 1005, 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035, 1040, 1045, 1050, 1055, 1060, 1065, 1070, 1075, 1080, 1085, 1090, 1095
0004, 0005, 0005, 0005, 0004, 0005, 0004, 0005, 0005, 0004, 0005, 0005, 0004, 0005, 0004, 0005, 0005, 0005, 0005, 0004,
1100, 1105, 1110, 1115, 1120, 1125, 1130, 1135, 1140, 1145, 1150, 1155, 1160, 1165, 1170, 1175, 1180, 1185, 1190, 1195,
0004, 0004, 0005, 0005, 0004, 0004, 0005, 0005, 0005, 0005, 0005, 0005, 0005, 0005, 0005, 0005, 0005, 0005, 0005
200,
0005.
```

修改起始和结束频率以及跳动大小方式,操作如下:
 echo 30,120,5,/data/local/tmp/ > /proc/ilitek/noisefre_data

30,120,5,/data/local/tmp/ → 起始频率,结束频率,跳动大小,数据保存路径

- I. 针对中大尺寸 debug 信息是 ASCII 的方式使用 debug 节点直接看 debug 信息
 - 1. echo dbg_flag > /proc/ilitek_debug //此命令用来打开或关闭此功能的 flag,每下一次是上一次的非动作
 - 2. cat /proc/ilitek debug 这命令执行下去后若有 debug 信息就会印出来
 - 3. 当不看时记得再下一次 echo dbg_flag > /proc/ilitek_debug
- J. 获取固件版本

直接下命令 cat /proc/ilitek/firmware version 即可丢出如下信息

ilitek firmware version is 6.0.0.0.1.2.255.255

对于客户上层获取版本号的需求可直接读取此节点或/sys/touchscreen/firmware version

5. 常见问题

A. 驱动不会进入 probe 函数

对于使用 board file 方式注册的查看 ILITEK_TS_NAME 和注册的 I2C 设备名称是否一致,此处必须一致

对于使用 dts 方式注册的查看.of_match_table = ilitek_touch_match_table 中 ilitek_touch_match_table 内 compatible 是否和 dts 注册中的 compatible 匹配,此处必须匹配

Page 14 of 16 Version: 0.0.6





B. 通信不通

- 1. 软件上的只有 I2C 总线号及地址会影响到通信,软件配置确保这两项是 OK 的
- 2. 硬件上首先确认 IC 电这块是否 OK
- 3. 抓取波形确认是否满足通信协议
- 4. 用其他器件通信是否 OK, 可尝试把此总线上的其他设备都卸掉测试

C. 报点问题

- 1. 有触摸效果,只是坐标 mapping 问题
 - i. X、Y 需要交换 → 将 ILITEK ROTATE FLAG 设定值由 0 改为 1 或由 1 改为 0
 - ii. X、Y 值要做镜像变化即最大变最小 → 将 ILITEK_REVERT_X 或 ILITEK REVERT Y 的设定值由 0 改为 1 或由 1 改为 0
 - iii. 若需要使用显示屏的分辨率,则开启#define ILITEK_USE_LCM_RESOLUTION 这个宏,同时将 TOUCH_SCREEN_X_MAX 和 TOUCH_SCREEN_Y_MAX 设为正确值
- 2. 触摸没反应
 - i. 确认中断是否注册成功, 同步确认中断号是否正确
 - ii. 通过 log 确认触摸时是否有中断响应,若有中断响应,则可将 ilitek_read_data_and_report_2120 或者 ilitek_read_data_and_report_3XX 内收 到的数据打印出来看数据是否正确
 - iii. 抓取触摸时 INT 的波形确认是否有正常拉高拉低的动作





Revision History

Version No.	Date	Page	Description		
0.0.1	2011/03/07	All	Firstly release		
0.0.2	2011/05/12	3	Modified driver file name.		
0.0.3	2011/09/30	3	Modified version id		
0.0.4	2012/11/26	3	Method of adding idc files		
0.0.5	2017/07/14	15	Modified driver structure		
0.0.6	2017/09/12	16	 MTK 平台支援非 dts 方式 针对中大尺寸添加 debug 信息节点 升级前查看 hex 档是否匹配 针对 Intel 平台添加对应 match 方式 		

Page 16 of 16 Version: 0.0.6