	文档编号	XAMJ_AZSQ_08001	版本	V1.0	密级	商密 A
西安煤机	项目名称	煤矿掘进工作面网络监控与分析决策软件平台				
	项目来源		自研			

煤矿掘进工作面网络监控与分析决策软件平台

安装部署手册

编写人	赵良梁、张维金、巩瑞华	日期	2022-08-10
检查人	刘ルウ	日期	2022-08-12
审核人	陈建	日期	2022-08-13
批准人	李世辉	日期	2022-08-14

西安煤机

版权所有 不得复制

版本控制

版本号	修改内容描述	修改原因	修改人	修改日期
V1.0	新建立	新建立	赵良梁	2022-08-10

目 录

1	引言		1
1.1	版权信息		1
1.2			
1.3			
1.4			
1.5			
2	系统构成		2
3	部署环境		3
3.1	硬件环境		3
3.2	软件环境		4
3.3	网络拓补		4
4	环境部署		5
4.1	JAVA 环境		5
	4.1.1.	环境准备	5
	4.1.2.	安装 JDK	5
	4.1.3.	环境变量配置	8
	4.1.4.	验证是否安装成功	15
4.2	三维动画运行环境安装		17
	4.2.1.	软件安装	17
	4.2.2.	配置中文显示	18
	4.2.3.	取消进度显示	20
	4.2.4.	配置鼠标显示	20
4.3	NGINX 安装		22
	4.3.1.	安装包下载	22
	4.3.2.	解压安装包	22
	4.3.3.	启动 NGINX	23
	4.3.4.	验证安装结果	23
	4.3.5.	停止服务	23
5	系统部置		2 4
5.1	集控服务程序		24
	5.1.1.	修改配置	24
	5.1.2.	启动程序	26
	5.1.3.	退出程序	26
5.2	接口服务启动		
	5.2.1.	打开压缩包	26
	5.2.2.	编辑 YML 文件	27
	5.2.3.	启动程序	27

	5.2.4.	启动验证	28
5.3	三维动画		29
	5.3.1.	修改端口地址	29
	5.3.2.	打开软件	29
	5.3.3.	界面操作	29
	5.3.4.	启动关闭操控	31
	5.3.5.	快捷键大全	31
	5.3.6.	注意事项	31
5.4	WEB 部署		32
	5.4.1.	解压程序包	32
	5.4.2.	拷贝程序文件	32
	5.4.3.	添加 conf/nginx.config 配置	33
	5.4.4.	验证	33
6	系统验证		33
6.1	配置参数发送验证		33
6.2	控制命令发送验证		34
6.3	位姿测量数据接收验证		34
6.4	掘进机工况数据接收验证	正	34
6.5	自移机尾工况数据接收	硷证	34

1 引言

1.1 版权信息

本文档版权信息属于西安煤机,未经本单位书面许可,严禁任何 形势的传播。

1.2 编写目的

本文面向实施工程师以及业主方系统管理人员,是实施工程师或 业主方系统管理员搭建运行环境、安装部署、系统集成的主要依据和 指导性文件。

1.3 适用读者

本文档适用于实施工程师以及业主方系统管理人员。

1.4 术语定义

术语	解释
	WebSocket 协议是基于 TCP 的一种新的网络协议。它实现了浏览器与服务
)	器全双工(full-duplex)通信允许服务器主动发送信息给客户端。
WebSocket	WebSocket通信协议于2011年被IETF定为标准RFC 6455,并被RFC7936
	所补充规范。
Tcp/IP	TCP/IP 是基于 TCP 和 IP 这两个最初的协议之上的不同的通信协议的大
	的集合,用于从应用程序到网络的数据传输控制。


	Modbus 是一种串行通信协议,是 Modicon 公司(现在的施耐德电		
	气 Schneider Electric)于 1979 年为使用可编程逻辑控制器(PLC)通信而发		
Modbus	表。Modbus 已经成为工业领域通信协议的业界标准(De facto),并且现在		
	是工业电子设备之间常用的连接方式。		
	CAN 是控制器局域网络(Controller Area Network, CAN)的简称,是由以		
Can 总线	研发和生产汽车电子产品著称的德国 BOSCH 公司开发的,并最终成为国际		
	标准(ISO 11898),是国际上应用最广泛的现场总线之一。		

1.5 配置清单

清单名称	文件形式	文件名称
部署手册	WORD 文档	安装部署手册
接口程序包	Jar 包	tunneling-web-api.jar
三维程序安装包	Rar 压缩包	Ventuz.rar
Web 程序包	Rar 压缩包	Driving Face Wisdom.rar
三维动画程序	Vpr 文件	掘进系统 0812S.vpr
集控服务程序	Rar 压缩包	IndControl.rar

2 系统构成

本系统分为集控程序(C语言)、API接口程序(JAVA)、WEB可视化展示(VUE.JS+NODE.js)以及三维动画几个部份构成,系统各部份及相关协作系统工作流程如下:



3 部署环境

3.1 硬件环境

服务器:服务器包含数据库服务器、集控程序服务器、接口服务器、WEB应用服务器,可以根据实际情况,配置一台或多台服务器,最低配置要求如下:

配置	硬件规格要求		
处理器	Pentium(R) Dual-Core CPU E5300 @ 2.60GHz 或以上		
内存	16GB 或以上		
硬盘	1TB 以上 SSD 固态硬盘		
网卡	1000 兆网卡		

客户端:因为需要运维三维动画,因此客户对显示卡的要求比较特殊,必须是独立显示卡,最低配置要求如下:

配置	硬件规格要求
显示卡	GeForce GTX1050 Ti


内存	8GB 或以上
显示器	1920*1080
浏览器	Chrome53 以上
硬盘	80GB以上

3.2 软件环境

服务器: 服务器建议使用 Windows Server 2012 及以上操作系统, 也可以采用 Linux64 位操作系统,或用 Win10 64 位以上系统代替。 此外系统需要数据库支持,数据库平台采用 PostgreSQL 11.2 (Debian 11.2-1.pgdg90+1) on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (Debian 6.3.0-18+deb9u1) 6.3.0 20170516, 64-bit。

客户端: Win10 以上操作系统。

3.3 网络拓补



4 环境部署

4.1 JAVA 环境

4.1.1. 环境准备

- 1) Windows 系统或者 Linux 系统。
- 2) JDK1.8 安装包。
- 3) Windows 安装包地址:

https://repo.huaweicloud.com/java/jdk/8u202-b08/jdk-8u202-windows-x64.exe Linux 安装包地址:

https://repo.huaweicloud.com/java/jdk/8u202-b08/jdk-8u202-linux-x64.tar.gz

4) tunneling-web-api.jar 接口程序包,随部署手册提供。

4.1.2. 安装 JDK

下面以 Window 环境为例,讲解 JDK 的安装环境,本手册中截图是在 Win10 操作系统环境下截的图,可能会因操作系统版本不同而有所变化。

双击打开下载好的 jdk1.8 安装包(参考 4.1.1 中下载地址), 然后点击【下一步】按钮。



选择 JDK 安装路径 (建议复制出来, 后面要用到), 然后点击【下一步】按钮继续。



安装完成 jdk 后会自动弹出安装 jre,这里就直接点击【关闭】,不需要单独安装 jre。




安装完毕后直接点击关闭即可。



4.1.3. 环境变量配置


鼠标右击此电脑, 然后点击属性。




在弹出的对话框中,找到并点击高级系统设置选项。



在弹出来的窗口中找到并点击【坏境变量】按钮,开始配置坏境 变量。



在弹出来窗口中, 在系统变量中点击【新建】按钮。




在弹出来的窗口中输入变量名和变量值。

变量名: JAVA_HOME (名字可以另外取)。

变量值:刚才JDK1.8 安装的目录(复制出来的好处)。

然后点击【确定】按钮。




继续添加变量


变量名: CLASSPATH

变量值:


.;JAVA_HOME%\lib;%JAVA_HOME%\lib\dt.jar;%JAVA_HOME%\lib\tools.jar (注意不要输错)。




在系统变量列表中,找到 Path,点击【编辑】按钮。



在弹出来窗口中,点击【新建】按钮。




然后输入: %JAVA_HOME%\bin,点击【确定】按钮。



至此 JAVA 环境已经安装配置完成。

4.1.4. 验证是否安装成功

同时按下键盘上的 WINDOW 标志键 和 R 键,呼出运行窗口,输入 cmd,然后点击【确定】按钮。



第 15 页

系统会进入命令控制台。



在命令窗口中输入: java, 然后敲击回车键, 如果屏幕出下以内容, 说明 JAVA 环境安装成功。

```
Windows PowerShell
版权所有 (C) Microsoft Corporation。保留所有权利。
尝试新的跨平台 PowerShell https://aka.ms/pscore6
PS C:\Users\zlc> java
用法: java [-options] class [args...]
          (执行类)
  或 java [-options] -jar jarfile [args...]
(执行 jar 文件)
其中选项包括:
   -d32
                 使用 32 位数据模型 (如果可用)
                 使用 64 位数据模型(如果可用)
选择 "server" VM
   -d64
    -server
                 默认 VM 是 server.
   -cp <目录和 zip/jar 文件的类搜索路径>
-classpath <目录和 zip/jar 文件的类搜索路径>
用;分隔的目录,JAR 档案
和 ZIP 档案列表,用于搜索类文件。
    -D<名称>=<值>
                 设置系统属性
    -verbose:[class|gc|jni]
                 启用详细输出
                 输出产品版本并退出
   -version
    -version:<值>
                 警告:此功能已过时,将在
                 未来发行版中删除。
                 需要指定的版本才能运行
```

此外,也可以输入: javac,然后敲击回车键,如果屏幕出下以内容,说明 JAVA 环境安装成功。


```
PS C:\Users\zlc> javac
用法: javac <options> <source files>
其中,可能的选项包括:
                      生成所有调试信息
 -g
                      不生成任何调试信息
 -g:none
 -g:{lines,vars,source}
                      只生成某些调试信息
                      不生成任何警告
输出有关编译器正在执行的操作的消息
 -nowarn
 -verbose
 -deprecation
                      输出使用已过时的 API 的源位置
                       指定查找用户类文件和注释处理程序的位置
 -classpath <路径>
                       指定查找用户类文件和注释处理程序的位置
 -cp <路径>
                       指定查找输入源文件的位置
 -sourcepath <路径>
                       覆盖引导类文件的位置
 -bootclasspath <路径>
                       覆盖所安装扩展的位置
 -extdirs <目录>
                       覆盖签名的标准路径的位置
 -endorseddirs <目录>
 -proc:{none,only}
                      控制是否执行注释处理和/或编译。
 -processor <class1>[,<class2>,<class3>...] 要运行的注释处理程序的名称;绕过默认的搜索进程-processorpath <路径> 指定查找注释处理程序的位置
                      生成元数据以用于方法参数的反射
 -parameters
 -d <目录>
                        指定放置生成的类文件的位置
 -s <目录>
                        指定放置生成的源文件的位置
 -h <目录>
                        指定放置生成的本机标头文件的位置
                      指定是否为隐式引用文件生成类文件
 -implicit:{none,class}
 -encoding <编码>
                       指定源文件使用的字符编码
```

还可以输入 java -version 指令(注意 java 和 version 中间有个空格),然后敲击回车键,如果屏幕出下以内容,说明 JAVA 环境安装成功。

```
PS C:\Users\zlc> java -version
java version "1.8.0_202"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_202-b08)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.202-b08, mixed mode)
PS C:\Users\zlc>
```

4.2 三维动画运行环境安装

4.2.1. 软件安装




解压 Ventuz 压缩包,找到并双击运行其中的


义作

开始安装。

安装过程中会安装一些系统组件,请参照以下图示确保安装完毕。最后点击 Finish 按钮即可。











4.2.2. 配置中文显示

在软件的安装路径 (默认路径为 C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ventuz

Technology\Ventuz 6\Tools)中,找到 双击打开,即进入配置 界面。在红框位置点击加号新建配置,点击然后 ok。




在 EXTENDED——Culture Settings 取消和勾选图片所示,之后点击 Save。




4.2.3. 取消进度显示

在 EXTENDED——Progress Visualization Setting, Progress Type 项改为 None, 之后点击 Save。




4.2.4. 配置鼠标显示

在红框位置点击加号新建配置(与上个配置名称一样,可以修改个配置名字),然后点击 ok。




进入界面后,会自动弹出本机显卡输出,点击ok。

注意:如果没有弹出本机显卡输出,手动拖动本机显卡图标到右下空白栏,会弹出本机显卡输出。



点击小三角展开选项,勾选"Show Mouse Pointer"选项,然后点击 Save。



然后点击界面右下角"Exit 按钮"退出配置。

4.3 NGINX 安装

4.3.1. 安装包下载

https://nginx.org/en/download.html, 找到需要的版本。



4.3.2. 解压安装包

解压下载的安装包,解压后的文件目录结构如下:




4.3.3. 启动 NGINX

- 1) 直接双击该目录下的 nginx.exe,即可启动 nginx 服务器。
- 2)命令行进入该文件夹,执行 nginx 命令,也可以直接启动 nginx 服务器。

4.3.4. 验证安装结果

打开浏览器,输入地址: http://localhost,访问页面,出现如下页面表示访问成功。



4.3.5. 停止服务

命令行进入 nginx 根目录,执行如下命令,停止服务器:

1)强制停止 nginx 服务器,如果有未处理的数据,则丢弃,注 间以下路径要改成你实际的路径。

D:/ nginx-1.13.5> nginx -s stop

2) 优雅的停止 nginx 服务器,如果有未处理的数据,等待处理 完成之后停止。注间以下路径要改成你实际的路径。

D:/nginx-1.13.5> nginx -s quit

5 系统部置

5.1 集控服务程序

5.1.1. 修改配置

将 IndControl.rar 拷贝至需要安装的地方,用解压工具解压缩 IndControl 压缩包,解压后的目录结果如下:

config.ini	2022/7/25 21:13	配置设置	1 KB
ControlSetting.ini	2022/7/24 16:29	配置设置	4 KB
IndControl.exe	2022/7/25 22:44	应用程序	14,987 KB
indcontrol_plugin_import.cpp	2022/7/25 22:19	C++ 源文件	1 KB
libcrypto-1_1-x64.dll	2022/3/23 5:12	应用程序扩展	2,787 KB
libiconv-2.dll	2022/3/23 5:12	应用程序扩展	1,808 KB
libintl-9.dll	2022/3/23 5:12	应用程序扩展	465 KB
libpq.dll	2022/3/23 5:12	应用程序扩展	297 KB
iibpq.lib	2022/5/10 18:08	Object File Library	37 KB
libssl-1_1-x64.dll	2022/3/23 5:12	应用程序扩展	669 KB
libwinpthread-1.dll	2022/3/23 5:12	应用程序扩展	52 KB
Makefile	2022/7/25 22:35	文件	415 KB
msvcr120.dll	2022/5/12 15:47	应用程序扩展	942 KB

双击打开 config.ini 文件,将里面的配置改成实际运行环境的配置即可,具体包含以下内容:

;位姿系统服务

[XueLang]

XueLangIp=127.0.0.1(改成实际运行环境的地址)

XueLangPort=21000(改成实际运行环境的端口)

;PostgreSQL 数据库配置(集控程序取消了数据库访问,此处可任意设置)

[Database]

PgHostIp=127.0.0.1(改成实际运行环境的地址)

PgHostPort=5432(改成实际运行环境的端口)

PgUser=postgres(改成实际运行环境的用户名)

PgPass=123456(改成实际运行环境的用户密码)

PgDatabase=tunneling

;Modbus 本机服务配置

[Modbus]

ModbusPort=502(改成实际运行环境的端口)

;canOpen 服务配置

[CanOpen]

CanOpenIp=127.0.0.1(改成实际运行环境的地址)

CanOpenPort=22004(改成实际运行环境的端口)

;WebSocket 本机服务配置

[WebSocket]

WebSocketPort=8888(改成实际运行环境的端口)

;Modbus 协同控制器

[ModbusSlave]

SlaveIp=127.0.0.1 (改成实际运行环境的地址)

SlavePort=503(改成实际运行环境的端口)

5.1.2. 启动程序

双击其中的 IndControl.exe 文件,即可启动集控服务程序,程序自动启动成托盘程序,并开始在后台服务。

5.1.3. 退出程序

将鼠标移植托盘程序处,点击,会弹出 , 将鼠标移植红框所示处,会出现程序名称:协议服务器,在此图标上点击鼠标右键,弹出菜单,点击退出按钮即可结束程序。

5.2 接口服务启动


5.2.1. 打开压缩包

将 tunneling-web-api. jar 程序包拷贝至需要处,用解压工具打开压缩软件包,打开后的目录结果结构如下:

_ com	1 056 219	363 790	2022-08-1	D drwxr-x
mybatis.mapper	54 914	12 987	2022-08-1	D drwxr-x
	4 534	2 074	2022-08-1	-rw-rr
application-prod.yml	4 538	2 076	2022-08-1	-rw-rr
application.yml	571	403	2022-08-1	-rw-rr

5.2.2. 编辑 YML 文件

找到 application-prod.yml 文件,点击右键进行编辑,编辑完成保存该文件。



5.2.3. 启动程序

首先进入 cmd 命令,然后切换至 tunneling-web-api.jar 所在目录,在 命 令 窗 口 中 , 输 入 : java -jar tunneling-web-api.jar --spring.profiles.active=prod,即可启动接口服务程序。


注意,接口服务程序启动时会自动连接集控服务程序,启动接口





5.2.4. 启动验证

- 1)出现上图中红框部份内容即为启动成功。
- 2) 此外也可以在浏览器地址栏中输入: http://ip: 端口/项目名称/doc.html, 访问, 出现如下界面也表示成功。




第 28 页

5.3 三维动画

5.3.1. 修改端口地址

- 1) 打开程序目录下的 juejinjiekou.txt 修改 api 端口地址,保存即可。
- 2) 打开程序目录下的 juejinjiekou_websocket.txt 修改 websocket 端口地址,保存即可。

注: txt 默认编码为 UTF-8,不要修改。



5.3.2. 打开软件

右键"Open"打开交付的程序文件,进入加载页面,等候加载,注: 若部署为开机自启动则不需要操作此步骤。

5.3.3. 界面操作

鼠标左键上下左右拖动控制场景旋转


鼠标右键上下左右拖动控制场景平移

鼠标中键滚动控制场景缩放


按下键盘空格键复位视角

键盘 1-9 键切换不同视角 (30s 无操控回复主视角), 0 键切换到 主视角

注: 0-9 键非小键盘数字键, 为字母键上方数字



鼠标移至界面右上角会出现 关闭按钮,点击即可关闭系统



5.3.4. 启动关闭操控

点击启动按钮会弹出是否需要启动,点击确定,发送指定指令到对应接口。



5.3.5. 快捷键大全

Alt 键+F4 键: 强制关闭软件

Alt 键+ENTER 键: 切换窗口和全屏

5.3.6. 注意事项

启动可视化程序,最好右键"Open"打开,单机或双击会误操作,打开两个及以上可视化程序,会造成交互和接受数据混乱。

Alt+F4 退出软件会弹出错误窗口,关闭即可,对软件本身没影响。

Ventuz 软件安装后,会在桌面右下角任务栏开启 ventuz 服务。 安装 360 等管理及杀毒软件会优化掉开机启动的 ventuz 服务,会造成接收不到数据。请确保此服务开启。




5.4 WEB 部署

5.4.1. 解压程序包

用解压软件解压程序包: DrivingFaceWisdom.rar, 得到解压后的文件夹 DrivingFaceWisdom。

5.4.2. 拷贝程序文件

将解压出来的文件夹, 拷贝到 nginx/html 文件夹下。



5.4.3. 添加 conf/nginx.config 配置

```
listen 6006;
server_name localhost;

location /DrivingFaceWisdom {
    root html;
    index index.html;
    try_files $uri $uri/ /DrivingFaceWisdom/index.html;
}

location /DrivingFaceWisdom {
    root html;
    index index.html;
    index index.html;
    try_files $uri $uri/ /DrivingFaceWisdom/index.html;
}
```

5.4.4. 验证

打开浏览器,在地址栏中输入访问地址,页面打开即为部署成功。

注意: WEB 需要 API 接口支持,访问前请先确保 5.2 小节中所介绍服务是启动成功的。

6 系统验证

系统验证需确保,所有的网络都是连通的,所有的程序都正常启动好了。

6.1 配置参数发送验证

在 WEB 页面中进行参数配置,点击保存后,检查位姿系统是否成功收到了报文,并且解析后的数据是否与 WEB 页面配置数据一样。

6.2 控制命令发送验证

在 WEB 页面中点击相关控制按钮,检查 CAN 是否接收到了报文,并且控制命令是否正确。

6.3 位姿测量数据接收验证

检查接收到的位姿测量数据是否与位姿系统测量到的数据吻合。

6.4 掘进机工况数据接收验证

检查接收到的掘进机工况数据与实际测量数据是否吻合。

6.5 自移机尾工况数据接收验证

检查接收到的自移机尾工况数据与实际测量数据是否吻合。