

# Lab 2 C Programming



These materials produced in association with Imagination.
Join our University community for more resources.

community.imgtec.com/university

# **Lab 2 C Programming**

#### 1. 概述

在本实验中你将学习如何用 C 语言编写、编译一个 MIPS 程序,并下载到 MIPSfpga 处理器运行、调试。

类似的方法同样可以用来编写、编译一个 MIPS 的汇编语言程序。


# 2. 软件编译及调试工具安装


#### 2.1 Codescape 编译工具安装

MIPSfpga 处理器使用 Codescape MIPS SDK 作为软件开发工具,这个工具的简化版本叫做 Codescape。Codescape 是一个由 Imagination Technologies 公司提供的免费的软件开发工具 包。运行 OpenOCD-0.9.2-Installer 安装 Codescape。

## 2.2 安装调试器驱动程序


在 Codescape 的安装目录 C:\Program Files\Imagination Technologies\OpenOCD 下找到 zadig\_2.1.2.exe 文件,如果该目录下只有 zadig\_2.1.1.exe,则运行后选择更新。运行 zadig\_2.1.2.exe 选择 BUSBLASTERv3c(Interface 0)进行调试器驱动程序安装;安装完成后 再选择安装 BUSBLASTERv3c(Interface 1)。






# 3. 编译 MIPS 汇编语言程序

在 MIPSfpga\_basic\_asm 目录下用鼠标右键选择打开 cmd 命令窗口。





在该命令窗口中输入 make 进行汇编程序的编译生成 elf 可执行文件。使用 make clean 命令可以将编译的结果清除。

# 4. 编译 MIPS C 语言程序


在 MIPSfpga\_basic\_C 目录下用鼠标右键选择打开 cmd 命令窗口。在该命令窗口中输入 make 进行汇编程序的编译生成 elf 可执行文件。使用 make clean 命令可以将编译的结果清除。

# 5. 将可执行程序下载到 MIPSfpga 运行

### 5.1 连接 MIPSfpga 调试器

按照下图将 MIPSfpga 调试器连接到 Nexys4 DDR 开发板。

# Nexys4 DDR Board



USB port \_ to Computer

Bus Blaster Probe

#### 5.2 下载可执行程序

在 Codescape\_Scripts 目录下用鼠标右键选择打开 cmd 命令窗口。在命令窗口中输入如下命令运行 loadMIPSfpga.bat 批处理文件:

loadMIPSfpga.bat C:\MIPSfpga\_ChengDu\_2017\_4\_22\MIPSfpga\_basic\_asm

注:上面示例中要下载的可执行文件在

C:\MIPSfpga\_ChengDu\_2017\_4\_22\MIPSfpga\_basic\_asm 目录中;

如果是下载 C:\MIPSfpga\_ChengDu\_2017\_4\_22\MIPSfpga\_basic\_C 中的 C 语言程序进行运行,则输入:

loadMIPSfpga.bat C:\MIPSfpga\_ChengDu\_2017\_4\_22\MIPSfpga\_basic\_C

```
C:\workspace\Peripheral_course_2017\Codescape_Scripts>loadMIPSfpga.bat C:\workspace\Peripheral_course_2017\MIPSfpga_basic_asm_
```

### 5.3 程序运行和调试

可执行程序下载后会自动运行,同时弹出 2 个 cmd 命令窗口。

在 gdb 命令窗口中可以输入 gdb 命令进行程序的调试。支持的 gdb 命令如下面的附表 1 所示。其它的 gdb 命令请参看《GDB 用户手册》。

手册下载地址: http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/

附表 1 常用 gdb 命令

命令	说明
monitor reset halt	处理器复位并停止程序的运行
	命令可简写为: mo reset halt
b main	在main函数处设置断点,是"break main"命令的简写形式。该断点通常在
	堆栈操作后设置,如果堆栈操作地址是0x80000644 - 0x80000650,则此断点地
	址为0x80000654。
	注: 在处理器运行时也可以设置此断点,但是此情况下该断点只有在处理器停
	机后才会生效(mo reset halt)。
b *0x800066c	在地址0x8000066c处设置断点
i b	列出所有设置的断点,是"info breakpoint"命令的简写。
С	在断点处继续处理器程序运行,是 "continue" 命令的简写。
x/3i \$pc	打印出从当前指令开始的3条指令,此时\$pc指向当前指令。
x/3x \$pc	以16进制方式打印3条指令,开始的指令由\$pc指示。
stepi	单步执行1条指令
	命令可简写为: si
p switches	打印变量 "switches"的值,是 "print switches"命令的简写。
p/x switches	以16进制方式打印变量"switches"的值
p/x &switches	打印变量 "switches" 的地址
ir	打印所有寄存器的值,是 "info registers" 命令的简写。
irv0	打印寄存器v0的值
d 1	删除断点1
monitor reset run	复位后运行处理器程序,该命令会清除设置的所有断点
	命令可简写为: mo reset run