Terminal de Consulta USB (TCU)



É um leitor de cartão RFID. Através dele é lido o código identificador do cartão e transferido ao software gerencial, diretamente pela porta USB.

Ele poderá substituir seu sistema de ponto atual, compartilhando os dados do cartão com o sistema gerencial utilizado.

Poderá também fornecer ao sistema dados para emissão de cupom fiscal, pontos de fidelização, pré-autorização de crédito, dentre outras.

- Compatível com USB 2.0 e 1.1.
- Possui um sinal visual e sonoro de resposta de leitura.
- Compacto.
- Leitura rápida.
- Possui protocolo simples e aberto.

Instalação de driver

Ao conectar o TCU no computador será necessária a instalação de um driver que se encontra disponível para download em nosso site. A instalação deverá obedecer ao documento "Driver USB - 10.060.pdf".

Protocolo de comunicação

Configurações de Porta Serial

Baud Rate: 9600bpsParity: Sem paridade

Stop Bits: 1Data bits: 8

Comando: Read	Utilizado para ler a Tag do cartão	
	Comando	Resposta
	(%R\$KK)	(#RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Limitador	()	()
Dados	%: inicio dos dados;	%: inicio dos dados;
	R: comando read;	R: comando read;
	\$: fim dos dados	IIIIIIIIIIIII: Código do cartão
	KK: Checksum	com 16 caracteres;
	Valor de KK: 9B	\$: fim dos dados;
		KK: Checksum

Comando: ACK	Utilizado para limpar o buffer de identificação	
	Comando	Resposta
	(%A\$KK)	
Limitador	()	
Dados	%: inicio dos dados;	
	A: comando ack;	
	\$: fim dos dados	
	KK: Checksum	
	Valor de KK: 8A	

Comando: Modo	Utilizado para configurar o modo de operação do Leitor	
	Comando	Resposta
	(%Mm\$KK)	(#A\$KK)
Limitador	()	()
Dados	%: inicio dos dados;	%: inicio dos dados;
	M: comando Modo;	A: comando aceito;
	m: Modo configurado;	\$: fim dos dados;
	\$: fim dos dados	KK: Checksum
	KK: Checksum	Valor de KK: 88

Modos configuráveis:

IVIOU	Modos corriguravois.		
Α	Aguarda	Só envia código lido do cartão se receber do computador	
		um comando de Read;	
D	Default	Envia o código lido do cartão sem precisar receber do	
		computador um comando de Read;	
S	Stand-by	Modo de economia de energia, neste modo o leitor não lê	
		os cartões;	
W	Wake-up	Retorna do modo Stand-by para o último modo	
		configurado;	

Comando: Versão de firmware	Utilizado para verificar a versão de firmware do TCU	
	Comando	Resposta
	(%F\$KK)	(#FVV\$KK)
Limitador	()	()
Dados	%: inicio dos dados; F: comando versão; \$: fim dos dados KK: Checksum Valor de KK: 8F	#: inicio dos dados; F: comando versão; VV : Versão de firmware do TCU com dois caracteres; \$: fim dos dados; KK: Checksum

Exemplos de Cálculo de Checksum

Será necessário calcular o checksum na resposta do comando de Read, no comando de modo e na resposta do comando de versão de firmware, nos demais o checksum será fixo e já foi calculado.

Resposta do comando Read: (#RB3CFECD5BAA6CE44\$82)


Caractere ASCII	Valor Hexadecimal correspondente
#	23
R	52
В	42
3	33
С	43
F	46
Е	45
С	43
D	44
5	35
В	42
Α	41
Α	41
6	36
С	43
E	45
4	34
4	34
\$	24

$$23 + 52 + 42 + 33 + 43 + 46 + 45 + 43 + 44 + 35 + 42 + 41 + 41 + 36 + 43 + 45 + 34 + 34 + 24 = 482$$

O Checksum será: os dois últimos dígitos da soma dos valores hexadecimais correspondentes.

No exemplo a soma resultou 482, portanto o checksum será 82.

Fluxograma de operação



A Companytec Automação e Controle Ltda. se reserva o direito de modificar as formas de instalação, especificações dos componentes e arquitetura de seus produtos em função da permanente evolução e da oferta tecnológica, sem prévio aviso.



COMPANYTEC ® Automações de Postos

- Marcílio Dias, 3005 Pelotas / RS Brasil
- Tel. / Fax: (53) 3223-1466
- e-mail: suporte@companytec.com.br
- site: www.companytec.com.br