Руководство пользователя. RAMFOS

1. Введение

Одним из главных критериев эффективности программного обеспечения ПЭВМ является гибкая архитектура, широкий набор функциональных и сервисных возможностей, избавляющих пользователя от "мелкой" рутины. Эти принципы были положены в основу создания данного пакета программного обеспечения (ПО).

Структура ПО предусматривает три уровня работы:

Режим работы с файлами, обеспечиваемый операционной системой RAMFOS, являющейся функциональным аналогом известной оболочки для MS_DOS - "Norton Commander". Систему RAMFOS эффективно дополняет операционная система MX_DOS, организующая работу с файлами совместно с дисководом.

Режим работы с памятью и текстами, обеспечиваемый Отладчикам и Редактором. Прототипом Отладчика является программа, опубликованная в журнале "Радио", которая подверглась существенным доработкам, как в функциональном, так и в сервисном направлениях. Редактор новый, по своему уровню и возможностям соответствует профессиональным текстовым процессорам.

Режим обработки памяти и текстов, обеспечиваемый Ассемблером и Дизассемблером. Прототипам этих программ также послужили программы, опубликованные в журнале "Радио", но их возможности существенно возросли, как в функциональном, так и в сервисном планах. Ассемблер и Дизассемблер позволяют транслировать программы объемом свыше 16 кБайт.

2. Операционная система RAMFOS

Загружается вместе с BIOS в системное ОЗУ при включении ПЭВМ или по <сбросу>. Характеризуется двумя режимами: 1 - получаемый при инициализации RAMFOS и 2 - при запросе (F824h) файла из программы пользователя. Оба режима практически равноценны по предоставляемым функциональным возможностям. Во втором режиме некоторые функции блокируются из-за их ненужности или нежелательности. При инициализации RAMFOS инициализируется BIOS, который проверяет наличие даты. Если ее нет (при первой инициализации), то BIOS запрашивает дату - необходимо ввести 3 параметра через запятую. После этого в верхней служебной строке выводится имя ПЭВМ и текущие режимы. Затем RAMFOS распечатывает файловую таблицу. В заголовке файловой таблицы отображается следующая информация: обозначение "диска" - RAM(DISK) или ROM(DISK); номер версии операционной системы RAMFOS (ПЗУЗ); после первой наклонной черты располагаются три символа, которые соответствуют типу файла, установленному из программы пользователя; после второй наклонной черты цифра (1...8) означает номер текущей страницы RAM - диска. На нижней служебной строке выводится список действующих функций:

F1-COPY F2-DELETE F3-MLOAD F4-MSAVE F5-EDIT F6-DOS F7-DEBU6

Адрес	Назначение		
0000H	02\\ 505\\ 205\\ 205\\ 25\\ 25\\ 25\\		
8FFFH	ОЗУ пользователя (36 кБайт)		
9000H	Экранная область (12 кБайт)		
BFFFH	SKPAINIAN GONACID (12 KBANT)		
C000H	Знакогенератор КОИ - 8		
C5FFH			
C600H	BIOS MX (3 кБайт); С800 - "окно" BIOS		
D1EFH	_		
D1F0H	Служебные ячейки		
D29FH	,		
D2A0H	Системный стек		
D2FFH			
D300H	Системное ОЗУ		
E7FFH			
E800H	Область загрузки Отладчика и Редактора		
F7FFH			
F800H FFBFH	OC RAMFOS; F800 - "окно" RAMFOS		
FFCOH			
FFDFH	"Окно" микропроцессора		
FFEOH			
FFE3H	Порты клавиатуры (КР580ВВ55А)		
FFE4H			
FFE7H	Порты "программатора" (КР580ВВ55А)		
FFE8H			
FFEBH	Порты контроллера дисковода (КР1818ВГ98)		
FFECH	F		
FFEFH	Порты таймера (К580ВИ53)		
FFF0H			
FFF3H	Дополнительные порты контроллера дисковода		
FFF4H	Резерв		
FFF7H	гезерь		
FFF8H	Порт контроллера цвета		
FFFCH	Deserve		
FFFBH	Резерв		
FFFCH	Закрытие страниц RAM / ROM - дисков		
FFFDH	Открытие страницы RAM - диска; D2D0 - номер страницы		
FFFEH	Открытие страницы ROM - диска		

Табл. 1. План ОЗУ и адреса внешних устройств.

<СОРҮ> - копирование, во втором режиме, выбранного курсором файла в ОЗУ по указанным в таблице адресам или по адресу, заданному с клавиатуры на нижней кромке файловой таблицы. В первом режиме загрузка в ОЗУ не происходит, копируется лишь только оглавление файла из себя в себя. В этом режиме можно вносить изменения в таблице адресов загрузки.

<DELETE> - удаление файла, выбранного курсором. Если курсор на пустой строке, то запрос на удаление даты.

<MLOAD> - чтение (сравнение) файла с ленты (ой) на RAM - диск.

<MSAVE> - запись файла с RAM - диска на ленту. После выполнения директивы сбрасывается признак несохранённости файла (инверсный цвет даты в таблице). Если курсор на пустой строке, то на ленту записывается весь список файлов одним пакетом.

<EDIT> - на пустой строке запускается редактор текстов Edit_MX, на строке с именем файла запускается директива редактирования имени файла.

<DOS> - при наличии дисковода и при вставленной дискете запускается операционная система .MX DOS, размещенная на дискете. В противном случае инициализируется ROMDISK. Во втором режиме инициализируется только ROMDISK.

<DEBUG> - в первом режиме запускается отладчик Debug_MX. Функция <MEREE> - присоединение текстовых, графических файлов, реализуется директивой <COPY> при указании адреса загрузки, равного конечному адресу предыдущего загруженного файла. < \uparrow >, < \downarrow > - перемещение по списку файлов. В таблице на экране помещается 18 файлов. Если их больше, то переход на следующую часть списка осуществляется курсором < \downarrow > и обратно < \uparrow >. <BK> - в первом режиме осуществляет загрузку выбранного файла с типом файла EXE и COM с передачей ему программного управления. Во втором режиме реализуется только функция копирования файла, тип которого задан программой пользователя. После выполнения команды управление возвращается программе пользователя, сделавшей запрос файла.

Формат файла на RAM - диске и ROM - диске:

- 3 байта дескриптор (опознаватель) файла [коды D3H]
- 8 байт имя файла [FILENAME]
- 1 байт пробел []
- 3 байта тип файла [EXE, ...]
- 1 байт признак (не) сохраненности файла [код (8ВН) 8СН]
- 3 байта дата создания файла
- 5 байт резерв (используется в МХ DOS)
- 2 байта начальный адрес загрузки файла [мл.байт, ст.байт]
- 2 байта конечный адрес загрузки файла [мл.байт, ст.байт]
- 2 байта контрольная сумма загружаемой части [мл.байт, ст.байт]
- N байт загружаемая часть файла
- 2 байта указатель на начало файла (оглавление) [мл.байт, ст.байт]

Формат файла на «ленте»:

- заголовок 3 4 секунды
- 2 байта длина оглавления файла [мл.байт, ст.байт]
- 15 байт имя файла
- заголовок 3 4 секунды
- 2 байта длина полного файла без указателя [мл.байт, ст.байт]
- N байт полный файл с RAM диска без указателя.

3. Базовая система ввод - вывода (BIOS)

Представляет собой широкий набор стандартных подпрограмм ввода-вывода и связи с периферией ПЭВМ, с широким набором сервисных функций. Функции BIOSa реализуются в двух формах: через стандартные точки "окон" BIOSa и RAMFOS, и через систему специальных служебных кодов (87H...BFH), реализуемых через подпрограмму вывода символа (строки) на экран.

RAMFOS	BIOS	Сохраняемые регистры	Функции			
F800H	-	-	Инициализация RAMFOS			
-	C800H	-	Инициализация BIOS			
F803H	C803H	HL, DE, BC	Ввод символа с клавиатуры; А - код			
F806H	C806H	HL, DE, BC	Ввод байта с ленты; А - код; если ошибка, то код 3FH и флаг переноса			
F809H	C809H	HL, DE, BC, AF	С - код символа на экран (500 симв/с)			
			С - код байта на ленту, в А - помечается байт укорочения, старт - бита, число которого, умноженное на 15			
F80CH	C80CH	HL, DE, BC, AF	соответствует числу тактов выполненных МП после предыдущего обращения к данной подпрограммы			
F80FH	C80FH	HL, DE, BC, AF	А - код символа на экран			
F812H	C812H	HL, DE, BC	Опрос нажатия клавиатуры; A=00H (FFH) - нет (да), 0FH=нуль (нет)			
F815H	C815H	HL, DE, BC, AF	А - код байта в HEX виде на экран			
F818H	C818H	DE, BC	HL - вывод строки символов на экран, до нулевого байта			
F81BH	C81BH	HL, DE, BC	Ввод кода нажатой клавиши; А= код, иначе - FFH			
F81EH	C81EH	DE, BC, AF	Запрос курсора; H - номер строки (00H18H), L - номер позиции в строке (00H3FH), начало отсчета от левого верхнего			
			угла экрана			
F821H	C821H	HL, DE, BC	Чтение байта с экрана; А - код в КОИ - 8			
F824H	-	-	Запрос файла; флаг - нуль, если прервано, иначе файл загружен, тогда в HL - начальный адрес загрузки,			
			DE - конечный адрес загрузки			
-	C824H	HL, DE, BC	Чтение заголовка с ленты			
F827H	-	-	Сохранение файла на RAMDISKe в диалоговом режиме; HL - начальный адрес, DE - конечный адрес, в итоге; флаг - нуль,			
	C027U	III DE DC AE	если прервано (отменено), иначе выполнено			
F82AH	C827H C82AH	HL, DE, BC, AF DE	Запись заголовка на ленту			
F82DH	C8ZAH	HL, DE, BC, AF	Подсчет контрольной суммы в ВС; НL - начальный адрес, DE - конечный адрес			
FOZUM	-	TL, DE, BC, AF	Установка типа файла; HL - начальный адрес, подпрограмма использует первые три символа Вывод нумерованной служебной нижней строки; HL - нач.адрес строки, Первый код строки - номер строки. Номер			
			вывод нумерованной служеоной нижней строки, н.г. нач.адрес строки, первый код строки - номер строки. номер запоминается BIOS - ом и позволяет ему не допускать повторного вывода ранее выведенной строки. Номера 01H2FH			
-	C82DH	DE, BC	отведены для системных программ, Служебные строки можно выводить и общей подпрограммой С818H, но в этом			
			случае строке присваивается нулевой номер (после команды - очистить нижний служебную строку)			
F830H	C830H	DE, BC, AF	Запрос верхней границы памяти в HL			
F833H	C833H	HL, DE, BC, AF	HL - установка верхней границы памяти			
			Чтение байта с RAM/ROM диска; в HL - задается адрес диска, в A - задается номер страницы диска тремя младшими			
F836H	-	HL, DE, B, A	битами (D0D2), бит D7=1(0) - задает ROM/RAM диск, а в С - полученный код			
			Ввод командной строки; в HL - задается начальный адрес буфера, в D -длина буфера (00HFFH), E - режим; при E=00H -			
			перемещение курсора влево с очисткой знакоместа, а вправо - блокируется; при E=XXH - режим без очистки			
	C836H		знакоместа, а при перемещении вправо на экран выводится содержимое буфера до не символьного кода. Работа ПП			
-		ВС	прерывается клавишами с кодом 00H1FH (в буфер не записываются). При этом код 1FH <ctp> сопровождается флагом</ctp>			
			нуля (и не переноса), код 0DH <bk> - флагом переноса (и не нуль), а остальные коды - флагом не перенос. По выходе</bk>			
			из ПП в DE возвращается начальный адрес буфера, в HL - адрес текущей незаполненной ячейки буфера, в A - последний			
			введенный код. Если код 0DH <bk> и если были введены символы, то присутствует еще и флаг минус, иначе плюс</bk>			
F839H	-	HL, DE, BC, A	Запись байта на RAMDISK: задается в HL - адрес диска, в А - номер страницы диска (биты D8D2, а D7=0), в С - код			
	С839Н	ВС	Преобразование командной символьной строки в цифру (HEX слово): в DE - задается начальный адрес буфера, в HL -			
-			выдается результат преобразования, флаг переноса - означает завершение обработки командной строки (до кода ОDH			
			или ошибки), флаг нуля означает обнаружение ошибки я строке символов и на экран выводится символ (?), флаги			
FORCH	CORCU	HI DE BC AF	не нуль и не перенос означают завершение обработки фрагмента строки (до запятой или пробела)			
F83CH	C83CH	HL, DE, BC, AF	Установка курсора: Н - номер строки (00H18H), L - номер позиции курсора (00H3FH) Сохранение файла в бездиалоговом режиме: HL - начальный адрес, DE - конечный адрес, в итоге: флаг перенос - диск			
F83FH	-	-	сохранение фаила в оездиалоговом режиме: н.с. начальный адрес, де - конечный адрес, в итоге: флаг перенос - диск мал, иначе - выполнено.			
_	C83FH	HL, DE, BC, AF	С - вывод кода символа на принтер			
F842H	-		Коррекция начального адреса загрузки текущего файла: HL - адрес			
-	C842H	HL, DE, BC, AF	А - вывод байта на принтер			
F845H	-	HL, DE, BC, AF	Получение имени последнего загруженного файла: в HL - задается адрес буфера (12 байт) пользователя			
-	C845H	HL, DE, BC	Ввод имени файла: флаг - нуль, если работа подпрограммы прервана (например, отмена сохранения файла)			
F848H		HL, DE, BC, AF	Установка имени сохраняемого файла: в HL - задается адрес буфера пользователя			
	C848H	HL, DE, BC, AF	Формирование звука таймером; DE - период частоты (N*0.5 мкс), BC - длительность сигнала (N*10 нс.), если			
-			присутствует флаг переноса, то подпрограмма ожидает завершение предыдущего звукового сигнала, если - нуль,			
			то подпрограмма ожидаетзавершение заданного сигнала			
F84BH	-	-	Поиск файла, имя которого задано подпрограммой F848H			
-	C84BH	HL, DE, BC	Установка текущего номера цвета фона и изображения в порт цвета - FFF8H, в А - код номера цвета			
F84EH	-	-	Загрузка файла, найденного подпрограммой F84BH: в HL - задается начальный адрес загрузки файла			
	C84EH	HL, DE, BC, AF	Полное стирание экрана			
F851H	COETH	HI DE DC AF	Удаление файла, найденного подпрограммой F84BH			
-	C851H C854H	HL, DE, BC, AF	Генерация звука Монитор 2 (через порт клавиатуры)			
-	C854H	HL, DE, BC -	Сравнение регистров HL/DE, результат определяется флагами нуля, переноса Включение/выключение режима эхопечати символов на экран/принтер			
	C85AH	-	Включение) воключение режима эхопечати символов на экрану принтер Переключение плотности записи на ленту и типа принтера			
			,			

Табл. 2. Стандартные подпрограммы.

Адрес	Назначение		
C60CH	Реальный адрес размещения таблицы		
C60DH	-		
C60EH	Реальный адрес размещения таблицы		
C60FH	кодов клавиатуры		
C61CH	Заданный (FFBFH) и текущий конечный		
C61DH	адрес RAM диска		
C61EH	Заданный (0000Н) и текущий начальный		
C61FH	адрес RAM диска		
C62CH	Признак КОИ: КОИ - 8 - 00Н,		
CUZCH	КОИ - 7 - FFH		
C62DH	Признак РУС/LAT: LAT - 00H,		
CUZDII	РУС - FFH		
C62EH	Признак фиксированного регистра: верхний		
COZEII	- 00H, нижний - FFH		
C62FH	Признак включенного режима эхопечати на		
COZITI	принтер: D2H, иначе - 00H		
C63CH	Заданныйномер (В1Н) цвета фона и		
COSCII	изображения		
C63DH	Текущий конечный номер страницы RAM		
COSDIT	диска (00Н07Н)		
C63EH	Значение текущего положения курсора		
C63FH			
C64CH	Заданная и текущая длительность		
	стандартного звука		
C64DH	Заданная и текущая частота стандартного		
	звука		
C64EH	Частота и длительность звука,		
C64FH	формируемого подпрограммой Монитор 2		
C65EH	Цвет черно - белого фона экрана		
C65FH	дост черно ослого фона эпрана		
C65EH	Заданный предельный номер страницы		
COSETT	RAM диска (07H)		
C65FH	Номер плотности записи на ленту		
COSTIT	/ тип принтера		

Табл. 3. Стандартные служебные ячейки.

08H	Выдача стандартного звукового сигнала, формируемого таймером К580BИ53 Перевод курсора влево на одну позицию		
	Перевод курсора влево на одну позицию		
1	Перевод курсора влево на одну позицию		
HA0	Перевод курсора на строку вниз с установкой в начало строки, если курсор на нижней строке, то осуществляется сдвиг экрана вверх на строку, нижняя строка очищается, и курсор устанавливается в начало строки		
0СН	Перевод курсора в начало экрана		
0DH	Перевод курсора в начало строки		
18H	Перевод курсора вправо на одну позиций		
1	Перевод курсора на строку вверх с установкой в начало строки, если курсор на верхней строке, то осуществляется сдвиг экрана вниз на строку, верхняя строка очищается, и курсор устанавливается в начало строки		
1АН у	Перевод курсора на строку вниз, если курсор на нижней строке, то /станавливает его в начало строки и сдвигает экран вверх на строку, нижняя строка очищается		
1BH 59H	Установка курсора (20H + номер строки), (20H + позиция курсора)		
1FH	Первый вывод кода стирает экран между служебными строками, если следом еще раз, то стираются и служебные строки		
87H	Восстановление кода цвета из "стека" (см. ниже)		
88H	Запоминание кода цвета, по принципу стека, глубина 2 ячейки		
89H	Инверсия кода цвета		
8AH	Инверсия фона черно - белого экрана		
8BH	Установка светлого фона черно - белого экрана		
8CH	Установка темного фона черно - белого экрана		
8DH	Запоминание курсора "строки" (название условно)		
8EH	Восстановление курсора " строки"		
8FH	Очистка верхней служебной строки		
90H	Очистка нижней служебной строки		
91H	Сдвиг экрана вниз от курсора		
92H	Сдвиг экрана вверх от курсора		
93H	Запоминание курсора "экрана" (название условно)		
94H	Восстановление курсора "экрана"		
95H	Вывод на экран имени файла, загруженного с диска		
97H	Включение режима КОИ - 7		
98H	Включение режима КОИ - 8		
9AH C	Сдвиг экрана вверх от нижней служебной строки до текущей строки курсора		
A0H AFH	Установка цвета изображения, младший полубайт - номер цвета		
B0H BFH	установка цвета фона, младший полубайт - номер Установка цвета фона, младший полубайт - номер цвета		

Табл. 4. Стандартные служебные коды.

4. Отладчик программ - Debug_MX

Загружается по запросу из RAMFOS "загрузчиком" в системное ОЗУ по адресам E800H...F7FFH. Служебные ячейки отладчика размечаются по адресам D2C0H...D39FH. Отладчик имеет два режима работы: первый - директивный, второй - отладочный. И соответственно две стандартные точки входа:

E800h - запуск с инициализацией первого режима.

E803h - запрос второго режима из отлаживаемых программ командой CALL.

В первом режиме на нижней служебной строке выводится список директив, разделенных на группы наклонными черточками [\], количество которых определяет число задаваемых параметров у следующей за ним группы директив:

 $?,X,G,J \D,L,R,M \A,S,K,U,N \T,C,F,P,W > F7-FILE$

- ? просмотр информации о текущем состоянии второго режима, значений байта флажков и значений ловушек.
 - Х просмотр и изменение текущих значений регистров микропроцессора.
 - G запуск второго режима из первого.
- J уход или возврат (например, после срабатывания ловушки и в обход ее) в отлаживаемую программу.

D/addrN/ - дамп (просмотр содержимого) памяти с адреса /addrN/.

L/addrN/ - просмотр содержимого памяти в символьном виде с адреса /addrN/.

R/addrN/ - реассемблирование участка памяти с адреса /addrN/.

Выполнение директив D, L, R приостанавливается клавишей <CTP>, <BK> - продолжение.

M/addrN/ - редактирование участка памяти с адреса /addrN/.

A/addrN/, /N/ - установка начального адреса отлаживаемой программы и скорости (N) ее выполнения (0-7).

S/addrN/, /addrK/ - запись области ОЗУ на RAM - диск.

K/addrN/, /addrK/ - подсчет контрольной, суммы.

U/N/, /LOV/ - установка номера (0...7) и значения ловушки [(0...5) - по адресу, (6) - по коду команд, (7) - по значений аккумулятора.

N/addrN/, /addrK/ - установка интервальной ловушки.

T/addrN/, /addrK/, /addrP/ - перемещение области ОЗУ.

C/addrN/, /addrK/, /addrC/ - сравнение содержимого двух областей ОЗУ.

F/addrN/, /addrK/, /код/ - заполнение области ОЗУ /кодом/.

P/addrN/, /addrK/, /код/ - поиск кода (байта) в заданной области ОЗУ.

W/addrN/, /addrK/, /слово/ - поиск двухбайтового слова в заданной области ОЗУ.

F7 - запрос файла с RAM - диска, загружается директивой <СОРУ>.

Во втором режиме в верхней служебной строке выводится список оперативных директив изменения флажков микропроцессора:

ИНВЕРСИЯ: F1 - переноса, F2 - нуля, F3 - знака \ F4 - вып. ПП,

где: F4 - автоматическое выполнение подпрограммы.

В нижней служебной строке выводится список оперативных директив изменения формата вывода информации на экран:

TRASIR: 1-COM, 2-SP, 3-CALL, 4-JMP, \ 5-STEP, 6-V.LOV, 7-P.LOV, 8-COMPACT.

- 1 трассировка выполнения команд; при ф1=1 на дисплей выводятся сообщения о значениях регистровых пар и мнемоники выполняемой команды, при ф1=0 не выводится.
- 2 трассировка содержимого вершины стека; $\phi 2$ =0 информация выводится в одну строку, при $\phi 2$ =1 в две строки. Во второй строке выводится значение указателя стека и три слова из его вершины.
- 3 трассировка выполнения подпрограмм; при ϕ 3=1 отображается вложенность подпрограмм, переход на ПП обозначается символом [\rightarrow], а возврат [\leftarrow].
- 4 трассировка выполнения команд перехода, при ф4=1 переходы обозначаются [>].
- 5 пошаговый режим выполнения команд; при ф5=1 выводятся сообщения о текущем состоянии программы без выполнения отображаемой команды. При каждом нажатии <BK> выполняется только одна команда. Нажатие клавиши <пробел> отменяет пошаговый режим на время нажатия клавиши. При ф5=0 отлаживаемая программа выполняется непрерывно со скоростью, заданной директивой А. Нажатие на любую клавишу, кроме <пробел>, временно приостанавливает выполнение программы.
- 6 выбор объекта ловушек; при ф6=0 ловушка срабатывает при попытке выполнить как команду, так и чтение или запись в ячейку с адресом, совпадающим с ловушкой или попадающим в интервал значений ловушки. При ф6=1 со значениями ловушек сравниваются значения всех регистровых пар, адреса и операнды 3 х байтовых команд.
- 7 режим прохождения ловушек; при ф7=1 срабатывание ловушки приводит к прерыванию выполнения программы, при ф7=0 сообщение о срабатывании ловушки выдается, но выполнение программы не прерывается.
 - 8 режим однострочной выдачи информации при ф8=1.

Адрес	Назначение		
0000H	2arnyallar		
0081H	Загрузчик		
0082H	Знакогенератор		
042FH	энакогенератор		
0430H	BIOS (3 кБайта)		
101FH	BIO3 (3 KBania)		
1020H	RAMFOS (2 кБайта)		
17FFH	NAIVII OS (2 KBanta)		
1800H	Редактор (2 кБайта)		
1FFFH	т сдактор (2 кваята)		
2000H	Дизассемблер (2 кБайта)		
27FFH	дизассемолер (2 кваита)		
2800H	Отладчик (4 кБайта)		
37FFH	Отладчик (4 квайта)		
3800H	Ассемблер (2 кБайта)		
3FFFH			
4000H	POM guer do gracopato de (22 «Ecăta)		
BFFFH	ROM диск пользователя (32 кБайта)		

Табл. 5. План ROM - диска.

5. Редактор текстов - Edit_MX.

Запускается из RAMFOS, при этом программа загружается "загрузчиком" из ROM - диска, а системное ОЗУ по адресам E800H...EFFFH, После запуска инициализируется режим ввода - редактирования и в нижней служебной строке выводится список основных директив:

F1-SLIT F2-(CTP)-DEL F3-FILE F4-SAVE F5-QUIT F6-ASM F7-DIZ

- F1 слияние строки, заданной курсором, с верхней. Курсор может быть в любом месте строки. После слияния курсор устанавливается на место стыка строк.
 - F2 удаление символа из строки в позиции курсора, <CTP> слева от курсора.
- F3 запрос файла из RAM диска, загрузка осуществляется клавишей <BK>, если тип файла соответствует заданному редактором, иначе директивой <COPY>.
- F4 сохранение файла на RAM диске. Выполняется при условии, если были сделаны изменения в тексте файла.
- F5 выход из редактора, если измененный файл не был ранее сохранен, то редактор предлагает это сделать.
 - F6 вызов Ассемблера.
 - F7 вызов Дизассемблера.
 - $\langle\leftarrow\rangle$, $\langle\rightarrow\rangle$ перемещение по строке текста.
- $<\uparrow>$, $<\downarrow>$ перемещение курсора или текста на экране в режиме "реверсивный рулон".
- < перемещение курсора в начало страницы. Следующее нажатие переход на страницу вверх.
 - <ПС> перемещение курсора в конец страницы или переход на страницу вниз.
- <TAБ>- табуляция строки. Осуществляется с неравномерным шагом (4, 5, 3, 5, 3..5, 3).
- <ВК> если курсор в начале или конце строки, то раздвижка текста для ввода новых строк, иначе разрезание строк.

Буфер строки рассчитан на ввод 126 символов. На экран выводится часть строки длиной 63 символа. В верхней служебной строке отображается, помимо имени программы, имя загруженного файла, а также положение курсора на экране: L - номер строки на экране, С - первый байт соответствует номеру символа в строке, второй байт означает заданную границу строки для автоперевода строки и для выравнивания правого края текста. При автопереводе последний введенный символ переносится в начало следующей строки, кроме пробела. Автоперевод осуществляется, если курсор находится в конце строки.

В редакторе имеется и группа дополнительных директив, инициируемых клавишей <AP2>, список которых выводится на нижней служебной строке:

AP2: F2-delete, L(R)-поиск, S(T/C)-маркер(move/copy), J, G, H, B, K

- F2 задание фрагмента текста и его удаление директивой <AP2> + <BK>.
- L задание фрагмента строки и его поиск <BK>. Если после заданного фрагмента ввести знак [=] и задать новый фрагмент, то первый фрагмент будет заменен на второй.
 - R продолжение поиска фрагмента, заданного ранее.
 - S задание фрагмента текста и запоминание его директивой <AP2> + <BK>.
 - Т перенос маркированного фрагмента текста в позиций, заданию курсором.

- С копирование (многократное) маркированного фрагмента текста в позицию, заданную курсором.
- G запоминание границы строки по текущему положению курсора в строке. Если курсор в начале строки, задается максимальная граница в 128 символов, практически отменяющая автоперевод.
- H задание смещения текста влево; если позиция курсора меньше 65, то смешение задается половиной текущей позиции курсора, в противное случае равным 64. Эта директива позволяет обрабатывать тексты шириной в 126 символов.
 - J аннулирование левого смешения текста.
 - В просмотр кода (байта) символа в текущей позиции курсора.
 - К выравнивание правого края строки по заданной границе строки.
 - <Г>, <ПС> переход в начало или конец текста.
 - <**←**>, <→<math>> перемещение курсора в начало или конец строки.

6. Acceмблер - Asm_MX

Запускается из редактора Edit_MX, при этом предварительно программа загружается "загрузчиком" из ROM - диска в системное ОЗУ по адресам F000H...F7FFH. После этого в верхней служебной строке отображается имя программы и имя ассемблируемого файла, а на нижней служебной строке выводится список основных директив:

F1-LIS F2-LIN F3-EXE

- F1 трансляция с выводом полного протокола.
- F2 при запуске программа сразу запрашивает файл связей (тип файла "LIN"). Его находят курсором и подключают клавишей <BK>. При трансляции на экран выводятся, кроме краткого протокола, строки всех внешних меток. При этом в начале этих строк выводятся уже согласованные значения этих меток.
- F3 трансляция с кратким протоколом; конечный рабочий адрес программы / конечный адрес размещения программы в буфере (0000Н...0FFFH) / число обнаруженных ошибок.

В процессе трансляции выводятся так же строки, в которых обнаружены ошибки. При этом в начале строк указывается вид ошибки: p? - повтор метки, m? - метку не понял, k? - команду не понял, o? - операнд не понял.

Данный ассемблер предусматривает два режима работы:

ОДНОАКТНЫЙ - когда формируется программа объемом до 4 кБайт. Этот режим реализуется директивами F1, F3. Файл связей при этом сохранять не обязательно, отменяется клавишей <CTP>.

МНОГОАКТНЫЙ - когда программа объемом свыше 4 кБайт формируется согласованно по частям. Порядок такой: первый файл (любой) транслируется директивой F3 и на "диск" сохраняют полученный файл связей (файл EXE сохранять не надо). Последующие файлы транслируют в любом порядке директивой F2, каждый раз сохраняя получаемый файл взамен предыдущего. Получив конечный файл связей, цикл трансляций повторяют директивой F2 в любом порядке, но при этом файл связей сохранять не надо, а файлы EXE обязательно. Полученные файлы EXE объединяют в общую программу, если это, необходимо.

Метки могут состоять из русских (КОИ - 7) и латинских заглавных и прописных символов или цифр, начинаясь с буквы. Транслятор допускает метки длиной до 6 символов. Наиболее оптимальной рекомендуется длина 3 символа. Комментарии отделяются символом [;].

В тексте можно использовать следующие операторы (псевдокоманды):

- ORG задает своим операндом начальный рабочий адрес программы.
- EQU присваивает метке значение, заданное числом или меткой другого числа.
- DB занесение в память байтов или символов, выделяемых с обеих сторон символом ['].
 - DW занесение в память слов, задаваемых числом или меткой.
 - DS N резервирует N нулевых байтов в памяти.
 - END указывает на конец программы, прерывает трансляцию.
- В качестве операндов могут быть использованы константы, арифметические выражения, содержащие знаки [+], [-], имена меток и регистров микропроцессора, десятичные и шестнадцатеричные числа. Десятичные числа, кроме команд RST, обозначаются в конце символом [d], а шестнадцатеричные символом [h] или [H].

7. Дизассемблер - Diz_MX

Запускается из редактора, при этом предварительно программа загружается "загрузчиком" из ROM - диска в системное ОЗУ по адресам F000H...F7FFH. После этого в нижней служебной строке выводится список директив:

F1-ADR F2-MET F3-DIZ F4-LINK.

- F1 удаление адресов после расстановки меток.
- F2 расстановка меток; первый символ (буква) устанавливается программно, два других символа двухзначное число 00H...FFH. При достижении количества меток до 256 первый символ метки заменяется на следующий по кодовой таблице.
- F4 при запуске программа сразу запрашивает дизассемблируемый файл. Его находят курсором и загружают директивой СОРУ по адресу 0000Н. После загрузки программа переходит в режим ретрансляции. В текстовом буфере редактора в этот момент должен находиться файл данных.
- F4 расстановка меток с подключением файла меток. При запуске программа сразу запрашивает файл меток (тип "MET"). Его подключают директивой <BK>. Все директивы работают независимо друг от друга.

Данной дизассемблер предусматривает два режима работы:

ОДНОАКТНЫЙ - когда ретранслируется программа объемом до 4 кБайт. Порядок следующий:

- создать в редакторе или загрузить с диска файл данных;
- директивой F3 загрузить дизассемблируемую программу и ретранслировать ее. Полученный текст можно просмотреть в редакторе, сохранить на диске или ленте. Строки дополнять комментариями на этом этапе нельзя, но их можно вставлять в виде отдельных строк.
 - директивой F4 расставить метки.
 - директивой F1 удалить адреса по мере необходимости.

МНОГОАКТНЫЙ - когда программа свыше 4К ретранслируется согласованно по частям: на первом этапе необходимо программу разбить на части по 2...3 кБайт. Для каждой части создать файл данных. Затем директивой F3 сформировать первичные тексты (без меток) и сохранить их на диске. На втором этапе необходимо сформировать общий файл меток. Первичный получают директивой F2, сохраняя его на диске (расстановку меток при этом надо отменять <CTP>). Последующие получают директивой F4 с подключением предыдущего и сохранением взамен предыдущего. На третьем этапе расставляют метки в первичных текстах в любом порядке директивой F4, отменяя при этом сохранение файла меток.

ФАЙЛ ДАННЫХ в виде символьных строк готовится в редакторе: каждая строка в самом начале содержит пару адресов через запятую (начальный и конечный). Первая пара адресов - область рабочих адресов программы. Все последующие пары - области данных. Их следует указывать в порядке возрастания адресов. Они не должны накладываться друг на друга. Если текстовые строки сосредоточены в одном блоке, то можно указывать парой адресов блок данных. Программа сама их разделит по нулевым байтам. Допускаются комментарии после [;], пустые строки. Максимальное число областей данных (блоков) для одного файла - 56. В конечном итоге все метки будут согласованы и расставлены во всех частях программы.

8. Мониторы - Magic_Ж2, SP580

Адаптированные мониторы отличаются от оригиналов скорректированными адресами обращений к внешним устройствам - портам клавиатуры, дисковода, таймера и программатора. А также дополненные: библиотеками директив (вызываемые директивой <В>) и справочной информацией из двух экранных страниц; директивой адаптации работающих с ними программ; директивой ввода (коррекции) адресов портов, используемых в конкретных программах. При адаптации корректируются операнды следующих команд: LDA(3AH), STA(32H), LXI H(21H). В таблице приведены области адресного пространства портов используемые в мониторах и в RAMFOS.

Порт	Magic_Ж2	SP580	RAMFOS
Клавиатура	F800HFFFFH	F000HF7FFH	FFE0HFFE3H
Программатор	F000HF7FFH	E800HEFFFH	FFE4HFFE7H
Дисковод	E800HEFFFH	-	FFE8FFEBH
Таймер	-	E000HE7FFH	FFECHFFEFH
Цвет	-	-	FFF8H

Табл. 6. Области адресного пространства портов.

9. Basic MX

После запуска инициализируется директивный режим. При этом в верхней служебной строке выводится имя загруженной программы, а в нижней - список директив:

F1-HELP F2-AVN F3-FILE F4-5AVE F5-EDITS F6-LIST F7-RUN ΠC-CLIN

- F1 вызов дополнительных функций из программы, загружаемой в системное ОЗУ с адреса D300H, командой CALL D303H.
 - F2 автонабор операторов.
 - F3 запрос файла.
 - F4 сохранение файла.
- F5 перевод в режим редактирования строки, выбранной на экране курсором или введенного с клавиатуры номера строки.
- F6 распечатка текста программы со строки, указанной курсором или с введенного номера.
 - F7 запуск программы с введенного номера или с номера строки (курсора).
 - ПС раздвижка строк на экране для вставки новой.

10. TECT_MX

Тестируется три объекта: основное ОЗУ, RAM - диск и клавиатура. Тестирование ОЗУ осуществляется в два этапа: быстрый - позволяет выявлять явно неисправные ИМС памяти; медленный - позволяет выявлять "хитрые" неисправные ИМС памяти. Результаты тестирования выводятся на экран (в цвете) как показано на рисунке. Расположение микросхем соответствует их расположению в базовой схеме. Режим тестирования сопровождается короткими звуковыми сигналами скользящего тона через порт клавиатуры. При обнаружении неисправной микросхемы выдается двухтональный сигнал. Тест зацикливается, а на экране эта микросхема маркируется светлым цветом ("дырка"). Если ОЗУ исправно, то запускается тест ROM - диска. Содержит один этап - медленный. По завершении цикла тестирования включается режим тестирования клавиатуры, который сопровождается одно - тональными звуковыми сигналами. Нажатие клавиши должно порождать двухтональный сигнал. Клавиша <HP> прерывает тест клавиатуры и запускает тест ОЗУ.




Рис. 1. Результат работы TECT_MX.