|   | Mã Thiết bị Kế hoạch bay ICAO                               |          | LƯU Ý   |
|---|---|----------|---|
| Thiết bị và khả năng giám sát   |   | Lưu ý 1  | Nếu sử dụng chữ S, thiết bị tiêu chuẩn được xem là  |
|   |   |          | là VHF RTF, VOR và ILS, trừ khi một sự kết hợp khác được quy định bởi cơ quan ATS có thẩm quyền.      |
| CHÈN N nếu không có thiết bị giám sát cho đường bay dự kiến<br>được mang theo, hoặc thiết bị không hoạt động được, HOẶC CHÈN một hoặc |   |          | tion is prescribed by the appropriate ATS authority.  |
| một hoặc nhiều mô tả sau đây, tối đa 20 ký tự,  |   | Lưu ý 2  | Nếu sử dụng chữ G, các loại tăng cường GNSS bên ngoài   |
| để mô tả thiết bị giám sát còn hoạt động được mang theo và/hoặc   |   |          | augmentation, nếu có, được quy định tại Mục 18 sau  |
| khả năng trên máy bay:  |   |          | chỉ báo NAV/ và cách nhau bằng một khoảng trắng.  |
|   | SSR Chế độ A và C   | Lưu ý 3  | Xem Tiêu chuẩn Yêu cầu Khả năng Tương tác RTCA/EUROCAE  |
| Α   | Transponder - Chế độ A (4 chữ số - 4.096 mã)                | Luu y 3  |   |
| С   | Transponder - Chế độ A (4 chữ số - 4.096 mã) và             |          | Standard For ATN Baseline 1 (Tiêu chuẩn ATN B1 INTEROP)   |
|   | Mode C  |          | DO-280B/ED-110B) cho các dịch vụ liên kết dữ liệu không lưu   |
|   | Chế độ SSR S  |          | cấp phép và thông tin kiểm soát/kiểm soát không lưu   |
| E   | Máy phát đáp—Chế độ S, bao gồm nhận dạng máy bay,           |          | quản lý thông tin liên lạc/kiểm soát không lưu  |
|   | áp suất-độ cao và squitter mở rộng (ADS-B)                  |          | kiếm tra micro.   |
|   | khả năng  | Lưu ý 4  | Thông tin về khả năng dẫn đường được cung cấp cho   |
| Н   | Thiết bị phát đáp—Chế đô S, bao gồm nhân dang máy bay,      |          | ATC cho mục đích thông báo và chỉ dẫn đường bay.  |
| 11  | khả năng đo áp suất-độ cao và giám sát nâng cao             | Lưu ý 5  | Nếu sử dụng chữ Z, hãy chỉ định trong Mục 18 các  |
|   |   |          | thiết bị mang theo hoặc các khả năng khác, trước đó   |
| Tôi   | Thiết bị phát đáp—Chế độ S, bao gồm nhận dạng máy bay,      |          | bằng COM/, NAV/ và/hoặc DAT, tùy theo trường hợp.   |
|   | nhưng không có khả năng đo áp suất-độ cao                   | Lưu ý 6  | Nếu sử dụng chữ R, các mức dẫn đường dựa trên hiệu suất được chỉ định trong Mục 18 theo sau chỉ báo l |
| L   | Thiết bị phát đáp—Chế độ S, bao gồm nhận dạng máy bay,      |          | cấp độ dẫn đường có thể đáp ứng được được chỉ định trong Mục 18                                       |
|   | áp suất-độ cao, extended squitter (ADS-B) và                |          | sau chỉ báo PBN/. Tài liệu hướng dẫn về   |
|   | khả năng giám sát nâng cao                                  |          | ứng dụng của dẫn đường dựa trên hiệu suất đến một   |
| Р   | Thiết bị phát đáp—Chế độ S, bao gồm áp suất độ cao, nhưng   |          | đoạn đường, tuyến đường hoặc khu vực cụ thể được trình bày trong                                      |
|   | không có khả năng nhận dạng máy bay                         |          | Sổ tay Hướng dẫn về Dẫn đường dựa trên Hiệu suất (Tài liệu 9613).                                     |
| S   | Thiết bị phát đáp—Chế độ S, bao gồm cả áp suất độ cao       | Lưu ý 7  | Máy bay được trang bị RNAV có khả năng bay RNAV SID,  |
|   | và khả năng nhận dạng máy bay                               | Lud y 7  | đặt "NO SID" trong phần nhận xét sẽ không phải lúc nào cũng   |
| Х   | Bộ phát đáp — Chế độ S không có cả                          |          |   |
|   | Không có khả năng nhận dạng máy bay cũng như độ cao áp suất |          | không dẫn đến việc cấp phép thông qua Đường Khởi hành Ưu tiên   |
| Lưu ý: Khả năng giám sát nâng cao là khả năng của máy bay   |   |          | (PDR). Phi công/Người điều hành phải sửa đổi Mục 18 NAV   |
| để truyền dữ liệu do máy bay tạo ra qua bộ phát đáp Chế độ S.   |   |          | từ D1 thành D0 và xóa Mã PBRN RNAV1 (D1-D4).  |
| ADS-B   |   | Lưu ý 8  | Nếu một DP RNAV được nộp, kế hoạch bay ICAO phải được sử dụng.  |
| B1  | ADS-B với khả năng "out" ADS-B 1090 MHz chuyên dụng         |          | Trong Mục 18, Phi công/Người điều phối phải khai báo D1 hoặc D2                                       |
| B2  | ADS-B với khả năng "out" và "in" ADS-B 1090 MHz chuyên dụng |          | tùy thuộc vào RNAV DP. Ngoài ra, Mục 18   |
|   | khả năng  |          | nên bao gồm PBN/D1-D4 tùy thuộc vào nguồn cập nhật điều hướng.  |
| U1  | Khả năng "out" ADS-B sử dụng UAT                            |          | tion update source. See AIM/PANS ATM 4444 for ICAO  |
|   |   |          | thủ tục nộp hồ sơ.  |
| U2  | Khả năng "out" và "in" ADS-B sử dụng UAT                    | Lưu ý 9  | RNAV Q-routes require en route RNAV 2, corresponding  |
| V1  | Khả năng "out" ADS-B sử dụng VDL Chế độ 4                   |          | NAV/E2 và PBN/C1-C4 dựa trên dẫn đường  |
| V2  | Khả năng ADS-B "out" và "in" sử dụng VDL Chế độ 4           |          | nguồn cập nhật hệ thống.  |
| D1  | D1 ADS-C với khả năng FANS 1/A                              | Lưu ý 10 | Nếu một tàu bay không đáp ứng các yêu cầu đối với RVSM,   |
| G1  | G1 ADS-C với khả năng ATN                                   |          | thì chữ W được khai báo trong Mục 10A của kế hoạch bay ICAO phải                                      |
| Các ký tự chữ và số không được chỉ định ở trên được bảo lưu.  |   |          | removed and STS/NONRVSM must be annotated in  |
| Ví du: ADE3RV/HB2U2V2G1   |   |          | Trường 18.  |
|   |   | Lưu ý 11 | Yêu cầu khai báo đối với RNAV STARS. Trường 18 của  |
| Lưu ý: Ứng dụng giám sát bổ sung nên được liệt kê trong<br>Mục 18 theo chỉ báo SUR/ .   |   | Lud y 11 | Kế hoạch bay ICAO phải có NAV/A1 hoặc A2 được gán cho   |
|   |   |          |   |
|   |   |          | the RNAV STAR. Ngoài ra, PBN/D1-D4 cho RNAV1 hoặc   |
|   |   |          | C1-C4 cho RNAV2 nên được khai báo. Nếu không thể chấp nhận  |
|   |   |          | RNAV STAR, kế hoạch bay phải được sửa đổi để thay đổi   |

the NAV/A1 or A2 to A0.

Hình 1-28. Mã thiết bị kế hoạch bay (tiếp theo).