20.3.9	Verhalten an Bahnübergängen
20.3.10	Richtiger Einsatz von Betriebsbremse, Retarder und Motorbremse
21	Klassenspezifischer Ausbildungsstoff für Klassen BE, C1E, D1E und DE
21.1	Zusammenstellen des Zuges
21.1.1	Prüfen der Zugmaße
21.1.2	Prüfen der einzelnen Massen (Leermasse, zulässige Gesamtmasse der Einzelfahrzeuge und des Zuges, Stützlast, ggf. Aufliegelast)
21.2	Verbinden und Trennen von Zügen mit einachsigem Anhänger (Kugelkopfkupplung)
21.2.1	Anhänger ankuppeln
21.2.2	Anhänger abkuppeln
21.3	Sicherheitskontrollen am Zug
21.3.1	Praktische Unterweisung in der Erkennung und Behebung technischer Mängel nach Anlage 6
21.3.2	Prüfen der Kupplungseinrichtung (Kontrolle der Befestigung und Sicherung)
21.3.3	Funktion der elektrischen Einrichtung des Anhängers
21.3.4	Funktion der Bremsanlage
21.4	Übungen zur Fahrzeugbeherrschung
21.4.1	Rückwärtsfahren um eine Ecke nach links
21.4.2	Rückwärtsfahren geradeaus an eine Rampe zum Be- oder Entladen (nur Klasse C1E)
21.5	Klassenspezifische Besonderheiten
21.5.1	beim Fahren
	- Verhalten in besonderen Situationen, Fahren in Kurven, Gefällstrecken und Steigungen
	- Verhalten an Bahnübergängen
	- Kennenlernen der Gefahrenbereiche der "Toten Winkel"
	- Nutzung von Fahrstreifen
	- Einhalten fahrzeug- und straßenbezogener Höchstgeschwindigkeiten
	- Sicherheitsabstand
	- Rückwärtsfahren (Absicherung)
21.5.2	beim Abstellen
	- Sicherung des Anhängers gegen Wegrollen (Feststellbremse, Unterlegkeile)
	- Kenntlichmachung
22	Klassenspezifischer Ausbildungsstoff für Klasse CE
22.1	Zusammenstellen des Zuges
22.1.1	Prüfen der Zugmaße
22.1.2	Prüfen der einzelnen Massen (Leermasse, zulässige Gesamtmasse der Einzelfahrzeuge und des Zuges, Stützlast bei Starrdeichselanhängern, ggf. Aufliegelast, Motorleistung)
22.2	Verbinden und Trennen von Zügen mit Anhänger bzw. Auf- und Absatteln
22.2.1	Anhänger ankuppeln
22.2.2	Anhänger abkuppeln
22.2.3	Aufsatteln
22.2.4	Absatteln
22.3	Sicherheitskontrollen am Zug
22.3.1	Praktische Unterweisung in der Erkennung und Behebung technischer Mängel nach Anlage 6
22.3.2	Prüfen der Kupplungseinrichtung (Kontrolle der Befestigung und Sicherung)