RK1808 人工智能计算棒一键运行 demo 说明文 档

V1. 2. 1

目 录

1	简介	3
	1.1 支持平台	3
	1.1.1 X86_64 MacOS	3
	1.1.2 x86_64 Linux	3
	1.1.3 aarch64 Linux	4
	1.1.4 x86_64 Windows	4
	1.2 注意事项	4
	1.2.1 MacOS 平台	4
	1.2.2 Linux 平台	4
	1.2.3 Windows 平台	5
2	操作说明	6
	2.1 Macos	6
	2.2 Linux	
	2.3 Windows	6
3	出错处理	Q
J	山頂及在	o
	3.1 Windows	8

1 简介

RK1808 人工智能计算棒内置了可以一键运行的 AI 应用 demo,用户只需要执行一个脚本即可在上位机运行一个 AI 应用(YOLOv3 目标检测)。

1.1 支持平台

1.1.1 X86_64 MacOS

1. MacOSX: 系统版本>= 10.12, 需要安装 python3.6.8。安装包下载路径: http://repo.rock-chips.com/python/python-3.6.8-macosx10.9.pkg

1.1.2 x86_64 Linux

- 2. Ubuntu 16.04: 系统默认 python3 环境可直接运行。
- 3. Ubuntu 18.04: 系统默认 python3 环境可直接运行
- 4. Ubuntu 19.04: 默认 python 版本为 3.7, 目前 rknn-toolkit 暂时不支持 python3.7。用户可自行安装 python3.5 或 python3.6 后再运行该脚本, 但是在安装 python3.5 或 python3.6 之前需要预先执行 sudo apt install -y libssl-dev libsqlite3-dev。
- 5. Debian 9.9: Debian 默认没有安装 sudo,运行脚本中需要 sudo 提权。用户需要自行安装 sudo 后再运行该脚本。
- 6. Deepin 15.10.1: 系统默认 python3 环境可直接运行。
- 7. Fedora 28: 系统默认 python3 环境可直接运行。
- 8. Fedora 29/30: 默认 python 版本为 3.7,目前 rknn-toolkit 暂时不支持 python3.7。用户可自行安装 python3.5 或 python3.6 后再运行该脚本。

1.1.3 aarch64 Linux

- 1. RK3399 Fedora 28: 系统默认 python3 环境可直接运行。
- 2. RK3399Pro Fedora 28: 系统默认 python3 环境可直接运行。

1.1.4 x86_64 Windows

- 1. Win7&Win10: 系统需要手动安装 python3.6.8
- 2. Win7&Win10 : 系统需要手动安装 ntb 驱动,参考《Rockchip RK1808 AI Compute Stick User manual CN.pdf》

1.2 注意事项

1.2.1 MacOS 平台

1. 执行一键运行 run_demo.sh 脚本后,过程中需要安装比较多的安装包,请耐心等候。

1.2.2 Linux 平台

- 2. 执行一键运行 run_demo.sh 脚本后,过程中需要安装比较多的安装包,请耐心等候。
- 3. RK3399与RK3399Pro 平台在执行过程中需要下载安装 onnx/scipy/tensorflow等 python 包,请耐心等候。
- 4. 特别注意: 由于 RK3399Pro 内部自带 NPU,因此运行这个 demo 的时候会把 RK3399Pro 自带的 NPU 相关服务停掉。若需要重新使用 RK3399Pro 自带的 NPU,请重启机器。
- 5. 在 RK3399 与 RK3399Pro 平台上,该 demo 调用 opencv 时可能会有一些 error

的 log, 但是不会影响 demo 运行,请耐心等候图像界面出来。

6. 该 demo 可在所支持系统默认的 python3 环境中运行,若用户的系统中 python3 环境有变更过,则运行可能会报错。

1.2.3 Windows 平台

- 1. Python3.6.8 安装完成后最好重启电脑,否则有可能无法运行 python 命令
- 2. 执行一键运行 run_demo.bat 脚本后,过程中需要安装比较多的安装包,请耐心等候,再次运行不会重复安装已有的安装包。
- 3. 执行一键运行 run_demo.bat 脚本后,会在当前目录生成 rknn_win_env 的虚拟 python 环境,demo 将会运行在 python 的 virtualenv 虚拟环境下。
- 4. RK1808 人工智能计算棒使用的是 USB 接口,360 电脑管家,腾讯管家等管家 类软件,会抢占 RK1808 的 NTB 接口,导致计算棒无法正常使用,卡死在 init_runtime 步骤。因此需要使用 RK1808 人工智能计算棒时,需要退出管家类 软件,如果依然卡死在 init_runtime 步骤,建议卸载管家类软件后再重新插拔 RK1808 人工智能计算棒后重试。

2 操作说明

2.1 MacOS

与 Linux 同。

2.2 Linux

- 1. 上位机插上 RK1808 人工智能计算棒,若上位机没有自带摄像头,则需要另外接上一个 USB 摄像头,同时上位机需要带显示设备。
- 2. 插入计算棒后,上位机会弹出一个 U 盘设备,由于在该 U 盘设备中没有执行权限,需要从 U 盘设备中拷贝相应文件至上位机中运行:

mkdir ~/rk1808_stick/

进入U盘目录下

cp example/ ~/rk1808 stick/ -r

3. 在图形界面终端中执行一键运行脚本,运行后会显示实时图像与推理结果:

cd ~/rk1808 stick/example

chmod +x run demo.sh


./run demo.sh

2.3 Windows

1. 打开 https://www.python.org/downloads/release/python-368/下载 windows 版本安装包

Version	Operating System	Description
Gzipped source tarball	Source release	
XZ compressed source tarball	Source release	
macOS 64-bit/32-bit installer	Mac OS X	for Mac OS X 10.6 and later
macOS 64-bit installer	Mac OS X	for OS X 10.9 and later
Windows help file	Windows	
Windows x86-64 embeddable zip file	Windows	for AMD64/EM64T/x64
Windows x86-64 executable installer	Windows	for AMD64/EM64T/x64
Windows x86-64 web-based installer	Windows	for AMD64/EM64T/x64
Windows x86 embeddable zip file	Windows	

2. 安装 python 3.6.8,记得勾选添加 PATH,否则一键运行脚本无法运行 python 和 pip3 命令。



- 3. 上位机插上 RK1808 人工智能计算棒,若上位机没有自带摄像头,则需要另外接上一个 USB 摄像头,同时上位机需要带显示设备。
- 4. 插入计算棒后,上位机会弹出一个 U 盘设备,由于在该 U 盘设备中没有执行权限,将 U 盘中的所有文件夹拷贝至上位机。
 - 5. 在上位机中,双击 example/run_demo.bat 执行一键运行脚本,运行后会显示实时图像与推理结果。

3 出错处理

3.1 Windows

注意: 当前一键运行只支持 python3.6.8,默认的 python 和 pip 命令必须指向 python3.6.8,否则会运行失败。

一、提示: ..\tool\wget.exe is needed, please copy tool directory from RK1808.

解决方法: example 的 run_demo.bat 依赖 tool 目录中的 wget.exe 文件,因此需要将 tool 目录 从 RK1808 中一起拷贝出来,跟 example 目录同级。

二、提示: python not found please install python 3.6.8 first or check your PATH setting.

解决方法: 重装 python3.6.8

三、提示: pip not found.please install python 3.6.8 first or check your PATH setting.

解决方法: 重装 python3.6.8

四、提示: x.x.x is not support. please install python 3.6.8 first.

解决方法: 重装 python3.6.8

五、提示:

解决方法: python 未安装在默认位置导致,有两种解决方法。

第一种,重装 python3.6.8 安装在默认路径。

第二种,修改 pip 默认安装路径

a) 在命令行输入 python -m site -help 确定 site.py 所在位置

```
C:\Users\1jh\Desktop\LJH\example>python -m site -help
C:\Program Files\Python36\lib\site.py [--user-base] [--user-site]


Without arguments print some useful information
With arguments print the value of USER_BASE and/or USER_SITE separated
by ';'.

Exit codes with --user-base or --user-site:
    0 - user site directory is enabled
    1 - user site directory is disabled by user
    2 - uses site directory is disabled by super user
    or for security reasons
>2 - unknown error
```

- b) 从上面可知, site.py 所在路径为 C:\Program Files\Python36\lib\site.py。
- c) 修改 site.py。以下修改内容仅为示范,以实际 python 路径为准。

 USER_SITE = "C:\Program Files\Python36\lib\site-packages"

 USER_BASE = "C:\Program Files"
- d) 如果 site.py 提示无法保存,右键修改 Users 账户权限为完全控制后再修改。



六、提示:

解决方式: 以管理员身份运行 run_demo.bat。