## 74LS138 3-8 译码器


74LS138 是一高速 8 选 1 译码器。此译码器还可以组合使用,3 只 74LS138 组合可以做到 24 选 1。工作电压范围:4.75V $\leq$ V $_{\rm CC}$  $\leq$ 5.25V。

## 1. 引脚功能 (见表 13)

脚号	脚 名	功能	脚号	脚名	功能	
1	$A_0$	地址输入1	9	O <sub>6</sub>	输出 6	
2	$\mathbf{A}_1$	地址输入 2	2 10 O <sub>5</sub>		输出 5	
3	$A_2$	地址输入3	11	O <sub>4</sub>	输出 4	
4	E <sub>1</sub>	输入1	12	O <sub>3</sub>	输出3	
5	<u>E</u> 2	输入2	13	O <sub>2</sub>	输出 2	
6	E <sub>3</sub>	输入3	14	O <sub>1</sub>	输出 1	
7	O <sub>7</sub>	输出 7	15	$O_0$	输出 0	
8	GND	地	16	V <sub>cc</sub> .	电源	

表 13 74LS138 引脚功能

## 2. 内部框图 (见图 7)



## 3. 真值表 (见表 14)

表 14 74LS138 真值表

		输	入						输	出			
<u>E</u> 1	E <sub>2</sub>	<b>E</b> <sub>3</sub>	A <sub>0</sub>	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	<u> </u>	Ōı	O 2	<del>O</del> 3	Ō4	Ō 5	<del>O</del> 6	<del>O</del> 7
1	x	X	х	x	X	1	1	1	1	1	1	1	1
x	1	x	х	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
x	X	0	х	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1
0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
0	0	-1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1
0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1.	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

0—低电平 1—高电平 X—任意